



PHthalate FREE

Made for Tonga BV
Noordpolderstraat 21
4571 LR Axel
The Netherlands
www.dream-toys.com
info@dream-toys.com

WAND
VIBRATOR

EN

Rechargeable wand vibrator. Your new vibrator comes with a magnetic USB cable. The vibrator is already partially charged but we recommend fully charging your toy before first use.

HOW TO TURN ON

To turn on the vibrator press and hold the power button for 3 seconds. Once turned on a LED light will be on and the vibrator immediately starts.

HOW TO CHANGE THE VIBRATION

Shortly press the power button to cycle through 5 vibration modes.

HOW TO TURN OFF

To turn off the vibrator, press and hold the power button for 3 seconds. The LED light will be off.

HOW TO CHARGE

When the charging cable is attached to the 2 magnets on the product and the USB-end is plugged into a computer or USB charger, the indicator will light up, the button will flash, and the device will start charging. It takes 120 minutes to fully charge. Once fully charged, indicator light

EN

stops flashing. After that the device can work continuously for 90 minutes.

HOW TO CLEAN

We strongly recommend always cleaning your toy with a non-alcohol based toy cleaner after every use. Toy cleaners are dermatologically gentle on the skin and ensure that bacteria are completely removed. This way you prevent infections and take care of your intimate hygiene. In addition, it extends the life of your toy! Spray your toy with the toy cleaner and wipe it dry with a clean lint-free cloth. When your toy is completely dry, it is best to store it in a storage bag.

Made of Silicone / ABS
Body safe
IPX6 Shower friendly

For adult use only. This product is not intended for therapeutic purposes. It should not be used on swollen or inflamed areas of the skin. Prolonged and frequent use is not advised or recommended. Clean before and after use. Do not use with silicone lubricant.

ES

Vibrador wand recargable. Tu nuevo vibrador incluye un cable USB magnético. El vibrador ya viene parcialmente cargado, pero recomendamos cargar completamente tu juguete antes del primer uso.

CÓMO ENCENDERLO

Para encender el vibrador, mantén pulsado el botón de encendido durante 3 segundos. Una vez encendido, se iluminará una luz LED y el vibrador comenzará a funcionar inmediatamente.

CÓMO CAMBIAR LA VIBRACIÓN

Pulsa brevemente el botón de encendido para alternar entre los 5 modos de vibración.

CÓMO APAGARLO

Para apagar el vibrador, mantén pulsado el botón de encendido durante 3 segundos. La luz LED se apagará.

CÓMO CARGARLO

Cuando el cable de carga esté conectado a los 2 imanes del producto y el extremo USB esté enchufado a un ordenador o cargador USB, el indicador se iluminará, el botón parpadeará y el dispositivo comenzará a cargarse. La carga completa tarda 120 minutos. Una vez completamente cargado, la

ES

luz indicadora dejará de parpadear. Después de eso, el dispositivo puede funcionar continuamente durante 90 minutos.

CÓMO LIMPIARLO

Recomendamos encarecidamente limpiar siempre tu juguete con un limpiador de juguetes sin alcohol después de cada uso. Los limpiadores de juguetes son dermatológicamente suaves para la piel y garantizan la eliminación completa de las bacterias. De esta manera previenes infecciones y cuidas tu higiene íntima. ¡Además, prolonga la vida útil de tu juguete! Rocía tu juguete con el limpiador y sécalo con un paño limpio que no deje pelusa. Cuando el juguete esté completamente seco, es mejor guardarlo en una bolsa de almacenamiento.

Fabricado en silicona / ABS
Seguro para el cuerpo
IPX6 apto para la ducha

Solo para uso adulto. Este producto no está destinado a fines terapéuticos. No debe utilizarse sobre zonas de la piel inflamadas o hinchadas. No se aconseja ni recomienda un uso prolongado y frecuente. Limpiar antes y después de cada uso. No utilizar con lubricante de silicona.

DE

Wiederaufladbarer Wand-Vibrator. Ihr neuer Vibrator wird mit einem magnetischen USB-Kabel geliefert. Der Vibrator ist bereits teilweise aufgeladen, wir empfehlen jedoch, Ihr Toy vor dem ersten Gebrauch vollständig aufzuladen.

EINSCHALTEN

Um den Vibrator einzuschalten, halten Sie die Ein/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt. Sobald das Gerät eingeschaltet ist, leuchtet eine LED-Anzeige auf und der Vibrator startet sofort.

VIBRATION ÄNDERN

Drücken Sie kurz die Ein/Aus-Taste, um zwischen den 5 Vibrationsmodi zu wechseln.

AUSSCHALTEN

Um den Vibrator auszuschalten, halten Sie die Ein/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt. Die LED-Anzeige erlischt.

AUFLADEN

Wenn das Ladekabel mit den 2 Magneten am Produkt verbunden ist und das USB-Ende an einen Computer oder ein USB-Ladegerät angeschlossen wird, leuchtet die Anzeige auf, die Taste blinkt und das Gerät beginnt zu laden. Eine vollständige Aufladung dauert 120 Minuten. Sobald das Gerät vollständig

DE

geladen ist, hört die Kontrollleuchte auf zu blinken. Danach kann das Gerät 90 Minuten ununterbrochen verwendet werden.

REINIGUNG

Wir empfehlen dringend, Ihr Toy nach jedem Gebrauch mit einem alkoholfreien Toyreiniger zu reinigen. Toyreiniger sind dermatologisch sanft zur Haut und sorgen dafür, dass Bakterien vollständig entfernt werden. So beugen Sie Infektionen vor und achten auf Ihre Intimhygiene. Außerdem verlängert dies die Lebensdauer Ihres Toys! Besprühen Sie Ihr Toy mit dem Toyreiniger und wischen Sie es mit einem sauberen, fusselfreien Tuch trocken. Wenn Ihr Toy vollständig trocken ist, bewahren Sie es am besten in einem Aufbewahrungsbeutel auf.

Hergestellt aus Silikon / ABS
Körpersicher
IPX6 duschgeeignet

Nur für Erwachsene. Dieses Produkt ist nicht für therapeutische Zwecke bestimmt. Es sollte nicht auf geschwollenen oder entzündeten Hautstellen verwendet werden. Eine längere und häufige Anwendung wird nicht empfohlen. Vor und nach dem Gebrauch reinigen. Nicht mit Silikongleitmittel verwenden.

IT

Vibratore wand ricaricabile. Il tuo nuovo vibratore è dotato di un cavo USB magnetico. Il vibratore è già parzialmente carico, ma consigliamo di caricare completamente il toy prima del primo utilizzo.

COME ACCENDERE

Per accendere il vibratore, tieni premuto il pulsante di accensione per 3 secondi. Una volta acceso, una luce LED si illuminerà e il vibratore inizierà immediatamente a funzionare.

COME CAMBIARE LA VIBRAZIONE

Premi brevemente il pulsante di accensione per scorrere tra le 5 modalità di vibrazione.

COME SPEGNERE

Per spegnere il vibratore, tieni premuto il pulsante di accensione per 3 secondi. La luce LED si spegnerà.

COME CARICARE

Quando il cavo di ricarica è collegato ai 2 magneti del prodotto e l'estremità USB è inserita in un computer o caricatore USB, l'indicatore si illuminerà, il pulsante lampeggerà e il dispositivo inizierà a caricarsi. Sono necessari 120 minuti per una ricarica completa. Una volta com-

IT

pletamente carico, la spia smetterà di lampeggiare. Successivamente, il dispositivo può funzionare in modo continuo per 90 minuti.

COME PULIRE

Consigliamo vivamente di pulire sempre il tuo toy con un detergente per toy privo di alcol dopo ogni utilizzo. I detergenti per toy sono dermatologicamente delicati sulla pelle e garantiscono la completa rimozione dei batteri. In questo modo previeni infezioni e ti prendi cura della tua igiene intima. Inoltre, prolunga la durata del tuo toy! Spruzza il detergente sul toy e asciugalo con un panno pulito e privo di pelucchi. Quando il toy è completamente asciutto, è consigliabile conservarlo in un sacchetto protettivo.

Fatto di silicone / ABS
Sicuro per il corpo
IPX6 adatto all'uso sotto la doccia

Solo per uso adulto. Questo prodotto non è destinato a scopi terapeutici. Non deve essere utilizzato su aree della pelle gonfie o infiammate. L'uso prolungato e frequente non è consigliato né raccomandato. Pulire prima e dopo l'uso. Non utilizzare con lubrificante al silicone.

FR

Vibromasseur wand rechargeable. Votre nouveau vibromasseur est livré avec un câble USB magnétique. Le vibromasseur est déjà partiellement chargé, mais nous recommandons de charger complètement votre jouet avant la première utilisation.

COMMENT ALLUMER

Pour allumer le vibromasseur, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 3 secondes. Une fois allumé, un voyant LED s'allume et le vibromasseur démarre immédiatement.

COMMENT CHANGER LA VIBRATION

Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour faire défiler les 5 modes de vibration.

COMMENT ÉTEINDRE

Pour éteindre le vibromasseur, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 3 secondes. Le voyant LED s'éteint.

COMMENT CHARGER

Lorsque le câble de chargement est connecté aux 2 aimants du produit et que l'extrémité USB est branchée à un ordinateur ou à un chargeur USB, le voyant s'allume, le bouton clignote et l'appareil commence à charger.

FR

Une charge complète prend 120 minutes. Une fois complètement chargé, le voyant cesse de clignoter. Après cela, l'appareil peut fonctionner en continu pendant 90 minutes.

COMMENT NETTOYER

Nous recommandons fortement de toujours nettoyer votre jouet avec un nettoyant pour sextoys sans alcool après chaque utilisation. Les nettoyants pour sextoys sont dermatologiquement doux pour la peau et garantissent l'élimination complète des bactéries. De cette façon, vous prévenez les infections et prenez soin de votre hygiène intime. De plus, cela prolonge la durée de vie de votre jouet ! Vaporisez votre jouet avec le nettoyant puis essuyez-le avec un chiffon propre non pelucheux. Lorsque votre jouet est complètement sec, il est préférable de le ranger dans une pochette de rangement.

Fabriqué en silicone / ABS
Sans danger pour le corps
IPX6 adapté à la douche

Réservé aux adultes. Ce produit n'est pas destiné à des fins thérapeutiques. Il ne doit pas être utilisé sur des zones de peau gonflées ou enflammées. Une utilisation prolongée et fréquente n'est ni conseillée ni recommandée. Nettoyer avant et après utilisation. Ne pas utiliser avec un lubrifiant à base de silicone.

PT

Vibrador wand recarregável
O seu novo vibrador vem com um cabo USB magnético. O vibrador já vem parcialmente carregado, mas recomendamos carregar totalmente o seu brinquedo antes da primeira utilização.

COMO LIGAR

Para ligar o vibrador, pressione e mantenha pressionado o botão de ligar/desligar durante 3 segundos. Assim que estiver ligado, uma luz LED acenderá e o vibrador começará imediatamente a funcionar.

COMO ALTERAR A VIBRAÇÃO

Pressione brevemente o botão de ligar/desligar para alternar entre os 5 modos de vibração.

COMO DESLIGAR

Para desligar o vibrador, pressione e mantenha pressionado o botão de ligar/desligar durante 3 segundos. A luz LED apagará.

COMO CARREGAR

Quando o cabo de carregamento estiver ligado aos 2 ímanes do produto e a extremidade USB estiver ligada a um computador ou carregador USB, o indicador acenderá, o botão piscará e o dispositivo começará a carregar. São necessários 120 minutos para

PT

uma carga completa. Quando estiver totalmente carregado, a luz indicadora deixará de piscar. Depois disso, o dispositivo pode funcionar continuamente durante 90 minutos.

COMO LIMPAR

Recomendamos fortemente limpar sempre o seu brinquedo com um limpador de brinquedos sem álcool após cada utilização. Os limpadores de brinquedos são dermatologicamente suaves para a pele e garantem a remoção completa das bactérias. Desta forma, previne infeções e cuida da sua higiene íntima. Além disso, prolonga a vida útil do seu brinquedo!
Pulverize o seu brinquedo com o limpador e seque-o com um pano limpo e sem fiapos. Quando o brinquedo estiver completamente seco, o ideal é guardá-lo numa bolsa de armazenamento.

Fabricado em Silicone / ABS
Seguro para o corpo
IPX6 adequado para duche

Apenas para uso adulto. Este produto não se destina a fins terapêuticos. Não deve ser utilizado em áreas da pele inchadas ou inflamadas. O uso prolongado e frequente não é aconselhado nem recomendado. Limpar antes e depois da utilização. Não utilizar com lubrificante de silicone.

RU

Перезаряжаемый wand-вибратор
Ваш новый вибратор поставляется с магнитным USB-кабелем. Вибратор уже частично заряжен, однако мы рекомендуем полностью зарядить игрушку перед первым использованием.

КАК ВКЛЮЧИТЬ

Чтобы включить вибратор, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд. После включения загорится светодиодный индикатор, и вибратор сразу начнёт работать.

КАК ИЗМЕНИТЬ ВИБРАЦИЮ

Кратковременно нажмите кнопку питания, чтобы переключаться между 5 режимами вибрации.

КАК ВЫКЛЮЧИТЬ

Чтобы выключить вибратор, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд. Светодиодный индикатор погаснет.

КАК ЗАРЯЖАТЬ

Когда зарядный кабель подключён к 2 магнитам на устройстве, а USB-разъём подключён к компьютеру или USB-зарядному устройству, загорится индикатор, кнопка начнёт мигать, и устройство начнёт заряжаться.
Полная зарядка занимает 120 минут. После полной зарядки индикатор перестанет мигать. После

RU

этого устройство может непрерывно работать в течение 90 минут.

КАК ОЧИСТИТЬ

Мы настоятельно рекомендуем всегда очищать вашу игрушку средством для очистки игрушек без содержания спирта после каждого использования. Такие средства бережно относятся к коже и обеспечивают полное удаление бактерий. Это помогает предотвратить инфекции и заботиться об интимной гигиене. Кроме того, это продлевает срок службы вашей игрушки!
Распылите очищающее средство на игрушку и вытрите её чистой безворсовой тканью. Когда игрушка полностью высохнет, лучше всего хранить её в специальном мешочке для хранения.

Изготовлено из силикона / ABS
Безопасно для тела
IPX6 подходит для использования в душе

Только для взрослых. Этот продукт не предназначен для терапевтических целей. Не используйте на опухших или воспалённых участках кожи. Длительное и частое использование не рекомендуется. Очищайте до и после использования. Не использовать с силиконовой смазкой.

NL

Oplaadbare wand vibrator
Je nieuwe vibrator wordt geleverd met een magnetische USB-kabel. De vibrator is al gedeeltelijk opgeladen, maar we raden aan om je toy voor het eerste gebruik volledig op te laden.

HOE INSCHAKELEN

Om de vibrator aan te zetten, houd je de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt. Zodra de vibrator is ingeschakeld, gaat er een LED-lampje branden en start de vibrator direct.

HOE DE VIBRATIE TE VERANDEREN

Druk kort op de aan/uit-knop om door de 5 vibratiestanden te schakelen.

HOE UIT TE SCHAKELEN

Om de vibrator uit te schakelen, houd je de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt. Het LED-lampje gaat uit.

HOE OP TE LADEN

Wanneer de oplaadkabel is aangesloten op de 2 magneten van het product en het USB-uiteinde is aangesloten op een computer of USB-oplader, gaat het indicatielampje branden, knippert de knop en begint het apparaat met opladen. Het duurt 120 minuten om volledig op te laden. Zodra het apparaat

NL

volledig is opgeladen, stopt het indicatielampje met knipperen. Daarna kan het apparaat 90 minuten onafgebroken gebruikt worden.

HOE TE REINIGEN

Wij raden sterk aan om je toy na elk gebruik altijd schoon te maken met een alcoholvrije toy cleaner. Toy cleaners zijn dermatologisch mild voor de huid en zorgen ervoor dat bacteriën volledig worden verwijderd. Zo voorkom je infecties en zorg je goed voor je intieme hygiëne. Daarnaast verlengt het de levensduur van je toy!
Spray je toy in met de toy cleaner en droog het af met een schone pluisvrije doek. Wanneer je toy volledig droog is, kun je deze het beste bewaren in een opbergzakje.

Gemaakt van siliconen / ABS
Lichaamsveilig
IPX6 douchevriendelijk

Alleen voor volwassenen. Dit product is niet bedoeld voor therapeutische doeleinden. Het mag niet worden gebruikt op gezwollen of ontstoken huidgebieden. Langdurig en frequent gebruik wordt afgeraden. Reinig voor en na gebruik. Niet gebruiken met glijmiddel op siliconenbasis.

CZ

Nabíjecí wand vibrátor
Váš nový vibrátor je dodáván s magnetickým USB kabelem. Vibrátor je již částečně nabitý, ale doporučujeme před prvním použitím vaši pomůcku plně nabít.

JAK ZAPNOUT

Pro zapnutí vibrátoru stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 3 sekund. Po zapnutí se rozsvítí LED kontrolka a vibrátor se okamžitě spustí.

JAK ZMĚNIT VIBRACE

Krátce stiskněte tlačítko napájení pro přepínání mezi 5 vibračními režimy.

JAK VYPNOUT

Pro vypnutí vibrátoru stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 3 sekund. LED kontrolka zhasne.

JAK NABÍJET

Když je nabíjecí kabel připojen ke 2 magnetům na produktu a USB konektor je zapojen do počítače nebo USB nabíječky, rozsvítí se kontrolka, tlačítko začne blikat a zařízení se začne nabíjet. Plně nabití trvá 120 minut. Jakmile je zařízení plně nabité, kontrolka

CZ

přestane blikat. Poté může zařízení nepřetržitě fungovat po dobu 90 minut.

JAK ČISTIT

Důrazně doporučujeme vždy po každém použití čistit vaši pomůcku čistícím prostředkem na erotické pomůcky bez alkoholu. Tyto čisticí prostředky jsou dermatologicky šetrné k pokožce a zajišťují úplné odstranění bakterií. Tímto způsobem předcházíte infekcím a pečujete o svou intimní hygienu. Navíc prodlužují životnost vaší pomůcky!
Nastříkejte čisticí prostředek na pomůcku a osušte ji čistým hadříkem bez vláken. Když je pomůcka zcela suchá, doporučuje se ji uložit do ochranného sáčku.

Vyrobeno ze silikonu / ABS
Bezpečné pro tělo
IPX6 vhodné do sprchy

Pouze pro dospělé. Tento produkt není určen k terapeutickým účelům. Neměl by být používán na oteklou nebo zánícenou pokožku. Dlouhodobé a časté používání se nedoporučuje. Před a po použití vyčistěte. Nepoužívejte se silikonovým lubrikantem.

PL

Ładowalny vibrator wand
Twój nowy vibrator jest wyposażony w magnetyczny kabel USB. Wibrator jest już częściowo naładowany, jednak zalecamy pełne naładowanie zabawki przed pierwszym użyciem.

JAK WŁĄCZYĆ

Aby włączyć vibrator, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy. Po włączeniu zapali się dioda LED, a wibrator natychmiast zacznie działać.

JAK ZMIEŃIĆ WIBRACJE

Krótko naciśnij przycisk zasilania, aby przełączać między 5 trybami wibracji.

JAK WYŁĄCZYĆ

Aby wyłączyć wibrator, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy. Dioda LED zgaśnie.

JAK ŁADOWAĆ

Gdy kabel ładujący zostanie podłączony do 2 magnesów na produkcie, a końcówka USB zostanie podłączona do komputera lub ładowarki USB, wskaźnik zaświeci się, przycisk zacznie migać, a urządzenie rozpocznie ładowanie. Pełne ładowanie trwa 120 minut. Po pełnym naładowaniu kontrolka

PL

przestanie migać. Następnie urządzenie może pracować nieprzerwanie przez 90 minut.

JAK CZYŚCIĆ

Zdecydowanie zalecamy czyszczenie zabawki po każdym użyciu środkiem do czyszczenia zabawek erotycznych bez alkoholu. Takie środki są dermatologicznie delikatne dla skóry i zapewniają całkowite usunięcie bakterii. Dzięki temu zapobiegasz infekcjom i dbasz o higienę intymną. Dodatkowo przedłuża to żywotność zabawki!
Spryskaj zabawkę środkiem czyszczącym i wytrzyj ją do sucha czystą, niestrzępiącą się ściereczką. Gdy zabawka całkowicie wyschnie, najlepiej przechowywać ją w woreczku ochronnym.

Wykonane z silikonu / ABS
Bezpieczne dla ciała
IPX6 odpowiedni do używania pod prysznicem

Wyłącznie dla dorosłych. Ten produkt nie jest przeznaczony do celów terapeutycznych. Nie należy używać go na opuchniętej lub zapalnej skórze. Długotrwałe i częste używanie nie jest zalecane. Czyścić przed i po użyciu. Nie używać z lubrykantem silikonowym.

UA

Перезаряджуваний wand-вібратор
Ваш новий вібратор постачається з магнітним USB-кабелем. Вібратор уже частково заряджений, однак ми рекомендуємо повністю зарядити іграшку перед першим використанням.

ЯК УВІМКНУТИ

Щоб увімкнути вібратор, натисніть і утримуйте кнопку живлення протягом 3 секунд. Після увімкнення загориться LED-індикатор, і вібратор одразу почне працювати.

ЯК ЗМІНИТИ ВІБРАЦІЮ

Коротко натисніть кнопку живлення, щоб перемикатися між 5 режимами вібрації.

ЯК ВИМКНУТИ

Щоб вимкнути вібратор, натисніть і утримуйте кнопку живлення протягом 3 секунд. LED-індикатор згасне.

ЯК ЗАРЯДЖАТИ

Коли зарядний кабель підключений до 2 магнітів на пристрої, а USB-роз'єм підключений до комп'ютера або USB-зарядного пристрою, індикатор загориться, кнопка почне блимати, і пристрій почне заряджатися.

Повна зарядка займає 120 хвилин. Після повного заряджання індикатор перестане блимати. Після цього пристрій може безперервно працювати протягом 90 хвилин.

ЯК ОЧИЩУВАТИ

Ми наполегливо рекомендуємо завжди очищати вашу іграшку засобом для очищення секс-іграшок без вмісту спирту після кожного використання. Такі засоби є дерматологічно безпечними для шкіри та забезпечують повне видалення бактерій. Це допомагає запобігти інфекціям і дбати про інтимну гігієну. Крім того, це подовжує термін служби вашої іграшки!
Розпилийте засіб для очищення на іграшку та витріть її насухо чистою безворсовою тканиною. Коли іграшка повністю висохне, найкраще зберігати її в спеціальному мішечку для зберігання.

Виготовлено із силікону / ABS
Безпечно для тіла
IPX6 підходить для використання в душі
Тільки для дорослих. Цей продукт не призначений для терапевтичних цілей. Не використовуйте на набрякліх або запалених ділянках шкіри. Тривале та часте використання не рекомендується. Очищуйте до та після використання. Не використовувати із силіконовим лубрикантом.

UA