



Buzzing Wand

Art. 22272

Rechargeable wand vibrator with flexible head. Your new vibrator comes with a magnetic USB cable. The vibrator is already partially charged but we recommend fully charging your toy before first use.

HOW TO TURN ON

To turn on the vibrator press and hold the power button (1) for 3 seconds. Once turned on a LED light will be on.

HOW TO CHANGE THE VIBRATION

Shortly press the + (2) and – (3) button to cycle through vibration patterns.

HOW TO TURN OFF

To turn off the vibrator, press and hold the power button (1) for 3 seconds. The LED light will be off.

HOW TO CHARGE

Click the magnetic USB-connector gently on the magnetic contact points on the device (4). A LED light is flashing once the vibrator is charging. Once fully charged the LED light will stay on steadily. It takes 120 minutes to fully charge. Once fully charged, the play time is 120 minutes

at the lowest speed and 90 minutes at the highest speed.

HOW TO CLEAN

We strongly recommend always cleaning your toy with a non-alcohol based toy cleaner after every use. Toy cleaners are dermatologically gentle on the skin and ensure that bacteria are completely removed. This way you prevent infections and take care of your intimate hygiene. In addition, it extends the life of your toy! Spray your toy with the toy cleaner and wipe it dry with a clean lint-free cloth. When your toy is completely dry, it is best to store it in a storage bag.

Made of Silicone / ABS
Body safe
IPX5 Splash friendly

For adult use only. This product is not intended for therapeutic purposes. It should not be used on swollen or inflamed areas of the skin. Prolonged and frequent use is not advised or recommended. Clean before and after use. Do not use with silicone lubricant.

Vibrador de varita recargable con cabeza flexible. Tu nuevo vibrador viene con un cable USB magnético. El vibrador ya está parcialmente cargado, pero recomendamos cargarlo completamente antes del primer uso.

CÓMO ENCENDER

Mantén presionado el botón de encendido (1) durante 3 segundos para encender el vibrador. Una vez encendido, se iluminará la luz LED.

CÓMO CAMBIAR LA VIBRACIÓN

Pulsa brevemente los botones + (2) y – (3) para alternar entre los diferentes patrones de vibración.

CÓMO APAGAR

Mantén presionado el botón de encendido (1) durante 3 segundos para apagar el vibrador. La luz LED se apagará.

CÓMO CARGAR

Coloca suavemente el conector USB magnético en los puntos de contacto magnéticos del dispositivo (4). El LED parpadeará mientras el vibrador se está cargando. Una vez completamente cargado, el LED permanecerá encendido de manera continua. La carga completa tarda 120 minutos. Una vez completamente cargado, el tiempo de uso es de 120 minutos

en la velocidad más baja y 90 minutos en la velocidad más alta.

CÓMO LIMPIAR

Recomendamos encarecidamente limpiar tu juguete después de cada uso con un limpiador de juguetes sin alcohol. Los limpiadores para juguetes son dermatológicamente suaves para la piel y garantizan la eliminación completa de bacterias. De esta manera, previenes infecciones y cuidas tu higiene íntima. Además, esto prolonga la vida útil de tu juguete.

Rocía tu juguete con el limpiador y sécalo con un paño limpio y sin pelusa. Cuando tu juguete esté completamente seco, lo mejor es guardarlo en una bolsa de almacenamiento.

Fabricado en Silicona + ABS
Seguro para el cuerpo
IPX5 – Resistente a salpicaduras

Solo para uso de adultos. Este producto no está destinado a fines terapéuticos. No debe utilizarse sobre piel inflamada o hinchada. No se aconseja ni se recomienda un uso prolongado y frecuente. Limpiar antes y después de usar. No utilizar con lubricante de silicona.

Aufladbarer Wandvibrator mit flexiblem Kopf. Ihr neuer Vibrator wird mit einem magnetischen USB-Kabel geliefert. Der Vibrator ist bereits teilweise aufgeladen, aber wir empfehlen, Ihr Toy vor der ersten Benutzung vollständig aufzuladen.

EINSCHALTEN

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste (1) 3 Sekunden lang gedrückt. Sobald er eingeschaltet ist, leuchtet die LED.

VIBRATION ÄNDERN

Drücken Sie kurz die + (2) und – (3) Tasten, um zwischen den verschiedenen Vibrationsmustern zu wechseln.

AUSSCHALTEN

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste (1) 3 Sekunden lang gedrückt, um den Vibrator auszuschalten. Die LED erlischt.

AUFLADEN

Klicken Sie den magnetischen USB-Anschluss vorsichtig auf die magnetischen Kontaktpunkte des Geräts (4). Die LED-Leuchte blinkt, sobald der Vibrator aufgeladen wird. Sobald der Vibrator vollständig aufgeladen ist, leuchtet die LED dauerhaft. Es dauert 120 Minuten, um vollständig aufzuladen. Nach vollständiger Aufladung beträgt die Nutzungsdauer 120 Minuten

auf der niedrigsten Stufe und 90 Minuten auf der höchsten Stufe.

REINIGUNG

Wir empfehlen dringend, Ihr Toy nach jeder Verwendung mit einem alkoholfreien Toy Cleaner zu reinigen. Toy Cleaner sind dermatologisch hautfreundlich und sorgen dafür, dass alle Bakterien vollständig entfernt werden. So verhindern Sie Infektionen und sorgen für Ihre intime Hygiene. Außerdem verlängert dies die Lebensdauer Ihres Toys! Spraysen Sie Ihr Toy mit dem Toy Cleaner ein und wischen Sie es mit einem sauberen, fusselfreien Tuch trocken. Wenn Ihr Toy vollständig trocken ist, sollten Sie es am besten in einem Aufbewahrungsbeutel aufbewahren.

Hergestellt aus Silikon / ABS
Körpersicher
IPX5 – Spritzwassergeschützt

Nur für Erwachsene bestimmt. Dieses Produkt ist nicht für therapeutische Zwecke vorgesehen. Nicht auf geschwollener oder entzündeter Haut anwenden. Eine längere und häufige Anwendung wird nicht empfohlen. Vor und nach der Anwendung reinigen. Nicht zusammen mit Silikon-Gleitmittel verwenden.

Vibratore wand ricaricabile con testina flessibile. Il tuo nuovo vibratore viene fornito con un cavo USB magnetico. Il vibratore è già parzialmente carico, ma consigliamo di caricarlo completamente prima del primo utilizzo.

COME ACCENDERE

Tieni premuto il pulsante di accensione (1) per 3 secondi per accendere il vibratore. Una volta acceso, il LED si illuminerà.

COME CAMBIARE LA VIBRAZIONE

Premi brevemente i pulsanti + (2) e – (3) per scorrere i diversi modelli di vibrazione.

COME SPEGNERE

Tieni premuto il pulsante di accensione (1) per 3 secondi per spegnere il vibratore. Il LED si spegnerà.

COME CARICARE

Collega delicatamente il connettore USB magnetico ai punti di contatto magnetici del dispositivo (4). Il LED lampeggerà mentre il vibratore si sta caricando. Quando il vibratore è completamente carico, il LED rimarrà acceso fisso. La ricarica completa richiede 120 minuti. Una volta

completamente carico, il tempo di utilizzo è di 120 minuti alla velocità più bassa e 90 minuti alla velocità più alta.

COME PULIRE

Raccomandiamo vivamente di pulire il tuo toy dopo ogni utilizzo con un pulitore per giocattoli senza alcol. I pulitori per giocattoli sono dermatologicamente delicati sulla pelle e garantiscono la completa rimozione dei batteri. In questo modo preveni infezioni e ti prendi cura della tua igiene intima. Inoltre, questo prolunga la vita del tuo toy! Spruzza il tuo toy con il pulitore e asciugalo con un panno pulito e privo di pelucchi. Quando il toy è completamente asciutto, è meglio conservarlo in una bustina.

Fatto di Silicone / ABS
Sicuro per il corpo
IPX5 – Resistente agli schizzi

Solo per uso da parte di adulti. Questo prodotto non è destinato a scopi terapeutici. Non utilizzare su pelle gonfia o infiammata. L'uso prolungato e frequente non è consigliato né raccomandato. Pulire prima e dopo l'uso. Non utilizzare con lubrificante a base di silicone.

Vibromasseur wand rechargeable avec tête flexible. Votre nouveau vibromasseur est fourni avec un câble USB magnétique. Le vibromasseur est déjà partiellement chargé, mais nous vous recommandons de le charger complètement avant la première utilisation.

COMMENT ALLUMER

Maintenez le bouton d'alimentation (1) enfoncé pendant 3 secondes pour allumer le vibromasseur. Une fois allumé, le voyant LED s'allume.

COMMENT CHANGER LA VIBRATION

Appuyez brièvement sur les boutons + (2) et – (3) pour parcourir les différents modes de vibration.

COMMENT ÉTEINDRE

Maintenez le bouton d'alimentation (1) enfoncé pendant 3 secondes pour éteindre le vibromasseur. Le voyant LED s'éteindra.

COMMENT CHARGER

Placez délicatement le connecteur USB magnétique sur les points de contact magnétiques de l'appareil (4). Le voyant LED clignote lorsque le vibromasseur est en charge. Une fois complètement chargé, le voyant LED reste allumé en continu.

La charge complète prend 120 minutes. Une fois complètement chargé, le temps d'utilisation est de 120 minutes à la vitesse la plus basse et de 90 minutes à la vitesse la plus élevée.

COMMENT NETTOYER

Nous recommandons fortement de nettoyer votre toy après chaque utilisation avec un nettoyant pour jouets sans alcool. Les nettoyants pour jouets sont dermatologiquement doux pour la peau et garantissent l'élimination complète des bactéries. Cela permet de prévenir les infections et de prendre soin de votre hygiène intime. De plus, cela prolonge la durée de vie de votre toy ! Pulvérisez votre toy avec le nettoyant et essuyez-le avec un chiffon propre et sans peluches. Lorsque votre toy est complètement sec, il est préférable de le conserver dans une pochette de rangement.

Fabriqué en Silicone / ABS
Sûr pour le corps
IPX5 – Résistant aux éclaboussures

Réservé aux adultes. Ce produit n'est pas destiné à un usage thérapeutique. Ne pas utiliser sur une peau gonflée ou enflammée. Une utilisation prolongée et fréquente n'est pas conseillée ni recommandée. Nettoyer avant et après utilisation. Ne pas utiliser avec un lubrifiant à base de silicone.

PT	PT	RU	RU	NL	NL	CZ	CZ	PL	PL	UA	UA
<p>Vibrador de varinha recarregável com cabeça flexível.</p> <p>O seu novo vibrador vem com um cabo USB magnético. O vibrador já está parcialmente carregado, mas recomendamos carregá-lo completamente antes do primeiro uso.</p>	<p>de uso é de 120 minutos na velocidade mais baixa e 90 minutos na velocidade mais alta.</p>	<p>Перезаряжаемый вибратор-wand с гибкой головкой.</p> <p>Ваш новый вибратор поставляется с магнитным USB-кабелем.</p> <p>Вибратор уже частично заряжен, но мы рекомендуем полностью зарядить устройство перед первым использованием.</p>	<p>минут на минимальной скорости и 90 минут на максимальной скорости.</p>	<p>Oplaadbare wand vibrator met flexibele kop.</p> <p>Je nieuwe vibrator wordt geleverd met een magnetische USB-kabel. De vibrator is al gedeeltelijk opgeladen, maar we raden aan om je toy vóór het eerste gebruik volledig op te laden.</p>	<p>en 90 minuten op de hoogste stand.</p>	<p>Nabíjecí wand vibrátor s flexibilní hlavicí.</p> <p>Váš nový vibrátor je dodáván s magnetickým USB kabelem. Vibrátor je již částečně nabitý, ale doporučujeme jej před prvním použitím plně nabít.</p>	<p>při nejvyšší rychlosti.</p>	<p>Wibrator typu wand z możliwością ładowania z elastyczną główką.</p> <p>Twój nowy vibrator jest wyposażony w magnetyczny kabel USB. Wibrator jest już częściowo naładowany, jednak zalecamy pełne naładowanie przed pierwszym użyciem.</p>	<p>90 minut przy najwyższej prędkości.</p>	<p>Ваш новий вібратор постачається з магнітним USB-кабелем. Вібратор уже частково заряджений, проте ми рекомендуємо повністю зарядити його перед першим використанням.</p>	<p>найнижчий швидкості та 90 хвилин на найвищій швидкості.</p>
<p>COMO LIGAR</p> <p>Mantenha pressionado o botão de ligar/desligar (1) por 3 segundos para ligar o vibrador. Assim que estiver ligado, o LED acenderá.</p>	<p>COMO LIMPAR</p> <p>Recomendamos fortemente que você limpe seu toy após cada uso com um limpador de brinquedos sem álcool. Limpadores de toys são dermatologicamente suaves para a pele e garantem a remoção completa de bactérias. Isso previne infecções e cuida da sua higiene íntima. Além disso, prolonga a vida útil do seu toy!</p> <p>Borrife seu toy com o limpador e seque-o com um pano limpo e sem fiapos. Quando o toy estiver completamente seco, é melhor armazená-lo em uma bolsa de armazenamento.</p>	<p>КАК ВКЛЮЧИТЬ</p> <p>Удерживайте кнопку включения/выключения (1) нажатой в течение 3 секунд, чтобы включить вибратор. Как только устройство включится, загорится светодиодный индикатор.</p>	<p>INSCHAKELEN</p> <p>Om de vibrator in te schakelen, houd je de aan/uitknop (1) 3 seconden ingedrukt. Zodra het apparaat is ingeschakeld, gaat het LED-lampje branden.</p>	<p>DE VIBRATIE WIJZIGEN</p> <p>Druk kort op de + (2) en – (3) knop om door de verschillende vibratiepatronen te schakelen. UITSCHAKELEN</p> <p>Om de vibrator uit te schakelen, houd je de aan/uitknop (1) 3 seconden ingedrukt. Het LED-lampje gaat uit.</p>	<p>VMĚNA VIBRACÍ</p> <p>Krátky stisknutím tlačítka + (2) a – (3) můžete přepínat mezi vibračními režimy.</p>	<p>VYPNUTÍ</p> <p>Pro vypnutí vibrátoru stiskněte a podržte tlačítko napájení (1) po dobu 3 sekund. LED kontrolka zhasne.</p>	<p>ZMIANA WIBRACJI</p> <p>Krótko naciśnij przycisk + (2) lub – (3), aby przełączać tryby wibracji.</p>	<p>WYŁĄCZANIE</p> <p>Aby wyłączyć wibrator, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania (1) przez 3 sekundy. Dioda LED zgaśnie.</p>	<p>Wykonane z Silikon / ABS Bezpieczny dla ciała IPX5 – odporny na zachłapania</p>	<p>ЗМІНА РЕЖИМІВ ВІБРАЦІЇ</p> <p>Коротко натискайте кнопку + (2) або – (3), щоб перемикати режими вібрації.</p>	<p>ВИМКНЕННЯ</p> <p>Щоб вимкнути вібратор, натисніть і утримуйте кнопку живлення (1) протягом 3 секунд. Світлодіодний індикатор згасне.</p>
<p>COMO DESLIGAR</p> <p>Mantenha pressionado o botão de ligar/desligar (1) por 3 segundos para desligar o vibrador. O LED apagará.</p>	<p>COMO DESLIGAR</p> <p>Mantenha pressionado o botão de ligar/desligar (1) por 3 segundos para desligar o vibrador. O LED apagará.</p>	<p>КАК ВЫКЛЮЧИТЬ</p> <p>Удерживайте кнопку включения/выключения (1) нажатой в течение 3 секунд, чтобы выключить вибратор. Светодиодный индикатор погаснет.</p>	<p>из силикона и Силикон / ABS Безопасно для тела IPX5 – брызгозащищённый</p>	<p>OPLADEN</p> <p>Klik de magnetische USB-connector voorzichtig op de magnetische contactpunten van het apparaat (4). Tijdens het opladen knippert het LED-lampje. Wanneer de vibrator volledig is opgeladen, blijft het LED-lampje continu branden. Het duurt 120 minuten om volledig op te laden. Na volledig opladen is de gebruikstijd 120 minuten op de laagste stand</p>	<p>NABÍJENÍ</p> <p>Jemně připojte magnetický USB konektor k magnetickým kontaktům na zařízení (4). Během nabíjení LED kontrolka bliká. Po úplném nabití bude LED kontrolka svítit nepřetržitě. Plně nabití trvá 120 minut. Po úplném nabití je doba používání 120 minut při nejnižší rychlosti a 90 minut</p>	<p>Vyrobeno ze Silikon + ABS Bezpečné pro tělo IPX5 – odolné proti střikající vodě</p>	<p>ŁADOWANIE</p> <p>Delikatnie podłącz magnetyczny konektor USB do magnetycznych styków urządzenia (4). Podczas ładowania dioda LED miga. Po pełnym naładowaniu dioda LED będzie świecić światłem ciągłym. Pełne naładowanie trwa 120 minut. Po pełnym naładowaniu czas pracy wynosi 120 minut przy najniższej prędkości oraz</p>	<p>Tylko do użytku dla dorosłych. Ten produkt nie jest przeznaczony do celów terapeutycznych. Nie używać na opuchniętej lub podrażnionej skórze. Długotrwałe i częste używanie nie jest zalecane. Czyścić przed i po użyciu. Nie używać z lubrykantem silikonowym.</p>	<p>ЗАРЯДЖАННЯ</p> <p>Обережно приєднайте магнітний USB-конектор до магнітних контактів на пристрої (4). Під час заряджання світлодіодний індикатор блиматиме. Після повного заряджання індикатор світитиметься безперервно. Очищайте перед і після використання. Не використовуйте з силіконовим лубрикантом.</p>	<p>Матеріал виробу: Силікон / ABS Безпечний для тіла IPX5 – захист від бризок</p>	<p>Тільки для використання дорослими. Цей продукт не призначений для терапевтичних цілей. Не використовувати на набряклій або запаленій шкірі. Тривале та часте використання не рекомендується. Очищайте перед і після використання. Не використовуйте з силіконовим лубрикантом.</p>