

Flexible cock ring with removable and rechargeable bullet.

Your new cockring comes with a USB-pin cable. The vibrator is already partially charged but we recommend fully charging your toy before first use.

HOW TO TURN ON

To turn on the vibrator press and hold the power button (1) for 3 seconds. Once turned on a LED light will be on and the vibrator immediately starts.

HOW TO CHANGE THE VIBRATION

Shortly press the power button (1) to cycle through vibration patterns.

HOW TO TURN OFF

To turn off the vibrator, press and hold the power button (1) for 3 seconds. The LED light will be off.

HOW TO CHARGE

Gently insert the USB-pin into the charging socket (2). A LED light is flashing once the vibrator is charging. Once fully charged the LED light will stay on steadily.

It takes 90 minutes to fully charge. Once fully charged, the play time is 75 minutes at the lowest speed and 60

minutes at the highest speed.

HOW TO CLEAN

We strongly recommend always cleaning your toy with a non-alcohol based toy cleaner after every use. Toy cleaners are dermatologically gentle on the skin and ensure that bacteria are completely removed. This way you prevent infections and take care of your intimate hygiene. In addition, it extends the life of your toy! Spray your toy with the toy cleaner and wipe it dry with a clean lint-free cloth. When your toy is completely dry, it is best to store it in a storage bag.

Made of Silicone Body safe IPX6 Shower friendly

For adult use only. This product is not intended for therapeutic purposes. It should not be used on swollen or inflamed areas of the skin. Prolonged and frequent use is not advised or recommended. Clean before and after use. Do not use with silicone lubricant.

Anillo para el pene flexible con bala extraíble y recargable. Tu nuevo anillo para el pene viene con un cable USB-pin. El vibrador ya está parcialmente cargado, pero recomendamos cargar completamente tu juguete antes del primer uso.

CÓMO ENCENDERLO

Mantén presionado el botón de encendido/apagado (1) durante 3 segundos para encender el vibrador. Una vez encendido, la luz LED se iluminará y el vibrador comenzará a funcionar de inmediato.

CÓMO CAMBIAR LA VIBRACIÓN

Presiona brevemente el botón de encendido/apagado (1) para recorrer los diferentes patrones de vibración.

CÓMO APAGARLO

Mantén presionado el botón de encendido/apagado (1) durante 3 segundos para apagar el vibrador. La luz LED se apagará.

CÓMO CARGARLO

Inserta suavemente el USB-pin en el puerto de carga (2). La luz LED parpadeará mientras el vibrador se está cargando. Una vez completamente cargado, la luz LED permanecerá encendida de manera constante. Se tarda 90 minutos en cargarse por completo. Una vez completamente cargado, la

duración es de 75 minutos en la velocidad más baja y 60 minutos en la velocidad más alta.

CÓMO LIMPIAR

Recomendamos encarecidamente limpiar tu juguete después de cada uso con un limpiador de juguetes sin alcohol. Los limpiadores de juguetes son dermatológicamente suaves para la piel y garantizan que las bacterias se eliminen por completo. De esta manera, previenes infecciones y cuidas tu higiene íntima. Además, prolongas la vida útil de tu juguete.

EINSCHALTEN

Halte die Ein-/Aus-Taste (1) 3 Sekunden lang gedrückt, um den Vibrator einzuschalten. Sobald er eingeschaltet ist, leuchtet die LED und der Vibrator startet sofort.

VIBRATION ÄNDERN

Drücke kurz die Ein-/Aus-Taste (1), um zwischen den verschiedenen Vibrationsmustern zu wechseln.

AUSSCHALTEN

Halte die Ein-/Aus-Taste (1) 3 Sekunden lang gedrückt, um den Vibrator auszuschalten. Die LED erlischt.

AUFLADEN

Stecke den USB-Pin vorsichtig in die Ladebuchse (2). Die LED blinkt, sobald der Vibrator geladen wird. Sobald der Vibrator vollständig aufgeladen ist, leuchtet die LED dauerhaft. Es dauert 90 Minuten, um ihn vollständig aufzuladen. Nach vollständiger Aufladung beträgt die Betriebsdauer 75 Minuten

Flexibler Cockring mit abnehmbarem und wiederaufladbarem Bullet. Dein neuer Penisring wird mit einem USB-Pin-Kabel geliefert. Der Vibrator ist bereits teilweise aufgeladen, aber wir empfehlen, dein Spielzeug vor der ersten Benutzung vollständig aufzuladen.

EINSCHALTEN

Halte die Ein-/Aus-Taste (1) 3 Sekunden lang gedrückt, um den Vibrator einzuschalten. Sobald er eingeschaltet ist, leuchtet die LED und der Vibrator startet sofort.

VIBRATION ÄNDERN

Drücke kurz die Ein-/Aus-Taste (1), um zwischen den verschiedenen Vibrationsmustern zu wechseln.

AUSSCHALTEN

Halte die Ein-/Aus-Taste (1) 3 Sekunden lang gedrückt, um den Vibrator auszuschalten. Die LED erlischt.

AUFLADEN

Stecke den USB-Pin vorsichtig in die Ladebuchse (2). Die LED blinkt, sobald der Vibrator geladen wird. Sobald der Vibrator vollständig aufgeladen ist, leuchtet die LED dauerhaft. Es dauert 90 Minuten, um ihn vollständig aufzuladen. Nach vollständiger Aufladung beträgt die Betriebsdauer 75 Minuten

auf der niedrigsten Stufe und 60 Minuten auf der höchsten Stufe.

REINIGUNG

Wir empfehlen dringend, dein Spielzeug nach jeder Benutzung mit einem alkoholfreien Toy Cleaner zu reinigen. Toy Cleaner sind dermatologisch hautfreundlich und sorgen dafür, dass Bakterien vollständig entfernt werden. So beugst du Infektionen vor und sorgst für deine intime Hygiene. Außerdem verlängerst du damit die Lebensdauer deines Spielzeugs!

Sprühe dein Spielzeug mit dem Toy Cleaner ein und wische es mit einem sauberen, fusselfreien Tuch trocken. Wenn dein Spielzeug vollständig trocken ist, ist es am besten, es in einem Aufbewahrungsbeutel zu lagern.

Hergestellt aus Silikon Körperfreundlich IPX6 – Duschgeeignet

Nur für Erwachsene bestimmt. Dieses Produkt ist nicht für therapeutische Zwecke vorgesehen. Nicht auf geschwollener oder entzündeter Haut anwenden. Eine längere und häufige Anwendung wird nicht empfohlen. Vor und nach der Anwendung reinigen. Nicht zusammen mit Silikon-Gleitmittel verwenden.

Anello fallico flessibile con bullet vibrante rimovibile e ricaricabile. Il tuo nuovo anello per il pene viene fornito con un cavo USB-pin. Il vibratore è già parzialmente carico, ma consigliamo di caricare completamente il tuo toy prima del primo utilizzo.

COME ACCENDERE

Tieni premuto il pulsante di accensione (1) per 3 secondi per accendere il vibratore. Una volta acceso, il LED si illuminerà e il vibratore partirà immediatamente.

COME CAMBIARE LA VIBRAZIONE

Premi brevemente il pulsante di accensione (1) per scorrere tra i diversi schemi di vibrazione.

COME SPEGNERE

Tieni premuto il pulsante di accensione (1) per 3 secondi per spegnere il vibratore. Il LED si spegnerà.

COME CARICARE

Inserisci delicatamente il pin USB nella presa di ricarica (2). Il LED lampeggia durante la ricarica. Quando il vibratore è completamente carico, il LED rimane acceso fisso. La ricarica completa richiede 90 minuti. Una volta

completamente carico, il tempo di utilizzo è di 75 minuti alla velocità più bassa e 60 minuti alla velocità più alta.

COME PULIRE

Consigliamo vivamente di pulire il tuo toy dopo ogni utilizzo con un detergente specifico per sex toys senza alcol. I detergenti per sex toys sono dermatologicamente delicati sulla pelle e assicurano che i batteri vengano completamente rimossi. In questo modo previeni infezioni e ti prendi cura della tua igiene intima. Inoltre, ne prolunghi la durata!

Spruzza il toy con il detergente e asciugalo con un panno pulito e privo di lanugine. Quando il toy è completamente asciutto, è consigliabile conservarlo in una sacchetta per sex toys.

Fatto di Silicone Sicuro per il corpo IPX6 – Adatto all'uso sotto la doccia

Solo per uso da parte di adulti. Questo prodotto non è destinato a scopi terapeutici. Non utilizzare su pelle gonfia o infiammata. L'uso prolungato e frequente non è consigliato né raccomandato. Pulire prima e dopo l'uso. Non utilizzare con lubrificante a base di silicone.

Cockring flexible avec bullet amovible et rechargeable. Votre nouvel anneau pour pénis est fourni avec un câble USB à broche. Le vibromasseur est déjà partiellement chargé, mais nous vous recommandons de charger complètement votre jouet avant la première utilisation.

COMMENT ALLUMER

Maintenez le bouton marche/arrêt (1) enfoncé pendant 3 secondes pour allumer le vibromasseur. Une fois allumé, le voyant LED s'allume et le vibromasseur démarre immédiatement.

COMMENT CHANGER LES VIBRATIONS

Appuyez brièvement sur le bouton marche/arrêt (1) pour parcourir les différents modes de vibration.

COMMENT ÉTEINDRE

Maintenez le bouton marche/arrêt (1) enfoncé pendant 3 secondes pour éteindre le vibromasseur. Le voyant LED s'éteindra.

COMMENT CHARGER

Insérez délicatement la broche USB dans la prise de chargement (2). Le voyant LED clignote lorsque le vibromasseur est en charge. Une fois complètement chargé, le voyant LED reste allumé en continu. Le temps de charge complet est de 90 minutes. Une fois chargé

à 100 %, le temps d'utilisation est de 75 minutes à la vitesse la plus faible et de 60 minutes à la vitesse la plus élevée.

COMMENT NETTOYER

Nous vous recommandons fortement de nettoyer votre jouet après chaque utilisation avec un nettoyant pour jouets sans alcool. Les nettoyants pour jouets sont dermatologiquement doux pour la peau et assurent l'élimination complète des bactéries. Cela permet de prévenir les infections et de prendre soin de votre hygiène intime. De plus, cela prolonge la durée de vie de votre jouet !

Vaporisez votre jouet avec le nettoyant et essuyez-le avec un chiffon propre et non pelucheux. Une fois que votre jouet est complètement sec, il est préférable de le conserver dans un sac de rangement.

Fabriqué en Silicone Sûr pour le corps IPX6 – Résistant aux éclaboussures, adapté à l'utilisation sous la douche

Réservé aux adultes. Ce produit n'est pas destiné à un usage thérapeutique. Ne pas utiliser sur une peau gonflée ou enflammée. Une utilisation prolongée et fréquente n'est pas conseillée ni recommandée. Nettoyer avant et après utilisation. Ne pas utiliser avec un lubrifiant à base de silicone.



