



Tingling Touch

Art. 22280

PHTHALATE FREE



Made for **Tonga BV**
Noordpolderstraat 21
4571 LR Axel, The Netherlands
www.dream-toys.com
info@dream-toys.com

Rechargeable vibrating anal plug.
Your new vibrator anal plug comes with a magnetic USB cable. The vibrator plug is already partially charged but we recommend fully charging your toy before first use.

HOW TO TURN ON

To turn on the vibrator plug press and hold the power button (1) for 3 seconds. Once turned on a LED light will be on and the plug immediately starts.

HOW TO CHANGE THE VIBRATION

Shortly press the power button (1) to cycle through vibration patterns.

HOW TO TURN OFF

To turn off the plug, press and hold the power button (1) for 3 seconds. The LED light will be off.

HOW TO CHARGE

Click the magnetic USB-connector gently on the magnetic contact points on the device (2). A LED light is flashing once the vibrator is charging. Once fully charged the LED light will stay on steadily. It takes 90 minutes to fully

charge. Once fully charged, the play time is 70 minutes at the lowest speed and 45 minutes at the highest speed.

HOW TO CLEAN

We strongly recommend always cleaning your toy with a non-alcohol based toy cleaner after every use. Toy cleaners are dermatologically gentle on the skin and ensure that bacteria are completely removed. This way you prevent infections and take care of your intimate hygiene. In addition, it extends the life of your toy!
Spray your toy with the toy cleaner and wipe it dry with a clean lint-free cloth. When your toy is completely dry, it is best to store it in a storage bag.

Made of Silicone / ABS
Body safe
IPX6 Shower friendly

For adult use only. This product is not intended for therapeutic purposes. It should not be used on swollen or inflamed areas of the skin. Prolonged and frequent use is not advised or recommended. Clean before and after use. Do not use with silicone lubricant.

Plug anal vibrador recargable. Tu nuevo vibrador con plug anal viene con un cable USB magnético. El plug vibrador ya viene parcialmente cargado, pero recomendamos cargar completamente tu juguete antes del primer uso.

CÓMO ENCENDER

Para encender el plug vibrador, mantén presionado el botón de encendido (1) durante 3 segundos. Una vez encendido, se iluminará un LED y el plug comenzará a funcionar de inmediato.

CÓMO CAMBIAR LA VIBRACIÓN

Presiona brevemente el botón de encendido (1) para cambiar entre los patrones de vibración.

CÓMO APAGAR

Para apagar el plug, mantén presionado el botón de encendido (1) durante 3 segundos. El LED se apagará.

CÓMO CARGAR

Coloca suavemente el conector USB magnético sobre los puntos de contacto magnéticos del dispositivo (2). El LED parpadeará mientras el vibrador se está cargando. Una vez completamente cargado, el LED permanecerá encendido de forma continua. El tiempo de carga completo es

de 90 minutos. Una vez cargado, la duración de uso es de 70 minutos a la velocidad más baja y 45 minutos a la más alta.

CÓMO LIMPIAR

Recomendamos encarecidamente limpiar siempre tu juguete después de cada uso con un limpiador para juguetes sin alcohol. Los limpiadores son dermatológicamente suaves para la piel y eliminan completamente las bacterias. Esto previene infecciones y cuida tu higiene íntima. Además, prolonga la vida útil de tu juguete.

EINSCHALTEN

Um den Vibrator-Plug einzuschalten, halte die Einschalttaste (1) für 3 Sekunden gedrückt. Sobald er eingeschaltet ist, leuchtet eine LED und der Plug startet sofort.

VIBRATION ÄNDERN

Drücke kurz die Einschalttaste (1), um zwischen den Vibrationsmustern zu wechseln.

AUSSCHALTEN

Um den Plug auszuschalten, halte die Einschalttaste (1) für 3 Sekunden gedrückt. Die LED geht aus.

AUFLADEN

Klicke den magnetischen USB-Anschluss vorsichtig auf die magnetischen Kontaktpunkte des Geräts (2). Die LED blinkt, während der Vibrator lädt. Sobald er vollständig aufgeladen ist, leuchtet die LED dauerhaft. Die vollständige Aufladung dauert 90 Minuten. Nach vollständiger Aufladung beträgt die Spielzeit 70 Minuten bei der

Aufladbarer vibrierender Analplug.
Dein neuer Vibrator mit Analplug wird mit einem magnetischen USB-Kabel geliefert. Der Vibrator-Plug ist bereits teilweise aufgeladen, wir empfehlen jedoch, dein Spielzeug vor der ersten Nutzung vollständig aufzuladen.

EINSCHALTEN

Um den Vibrator-Plug einzuschalten, halte die Einschalttaste (1) für 3 Sekunden gedrückt. Sobald er eingeschaltet ist, leuchtet eine LED und der Plug startet sofort.

VIBRATION ÄNDERN

Drücke kurz die Einschalttaste (1), um zwischen den Vibrationsmustern zu wechseln.

AUSSCHALTEN

Um den Plug auszuschalten, halte die Einschalttaste (1) für 3 Sekunden gedrückt. Die LED geht aus.

AUFLADEN

Klicke den magnetischen USB-Anschluss vorsichtig auf die magnetischen Kontaktpunkte des Geräts (2). Die LED blinkt, während der Vibrator lädt. Sobald er vollständig aufgeladen ist, leuchtet die LED dauerhaft. Die vollständige Aufladung dauert 90 Minuten. Nach vollständiger Aufladung beträgt die Spielzeit 70 Minuten bei der

lowest speed and 45 minutes at the highest speed.

REINIGUNG

Wir empfehlen dringend, dein Spielzeug nach jedem Gebrauch mit einem alkoholfreien Toy Cleaner zu reinigen. Toy Cleaner sind dermatologisch sanft zur Haut und sorgen dafür, dass Bakterien vollständig entfernt werden. So verhinderst du Infektionen und sorgst für gute Intimhygiene. Außerdem verlängert dies die Lebensdauer deines Spielzeugs. Sprühe dein Spielzeug mit dem Toy Cleaner ein und wische es mit einem sauberen, fusselfreien Tuch trocken. Wenn es vollständig trocken ist, bewahre es am besten in einem Aufbewahrungsbeutel auf.

VIBRATION ÄNDERN

Drücke kurz die Einschalttaste (1), um zwischen den Vibrationsmustern zu wechseln.

AUSSCHALTEN

Um den Plug auszuschalten, halte die Einschalttaste (1) für 3 Sekunden gedrückt. Die LED geht aus.

AUFLADEN

Klicke den magnetischen USB-Anschluss vorsichtig auf die magnetischen Kontaktpunkte des Geräts (2). Die LED blinkt, während der Vibrator lädt. Sobald er vollständig aufgeladen ist, leuchtet die LED dauerhaft. Die vollständige Aufladung dauert 90 Minuten. Nach vollständiger Aufladung beträgt die Spielzeit 70 Minuten bei der

lowest speed and 45 minutes at the highest speed.

REINIGUNG

Wir empfehlen dringend, dein Spielzeug nach jedem Gebrauch mit einem alkoholfreien Toy Cleaner zu reinigen. Toy Cleaner sind dermatologisch sanft zur Haut und sorgen dafür, dass Bakterien vollständig entfernt werden. So verhinderst du Infektionen und sorgst für gute Intimhygiene. Außerdem verlängert dies die Lebensdauer deines Spielzeugs. Sprühe dein Spielzeug mit dem Toy Cleaner ein und wische es mit einem sauberen, fusselfreien Tuch trocken. Wenn es vollständig trocken ist, bewahre es am besten in einem Aufbewahrungsbeutel auf.

VIBRATION ÄNDERN

Drücke kurz die Einschalttaste (1), um zwischen den Vibrationsmustern zu wechseln.

AUSSCHALTEN

Um den Plug auszuschalten, halte die Einschalttaste (1) für 3 Sekunden gedrückt. Die LED geht aus.

AUFLADEN

Klicke den magnetischen USB-Anschluss vorsichtig auf die magnetischen Kontaktpunkte des Geräts (2). Die LED blinkt, während der Vibrator lädt. Sobald er vollständig aufgeladen ist, leuchtet die LED dauerhaft. Die vollständige Aufladung dauert 90 Minuten. Nach vollständiger Aufladung beträgt die Spielzeit 70 Minuten bei der

lowest speed and 45 minutes at the highest speed.

REINIGUNG

Wir empfehlen dringend, dein Spielzeug nach jedem Gebrauch mit einem alkoholfreien Toy Cleaner zu reinigen. Toy Cleaner sind dermatologisch sanft zur Haut und sorgen dafür, dass Bakterien vollständig entfernt werden. So verhinderst du Infektionen und sorgst für gute Intimhygiene. Außerdem verlängert dies die Lebensdauer deines Spielzeugs. Sprühe dein Spielzeug mit dem Toy Cleaner ein und wische es mit einem sauberen, fusselfreien Tuch trocken. Wenn es vollständig trocken ist, bewahre es am besten in einem Aufbewahrungsbeutel auf.

VIBRATION ÄNDERN

Drücke kurz die Einschalttaste (1), um zwischen den Vibrationsmustern zu wechseln.

AUSSCHALTEN

Um den Plug auszuschalten, halte die Einschalttaste (1) für 3 Sekunden gedrückt. Die LED geht aus.

AUFLADEN

Klicke den magnetischen USB-Anschluss vorsichtig auf die magnetischen Kontaktpunkte des Geräts (2). Die LED blinkt, während der Vibrator lädt. Sobald er vollständig aufgeladen ist, leuchtet die LED dauerhaft. Die vollständige Aufladung dauert 90 Minuten. Nach vollständiger Aufladung beträgt die Spielzeit 70 Minuten bei der

lowest speed and 45 minutes at the highest speed.

REINIGUNG

Wir empfehlen dringend, dein Spielzeug nach jedem Gebrauch mit einem alkoholfreien Toy Cleaner zu reinigen. Toy Cleaner sind dermatologisch sanft zur Haut und sorgen dafür, dass Bakterien vollständig entfernt werden. So verhinderst du Infektionen und sorgst für gute Intimhygiene. Außerdem verlängert dies die Lebensdauer deines Spielzeugs. Sprühe dein Spielzeug mit dem Toy Cleaner ein und wische es mit einem sauberen, fusselfreien Tuch trocken. Wenn es vollständig trocken ist, bewahre es am besten in einem Aufbewahrungsbeutel auf.

VIBRATION ÄNDERN

Drücke kurz die Einschalttaste (1), um zwischen den Vibrationsmustern zu wechseln.

AUSSCHALTEN

Um den Plug auszuschalten, halte die Einschalttaste (1) für 3 Sekunden gedrückt. Die LED geht aus.

AUFLADEN

Klicke den magnetischen USB-Anschluss vorsichtig auf die magnetischen Kontaktpunkte des Geräts (2). Die LED blinkt, während der Vibrator lädt. Sobald er vollständig aufgeladen ist, leuchtet die LED dauerhaft. Die vollständige Aufladung dauert 90 Minuten. Nach vollständiger Aufladung beträgt die Spielzeit 70 Minuten bei der

lowest speed and 45 minutes at the highest speed.

REINIGUNG

Wir empfehlen dringend, dein Spielzeug nach jedem Gebrauch mit einem alkoholfreien Toy Cleaner zu reinigen. Toy Cleaner sind dermatologisch sanft zur Haut und sorgen dafür, dass Bakterien vollständig entfernt werden. So verhinderst du Infektionen und sorgst für gute Intimhygiene. Außerdem verlängert dies die Lebensdauer deines Spielzeugs. Sprühe dein Spielzeug mit dem Toy Cleaner ein und wische es mit einem sauberen, fusselfreien Tuch trocken. Wenn es vollständig trocken ist, bewahre es am besten in einem Aufbewahrungsbeutel auf.

VIBRATION ÄNDERN

Drücke kurz die Einschalttaste (1), um zwischen den Vibrationsmustern zu wechseln.

AUSSCHALTEN

Um den Plug auszuschalten, halte die Einschalttaste (1) für 3 Sekunden gedrückt. Die LED geht aus.

AUFLADEN

Klicke den magnetischen USB-Anschluss vorsichtig auf die magnetischen Kontaktpunkte des Geräts (2). Die LED blinkt, während der Vibrator lädt. Sobald er vollständig aufgeladen ist, leuchtet die LED dauerhaft. Die vollständige Aufladung dauert 90 Minuten. Nach vollständiger Aufladung beträgt die Spielzeit 70 Minuten bei der

lowest speed and 45 minutes at the highest speed.

REINIGUNG

Wir empfehlen dringend, dein Spielzeug nach jedem Gebrauch mit einem alkoholfreien Toy Cleaner zu reinigen. Toy Cleaner sind dermatologisch sanft zur Haut und sorgen dafür, dass Bakterien vollständig entfernt werden. So verhinderst du Infektionen und sorgst für gute Intimhygiene. Außerdem verlängert dies die Lebensdauer deines Spielzeugs. Sprühe dein Spielzeug mit dem Toy Cleaner ein und wische es mit einem sauberen, fusselfreien Tuch trocken. Wenn es vollständig trocken ist, bewahre es am besten in einem Aufbewahrungsbeutel auf.

VIBRATION ÄNDERN

Drücke kurz die Einschalttaste (1), um zwischen den Vibrationsmustern zu wechseln.

AUSSCHALTEN

Um den Plug auszuschalten, halte die Einschalttaste (1) für 3 Sekunden gedrückt. Die LED geht aus.

AUFLADEN

Klicke den magnetischen USB-Anschluss vorsichtig auf die magnetischen Kontaktpunkte des Geräts (2). Die LED blinkt, während der Vibrator lädt. Sobald er vollständig aufgeladen ist, leuchtet die LED dauerhaft. Die vollständige Aufladung dauert 90 Minuten. Nach vollständiger Aufladung beträgt die Spielzeit 70 Minuten bei der

lowest speed and 45 minutes at the highest speed.

REINIGUNG

Wir empfehlen dringend, dein Spielzeug nach jedem Gebrauch mit einem alkoholfreien Toy Cleaner zu reinigen. Toy Cleaner sind dermatologisch sanft zur Haut und sorgen dafür, dass Bakterien vollständig entfernt werden. So verhinderst du Infektionen und sorgst für gute Intimhygiene. Außerdem verlängert dies die Lebensdauer deines Spielzeugs. Sprühe dein Spielzeug mit dem Toy Cleaner ein und wische es mit einem sauberen, fusselfreien Tuch trocken. Wenn es vollständig trocken ist, bewahre es am besten in einem Aufbewahrungsbeutel auf.

VIBRATION ÄNDERN

Drücke kurz die Einschalttaste (1), um zwischen den Vibrationsmustern zu wechseln.

AUSSCHALTEN

Um den Plug auszuschalten, halte die Einschalttaste (1) für 3 Sekunden gedrückt. Die LED geht aus.

AUFLADEN

Klicke den magnetischen USB-Anschluss vorsichtig auf die magnetischen Kontaktpunkte des Geräts (2). Die LED blinkt, während der Vibrator lädt. Sobald er vollständig aufgeladen ist, leuchtet die LED dauerhaft. Die vollständige Aufladung dauert 90 Minuten. Nach vollständiger Aufladung beträgt die Spielzeit 70 Minuten bei der

lowest speed and 45 minutes at the highest speed.

REINIGUNG

Wir empfehlen dringend, dein Spielzeug nach jedem Gebrauch mit einem alkoholfreien Toy Cleaner zu reinigen. Toy Cleaner sind dermatologisch sanft zur Haut und sorgen dafür, dass Bakterien vollständig entfernt werden. So verhinderst du Infektionen und sorgst für gute Intimhygiene. Außerdem verlängert dies die Lebensdauer deines Spielzeugs. Sprühe dein Spielzeug mit dem Toy Cleaner ein und wische es mit einem sauberen, fusselfreien Tuch trocken. Wenn es vollständig trocken ist, bewahre es am besten in einem Aufbewahrungsbeutel auf.

VIBRATION ÄNDERN

Drücke kurz die Einschalttaste (1), um zwischen den Vibrationsmustern zu wechseln.

AUSSCHALTEN

Um den Plug auszuschalten, halte die Einschalttaste (1) für 3 Sekunden gedrückt. Die LED geht aus.

AUFLADEN

Klicke den magnetischen USB-Anschluss vorsichtig auf die magnetischen Kontaktpunkte des Geräts (2). Die LED blinkt, während der Vibrator lädt. Sobald er vollständig aufgeladen ist, leuchtet die LED dauerhaft. Die vollständige Aufladung dauert 90 Minuten. Nach vollständiger Aufladung beträgt die Spielzeit 70 Minuten bei der

lowest speed and 45 minutes at the highest speed.

REINIGUNG

Wir empfehlen dringend, dein Spielzeug nach jedem Gebrauch mit einem alkoholfreien Toy Cleaner zu reinigen. Toy Cleaner sind dermatologisch sanft zur Haut und sorgen dafür, dass Bakterien vollständig entfernt werden. So verhinderst du Infektionen und sorgst für gute Intimhygiene. Außerdem verlängert dies die Lebensdauer deines Spielzeugs. Sprühe dein Spielzeug mit dem Toy Cleaner ein und wische es mit einem sauberen, fusselfreien Tuch trocken. Wenn es vollständig trocken ist, bewahre es am besten in einem Aufbewahrungsbeutel auf.

VIBRATION ÄNDERN

Drücke kurz die Einschalttaste (1), um zwischen den Vibrationsmustern zu wechseln.

AUSSCHALTEN

Um den Plug auszuschalten, halte die Einschalttaste (1) für 3 Sekunden gedrückt. Die LED geht aus.

AUFLADEN

Klicke den magnetischen USB-Anschluss vorsichtig auf die magnetischen Kontaktpunkte des Geräts (2). Die LED blinkt, während der Vibrator lädt. Sobald er vollständig aufgeladen ist, leuchtet die LED dauerhaft. Die vollständige Aufladung dauert 90 Minuten. Nach vollständiger Aufladung beträgt die Spielzeit 70 Minuten bei der

lowest speed and 45 minutes at the highest speed.

REINIGUNG

Wir empfehlen dringend, dein Spielzeug nach jedem Gebrauch mit einem alkoholfreien Toy Cleaner zu reinigen. Toy Cleaner sind dermatologisch sanft zur Haut und sorgen dafür, dass Bakterien vollständig entfernt werden. So verhinderst du Infektionen und sorgst für gute Intimhygiene. Außerdem verlängert dies die Lebensdauer deines Spielzeugs. Sprühe dein Spielzeug mit dem Toy Cleaner ein und wische es mit einem sauberen, fusselfreien Tuch trocken. Wenn es vollständig trocken ist, bewahre es am besten in einem Aufbewahrungsbeutel auf.

VIBRATION ÄNDERN

Drücke kurz die Einschalttaste (1), um zwischen den Vibrationsmustern zu wechseln.

AUSSCHALTEN

Um den Plug auszuschalten, halte die Einschalttaste (1) für 3 Sekunden gedrückt. Die LED geht aus.

AUFLADEN

Klicke den magnetischen USB-Anschluss vorsichtig auf die magnetischen Kontaktpunkte des Geräts (2). Die LED blinkt, während der Vibrator lädt. Sobald er vollständig aufgeladen ist, leuchtet die LED dauerhaft. Die vollständige Aufladung dauert 90 Minuten. Nach vollständiger Aufladung beträgt die Spielzeit 70 Minuten bei der

lowest speed and 45 minutes at the highest speed.

REINIGUNG

Wir empfehlen dringend, dein Spielzeug nach jedem Gebrauch mit einem alkoholfreien Toy Cleaner zu reinigen. Toy Cleaner sind dermatologisch sanft zur Haut und sorgen dafür, dass Bakterien vollständig entfernt werden. So verhinderst du Infektionen und sorgst für gute Intimhygiene. Außerdem verlängert dies die Lebensdauer deines Spielzeugs. Sprühe dein Spielzeug mit dem Toy Cleaner ein und wische es mit einem sauberen, fusselfreien Tuch trocken. Wenn es vollständig trocken ist, bewahre es am besten in einem Aufbewahrungsbeutel auf.

VIBRATION ÄNDERN

Drücke kurz die Einschalttaste (1), um zwischen den Vibrationsmustern zu wechseln.

AUSSCHALTEN

Um den Plug auszuschalten, halte die Einschalttaste (1) für 3 Sekunden gedrückt. Die LED geht aus.

AUFLADEN

Klicke den magnetischen USB-Anschluss vorsichtig auf die magnetischen Kontaktpunkte des Geräts (2). Die LED blinkt, während der Vibrator lädt. Sobald er vollständig aufgeladen ist, leuchtet die LED dauerhaft. Die vollständige Aufladung dauert 90 Minuten. Nach vollständiger Aufladung beträgt die Spielzeit 70 Minuten bei der

lowest speed and 45 minutes at the highest speed.

REINIGUNG

Wir empfehlen dringend, dein Spielzeug nach jedem Gebrauch mit einem alkoholfreien Toy Cleaner zu reinigen. Toy Cleaner sind dermatologisch sanft zur Haut und sorgen dafür, dass Bakterien vollständig entfernt werden. So verhinderst du Infektionen und sorgst für gute Intimhygiene. Außerdem verlängert dies die Lebensdauer deines Spielzeugs. Sprühe dein Spielzeug mit dem Toy Cleaner ein und wische es mit einem sauberen, fusselfreien Tuch trocken. Wenn es vollständig trocken ist, bewahre es am besten in einem Aufbewahrungsbeutel auf.

VIBRATION ÄNDERN

Drücke kurz die Einschalttaste (1), um zwischen den Vibrationsmustern zu wechseln.

AUSSCHALTEN

Um den Plug auszuschalten, halte die Einschalttaste (1) für 3 Sekunden gedrückt. Die LED geht aus.

AUFLADEN

Klicke den magnetischen USB-Anschluss vorsichtig auf die magnetischen Kontaktpunkte des Geräts (2). Die LED blinkt, während der Vibrator lädt. Sobald er vollständig aufgeladen ist, leuchtet die LED dauerhaft. Die vollständige Aufladung dauert 90 Minuten. Nach vollständiger Aufladung beträgt die Spielzeit 70 Minuten bei der

lowest speed and 45 minutes at the highest speed.

REINIGUNG

Wir empfehlen dringend, dein Spielzeug nach jedem Gebrauch mit einem alkoholfreien Toy Cleaner zu reinigen. Toy Cleaner sind dermatologisch sanft zur Haut und sorgen dafür, dass Bakterien vollständig entfernt werden. So verhinderst du Infektionen und sorgst für gute Intimhygiene. Außerdem verlängert dies die Lebensdauer deines Spielzeugs. Sprühe dein Spielzeug mit dem Toy Cleaner ein und wische es mit einem sauberen, fusselfreien Tuch trocken. Wenn es vollständig trocken ist, bewahre es am besten in einem Aufbewahrungsbeutel auf.

VIBRATION ÄNDERN

Drücke kurz die Einschalttaste (1), um zwischen den Vibrationsmustern zu wechseln.

AUSSCHALTEN

Um den Plug auszuschalten, halte die Einschalttaste (1) für 3 Sekunden gedrückt. Die LED geht aus.

AUFLADEN

Klicke den magnetischen USB-Anschluss vorsichtig auf die magnetischen Kontaktpunkte des Geräts (2). Die LED blinkt, während der Vibrator lädt. Sobald er vollständig aufgeladen ist, leuchtet die LED dauerhaft. Die vollständige Aufladung dauert 90 Minuten. Nach vollständiger Aufladung beträgt die Spielzeit 70 Minuten bei der

lowest speed and 45 minutes at the highest speed.

REINIGUNG

Wir empfehlen dringend, dein Spielzeug nach jedem Gebrauch mit einem alkoholfreien Toy Cleaner zu reinigen. Toy Cleaner sind dermatologisch sanft zur Haut und sorgen dafür, dass Bakterien vollständig entfernt werden. So verhinderst du Infektionen und sorgst für gute Intimhygiene. Außerdem verlängert dies die Lebensdauer deines Spielzeugs. Sprühe dein Spielzeug mit dem Toy Cleaner ein und wische es mit einem sauberen, fusselfreien Tuch trocken. Wenn es vollständig trocken ist, bewahre es am besten in einem Aufbewahrungsbeutel auf.

VIBRATION ÄNDERN

Drücke kurz die Einschalttaste (1), um zwischen den Vibrationsmustern zu wechseln.

AUSSCHALTEN

Um den Plug auszuschalten, halte die Einschalttaste (1) für 3 Sekunden gedrückt. Die LED geht aus.

AUFLADEN

Klicke den magnetischen USB-Anschluss vorsichtig auf die magnetischen Kontaktpunkte des Geräts (2). Die LED blinkt, während der Vibrator lädt. Sobald er vollständig aufgeladen ist, leuchtet die LED dauerhaft. Die vollständige Aufladung dauert 90 Minuten. Nach vollständiger Aufladung beträgt die Spielzeit 70 Minuten bei der

lowest speed and 45 minutes at the highest speed.

REINIGUNG

Wir empfehlen dringend, dein Spielzeug nach jedem Gebrauch mit einem alkoholfreien Toy Cleaner zu reinigen. Toy Cleaner sind dermatologisch sanft zur Haut und sorgen dafür, dass Bakterien vollständig entfernt werden. So verhinderst du Infektionen und sorgst für gute Intimhygiene. Außerdem verlängert dies die Lebensdauer deines Spielzeugs. Sprühe dein Spielzeug mit dem Toy Cleaner ein und wische es mit einem sauberen, fusselfreien Tuch trocken. Wenn es vollständig trocken ist, bewahre es am besten in einem Aufbewahrungsbeutel auf.

VIBRATION ÄNDERN

Drücke kurz die Einschalttaste (1), um zwischen den Vibrationsmustern zu wechseln.

AUSSCHALTEN

Um den Plug auszuschalten, halte die Einschalttaste (1) für 3 Sekunden gedrückt. Die LED geht aus.

AUFLADEN

Klicke den magnetischen USB-Anschluss vorsichtig auf die magnetischen Kontaktpunkte des Geräts (2). Die LED blinkt, während der Vibrator lädt. Sobald er vollständig aufgeladen ist, leuchtet die LED dauerhaft. Die vollständige Aufladung dauert 90 Minuten. Nach vollständiger Aufladung beträgt die Spielzeit 70 Minuten bei der

lowest speed and 45 minutes at the highest speed.

REINIGUNG

Wir empfehlen dringend, dein Spielzeug nach jedem Gebrauch mit einem alkoholfreien Toy Cleaner zu reinigen. Toy Cleaner sind dermatologisch sanft zur Haut und sorgen dafür, dass Bakterien vollständig entfernt werden. So verhinderst du Infektionen und sorgst für gute Intimhygiene. Außerdem verlängert dies die Lebensdauer deines Spielzeugs. Sprühe dein Spielzeug mit dem Toy Cleaner ein und wische es mit einem sauberen, fusselfreien Tuch trocken. Wenn es vollständig trocken ist, bewahre es am besten in einem Aufbewahrungsbeutel auf.

VIBRATION ÄNDERN

Drücke kurz die Einschaltt

PT

Plug anal vibratório recarregável. Seu novo vibrador com plug anal vem com um cabo USB magnético. O plug vibrador já vem parcialmente carregado, mas recomendamos carregar completamente o seu brinquedo antes do primeiro uso.

COMO LIGAR

Para ligar o plug vibrador, pressione e segure o botão de energia (1) por 3 segundos. Uma vez ligado, uma luz LED acende e o plug começa a funcionar imediatamente.

COMO ALTERAR A VIBRAÇÃO

Pressione brevemente o botão de energia (1) para alternar entre os padrões de vibração.

COMO DESLIGAR

Para desligar o plug, pressione e segure o botão de energia (1) por 3 segundos. A luz LED se apagará.

COMO CARREGAR

Clique suavemente o conector USB magnético nos pontos de contato magnéticos do dispositivo (2). A luz LED pisca enquanto o vibrador está carregando. Quando totalmente carregado, a luz LED permanece acesa continuamente.

PT

O carregamento completo leva 90 minutos. Uma vez carregado, o tempo de uso é de 70 minutos na velocidade mais baixa e 45 minutos na velocidade mais alta.

COMO LIMPAR

Recomendamos fortemente limpar sempre seu brinquedo após cada uso com um limpador de brinquedos sem álcool. Os limpadores são dermatologicamente suaves para a pele e garantem a remoção completa de bactérias. Isso previne infecções e mantém uma boa higiene íntima. Além disso, prolonga a vida útil do brinquedo. Borrife o brinquedo com o limpador e seque com um pano limpo e sem fiapos. Quando estiver completamente seco, é melhor armazená-lo em uma bolsa de armazenamento.

Fabricado em Silicone / ABS

Seguro para o corpo
IPX6 – Resistente ao chuva

Apenas para uso adulto.

Este produto não se destina a fins terapêuticos. Não utilizar sobre pele inchada ou inflamada. O uso prolongado e frequente não é aconselhado nem recomendado. Limpar antes e depois de usar. Não utilizar com lubrificante de silicone.

RU

Перезаряжаемая вибрирующая анальная пробка. Ваш новый вибратор с анальной пробкой поставляется с магнитным USB-кабелем. Вибропробка уже частично заряжена, но мы рекомендуем полностью зарядить игрушку перед первым использованием.

КАК ВКЛЮЧИТЬ

Чтобы включить вибропробку, нажмите и удерживайте кнопку питания (1) в течение 3 секунд. После включения загорится светодиод, и пробка начнет работать сразу.

КАК ИЗМЕНИТЬ ВИБРАЦИЮ

Кратко нажмите кнопку питания (1), чтобы переключаться между режимами вибрации.

КАК ВЫКЛЮЧИТЬ

Чтобы выключить пробку, нажмите и удерживайте кнопку питания (1) в течение 3 секунд. Светодиод погаснет.

КАК ЗАРЯДИТЬ

Аккуратно подсоедините магнитный USB-коннектор к магнитным контактным точкам устройства (2). Светодиод мигает во время зарядки. Когда зарядка завершена, светодиод горит постоянно. Полная зарядка занимает 90 минут. После полной зарядки

RU

время работы составляет 70 минут на минимальной скорости и 45 минут на максимальной.

КАК ОЧИСТИТЬ

Мы настоятельно рекомендуем всегда очищать игрушку после каждого использования с помощью средства для очистки игрушек без спирта. Эти средства деликатны для кожи и полностью удаляют бактерии. Это предотвращает инфекции и поддерживает гигиену интимной зоны. Кроме того, это продлевает срок службы игрушки. Распылите средство на игрушку и протрите её чистой безворсовой тканью. Когда игрушка полностью высохнет, лучше хранить её в мешочке для хранения.

из силикона и Силикон / ABS
Безопасно для тела
IPX6 – Водостойкий (для душа)

Только для взрослых. Этот продукт не предназначен для терапевтических целей. Не использовать на опухшей или воспаленной коже. Длительное и частое использование не рекомендуется. Очищайте до и после использования. Не используйте с силиконовой смазкой.

NL

Oplaadbare vibrerende anaal plug. Je nieuwe vibrerende anale plug wordt geleverd met een magnetische USB-kabel. De vibrerende plug is al gedeeltelijk opgeladen, maar we raden aan om je toy vóór het eerste gebruik volledig op te laden.

HOE IN TE SCHAKELEN

Om de vibrerende plug in te schakelen, houd je de aan/uit-knop (1) 3 seconden ingedrukt. Zodra het apparaat is ingeschakeld, gaat het LED-lampje branden en start de plug direct.

HOE DE VIBRATIE TE VERANDEREN

Druk kort op de aan/uit-knop (1) om door de verschillende vibratiepatronen te schakelen.

HOE UIT TE SCHAKELEN

Om de plug uit te schakelen, houd je de aan/uit-knop (1) 3 seconden ingedrukt. Het LED-lampje gaat uit.

HOE OP TE LADEN

Klik de magnetische USB-connector voorzichtig op de magnetische contactpunten van het apparaat (2). Een LED-lampje knippert wanneer de vibrator wordt opgeladen. Zodra het apparaat volledig is opgeladen, blijft het LED-lampje continu branden. Het duurt 90 minuten om

NL

volledig op te laden. Wanneer het apparaat volledig is opgeladen, bedraagt de gebruiksduur 70 minuten op de laagste stand en 45 minuten op de hoogste stand.

HOE TE REINIGEN

We raden sterk aan om je toy na elk gebruik altijd schoon te maken met een toy cleaner zonder alcohol. Toy cleaners zijn dermatologisch mild voor de huid en zorgen ervoor dat bacteriën volledig worden verwijderd. Zo voorkom je infecties en zorg je voor een goede intieme hygiëne. Bovendien verlengt dit de levensduur van je toy! Spray je toy in met de toy cleaner en droog deze af met een schone, pluisvrije doek. Wanneer je toy volledig droog is, kun je deze het beste opbergen in een opbergzakje.

Gemaakt van Siliconen / ABS
Veilig voor het lichaam
IPX6 – Geschikt voor gebruik onder de douche

Alleen voor gebruik door volwassenen. Dit product is niet bedoeld voor therapeutische doeleinden. Niet gebruiken op gezwollen of ontstoken huid. Langdurig en frequent gebruik wordt afgeraden. Voor en na gebruik reinigen. Niet gebruiken met siliconen glijmiddel.

CZ

Nabíjecí vibrační anální kolík. Váš nový vibrační anální kolík je dodáván s magnetickým USB kabelem. Vibrační kolík je již částečně nabitý, ale doporučujeme jej před prvním použitím plně nabít.

JAK ZAPNOUT

Pro zapnutí vibračního kolíku stiskněte a podržte tlačítko napájení (1) po dobu 3 sekund. Po zapnutí se rozsvítí LED kontrolka a kolík se okamžitě spustí.

JAK ZMĚNIT VIBRACE

Krátkým stisknutím tlačítka napájení (1) přepínáte mezi vibračními režimy.

JAK VYPNOUT

Pro vypnutí kolíku stiskněte a podržte tlačítko napájení (1) po dobu 3 sekund. LED kontrolka zhasne.

JAK NABÍJET

Jemně přiložte magnetický USB konektor na magnetické kontaktní body zařízení (2). Během nabíjení LED kontrolka bliká. Po úplném nabití zůstane LED kontrolka svítit nepřetržitě. Úplné nabití trvá 90 minut. Po plném nabití je doba používání 70 minut při nejnižší rychlosti

CZ

a 45 minut při nejvyšší rychlosti.

JAK ČISTIT

Důrazně doporučujeme čistit hračku po každém použití čistícím prostředkem na erotické pomůcky bez obsahu alkoholu. Tyto čistící prostředky jsou dermatologicky šetrné k pokožce a zajišťují úplné odstranění bakterií. Tím předcházíte infekcím a pečujete o svou intimní hygienu. Navíc tím prodloužíte životnost své pomůcky! Nastříkejte čistící prostředek na hračku a osušte ji čistým hadříkem, který nepouští vlákna. Jakkmile je hračka zcela suchá, doporučuje se ji uložit do úložného sáčku.

JAK ZMIENIĆ WIBRACJE

Krótko naciśnij przycisk zasilania (1), aby przełączać się między trybami wibracji.

JAK WYŁĄCZYĆ

Aby wyłączyć korek, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania (1) przez 3 sekundy. Dioda LED zgaśnie.

Wykonane ze Silikon / ABS

Bezpieczny dla ciała
IPX6 – Odporny na wodę, odpowiedni do użytku pod prysznicem

Tylko do użytku dla dorosłych. Ten produkt nie jest przeznaczony do celów terapeutycznych. Nie używać na opuchniętej lub podrażnionej skórze. Długotrwale i częste używanie nie jest zalecane. Czyścić przed i po użyciu. Nie używać z lubrykantem silikonowym.

PL

Ładowany wibrujący korek analny. Twój nowy wibrujący korek analny jest dostarczany z magnetycznym kablem USB. Korek jest już częściowo naładowany, jednak zalecamy pełne naładowanie przed pierwszym użyciem.

JAK WŁĄCZYĆ

Aby włączyć wibrujący korek, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania (1) przez 3 sekundy. Po włączeniu zapali się dioda LED, a korek natychmiast zacznie działać.

JAK ZMIENIĆ WIBRACJE

Krótko naciśnij przycisk zasilania (1), aby przełączać się między trybami wibracji.

JAK WYŁĄCZYĆ

Aby wyłączyć korek, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania (1) przez 3 sekundy. Dioda LED zgaśnie.

JAK ŁADOWAĆ

Delikatnie podłącz magnetyczne złącze USB do magnetycznych punktów styku urządzenia (2). Podczas ładowania dioda LED miga. Po pełnym naładowaniu dioda LED będzie świecić światłem ciągłym. Pełne naładowanie trwa 90 minut. Po całkowitym naładowaniu czas pracy wynosi 70 minut przy najniższej

PL

prędkości oraz 45 minut przy najwyższej prędkości.

JAK CZYŚCIĆ

Zdecydowanie zalecamy czyszczenie zabawki po każdym użyciu środkiem do czyszczenia akcesoriów erotycznych na bazie bezalkoholowej. Takie środki są dermatologicznie łagodne dla skóry i zapewniają całkowite usunięcie bakterii. Dzięki temu zapobiegasz infekcjom i dbasz o higienę intymną. Dodatkowo przedłużasz żywotność swojej zabawki! Spryskaj zabawkę środkiem czyszczącym i wytrzyj do sucha czystą, niestrzępiącą się ściereczką. Gdy zabawkę całkowicie wyschnie, najlepiej przechowywać ją w woreczku ochronnym.

Wykonane z Silikon / ABS

Bezpieczny dla ciała
IPX6 – Odporny na wodę, odpowiedni do użytku pod prysznicem

Tylko do użytku dla dorosłych. Ten produkt nie jest przeznaczony do celów terapeutycznych. Nie używać na opuchniętej lub podrażnionej skórze. Długotrwale i częste używanie nie jest zalecane. Czyścić przed i po użyciu. Nie używać z lubrykantem silikonowym.

UA

Перезаряджувана віброуюча анальна пробка. Ваш новий віброуючий анальний плагін постачається з магнітним USB-кабелем. Плагін уже частково заряджений, однак ми рекомендуємо повністю зарядити його перед першим використанням.

ЯК УВІМКНУТИ

Щоб увімкнути віброуючий плагін, натисніть і утримуйте кнопку живлення (1) протягом 3 секунд. Після ввімкнення засвітиться світлодіодний індикатор, і пристрій одразу почне працювати.

ЯК ЗМІНИТИ РЕЖИМ ВІБРАЦІЇ

Коротко натисніть кнопку живлення (1), щоб перемикатися між режимами вібрації.

ЯК ВИМКНУТИ

Щоб вимкнути плагін, натисніть і утримуйте кнопку живлення (1) протягом 3 секунд. Світлодіодний індикатор згасне.

ЯК ЗАРЯДЖАТИ

Обережно приєднайте магнітний USB-конектор до магнітних контактних точок пристрою (2). Під час заряджання світлодіодний індикатор блимає. Після повного заряджання індикатор світитиметься постійно. Повне заряджання триває 90 хвилин. Після повного заряджання час роботи становить

UA

70 хвилин на найнижчій швидкості та 45 хвилин на найвищій швидкості.

ЯК ОЧИЩАТИ

Ми наполегливо рекомендуємо очищати ваш пристрій після кожного використання засобом для очищення інтимних іграшок без вмісту спирту. Такі засоби є дерматологічно безпечними для шкіри та забезпечують повне видалення бактерій. Це допоможе запобігти інфекціям і підтримувати інтимну гігієну. Крім того, це продовжує термін служби вашого пристрою! Розпилийте очищувальний засіб на пристрій і витріть його насухо чистою безворсовою тканиною. Після повного висихання найкраще зберігати пристрій у спеціальному мішечку.

Матеріал продукту Силікон / ABS
Безпечний для тіла
IPX6 – Підходить для використання в душі

Тільки для використання дорослими. Цей продукт не призначений для терапевтичних цілей. Не використовувати на набряклій або запаленій шкірі. Тривале та часте використання не рекомендується. Очищайте перед і після використання. Не використовуйте з силіконовим лубрикантом.