



TITANZ

MANUAL

AUTO SQUEEZE MACHINE

VIBRATING, ROTATING, SQUEEZING

Titanz – The Ultimate Experience for Men

Discover Titanz, a cutting-edge men's line of masturbators designed to deliver powerful sensations with innovative features.

Engineered to feel just like the real thing, Titanz offers authentic pleasure tailored to every mood and preference.

With rechargeable, multi-function masturbators featuring options like squeezing, heating and suction, there's a perfect match for every man's desires.

Inside each love tunnel, carefully crafted textures provide extra stimulation, taking your solo play or foreplay to the next level.

Thanks to the removable sleeves, cleaning your Titanz masturbator is quick and hassle-free, letting you focus fully on the experience.

Whether you want intense sensation or gentle pleasure, Titanz delivers real satisfaction — anytime, anywhere.

by
dt
dreamtoys

Automatic Rechargeable Masturbator with a removable sleeve for easy cleaning. Ribbed love tunnel for intense stimulation. Vibrates, rotates and squeezes. Includes 9 squeezing and rotating modes, plus 9 vibrating modes. Equipped with a digital display to show selected modes. Your new masturbator comes with a USB-C cable. The masturbator is already partially charged but we recommend fully charging your toy before first use.

HOW TO USE

Gently insert your penis, ensure that the seal is airtight around your penis. For a smooth insertion you can use a water based lubricant.

HOW TO TURN ON

To turn on the masturbator press and hold the power button (1) for 3 seconds. Once turned on a LED light will be on.

HOW TO CHANGE THE VIBRATION

Shortly press the wave-button (2) to cycle through the different vibration patterns.

HOW TO TURN ON THE ROTATING AND SQUEEZING FUNCTION

Shortly press the left-button (3) to cycle through the different Rotating and squeezing modes.

HOW TO TURN OFF

Press and hold the power button (1) for 3 seconds to turn off the masturbator.

HOW TO CHARGE

Gently insert the USB-C into the charging socket (4). A LED light is flashing once the masturbator is charging. Once fully charged the LED light will stay on steadily. It takes 130 minutes to fully charge. Once fully charged, the play time is 60 minutes at the lowest speed and 45 minutes at the highest speed.

HOW TO CLEAN

We strongly recommend always cleaning your toy with a non-alcohol based toy cleaner, which is gentle on the skin and removes bacteria to prevent infections and extend the toy's life! Remove the sleeve from the device and

rinse it with lukewarm water. Then clean it thoroughly with the toy cleaner and dry it well with a lint-free cloth. Once completely dry, you can place the sleeve back into the device. Store the masturbator in a cool, dark place.

Made of TPE / ABS / PC / Silicone

Body safe

IPX 4 – Clean friendly

For adult use only. This product is not intended for therapeutic purposes. It should not be used on swollen or inflamed areas of the skin. Prolonged and frequent use is not advised or recommended. Clean before and after use. Do not use with silicone lubricant.



Masturbador automático recargable con funda extraíble para una fácil limpieza. Túnel de placer acanalado para una estimulación intensa. Vibra, gira y aprieta. Incluye 9 posiciones de apriete y giro, además de 9 posiciones de vibración. Equipado con una pantalla digital para mostrar las posiciones seleccionadas. Tu nuevo masturbador viene con un cable USB-C. El masturbador ya está parcialmente cargado, pero recomendamos cargar completamente tu juguete antes del primer uso.

CÓMO USAR

Inserta tu pene suavemente y asegúrate de que el sello quede hermético alrededor del pene. Para una inserción más suave, puedes usar un lubricante a base de agua.

CÓMO ENCENDER

Mantén presionado el botón de encendido (1) durante 3 segundos para encender el masturbador. Una vez encendido, se iluminará un LED.

CÓMO CAMBIAR LA VIBRACIÓN

Presiona brevemente el botón de onda (2) para recorrer los diferentes patrones de vibración.

CÓMO ACTIVAR LA FUNCIÓN DE ROTACIÓN Y APRIETE

Presiona brevemente el botón izquierdo (3) para alternar entre los diferentes modos de rotación y apriete.

CÓMO APAGAR

Mantén presionado el botón de encendido (1) durante 3 segundos para apagar el masturbador.

CÓMO CARGAR

Inserta suavemente el USB-C en el puerto de carga (4). Mientras se carga, el LED parpadea. Una vez completamente cargado, el LED permanecerá encendido de forma continua. El tiempo de carga completo es de 130 minutos. Con la batería completamente cargada, el tiempo de uso es de 60 minutos a la velocidad más baja y 45 minutos a la más alta.

CÓMO LIMPIAR

Recomendamos encarecidamente limpiar siempre tu juguete con un limpiador para juguetes sin alcohol, que es suave para la piel y elimina las bacterias para prevenir infecciones y prolongar la vida útil del juguete. Retira la funda extraíble del dispositivo y enjuágala con agua tibia. Luego límpiala a fondo con el limpiador para juguetes y sécala bien con un paño limpio que no deje pelusas. Una vez completamente seca, puedes volver a colocar la funda en el dispositivo. Guarda el masturbador en un lugar fresco y oscuro.

Fabricado en TPE / ABS / PC / silicona

Seguro para el cuerpo

IPX4 – fácil de limpiar

Solo para uso de adultos. Este producto no está destinado a fines terapéuticos. No debe utilizarse sobre piel inflamada o hinchada. No se aconseja ni se recomienda un uso prolongado y frecuente. Limpiar antes y después de usar. No utilizar con lubricante de silicona.



Automatischer, wiederaufladbarer Masturbator mit herausnehmbarem Sleeve für einfache Reinigung. Gerippter Liebestunnel für intensive Stimulation. Vibriert, dreht sich und knetet. Enthält 9 Knet- und Drehstellungen sowie 9 Vibrationsstellungen. Ausgestattet mit einem digitalen Display zur Anzeige der gewählten Einstellungen. Dein neuer Masturbator wird mit einem USB-C-Kabel geliefert. Der Masturbator ist bereits teilweise aufgeladen, aber wir empfehlen, dein Spielzeug vor dem ersten Gebrauch vollständig aufzuladen.

ANWENDUNG

Führe deinen Penis vorsichtig ein und achte darauf, dass die Dichtung luftdicht um den Penis sitzt. Für eine sanfte Einführung kannst du ein Gleitmittel auf Wasserbasis verwenden.

EINSCHALTEN

Halte die Ein-/Aus-Taste (1) 3 Sekunden lang gedrückt, um den Masturbator einzuschalten. Sobald er eingeschaltet ist, leuchtet das LED-Licht.

VIBRATION ÄNDERN

Drücke kurz die Wellen-Taste (2), um durch die verschiedenen Vibrationsmuster zu wechseln.

ROTIER- UND QUETSCHFUNKTION AKTIVIEREN

Drücke kurz die linke Taste (3), um zwischen den verschiedenen Rotations- und Quetschmodi zu wechseln.

AUSSCHALTEN

Halte die Ein-/Aus-Taste (1) 3 Sekunden lang gedrückt, um den Masturbator auszuschalten.

AUFLADEN

Stecke das USB-C vorsichtig in den Ladeanschluss (4). Während des Ladevorgangs blinkt das LED-Licht. Sobald der Masturbator vollständig aufgeladen ist, leuchtet das LED-Licht dauerhaft. Die vollständige Ladezeit beträgt 130 Minuten. Nach vollständiger Ladung beträgt die Nutzungsdauer 60 Minuten auf der niedrigsten Stufe und 45 Minuten auf der höchsten Stufe.

ANLEITUNG ZUR REINIGUNG

Wir empfehlen dringend, Ihr Spielzeug nach jeder Anwendung mit einem alkoholfreien Toy Cleaner zu reinigen, der hautfreundlich ist und Bakterien entfernt, um Infektionen vorzubeugen und die Lebensdauer des Spielzeugs zu verlängern. Nehmen Sie die herausnehmbare Hülle aus dem Gerät und spülen Sie sie mit lauwarmem Wasser ab. Reinigen Sie sie anschließend gründlich mit dem Toy Cleaner und trocknen Sie sie mit einem fusselfreien, sauberen Tuch gut ab. Sobald sie vollständig trocken ist, können Sie die Hülle wieder in das Gerät einsetzen. Bewahren Sie den Masturbator an einem kühlen, dunklen Ort auf.

Hergestellt aus TPE / ABS / PC / Silikon

Körpervertäglich

IPX4 – leicht zu reinigen

Nur für Erwachsene bestimmt. Dieses Produkt ist nicht für therapeutische Zwecke vorgesehen. Nicht auf geschwollener oder entzündeter Haut anwenden. Eine längere und häufige Anwendung wird nicht empfohlen. Vor und nach der Anwendung reinigen. Nicht zusammen mit Silikon-Gleitmittel verwenden.



Masturbatore automatico ricaricabile con manicotto rimovibile per una facile pulizia. Tunnel del piacere scanalato per una stimolazione intensa. Vibra, ruota e stringe. Include 9 posizioni di spremitura e rotazione, oltre a 9 posizioni di vibrazione. Dotato di display digitale per mostrare le posizioni selezionate. Il tuo nuovo masturbatore viene fornito con un cavo USB-C. Il masturbatore è già parzialmente carico, ma consigliamo di caricare completamente il tuo giocattolo prima del primo utilizzo.

COME UTILIZZARE

Inserisci delicatamente il pene e assicurati che la guarnizione sia ermetica attorno al pene. Per un'inserimento più agevole, puoi usare un lubrificante a base d'acqua.

COME ACCENDERE

Tieni premuto il pulsante di accensione (1) per 3 secondi per accendere il masturbatore. Una volta acceso, il LED si illuminerà.

COME CAMBIARE LA VIBRAZIONE

Premi brevemente il pulsante "wave" (2) per scorrere tra i diversi schemi di vibrazione.

COME ATTIVARE LA FUNZIONE DI ROTAZIONE E STRINGIMENTO

Premi brevemente il pulsante sinistro (3) per alternare le diverse modalità di rotazione e stringimento.

COME SPEGNERE

Tieni premuto il pulsante di accensione (1) per 3 secondi per spegnere il masturbatore.

COME CARICARE

Inserisci delicatamente il connettore USB-C nella porta di ricarica (4). Durante la ricarica, il LED lampeggia. Quando il masturbatore è completamente carico, il LED rimane acceso in modo continuo. Il tempo di ricarica completo è di 130 minuti. Una volta carico, il tempo di utilizzo è di 60 minuti alla velocità più bassa e 45 minuti alla più alta.

COME PULIRE

Raccomandiamo vivamente di pulire sempre il tuo giocattolo con un detergente per giocattoli senza alcool, delicato sulla pelle e in grado di eliminare i batteri per prevenire infezioni e prolungare la vita del prodotto. Rimuovi la custodia rimovibile dal dispositivo e sciacquala con acqua tiepida. Poi puliscila accuratamente con il detergente per giocattoli e asciugala bene con un panno pulito e senza pelucchi. Una volta completamente asciutta, puoi rimettere la custodia nel dispositivo. Conserva il masturbatore in un luogo fresco e buio.

Fatto di TPE / ABS / PC / silicone

Sicuro per il corpo

IPX4 – facile da pulire

Solo per uso da parte di adulti. Questo prodotto non è destinato a scopi terapeutici. Non utilizzare su pelle gonfia o infiammata. L'uso prolungato e frequente non è consigliato né raccomandato. Pulire prima e dopo l'uso. Non utilizzare con lubrificante a base di silicone.



Masturbateur automatique rechargeable avec manchon amovible pour un nettoyage facile. Tunnel de plaisir nervuré pour une stimulation intense. Vibre, tourne et serre. Comprend 9 positions de serrage et de rotation, ainsi que 9 positions de vibration. Équipé d'un écran numérique pour afficher les positions sélectionnées. Votre nouveau masturbateur est livré avec un câble USB-C. Le masturbateur est déjà partiellement chargé, mais nous recommandons de charger complètement votre jouet avant la première utilisation.

COMMENT UTILISER

Insérez doucement votre pénis et assurez-vous que le joint soit hermétique autour du pénis. Pour une insertion plus facile, vous pouvez utiliser un lubrifiant à base d'eau.

COMMENT ALLUMER

Maintenez le bouton d'alimentation (1) enfoncé pendant 3 secondes pour allumer le masturbateur. Une fois allumé, le voyant LED s'allume.

COMMENT CHANGER LA VIBRATION

Appuyez brièvement sur le bouton "wave" (2) pour parcourir les différents motifs de vibration.

COMMENT ACTIVER LA FONCTION DE ROTATION ET DE SERRAGE

Appuyez brièvement sur le bouton gauche (3) pour parcourir les différents modes de rotation et de serrage.

COMMENT ÉTEINDRE

Maintenez le bouton d'alimentation (1) enfoncé pendant 3 secondes pour éteindre le masturbateur.

COMMENT CHARGER

Insérez doucement le connecteur USB-C dans le port de charge (4). Pendant la charge, le voyant LED clignote. Une fois complètement chargé, le voyant LED reste allumé en continu.

Le temps de charge complet est de 130 minutes. Une fois chargé, le temps

d'utilisation est de 60 minutes à la vitesse la plus basse et 45 minutes à la plus élevée.

COMMENT NETTOYER

Nous recommandons vivement de toujours nettoyer votre jouet avec un nettoyant pour jouets sans alcool, doux pour la peau et efficace pour éliminer les bactéries, afin de prévenir les infections et de prolonger la durée de vie de votre jouet. Retirez la housse amovible de l'appareil et rincez-la à l'eau tiède. Nettoyez-la ensuite soigneusement avec le nettoyant pour jouets et séchez-la bien avec un chiffon propre et non pelucheux. Une fois complètement sèche, vous pouvez remettre la housse dans l'appareil. Rangez le masturbateur dans un endroit frais et sombre.

Fabriqués en TPE / ABS / PC / silicone

Sûr pour le corps

IPX4 – facile à nettoyer

Réservé aux adultes. Ce produit n'est pas destiné à un usage thérapeutique. Ne pas utiliser sur une peau gonflée ou enflammée. Une utilisation prolongée et fréquente n'est pas conseillée ni recommandée. Nettoyer avant et après utilisation. Ne pas utiliser avec un lubrifiant à base de



Masturbador automático recarregável com manga removível para fácil limpeza. Túnel do prazer texturizado para estimulação intensa. Vibra, gira e aperta. Inclui 9 posições de aperto e rotação, além de 9 posições de vibração. Equipado com um visor digital para mostrar as posições selecionadas. O seu novo masturbador vem com um cabo USB-C. O masturbador já está parcialmente carregado, mas recomendamos carregar completamente o seu brinquedo antes do primeiro uso.

COMO USAR

Insira o seu pénis cuidadosamente e certifique-se de que a vedação fique hermética em torno do pénis. Para uma inserção mais suave, pode usar um lubrificante à base de água.

COMO LIGAR

Mantenha pressionado o botão de ligar/desligar (1) por 3 segundos para ligar o masturbador. Quando ligado, o LED acenderá.

COMO MUDAR A VIBRAÇÃO

Pressione brevemente o botão "wave" (2) para alternar entre os diferentes padrões de vibração.

COMO ATIVAR A FUNÇÃO DE ROTAÇÃO E APERTO

Pressione brevemente o botão esquerdo (3) para alternar entre os diferentes modos de rotação e aperto.

COMO DESLIGAR

Mantenha pressionado o botão de ligar/desligar (1) por 3 segundos para desligar o masturbador.

COMO CARREGAR

Insira cuidadosamente o USB-C na porta de carregamento (4). Durante o carregamento, o LED pisca. Uma vez totalmente carregado, o LED permanecerá aceso continuamente.

O tempo de carga completo é de 130 minutos. Com a bateria totalmente carregada, o tempo de uso é de 60 minutos na velocidade mais baixa e 45 minutos na mais alta.

COMO LIMPAR

Recomendamos fortemente que você sempre limpe seu brinquedo com um limpador específico para brinquedos sem álcool, que é suave para a pele e elimina bactérias para prevenir infecções e prolongar a vida útil do produto. Remova a capa removível do dispositivo e enxágue-a com água morna. Em seguida, limpe-a cuidadosamente com o limpador para brinquedos e seque bem com um pano limpo e sem fiapos. Quando estiver completamente seca, você pode recolocar a capa no dispositivo. Guarde o masturbador em um local fresco e escuro.

Fabricado em TPE / ABS / PC / silicone

Seguro para o corpo

IPX4 – fácil de limpar

Apenas para uso adulto. Este produto não se destina a fins terapêuticos. Não utilizar sobre pele inchada ou inflamada. O uso prolongado e frequente não é aconselhado nem recomendado. Limpar antes e depois de usar. Não utilizar com lubrificante de silicone.



Автоматический перезаряжаемый мастурбатор с съёмным манжетом для лёгкой очистки. Ребристый туннель удовольствия для интенсивной стимуляции. Вибрирует, вращается и сжимается. Включает 9 положений сжатия и вращения, а также 9 положений вибрации. Оснащён цифровым дисплеем для отображения выбранных положений. Ваш новый мастурбатор поставляется с кабелем USB-C. Мастурбатор уже частично заряжен, но мы рекомендуем полностью зарядить устройство перед первым использованием.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Аккуратно вставьте пенис и убедитесь, что уплотнение герметично вокруг него. Для более лёгкого введения можно использовать лубрикант на водной основе.

КАК ВКЛЮЧИТЬ

Удерживайте кнопку питания (1) в течение 3 секунд, чтобы включить мастурбатор. После включения загорится светодиод.

КАК ИЗМЕНИТЬ ВИБРАЦИЮ

Кратко нажмите кнопку "wave" (2), чтобы переключаться между различными режимами вибрации.

КАК АКТИВИРОВАТЬ ФУНКЦИЮ ВРАЩЕНИЯ И СЖАТИЯ

Кратко нажмите левую кнопку (3), чтобы переключаться между различными режимами вращения и сжатия.

КАК ВЫКЛЮЧИТЬ

Удерживайте кнопку питания (1) в течение 3 секунд, чтобы выключить мастурбатор.

КАК ЗАРЯДИТЬ

Аккуратно вставьте USB-C в зарядное гнездо (4). Во время зарядки светодиод мигает. Когда мастурбатор полностью зарядится, светодиод будет гореть постоянно. Полная зарядка занимает 130 минут. После полной зарядки время работы составляет 60 минут на самой низкой скорости и 45 минут на самой высокой.

КАК ОЧИСТИТЬ

Мы настоятельно рекомендуем всегда очищать вашу игрушку средством для чистки игрушек без спирта, которое бережно относится к коже и удаляет бактерии, чтобы предотвратить инфекции и продлить срок службы изделия. Снимите съемный чехол с устройства и промойте его теплой водой. Затем тщательно очистите его средством для чистки игрушек и хорошо высушите чистой безворсовой тканью. После полного высыхания вы можете вернуть чехол на устройство. Храните мастурбатор в прохладном и темном месте.

из силикона и TPE / ABS / PC / силикон

Безопасно для тела

IPX4 – легко чистить

Только для взрослых. Этот продукт не предназначен для терапевтических целей. Не использовать на опухшей или воспалённой коже. Длительное и частое использование не рекомендуется. Очищайте до и после использования. Не используйте с силиконовой смазкой.



Automatische oplaadbare masturbator met een afneembare sleeve voor eenvoudige reiniging. Geribbelde tunnel voor intense stimulatie. Vibreert, draait en knijpt. Inclusief 9 knijp- en draai functie, plus 9 vibratiestanden. Voorzien van een digitaal display om de geselecteerde functie weer te geven. Uw nieuwe masturbator wordt geleverd met een USB-C-kabel. De masturbator is al gedeeltelijk opgeladen, maar we raden aan om uw speeltje volledig op te laden vóór het eerste gebruik.

GEBRUIKSAANWIJZING

Breng voorzichtig uw penis in de masturbator en zorg ervoor dat de afsluiting luchtdicht om uw penis zit. Voor een soepele ingebruikname kunt u een op waterbasis gemaakt glijmiddel gebruiken.

AANZETTEN

Houd de aan/uit-knop (1) 3 seconden ingedrukt om de masturbator aan te zetten. Wanneer het apparaat is ingeschakeld, gaat een LED-lampje branden.

DE TRILLING AANPASSEN

Druk kort op de golfknop (2) om door de verschillende trillingspatronen te schakelen.

DE DRAAI- EN KNELFUNCTIE AANZETTEN

Druk kort op de linkerknop (3) om door de verschillende draai- en knelmodi te schakelen.

UITZETTEN

Houd de aan/uit-knop (1) 3 seconden ingedrukt om de masturbator uit te schakelen.

OPLADEN

Steek voorzichtig de USB-C in de oplaadpoort (4). Een LED-lampje knippert wanneer de masturbator aan het opladen is. Zodra deze volledig is opgeladen, blijft het LED-lampje continu branden. Volledig opladen duurt 130 minuten. Eenmaal volledig opgeladen is de speeltijd 60 minuten op de laagste snelheid en 45 minuten op de hoogste snelheid.

REINIGEN

We raden sterk aan om uw speeltje altijd schoon te maken met een niet-alcoholische toy cleaner, die zacht is voor de huid, bacteriën verwijdt en infecties voorkomt, waardoor de levensduur van het speeltje wordt verlengd! Verwijder de sleeve van het apparaat en spoel deze af met lauw water. Reinig vervolgens grondig met de toy cleaner en droog goed af met een pluisvrije doek. Wanneer de sleeve volledig droog is, kunt u deze terugplaatsen in het apparaat. Bewaar de masturbator op een koele, donkere plaats.

Gemaakt van TPE / ABS / PC / Siliconen

Veilig voor het lichaam

IPX4 – Makkelijk schoon te maken

Alleen voor gebruik door volwassenen. Dit product is niet bedoeld voor therapeutische doeleinden. Niet gebruiken op gezwollen of ontstoken huid. Langdurig en frequent gebruik wordt afgeraden. Voor en na gebruik reinigen. Niet gebruiken met siliconen glijmiddel.



Automatický dobíjecí masturbátor s vyjímatelnou vložkou pro snadné čištění. Žebrovaný tunel pro intenzivní stimulaci. Vibruje, otáčí se a stlačuje. Obsahuje 9 režimů stlačování a otáčení a 9 režimů vibrací. Vybaven digitálním displejem zobrazujícím zvolený režim. Váš nový masturbátor je dodáván s USB-C kabelem. Masturbátor je již částečně nabitý, ale doporučujeme vaše zařízení před prvním použitím plně nabít.

NÁVOD K POUŽITÍ

Opatrně vložte penis do masturbátoru a ujistěte se, že těsnění je vzduchotěsně připevněno kolem vašeho penisu. Pro hladký start můžete použít lubrikační gel na vodní bázi.

ZAPNUTÍ

Stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí (1) po dobu 3 sekund, aby se masturbátor zapnul. Po zapnutí se rozsvítí LED kontrolka.

NASTAVENÍ VIBRACÍ

Krátce stiskněte tlačítko vlny (2), abyste přepínali mezi různými vzory vibrací.

ZAPNUTÍ FUNKCE OTÁČENÍ A STISKU

Krátce stiskněte levé tlačítko (3), abyste přepínali mezi různými režimy otáčení a stisku.

VYPNUTÍ

Stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí (1) po dobu 3 sekund, aby se masturbátor vypnul.

NABÍJENÍ

Opatrně vložte USB-C do nabíjecího portu (4). LED kontrolka bliká, když se masturbátor nabíjí. Jakmile je plně nabitý, LED kontrolka svítí nepřetržitě. Plné nabití trvá 130 minut. Po úplném nabití je doba provozu 60 minut na nejvyšší rychlosti a 45 minut na nejnižší rychlosti.

ČIŠTĚNÍ

Důrazně doporučujeme vždy čistit vaše zařízení nealkoholovým čističem hraček, který je šetrný k pokožce, odstraňuje bakterie a předchází infekcím,

čímž prodlužuje životnost produktu! Odstraňte vložku z přístroje a opláchněte ji vlažnou vodou. Poté důkladně vyčistěte čističem hraček a osušte bezvláknovou utěrkou. Když je vložka zcela suchá, můžete ji vrátit zpět do přístroje. Masturbátor uchovávejte na chladném a tmavém místě.

Vyrobeno ze TPE / ABS / PC / silikon

Bezpečný pro tělo

IPX4 – Snadné čištění

Pouze pro dospělé. Tento výrobek není určen k terapeutickým účelům. Nepoužívejte na oteklou nebo zanícenou pokožku. Dlouhodobé a časté používání se nedoporučuje. Před a po použití očistěte. Nepoužívejte se silikonovým lubrikantem.



Automatyczny masturbator z możliwością ładowania, z wyjmowaną wkładką dla łatwego czyszczenia. Żebrowany tunel dla intensywnej stymulacji. Wibruje, obraca się i ściska. Zawiera 9 trybów ściskania i obracania oraz 9 trybów wibracji. Wyposażony w cyfrowy wyświetlacz pokazujący wybrany tryb.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Delikatnie włóż penisa do masturbatora i upewnij się, że uszczelka przylega szczelnie do penisa. Dla płynnego użycia można zastosować lubrykant na bazie wody.

WŁĄCZANIE

Przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania (1) przez 3 sekundy, aby włączyć masturbator. Po włączeniu zapali się dioda LED.

DOPASOWANIE WIBRACJI

Krótko naciśnij przycisk fali (2), aby przełączać się między różnymi trybami wibracji.

WŁĄCZANIE FUNKCJI OBROTU I ŚCISKU

Krótko naciśnij lewy przycisk (3), aby przełączać się między różnymi trybami obrotu i ścisku.

WYŁĄCZANIE

Przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania (1) przez 3 sekundy, aby wyłączyć masturbator.

ŁADOWANIE

Delikatnie włóż USB-C do portu ładowania (4). Dioda LED miga podczas ładowania. Gdy urządzenie jest w pełni naładowane, dioda świeci ciągłym światłem. Pełne naładowanie trwa 130 minut. Po pełnym naładowaniu czas pracy wynosi 60 minut przy najniższej prędkości i 45 minut przy najwyższej prędkości.

CZYSZCZENIE

Zalecamy zawsze czyścić urządzenie środkiem do czyszczenia zabawek bez

alkoholu, który jest delikatny dla skóry, usuwa bakterie i zapobiega infekcjom, wydłużając żywotność produktu! Wyjmij wkład z urządzenia i spłucz letnią wodą. Następnie dokładnie oczyść środkiem do czyszczenia zabawek i osusz bezpylną ściereczką. Kiedy wkład jest całkowicie suchy, można go ponownie umieścić w urządzeniu. Przechowuj masturbator w chłodnym i ciemnym miejscu.

Wykonane z TPE / ABS / PC i silikon

Bezpieczny dla ciała

IPX4 – łatwy do czyszczenia

Tylko do użytku dla dorosłych. Ten produkt nie jest przeznaczony do celów terapeutycznych. Nie używać na opuchniętej lub podrażnionej skórze. Długotrwałe i częste używanie nie jest zalecane. Czyścić przed i po użyciu. Nie używać z lubrykantem silikonowym.



Автоматичний перезаряджуваний мастурбатор зі знімною гільзою для легкого очищення. Рифлений внутрішній канал для інтенсивної стимуляції. Вібрує, обертається та стискає. Оснащений 9 режимами стискання та обертання, а також 9 режимами вібрації. Має цифровий дисплей для відображення обраної функції. Ваш новий мастурбатор постачається з кабелем USB-C. Мастурбатор вже частково заряджений, але ми рекомендуємо повністю зарядити його перед першим використанням.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Обережно вставте пеніс у мастурбатор і переконайтеся, що ущільнення щільно прилягає до пеніса. Для плавного використання можна використовувати лубрикант на водній основі.

УВІМКНЕННЯ

Утримуйте кнопку увімкнення/вимкнення (1) протягом 3 секунд, щоб увімкнути мастурбатор. Коли пристрій увімкнено, загориться світлодіод.

НАЛАШТУВАННЯ ВІБРАЦІЙ

Коротко натисніть кнопку хвилі (2), щоб перемикатися між різними режимами вібрації.

УВІМКНЕННЯ ФУНКЦІЙ ОБЕРТАННЯ ТА СТИСКАННЯ

Коротко натисніть ліву кнопку (3), щоб перемикатися між різними режимами обертання та стискання.

ВИМКНЕННЯ

Утримуйте кнопку увімкнення/вимкнення (1) протягом 3 секунд, щоб вимкнути мастурбатор.

ЗАРЯДЖАННЯ

Обережно вставте USB-C у зарядний порт (4). Світлодіод блимає під час заряджання. Коли пристрій повністю заряджений, світлодіод світиться постійно. Повне заряджання триває 130 хвилин. Після повного заряджання час роботи становить 60 хвилин на найнижчій швидкості та 45 хвилин на найвищій швидкості.

ОЧИЩЕННЯ

Ми настійно рекомендуємо завжди очищати пристрій безалкогольним очищувачем для іграшок, який є делікатним для шкіри, видаляє бактерії та запобігає інфекціям, продовжуючи термін служби виробу! Вийміть вставку з пристрою та промийте її теплою водою. Потім ретельно очистіть очищувачем для іграшок і висушіть безворсовою тканиною. Коли вставка повністю висохне, можна повернути її назад у пристрій. Зберігайте мастурбатор у прохолодному та темному місці.

Матеріал продукту TPE / ABS / PC / силікон

Безпечний для тіла

IPX4 – Легко очищати

Тільки для використання дорослими. Цей продукт не призначений для терапевтичних цілей. Не використовувати на набряклій або запаленій шкірі. Тривале та часте використання не рекомендується. Очищайте перед і після використання. Не використовуйте з силіконовим лубрикантом.





TITANZ



PHTHALATE FREE

Made in China

Made for:
Tonga BV
Noordpolderstraat 21
4571 LR Axel, The Netherlands
www.dream-toys.com
info@dream-toys.com

Art. nr. 22361

by



dreamtoys