



TITANZ

MANUAL

ULTIMATE SQUEEZE & SUCK MACHINE WITH VIBRATION

Titanz – The Ultimate Experience for Men

Discover Titanz, a cutting-edge men's line of masturbators designed to deliver powerful sensations with innovative features.

Engineered to feel just like the real thing, Titanz offers authentic pleasure tailored to every mood and preference.

With rechargeable, multi-function masturbators featuring options like squeezing, heating and suction, there's a perfect match for every man's desires.

Inside each love tunnel, carefully crafted textures provide extra stimulation, taking your solo play or foreplay to the next level.

Thanks to the removable sleeves, cleaning your Titanz masturbator is quick and hassle-free, letting you focus fully on the experience.

Whether you want intense sensation or gentle pleasure, Titanz delivers real satisfaction — anytime, anywhere.

by
dt
dreamtoys

Automatic Rechargeable Masturbator with removable sleeve for easy cleaning. Thight Ribbed Love Tunnel for intens stimulation. Features 10 vibrating modes, 3 airbag squeezing modes and 3 sucking modes. Your new masturbator comes with a magnetic charging cable. The masturbator is already partially charged but we recommend fully charging your toy before first use.

HOW TO USE

Gently insert your penis, ensure that the seal is airtight around your penis. For a smooth insertion you can use a water based lubricant.

HOW TO TURN ON

To turn on the masturbator press and hold the power button (1) for 3 seconds. Once turned on a LED light will be on. Press again shortly to cycle through the different vibration modes.

HOW TO TURN ON THE SUCKING MODE

Shortly press the cloud-button (2) to cycle through the different sucking patterns. Press the cloud-button (2) for 3 seconds to turn off the sucking mode.

HOW TO TURN ON THE SQUEEZING MODE

Shortly press the airbag-button (3) to turn on the squeezing mode. Press again this button (3) to change the squeezing mode. Press the second-button (3) for 3 seconds to turn off the squeezing mode.

HOW TO TURN ON THE SQUEEZING AND SUCKING MODE

Press shortly the upper-button (4) to turn on both modes at the same time. Press the upper-button (4) for 3 seconds to turn off both modes.

HOW TO TURN OFF

Press and hold the power button (1) for 3 seconds to turn off the masturbator.

HOW TO USE INSTANT OFF MODE

Press button (5) on the side of the device to immediately stop the suction and squeezing functions.

HOW TO CHARGE

Gently place the magnetic charging cable on the magnetic points (6) on the back of the masturbator. A LED light is flashing once the masturbator is charging. Once fully charged the LED light will stay on steadily.

It takes 120 minutes to fully charge. Once fully charged, the play time is 90 minutes at the lowest speed and 45 minutes at the highest speed.

HOW TO CLEAN

We strongly recommend always cleaning your toy with a non-alcohol based toy cleaner, which is gentle on the skin and removes bacteria to prevent infections and extend the toy's life!

Remove the sleeve from the device and rinse it with lukewarm water. Then clean it thoroughly with the toy cleaner and dry it well with a lint-free cloth.

Once completely dry, you can place the sleeve back into the device.

Store the masturbator in a cool, dark place.

Made of TPE / ABS / Silicone

Body safe

IPX 4 – Clean friendly

For adult use only. This product is not intended for therapeutic purposes. It should not be used on swollen or inflamed areas of the skin. Prolonged and frequent use is not advised or recommended. Clean before and after use. Do not use with silicone lubricant.



Masturbador automático recargable con funda extraíble para una fácil limpieza. Túnel de placer ajustado y acanalado para una estimulación intensa. Cuenta con 10 posiciones de vibración, 3 posiciones de compresión con aire y 3 posiciones de succión. Tu nuevo masturbador viene con un cable de carga magnético. El dispositivo ya está parcialmente cargado, pero recomendamos cargarlo completamente antes del primer uso.

CÓMO USAR

Inserta suavemente tu pene, asegurándote de que el sello sea hermético alrededor de él. Para una inserción más suave, puedes usar un lubricante a base de agua.

CÓMO ENCENDER

Mantén presionado el botón de encendido (1) durante 3 segundos. Cuando el dispositivo esté encendido, se encenderá una luz LED. Presiona brevemente el botón de encendido para cambiar entre los diferentes modos de vibración.

CÓMO ACTIVAR EL MODO DE SUCCIÓN

Presiona brevemente el botón con el ícono de nube (2) para cambiar entre los diferentes patrones de succión. Mantén presionado el botón de la nube (2) durante 3 segundos para apagar el modo de succión.

CÓMO ACTIVAR EL MODO DE APRIETE

Presiona brevemente el botón con el ícono de bolsa de aire (3) para activar el modo de apriete. Presiona nuevamente el botón de la bolsa de aire (3) para cambiar el modo de apriete. Mantén presionado el botón de la bolsa de aire (3) durante 3 segundos para apagar el modo de apriete.

CÓMO ACTIVAR LOS MODOS DE SUCCIÓN Y APRIETE SIMULTÁNEAMENTE

Presiona brevemente el botón superior (4) para activar ambos modos al mismo tiempo. Mantén presionado el botón superior (4) durante 3 segundos para apagar ambos modos.

CÓMO APAGAR

Mantén presionado el botón de encendido (1) durante 3 segundos para apagar el dispositivo.

MODO DE APAGADO INSTANTÁNEO

Presiona el botón (5) en el lateral del dispositivo para detener inmediatamente las

funciones de succión y apriete.

CÓMO CARGAR

Coloca suavemente el cable de carga magnético en los puntos magnéticos (6) ubicados en la parte trasera del masturbador. Una luz LED parpadeante indica que el dispositivo se está cargando. Cuando esté completamente cargado, la luz LED permanecerá fija. La carga completa tarda aproximadamente 120 minutos. El tiempo de uso es de aproximadamente 90 minutos a la velocidad más baja y 45 minutos a la velocidad más alta.

CÓMO LIMPIAR

Recomendamos limpiar siempre tu juguete con un limpiador específico para juguetes que no contenga alcohol, para proteger el material y prevenir infecciones. Retira la funda del dispositivo y enjuágala con agua tibia. Aplica el limpiador para juguetes de manera completa y seca con un paño sin pelusa. Una vez completamente seca, vuelve a colocar la funda en el dispositivo. Guarda el masturbador en un lugar fresco y oscuro.

Fabricado en TPE / ABS / silicona

Seguro para el cuerpo

IPX4 – Resistente al agua para facilitar la limpieza

Solo para uso de adultos. Este producto no está destinado a fines terapéuticos. No debe utilizarse sobre piel inflamada o hinchada. No se aconseja ni se recomienda un uso prolongado y frecuente. Limpiar antes y después de usar. No utilizar con lubricante de silicona.



Automatischer, wiederaufladbarer Masturbator mit herausnehmbarem Sleeve für einfache Reinigung. Enger, gerippter Liebestunnel für intensive Stimulation. Verfügt über 10 Vibrationsstellungen, 3 Luftkissen-Knetstellungen und 3 Saugstellungen. Ihr neuer Masturbator wird mit einem magnetischen Ladekabel geliefert. Das Gerät ist bereits teilweise aufgeladen, wir empfehlen jedoch, es vor der ersten Verwendung vollständig aufzuladen.

ANWENDUNG

Führen Sie Ihren Penis vorsichtig ein und achten Sie darauf, dass die Abdichtung luftdicht um ihn herum ist. Für ein sanftes Einführen können Sie ein wasserbasiertes Gleitmittel verwenden.

EINSCHALTEN

Halten Sie die Einschalttaste (1) für 3 Sekunden gedrückt. Sobald das Gerät eingeschaltet ist, leuchtet eine LED. Drücken Sie die Einschalttaste kurz, um zwischen den verschiedenen Vibrationsmodi zu wechseln.

SAUGMODUS AKTIVIEREN

Drücken Sie kurz die Wolkentaste (2), um zwischen den verschiedenen Saugmustern zu wechseln. Halten Sie die Wolkentaste (2) für 3 Sekunden gedrückt, um den Saugmodus auszuschalten.

DRÜCKMODUS AKTIVIEREN

Drücken Sie kurz die Luftkissentaste (3), um den Drückmodus einzuschalten. Drücken Sie die Luftkissentaste (3) erneut, um den Drückmodus zu wechseln. Halten Sie die Luftkissentaste (3) für 3 Sekunden gedrückt, um den Drückmodus auszuschalten.

SAUG- UND DRÜCKMODUS GLEICHZEITIG AKTIVIEREN

Drücken Sie kurz die obere Taste (4), um beide Modi gleichzeitig einzuschalten. Halten Sie die obere Taste (4) für 3 Sekunden gedrückt, um beide Modi auszuschalten.

AUSSCHALTEN

Halten Sie die Einschalttaste (1) für 3 Sekunden gedrückt, um das Gerät auszuschalten.

SOFORT-AUS-MODUS

Drücken Sie die Taste (5) an der Seite des Geräts, um die Saug- und Drückfunktionen sofort zu stoppen.

LADEN

Legen Sie das magnetische Ladekabel vorsichtig auf die magnetischen Punkte (6) auf der Rückseite des Masturbators. Eine blinkende LED zeigt an, dass das Gerät lädt. Sobald es vollständig geladen ist, leuchtet die LED dauerhaft. Die vollständige Ladung dauert ca. 120 Minuten. Die Spielzeit beträgt ca. 90 Minuten bei niedrigster Geschwindigkeit und 45 Minuten bei höchster Geschwindigkeit.

REINIGUNG

Wir empfehlen, Ihr Spielzeug immer mit einem alkoholfreien Toy Cleaner zu reinigen, der das Material schont und Infektionen vorbeugt. Entfernen Sie die Hülle vom Gerät und spülen Sie sie mit lauwarmem Wasser ab. Reinigen Sie sie gründlich mit dem Toy Cleaner und trocknen Sie sie mit einem fusselreifen Tuch. Sobald die Hülle vollständig trocken ist, können Sie sie wieder in das Gerät einsetzen. Bewahren Sie den Masturbator an einem kühlen, dunklen Ort auf.

Hergestellt aus TPE / ABS / Silikon

Körpervertäglich

IPX4 – Wasserresistent für einfache Reinigung

Nur für Erwachsene bestimmt. Dieses Produkt ist nicht für therapeutische Zwecke vorgesehen. Nicht auf geschwollener oder entzündeter Haut anwenden. Eine längere und häufige Anwendung wird nicht empfohlen. Vor und nach der Anwendung reinigen. Nicht zusammen mit Silikon-Gleitmittel verwenden.



Masturbatore automatico ricaricabile con manicotto rimovibile per una facile pulizia. Tunnel del piacere stretto e scanalato per una stimolazione intensa. Dispone di 10 posizioni di vibrazione, 3 posizioni di spremitura con cuscino d'aria e 3 posizioni di aspirazione. Il tuo nuovo masturbatore viene fornito con un cavo di ricarica magnetico. Il dispositivo è già parzialmente carico, ma consigliamo di caricarlo completamente prima del primo utilizzo.

COME USARE

Inserisci delicatamente il pene, assicurandoti che la guarnizione sia ermetica intorno ad esso. Per un'inserimento più agevole, puoi usare un lubrificante a base d'acqua.

COME ACCENDERE

Tieni premuto il pulsante di accensione (1) per 3 secondi. Quando il dispositivo è acceso, si accenderà una luce LED. Premi brevemente il pulsante di accensione per cambiare le modalità di vibrazione.

COME ATTIVARE LA MODALITÀ SUZIONE

Premi brevemente il pulsante con l'icona della nuvola (2) per scorrere tra i diversi schemi di suzione. Tieni premuto il pulsante della nuvola (2) per 3 secondi per spegnere la modalità suzione.

COME ATTIVARE LA MODALITÀ STRINGIMENTO

Premi brevemente il pulsante con l'icona del cuscino d'aria (3) per attivare la modalità stringimento. Premi di nuovo il pulsante del cuscino d'aria (3) per cambiare la modalità stringimento. Tieni premuto il pulsante del cuscino d'aria (3) per 3 secondi per spegnere la modalità stringimento.

COME ATTIVARE MODALITÀ SUZIONE E STRINGIMENTO INSIEME

Premi brevemente il pulsante superiore (4) per attivare entrambe le modalità contemporaneamente. Tieni premuto il pulsante superiore (4) per 3 secondi per spegnere entrambe le modalità.

COME SPEGNERE

Tieni premuto il pulsante di accensione (1) per 3 secondi per spegnere il dispositivo.

MODALITÀ SPEGNIMENTO IMMEDIATO

Premi il pulsante (5) sul lato del dispositivo per fermare immediatamente le funzioni di suzione e stringimento.

COME CARICARE

Posiziona delicatamente il cavo di ricarica magnetico sui punti magnetici (6) sul retro del masturbatore. Un LED lampeggiante indica che il dispositivo si sta caricando. Quando è completamente carico, il LED rimarrà acceso fisso. La carica completa richiede circa 120 minuti. Il tempo di utilizzo è di circa 90 minuti alla velocità più bassa e 45 minuti alla velocità più alta.

COME PULIRE

Si consiglia di pulire sempre il giocattolo con un detergente specifico per sex toys senza alcool, che protegge il materiale e previene infezioni. Rimuovi la manica dal dispositivo e sciacquala con acqua tiepida. Pulisci accuratamente con il detergente per sex toys e asciuga con un panno senza pelucchi. Una volta completamente asciutta, puoi rimettere la manica nel dispositivo. Conserva il masturbatore in un luogo fresco e buio.

Fatto di TPE / ABS / silicone

Sicuro per il corpo

IPX4 – Resistente all'acqua per una facile pulizia

Solo per uso da parte di adulti. Questo prodotto non è destinato a scopi terapeutici. Non utilizzare su pelle gonfia o infiammata. L'uso prolungato e frequente non è consigliato né raccomandato. Pulire prima e dopo l'uso. Non utilizzare con lubrificante a base di silicone.



Masturbateur automatique rechargeable avec manchon amovible pour un nettoyage facile. Tunnel de plaisir étroit et nervuré pour une stimulation intense. Dispose de 10 positions de vibration, 3 positions de compression par airbag et 3 positions de suction. Votre nouveau masturbateur est livré avec un câble de charge magnétique. L'appareil est déjà partiellement chargé, mais nous recommandons de le charger complètement avant la première utilisation.

COMMENT UTILISER

Insérez doucement votre pénis en vous assurant que le joint est hermétique autour. Pour une insertion plus facile, vous pouvez utiliser un lubrifiant à base d'eau.

COMMENT ALLUMER

Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation (1) pendant 3 secondes. Une fois allumé, une lumière LED s'allumera. Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour changer les modes de vibration.

COMMENT ACTIVER LE MODE ASPIRATION

Appuyez brièvement sur le bouton nuage (2) pour faire défiler les différents modes d'aspiration. Appuyez et maintenez le bouton nuage (2) pendant 3 secondes pour éteindre le mode aspiration.

COMMENT ACTIVER LE MODE SERRAGE

Appuyez brièvement sur le bouton airbag (3) pour activer le mode serrage. Appuyez de nouveau sur le bouton airbag (3) pour changer le mode serrage. Appuyez et maintenez le bouton airbag (3) pendant 3 secondes pour éteindre le mode serrage.

COMMENT ACTIVER LES MODES ASPIRATION ET SERRAGE EN MÊME TEMPS

Appuyez brièvement sur le bouton supérieur (4) pour activer les deux modes simultanément. Appuyez et maintenez le bouton supérieur (4) pendant 3 secondes pour éteindre les deux modes.

COMMENT ÉTEINDRE

Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation (1) pendant 3 secondes pour éteindre l'appareil.

MODE ARRÊT INSTANTANÉ

Appuyez sur le bouton (5) situé sur le côté de l'appareil pour arrêter immédiatement les fonctions d'aspiration et de serrage.

COMMENT CHARGER

Placez délicatement le câble de charge magnétique sur les points magnétiques (6) situés à l'arrière du masturbateur. Une lumière LED clignotante indique que l'appareil est en charge. Une fois complètement chargé, la LED reste allumée en continu. La charge complète prend environ 120 minutes. L'autonomie est d'environ 90 minutes à la vitesse la plus basse et 45 minutes à la vitesse la plus élevée.

COMMENT NETTOYER

Nous recommandons toujours de nettoyer votre jouet avec un nettoyant pour sextoys sans alcool, qui protège le matériau et prévient les infections. Retirez la gaine de l'appareil et rincez-la à l'eau tiède. Nettoyez-la soigneusement avec le nettoyant pour sextoys, puis séchez-la avec un chiffon non pelucheux. Une fois complètement sèche, vous pouvez remettre la gaine dans l'appareil. Rangez le masturbateur dans un endroit frais et sombre.

Fabriqué en TPE / ABS / silicone

Sans danger pour le corps

IPX4 – Résistant à l'eau pour un nettoyage facile

Réservé aux adultes. Ce produit n'est pas destiné à un usage thérapeutique. Ne pas utiliser sur une peau gonflée ou enflammée. Une utilisation prolongée et fréquente n'est pas conseillée ni recommandée. Nettoyer avant et après utilisation. Ne pas utiliser avec un lubrifiant à base de silicone.



Masturbador automático recarregável com manga removível para fácil limpeza. Túnel do prazer apertado e texturizado para estimulação intensa. Possui 10 posições de vibração, 3 posições de aperto com airbag e 3 posições de sucção. Seu novo masturbador vem com um cabo de carregamento magnético. O dispositivo já está parcialmente carregado, mas recomendamos carregá-lo completamente antes do primeiro uso.

COMO USAR

Insira o pênis suavemente, certificando-se de que a vedação esteja hermética ao redor. Para uma inserção mais suave, você pode usar um lubrificante à base de água.

COMO LIGAR

Pressione e segure o botão de energia (1) por 3 segundos. Quando o dispositivo estiver ligado, uma luz LED acenderá. Pressione brevemente o botão de energia para alternar entre os diferentes modos de vibração.

COMO ATIVAR O MODO DE SUÇÃO

Pressione brevemente o botão com o ícone de nuvem (2) para alternar entre os diferentes padrões de sucção. Pressione e segure o botão da nuvem (2) por 3 segundos para desligar o modo de sucção.

COMO ATIVAR O MODO DE APERTO

Pressione brevemente o botão com o ícone de bolsa de ar (3) para ativar o modo de aperto. Pressione novamente o botão da bolsa de ar (3) para mudar o modo de aperto. Pressione e segure o botão da bolsa de ar (3) por 3 segundos para desligar o modo de aperto.

COMO ATIVAR OS MODOS DE SUÇÃO E APERTO AO MESMO TEMPO

Pressione brevemente o botão superior (4) para ativar ambos os modos simultaneamente. Pressione e segure o botão superior (4) por 3 segundos para desligar ambos os modos.

COMO DESLIGAR

Pressione e segure o botão de energia (1) por 3 segundos para desligar o dispositivo.

MODO DESLIGAMENTO IMEDIATO

Pressione o botão (5) na lateral do dispositivo para parar imediatamente as funções de sucção e aperto.

COMO CARREGAR

Coloque suavemente o cabo de carregamento magnético nos pontos magnéticos (6) na parte traseira do masturbador. Uma luz LED piscando indica que o dispositivo está carregando. Quando estiver totalmente carregado, a luz LED permanecerá acesa continuamente. O carregamento completo leva cerca de 120 minutos. O tempo de uso é de aproximadamente 90 minutos na velocidade mais baixa e 45 minutos na velocidade mais alta.

COMO LIMPAR

Recomendamos sempre limpar seu brinquedo com um limpador específico para brinquedos sexuais sem álcool, que protege o material e previne infecções. Remova a capa do dispositivo e enxágue com água morna.

Limpe cuidadosamente com o limpador para brinquedos e seque com um pano sem fiapos. Quando estiver completamente seca, você pode recolocar a capa no dispositivo. Guarde o masturbador em um local fresco e escuro.

Fabricado em TPE / ABS / silicone

Seguro para o corpo

IPX4 – Resistente à água para facilitar a limpeza

Apenas para uso adulto. Este produto não se destina a fins terapêuticos. Não utilizar sobre pele inchada ou inflamada. O uso prolongado e frequente não é aconselhado nem recomendado. Limpar antes e depois de usar. Não utilizar com lubrificante de silicone.



Автоматический перезаряжаемый мастурбатор со съёмной гильзой для удобной очистки. Узкий рифлёный внутренний канал для интенсивной стимуляции. Оснащён 10 режимами вибрации, 3 режимами сжатия и 3 режимами всасывания. Ваш новый мастурбатор поставляется с магнитным зарядным кабелем. Устройство уже частично заряжено, но мы рекомендуем полностью зарядить его перед первым использованием.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Аккуратно вставьте пенис, убедившись, что уплотнение плотно прилегает вокруг него. Для более легкого введения можно использовать лубрикант на водной основе.

КАК ВКЛЮЧИТЬ

Нажмите и удерживайте кнопку питания (1) в течение 3 секунд. После включения загорится светодиодный индикатор. Кратковременно нажимайте кнопку питания, чтобы переключаться между режимами вибрации.

КАК ВКЛЮЧИТЬ РЕЖИМ СОСАНИЯ

Кратковременно нажмите кнопку с изображением облака (2), чтобы переключаться между различными режимами сосания. Нажмите и удерживайте кнопку облака (2) в течение 3 секунд, чтобы выключить режим сосания.

КАК ВКЛЮЧИТЬ РЕЖИМ СЖАТИЯ

Кратковременно нажмите кнопку с изображением воздушной подушки (3), чтобы включить режим сжатия. Нажмите кнопку воздушной подушки (3) снова, чтобы переключить режим сжатия. Нажмите и удерживайте кнопку воздушной подушки (3) в течение 3 секунд, чтобы выключить режим сжатия.

КАК ВКЛЮЧИТЬ РЕЖИМЫ СОСАНИЯ И СЖАТИЯ ВМЕСТЕ

Кратковременно нажмите верхнюю кнопку (4), чтобы включить оба режима одновременно. Нажмите и удерживайте верхнюю кнопку (4) в течение 3 секунд, чтобы выключить оба режима.

КАК ВЫКЛЮЧИТЬ

Нажмите и удерживайте кнопку питания (1) в течение 3 секунд, чтобы выключить устройство.

РЕЖИМ МГНОВЕННОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ

Нажмите кнопку (5) на боковой стороне устройства, чтобы немедленно остановить функции сосания и сжатия.

КАК ЗАРЯЖАТЬ

Аккуратно приложите магнитный зарядный кабель к магнитным контактам (6) на задней стороне мастурбатора. Мигающий светодиод указывает на процесс зарядки. Когда устройство полностью заряжено, светодиод горит постоянно. Полная зарядка занимает около 120 минут.

Время работы составляет примерно 90 минут на самой низкой скорости и 45 минут на самой высокой.

КАК ЧИСТИТЬ

Рекомендуется всегда очищать игрушку средством для игрушек без спирта, которое бережно относится к материалу и предотвращает инфекции.

Снимите насадку с устройства и промойте её тёплой водой.

Тщательно очистите её средством для игрушек и высушите безворсовой тканью. После полного высыхания насадку можно вернуть на устройство. Храните мастурбатор в прохладном, тёмном месте.

из силикона и TPE / ABS / силикон

Безопасно для тела

Степень защиты IPX4 – водостойкий для удобной очистки

Только для взрослых. Этот продукт не предназначен для терапевтических целей.

Не использовать на опухшей или воспалённой коже. Длительное и частое использование не рекомендуется.

Очищайте до и после использования. Не используйте с силиконовой смазкой.



Automatische oplaadbare masturbator met afneembare sleeve voor eenvoudige reiniging. Strakke, geribbelde tunnel voor intense stimulatie. Voorzien van 10 vibratiestanden, 3 knijpstanden en 3 zuigstanden. Je nieuwe masturbator wordt geleverd met een magnetische oplaadkabel. De masturbator is al gedeeltelijk opgeladen, maar we raden aan om het speeltje vóór het eerste gebruik volledig op te laden.

HOE TE GEBRUIKEN

Breng je penis voorzichtig in de masturbator en zorg ervoor dat de afsluiting luchtdicht rond je penis zit. Voor een soepele inbreng kun je een glijmiddel op waterbasis gebruiken.

INSCHAKELEN

Om de masturbator in te schakelen, houd je de aan/uit-knop (1) 3 seconden ingedrukt. Zodra het apparaat is ingeschakeld, gaat er een LED-lampje branden. Druk kort opnieuw om door de verschillende vibratiestanden te schakelen.

ZUIGMODUS INSCHAKELEN

Druk kort op de wolkknop (2) om door de verschillende zuigpatronen te schakelen. Houd de wolkknop (2) 3 seconden ingedrukt om de zuigmodus uit te schakelen.

KNIJPMODUS INSCHAKELEN

Druk kort op de airbagknop (3) om de knijpmodus in te schakelen. Druk opnieuw op knop (3) om van knijpstand te wisselen. Houd knop (3) 3 seconden ingedrukt om de knijpmodus uit te schakelen.

KNIJP- EN ZUIGMODUS INSCHAKELEN

Druk kort op de bovenste knop (4) om beide modi tegelijkertijd in te schakelen. Houd de bovenste knop (4) 3 seconden ingedrukt om beide modi uit te schakelen.

UITSCHAKELEN

Houd de aan/uit-knop (1) 3 seconden ingedrukt om de masturbator uit te schakelen.

DIRECTE STOPMODUS GEBRUIKEN

Druk op knop (5) aan de zijkant van het apparaat om de zuig- en knijpfuncties onmiddellijk te stoppen.

OPLADEN

Plaats de magnetische oplaadkabel voorzichtig op de magnetische contactpunten (6) aan de achterkant van de masturbator. Een LED-lampje knippert wanneer het apparaat wordt opgeladen. Wanneer het volledig is opgeladen, brandt het LED-lampje continu. Het duurt 120 minuten om volledig op te laden. Na volledig opladen bedraagt de gebruiksduur 90 minuten op de laagste stand en 45 minuten op de hoogste stand.

REINIGEN

Wij raden sterk aan om je speeltje altijd te reinigen met een toycleaner zonder alcohol. Deze is mild voor de huid, verwijdert bacteriën, voorkomt infecties en verlengt de levensduur van het speeltje. Verwijder de sleeve uit het apparaat en spoel deze af met lauw water. Reinig vervolgens grondig met de toycleaner en droog goed af met een pluisvrije doek. Wanneer alles volledig droog is, kun je de sleeve terugplaatsen in het apparaat. Bewaar de masturbator op een koele, donkere plaats.

Gemaakt van TPE / ABS / siliconen

Lichaamsveilig

IPX4 – eenvoudig te reinigen

Alleen voor gebruik door volwassenen.

Dit product is niet bedoeld voor therapeutische doeleinden. Niet gebruiken op gezwollen of ontstoken huid. Langdurig en frequent gebruik wordt afgeraden. Voor en na gebruik reinigen. Niet gebruiken met siliconen glijmiddel.



Automatický dobíjecí masturbátor s vyjímatelnou vložkou pro snadné čištění. Úzký, žebrovaný tunel pro intenzivní stimulaci. Obsahuje 10 režimů vibrací, 3 režimy stlačování a 3 režimy sání. Tvůj nový masturbátor je dodáván s magnetickým nabíjecím kabelem. Masturbátor je již částečně nabitý, ale doporučujeme hračku před prvním použitím plně nabít.

JAK POUŽÍVAT

Opatrně vlož penis do masturbátoru a ujisti se, že otvor těsně přiléhá kolem penisu a je vzduchotěsný. Pro snadnější zasunutí můžeš použít lubrikační gel na vodní bázi.

ZAPNUTÍ

Pro zapnutí masturbátoru podrž tlačítko zapnutí/vypnutí (1) stisknuté po dobu 3 sekund. Jakmile je zařízení zapnuto, rozsvítí se LED kontrolka. Krátkým stisknutím znovu přepínáš mezi různými vibračními režimy.

ZAPNUTÍ SACÍHO REŽIMU

Krátce stiskni tlačítko s ikonou mraku (2) pro přepínání mezi různými sacími vzory. Podržením tlačítka (2) po dobu 3 sekund sací režim vypneš.

ZAPNUTÍ STLAČOVACÍHO REŽIMU

Krátce stiskni tlačítko airbagu (3) pro zapnutí stlačovacího režimu. Opětovným stisknutím tlačítka (3) změníš režim stlačování. Podržením tlačítka (3) po dobu 3 sekund stlačovací režim vypneš.

ZAPNUTÍ STLAČOVACÍHO A SACÍHO REŽIMU

Krátce stiskni horní tlačítko (4) pro současné zapnutí obou režimů. Podržením horního tlačítka (4) po dobu 3 sekund oba režimy vypneš.

VYPNUTÍ

Podrž tlačítko zapnutí/vypnutí (1) po dobu 3 sekund pro vypnutí masturbátoru.

POUŽITÍ OKAMŽITÉHO ZASTAVENÍ

Stiskni tlačítko (5) na boku zařízení pro okamžité zastavení sací a stlačovací funkce.

NABÍJENÍ

Opatrně přilož magnetický nabíjecí kabel na magnetické kontakty (6) na zadní

straně masturbátoru. LED kontrolka během nabíjení bliká. Po plném nabití svítí LED kontrolka nepřetržitě. Plné nabití trvá 120 minut. Po plném nabití je doba používání 90 minut na nejnižší stupeň a 45 minut na nejvyšší stupeň.

ČIŠTĚNÍ

Důrazně doporučujeme hračku vždy čistit čistícím prostředkem na erotické pomůcky bez alkoholu. Je šetrný k pokožce, odstraňuje bakterie, předchází infekcím a prodlužuje životnost pomůcky. Vyjmi vnitřní vložku (sleeve) ze zařízení a opláchni ji vlažnou vodou. Poté ji důkladně vyčisti čistícím prostředkem a dobře osušte hadříkem bez vláken. Jakmile je vše zcela suché, můžeš vložku vrátit zpět do zařízení. Masturbátor skladuj na chladném a tmavém místě.

Vyrobeno ze TPE / ABS / silikon

Bezpečné pro tělo

IPX4 – snadno omyvatelné

Pouze pro dospělé. Tento výrobek není určen k terapeutickým účelům.

Nepoužívejte na oteklou nebo zanícenou pokožku. Dlouhodobé a časté používání se nedoporučuje. Před a po použití očistěte. Nepoužívejte se silikonovým lubrikantem.



Automatyczny masturbator z możliwością ładowania, z wyjmowaną wkładką dla łatwego czyszczenia. Ciasny, żebrowany tunel dla intensywnej stymulacji. Wyposażony w 10 trybów wibracji, 3 tryby ściskania i 3 tryby ssania. Twój nowy masturbator jest dostarczany z magnetycznym kablem do ładowania. Urządzenie jest już częściowo naładowane, jednak zalecamy pełne naładowanie zabawki przed pierwszym użyciem.

JAK UŻYWAĆ

Ostrożnie wprowadź penisa do masturbatora i upewnij się, że otwór szczelnie przylega wokół penisa. Aby ułatwić włożenie, możesz użyć lubrykantu na bazie wody.

WŁĄCZANIE

Aby włączyć masturbator, przytrzymaj przycisk zasilania (1) przez 3 sekundy. Po włączeniu urządzenia zapali się dioda LED. Krótkie ponowne naciśnięcie pozwala przełączać między różnymi trybami wibracji.

WŁĄCZANIE TRYBU SSANIA

Krótko naciśnij przycisk z ikoną chmurki (2), aby przełączać między różnymi wzorami ssania. Przytrzymaj przycisk (2) przez 3 sekundy, aby wyłączyć tryb ssania.

WŁĄCZANIE TRYBU UCISKU

Krótko naciśnij przycisk poduszki powietrznej (3), aby włączyć tryb ucisku. Naciśnij ponownie przycisk (3), aby zmienić tryb ucisku. Przytrzymaj przycisk (3) przez 3 sekundy, aby wyłączyć tryb ucisku.

WŁĄCZANIE TRYBU UCISKU I SSANIA

Krótko naciśnij górny przycisk (4), aby włączyć oba tryby jednocześnie. Przytrzymaj górny przycisk (4) przez 3 sekundy, aby wyłączyć oba tryby.

WYŁĄCZANIE

Przytrzymaj przycisk zasilania (1) przez 3 sekundy, aby wyłączyć masturbator.

UŻYWANIE TRYBU NATYCHMIASTOWEGO ZATRZYMANIA

Naciśnij przycisk (5) z boku urządzenia, aby natychmiast zatrzymać funkcje ssania i ucisku.

ŁADOWANIE

Ostrożnie przyłóż magnetyczny kabel ładujący do magnetycznych styków (6) z tyłu masturbatora. Podczas ładowania dioda LED miga. Po pełnym naładowaniu dioda LED świeci światłem ciągłym. Pełne naładowanie trwa 120 minut. Po pełnym naładowaniu czas użytkowania wynosi 90 minut na najniższym poziomie oraz 45 minut na najwyższym poziomie.

CZYSZCZENIE

Zdecydowanie zalecamy zawsze czyścić zabawkę środkiem do czyszczenia gadżetów erotycznych bez alkoholu. Jest on łagodny dla skóry, usuwa bakterie, zapobiega infekcjom i wydłuża żywotność produktu. Wyjmij wkład (sleeve) z urządzenia i opłucz go letnią wodą. Następnie dokładnie wyczyść środkiem czyszczącym i dobrze osusz niestrzępiącą się ściereczką. Gdy wszystkie elementy będą całkowicie suche, możesz ponownie umieścić wkład w urządzeniu. Przechowuj masturbator w chłodnym i ciemnym miejscu.

Wykonane z TPE / ABS / silikon

Bezpieczny dla ciała

IPX4 – łatwy do czyszczenia

Tylko do użytku dla dorosłych. Ten produkt nie jest przeznaczony do celów terapeutycznych. Nie używać na opuchniętej lub podrażnionej skórze.

Długotrwałe i częste używanie nie jest zalecane. Czyścić przed i po użyciu. Nie używać z lubrykantem silikonowym.



Автоматичний перезаряджуваний мастурбатор зі знімною гільзою для легкого очищення. Вузький рифлений внутрішній канал для інтенсивної стимуляції. Оснащений 10 режимами вібрації, 3 режимами стискання та 3 режимами всмоктування. Твій новий мастурбатор постачається з магнітним зарядним кабелем. Пристрій уже частково заряджений, але ми рекомендуємо повністю зарядити іграшку перед першим використанням.

ЯК КОРИСТУВАТИСЯ

Обережно введи пеніс у мастурбатор і переконайся, що отвір герметично прилягає навколо пеніса. Для легшого введення можна використовувати лубрикант на водній основі.

УВІМКНЕННЯ

Щоб увімкнути мастурбатор, натисни й утримуй кнопку живлення (1) протягом 3 секунд. Після ввімкнення пристрою загориться світлодіодний індикатор. Коротке повторне натискання дозволяє перемикатися між різними режимами вібрації.

УВІМКНЕННЯ РЕЖИМУ ВСМОКТУВАННЯ

Коротко натисни кнопку з іконкою хмаринки (2), щоб перемикатися між різними шаблонами всмоктування. Натисни й утримуй кнопку (2) протягом 3 секунд, щоб вимкнути режим всмоктування.

УВІМКНЕННЯ РЕЖИМУ СТИСКАННЯ

Коротко натисни кнопку повітряної подушки (3), щоб увімкнути режим стискання. Натисни кнопку (3) ще раз, щоб змінити режим стискання. Натисни й утримуй кнопку (3) протягом 3 секунд, щоб вимкнути режим стискання.

УВІМКНЕННЯ РЕЖИМІВ СТИСКАННЯ ТА ВСМОКТУВАННЯ

Коротко натисни верхню кнопку (4), щоб увімкнути обидва режими одночасно. Натисни й утримуй верхню кнопку (4) протягом 3 секунд, щоб вимкнути обидва режими.

ВИМКНЕННЯ

Натисни й утримуй кнопку живлення (1) протягом 3 секунд, щоб вимкнути мастурбатор.

РЕЖИМ НЕГАЙНОЇ ЗУПИНКИ

Натисни кнопку (5) збоку пристрою, щоб негайно зупинити функції всмоктування та стискання.

ЗАРЯДЖАННЯ

Обережно під'єднай магнітний зарядний кабель до магнітних контактів (6) на задній стороні мастурбатора. Під час заряджання світлодіодний індикатор блимає. Після повного заряджання індикатор світиться безперервно. Повне заряджання триває 120 хвилин. Після повного заряджання час використання становить 90 хвилин на найнижчому рівні та 45 хвилин на найвищому рівні.

ОЧИЩЕННЯ

Ми наполегливо рекомендуємо завжди очищати іграшку спеціальним засобом для чищення інтимних іграшок без вмісту алкоголю. Він є безпечним для шкіри, видаляє бактерії, запобігає інфекціям і продовжує термін служби виробу. Вийми внутрішню вставку (sleeve) з пристрою та промий її теплою водою. Потім ретельно очисти засобом для чищення та добре висуши безворсовою серветкою. Коли всі частини повністю висохнуть, можна вставити внутрішню вставку назад у пристрій. Зберігай мастурбатор у прохолодному темному місці.

Матеріал продукту TPE / ABS / силікон

Безпечний для тіла

IPX4 – легко очищується

Тільки для використання дорослими. Цей продукт не призначений для терапевтичних цілей. Не використовувати на набряклій або запаленій шкірі. Тривале та часте використання не рекомендується. Очищайте перед і після використання. Не використовуйте з силіконовим лубрикантом.





TITANZ



PHTHALATE FREE

Made in China

Made for:
Tonga BV
Noordpolderstraat 21
4571 LR Axel, The Netherlands
www.dream-toys.com
info@dream-toys.com

Art. nr. 22361

by



dreamtoys