GENDER X

www.genderx.com

PRODUCT SPECIFICATIES:	
MATERIAAL: SILICONEN	
FUNCTIES: 9 TRILLENDE, 8 VERSPREIDINGSSNELHEDEN EN PATRONEN	
BATTERIJ: LI-ION	SPANNING: 3.7 V
GEBRUIKERSTIJD: 60 MINUTEN	GELUIDSNIVEAU: <55DB
WATERDICHTHEID: IPX-6, BESCHERMD TEGEN HOGEDRUKWATERSTRALEN VANUIT ELKE HOEK.	





OPLAADINSTRUCTIES: Het wordt aanbevolen om dit speeltje voor gebruik op te laden. Om op te laden, sluit u de USB-stekker aan op een stopcontact en de DC-lader op de oplaadpennen onder de basis van het speeltje. Het indicatielampje knippert tijdens het opladen en blijft constant branden wanneer het speeltje volledig is opgeladen. Het opladen duurt ongeveer 90 minuten. De batterij gaat bij gemiddeld gebruik ongeveer een uur mee. Dit speeltje werkt met een geluidsniveau van minder dan 55 dB met een lithiumbatterij met een spanning van 3.7 V. De afstandsbediening gebruikt een A23-batterij, die is inbegrepen.

GEBRUIKSAANWIJZING

1. Dit speeltje kan direct worden bediend met de knop onder de basis (boven de oplaadpennen) of met de afstandsbediening met 2 knoppen. LET OP: De afstandsbediening kan het speeltje niet aan- of uitzetten.
2. Houd de knop van het speeltje 3 seconden ingedrukt om het in te schakelen. De knop licht op en de motoren starten in de stand-bymodus.
3. Druk nogmaals sneller op de knop om door 8 snelheden en patronen van spreidbeweging te bladeren.
4. Dubbelklik op de knop om de trilmotor te activeren en blijf dubbelklikken om door 9 snelheden en vibratiepatronen te bladeren.
5. Zodra het speeltje in de stand-bymodus staat, zet je de afstandsbediening aan door 3 seconden op de aan/uit-knop te drukken. De knop licht op en de afstandsbediening is klaar voor gebruik. Druk nogmaals op de knop om door 8 snelheden en patronen van spreidbeweging te bladeren. Gebruik de triknop om door 9 snelheden en vibratiepatronen te bladeren.
6. Schakel de afstandsbediening uit door 3 seconden op de aan/uit-knop te drukken. Schakel het speeltje uit door 3 seconden op de knop op het speeltje zelf te drukken. Het lampje gaat uit en alle vibratie stopt.

VERZORGINGSINSTRUCTIES VOOR VIBRATOREN

1. Compatibel met Gender X – watergedragen smeermiddelen en andere watergedragen smeermiddelen. Zorg ervoor dat smeermiddelen niet in het batterijcompartiment terechtkomen, omdat ze kunnen reageren met de batterijen.
2. Continu constant gebruik van de motor van de vibrator kan overmatige hitte veroorzaken. Als uw vibrator te heet aanvoelt, schakel hem dan uit en laat hem afkoelen voordat u hem verder gebruikt.
3. Maak je vibrator na elk gebruik schoon met een Toy Cleaner en spoel af met warm water. Droog grondig voordat u het opbergt.
4. Bewaar uw vibrator op een koele, droge plek, gescheiden van andere speeltjes, omdat speelgoedmaterialen soms chemisch met elkaar reageren.

BEVAT BATTERIJ EN MOET WORDEN GERECYCLEERD

Li-ion

DUTCH

GENDER X

www.genderx.com

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN:	
MATERIAL: SILIKON	
FUNKTIONEN: 9 VIBRATIONS, 8 SPREIZGESCHWINDIGKEITEN UND MUSTER	
BATTERIE: LI-IONEN	SPANNUNG: 3.7 V
BENUTZERZEIT: 60 MINUTEN	SCHALLPEGEL: <55DB
WASSERDICHTIGKEIT: IPX-6 GESCHÜTZT GEGEN HOCHDRUCKWASSERSTRAHL AUS JEDEM WINKEL.	





LADEHINWEISE: Es wird empfohlen, dieses spielzeug vor gebrauch aufzuladen. Schließen sie dazu den usb stecker an eine stromquelle und das DC ladekabel an die ladekontakte unter der basis an. Die ladeanzeige blinkt während des ladevorgangs und leuchtet konstant, sobald das spielzeug vollständig geladen ist. Der ladevorgang dauert ca. 90 minuten. Bei durchschnittlicher nutzung hält der akku etwa eine stunde. Das spielzeug arbeitet mit einer lithiumbatterie mit einer spannung von 3.7 V und einem geräuschpegel von weniger als 55 dB. Die fernbedienung verwendet eine A23 batterie (im lieferumfang enthalten).

BEDIENUNGSANLEITUNG

1. Das spielzeug kann direkt über die taste unter der basis (über den ladekontakten) oder über die 2-tasten fernbedienung bedient werden. HINWEIS: Die fernbedienung kann das spielzeug nicht ein oder ausschalten.
2. Drücken sie die taste am spielzeug 3 sekunden lang, um es einzuschalten. Die taste leuchtet auf und die motoren starten im standby-modus.
3. Drücken sie die taste erneut schneller, um zwischen 8 geschwindigkeiten und spreizmustern zu wechseln.
4. Doppelklicken sie die taste, um den vibrationsmotor zu aktivieren, und doppelklicken sie weiter, um zwischen 9 geschwindigkeiten und vibrationsmustern zu wechseln.
5. Sobald sich das toy im standby-modus befindet, schalten sie die fernbedienung ein, indem sie die einschalttaste 3 sekunden lang drücken. Die taste leuchtet auf und die fernbedienung ist einsatzbereit. Drücken sie die taste erneut, um zwischen 8 geschwindigkeiten und spreizmustern zu wechseln. verwenden sie die vibrationstaste, um zwischen 9 geschwindigkeiten und vibrationsmustern zu wechseln.
6. Schalten sie die fernbedienung aus, indem sie die einschalttaste 3 sekunden lang drücken. Schalten sie das toy aus, indem sie die taste direkt am toy 3 sekunden lang drücken. Das licht erlischt und die vibrationen hören auf.

PFLEGEANLEITUNG FÜR VIBRATOREN

1. Kompatibel mit Gender X – gleitmittel auf wasserbasis sowie andere gleitmittel auf wasserbasis. Achten sie darauf, dass keine gleitmittel in das batteriefach gelangen, da diese mit den batterien reagieren können.
2. Dauerhafter dauerbetrieb des vibratormotors kann zu übermäßiger hitze führen. Wenn sich ihr vibrator zu heiss anfühlt, schalten sie ihn aus und lassen sie ihn abkühlen, bevor sie ihn weiter verwenden.
3. Reinigen sie ihren vibrator nach jedem gebrauch mit einem Toy Cleaner und mit warmem wasser abspülen. Vor der lagerung gründlich trocknen.
4. Bewahren sie ihren vibrator an einem kühlen, trockenen ort getrennt von anderen spielzeugen auf, da die materialien der spielzeuge manchmal chemisch miteinander reagieren.

ENTHÄLT BATTERIE UND MÜSSEN RECYCELT WERDEN

Li-ion

GERMAN

GENDER X

www.genderx.com

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА:	
МАТЕРИАЛ: СИЛИКОН	
ФУНКЦИИ: 9 ВИБРАЦИОННЫХ, 8 СКОРОСТЕЙ И РЕЖИМОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ	
АККУМУЛЯТОР: ЛИТИЙ-ИОННЫЙ	НАПРЯЖЕНИЕ: 3.7 В
ВРЕМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: 60 МИНУТ	УРОВЕНЬ ЗВУКА: <55 ДБ
СТЕПЕНЬ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ: IPX-6, ЗАЩИТА ОТ СТРУИ ВОДЫ ПОД ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ ПОД ЛЮБЫМ УГЛОМ.	





ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАРЯДКЕ: Рекомендуется зарядить игрушку перед использованием. Для зарядки подключите USB штекер к источнику питания, а конец зарядного устройства постоянного тока — к зарядным контактам под основанием игрушки. Индикатор будет мигать во время зарядки устройства и гореть постоянно, когда игрушка полностью заряжена. Зарядка займет около 90 минут.
Заряда батареи хватает примерно на час при среднем использовании. Эта игрушка работает с уровнем шума менее 55 дБ с литиевой батареей при напряжении 3.7 В. В пульте дистанционного управления используется батарея A23, входящая в комплект.

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. Этой игрушкой можно управлять напрямую с помощью кнопки, расположенной под ее основанием (над зарядными контактами), или с помощью 2-кнопочного пульта дистанционного управления. ПРИМЕЧАНИЕ. Пульт дистанционного управления не может включать или выключать игрушку.
2. Нажмите кнопку игрушки на 3 секунды, чтобы включить игрушку. Кнопка загорится, и моторы начнут работать в режиме ожидания.
3. Нажмите кнопку еще раз быстрее, чтобы перебрать 8 скоростей и режимов движения.
4. Дважды щелкните кнопку, чтобы включить вибрационный двигатель, и продолжайте дважды щелкать, чтобы перебрать 9 скоростей и режимов вибрации.
5. Когда игрушка перейдет в режим ожидания, включите пульт дистанционного управления, нажав кнопку питания на 3 секунды. Кнопка загорится, и пульт будет готов к использованию. Нажмите кнопку еще раз, чтобы перебрать 8 скоростей и режимов движения. Используйте кнопку вибрации, чтобы перебрать 9 скоростей и режимов вибрации.
6. Выключите пульт дистанционного управления, нажав кнопку питания на 3 секунды. Выключите игрушку, нажав кнопку на игрушке напрямую на 3 секунды. Свет погаснет, и вся вибрация прекратится.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ ЗА ВИБРАТОРОМ

1. Совместимо с Gender X – лубриканты на водной основе, а также другие лубриканты на водной основе. Убедитесь, что лубриканты не попадают в батарейный отсек, так как они могут вступить в реакцию с батареями.
2. Постоянное использование двигателя вибратора может привести к чрезмерному нагреву. Если ваш вибратор слишком горячий, выключите его и дайте ему остыть перед продолжением использования.
3. Чистите вибратор после каждого использования с помощью Toy Cleaner и промыть теплой водой. Тщательно высушить перед хранением.
4. Храните вибратор в сухом прохладном месте отдельно от других игрушек, поскольку материалы игрушек иногда вступают в химическую реакцию друг с другом.

СОДЕРЖИТ БАТАРЕЮ И ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПЕРЕРАБОТАНЫ

RUSSIAN

GENDER X

www.genderx.com

PRODUCT SPECIFICATIONS:	
MATERIAL: SILICONE	
FUNCTIONS: 9 VIBRATING, 8 SPREADING SPEEDS & PATTERNS	
BATTERY: LI-ION	VOLTAGE: 3.7 V
USER TIME: 60 MINUTES	SOUND LEVEL: <55DB
WATERPROOF RATING: IPX-6 PROTECTED AGAINST HIGH PRESSURE WATER STREAM FROM ANY ANGLE.	





CHARGING INSTRUCTIONS: It is recommended to charge this toy before use. To charge, connect the USB plug into a power source and the DC charger end onto the charging pins underneath the toy's base. The indicator light will flash while device is charging and stay constant when toy is fully charged. Charges will take about 90 minutes to complete. Battery charge lasts for about an hour with average use. This toy operates at a sound level of less than 55db with a lithium battery at a voltage of 3.7V. The remote controluses an A23 battery, included.

INSTRUCTIONS FOR USE

1. This toy can be operated directly with the button located underneath its base (above the charging pins), or with the 2-button remote control. NOTE: The remote cannot turn the toy on or off.
2. Press the toy's button for 3 seconds to turn the toy on. The button will light up and the motors will begin in standby.
3. Press the button again more quickly to cycle through 8 speeds and patterns of spreading motion.
4. Double-click the button to engage the vibration motor and keep double-clicking to cycle through 9 speeds and patterns of vibration.
5. Once the toy is in standby, turn on the remote control by pressing its power button for 3 seconds. The button will light up and the remote will be ready for use. Press the button again to cycle through 8 speeds and patterns of spreading. Use the vibration button to cycle through 9 speeds and patterns of vibration.
6. Turn off the remote by pressing its power button for 3 seconds. Turn toy off by pressing the button on the toy directly for 3 seconds. The light will go off and all vibration will cease.

VIBRATOR CARE INSTRUCTIONS

1. Compatible with Gender X – water-based lubricants as well as other water-based lubricants. Make sure lubricants do not enter the battery compartment, as they may react with the batteries.
2. Continuous constant use of the vibrator's motor may create excessive heat. If your vibrator feels too hot, switch it off and allow it to cool before continuing use.
3. Clean your vibrator after every use with a Toy Cleaner and a warm water rinse. Dry thoroughly before storage.
4. Store your vibrator in a cool, dry place separated from other toys, as toy materials sometimes react chemically with each other.

CONTAINS BATTERY AND MUST BE RECYCLED

Li-ion

ENGLISH

3” x 5” - can be folded to 1.5” x 5”

GENDER X
www.genderx.com

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:	
MATERIAL: SILICONA	
FUNCIONES: 9 VELOCIDADES Y PATRONES DE VIBRACIÓN Y 8 DE EXPANSIÓN	
BATERÍA: LI-ION	VOLTAJE: 3.7 V
TIEMPO DE USUARIO: 60 MINUTOS	NIVEL DE SONIDO: <55DB
CLASIFICACIÓN DE IMPERMEABILIDAD: IPX-6 PROTEGIDO CONTRA CORRIENTES DE AGUA A ALTA PRESIÓN DESDE CUALQUIER ÁNGULO.	



INSTRUCCIONES DE CARGA: Se recomienda cargar este juguete antes de usarlo. Para cargarlo, conecte el conector USB a una fuente de alimentación y el extremo del cargador de CC a las clavijas de carga debajo de la base del juguete. La luz indicadora parpadeará mientras el dispositivo se carga y permanecerá fija cuando el juguete esté completamente cargado. La carga tarda aproximadamente 90 minutos en completarse.
La batería dura aproximadamente una hora con un uso promedio. Este juguete funciona con un nivel de ruido inferior a 55 dB gracias a una batería de litio de 3.7 V. El control remoto utiliza una batería A23, incluida.

INSTRUCCIONES DE USO
1. Este juguete se puede operar directamente con el botón ubicado debajo de su base (encima de las clavijas de carga) o con el control remoto de 2 botones. NOTA: El control remoto no enciende ni apaga el juguete.
2. Presione el botón del juguete durante 3 segundos para encenderlo. El botón se iluminará y los motores se pondrán en modo de espera. 3. Presiona el botón de nuevo más rápido para recorrer las 8 velocidades y patrones de movimiento de expansión.
4. Haz doble clic en el botón para activar el motor de vibración y mantén el doble clic para recorrer las 9 velocidades y patrones de vibración.
5. Una vez que el juguete esté en modo de espera, enciende el control remoto presionando el botón de encendido durante 3 segundos. El botón se iluminará y el control remoto estará listo para usar. Presiona el botón de nuevo para recorrer las 8 velocidades y patrones de expansión. Usa el botón de vibración para recorrer las 9 velocidades y patrones de vibración.
6. Apaga el control remoto presionando el botón de encendido durante 3 segundos. Apaga el juguete presionando el botón del juguete directamente durante 3 segundos. La luz se apagará y la vibración cesará.

INSTRUCCIONES PARA EL CUIDADO DEL VIBRADOR
1. Compatible con Gender X – Lubricantes a base de agua, así como otros lubricantes a base de agua. Asegúrese de que los lubricantes no entren en el compartimento de la batería, ya que pueden reaccionar con las baterías.
2. El uso constante y continuo del motor del vibrador puede generar un calor excesivo. Si el vibrador se calienta demasiado, apáguelo y déjelo enfriar antes de continuar usándolo.
3. Limpie el vibrador después de cada uso con un Toy Cleaner y enjuague con agua tibia. Seque bien antes de guardarlo.
4. Guarde el vibrador en un lugar fresco y seco, separado de otros juguetes, ya que los materiales de los juguetes a veces reaccionan químicamente entre sí.

CONTIENE BATERÍA Y DEBE SER RECICLADO
Li-ion

SPANISH

GENDER X
www.genderx.com

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO:	
MATERIAL: SILICONE	
FUNÇÕES: 9 VELOCIDADES DE VIBRAÇÃO E 8 VELOCIDADES DE ESPALHAMENTO E PADRÕES	
BATERIA: ÍÕES DE LÍTIO	VOLTAGEM: 3.7 V
TEMPO DO UTILIZADOR: 60 MINUTOS	NÍVEL SONORO: <55DB
CLASSIFICAÇÃO DE IMPERMEABILIDADE: IPX-6, PROTEÇÃO CONTRA JATOS DE ÁGUA DE ALTA PRESSÃO DE QUALQUER ÂNGULO.	



INSTRUÇÕES DE CARREGAMENTO: Recomenda-se carregar este brinquedo antes da sua utilização. Para carregar, ligue a ficha USB a uma fonte de alimentação e a extremidade do carregador CC aos pinos de carregamento localizados por baixo da base do brinquedo. A luz indicadora piscará enquanto o dispositivo estiver a carregar e permanecerá acesa quando o brinquedo estiver totalmente carregado. O carregamento demorará cerca de 90 minutos. A bateria dura cerca de uma hora com uma utilização média. Este brinquedo opera a um nível sonoro inferior a 55 dB com uma bateria de lítio a uma voltagem de 3.7 V. O comando à distância utiliza uma bateria A23, incluída.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
1. Este brinquedo pode ser operado diretamente com o botão localizado abaixo da base (acima dos pinos de carregamento) ou com o comando à distância de 2 botões. NOTA: O comando não liga nem desliga o brinquedo.
2. Pressione o botão do brinquedo durante 3 segundos para o ligar. O botão acenderá e os motores entrarão em modo de espera.
3. Prima novamente o botão mais rapidamente para alternar entre 8 velocidades e padrões de movimento de espalhamento.
4. Clique duas vezes no botão para ativar o motor de vibração e continue a clicar duas vezes para alternar entre 9 velocidades e padrões de vibração.
5. Assim que o brinquedo estiver em modo de espera, ligue o comando premindo o botão de alimentação durante 3 segundos. O botão acenderá e o comando estará pronto a utilizar. Prima novamente o botão para alternar entre 8 velocidades e padrões de espalhamento. Utilize o botão de vibração para alternar entre 9 velocidades e padrões de vibração.
6. Desligue o comando premindo o botão de alimentação durante 3 segundos. Desligue o brinquedo premindo o botão diretamente no brinquedo durante 3 segundos. A luz apagar-se-á e toda a vibração cessará.

INSTRUÇÕES DE CUIDADOS COM O VIBRADOR
1. Compatível com Gender X – lubrificantes à base de água, bem como outros lubrificantes à base de água lubrificantes. Certifique-se de que os lubrificantes não entram no compartimento da bateria, pois eles pode reagir com as baterias.
2. O uso contínuo e constante do motor do vibrador pode criar calor excessivo. Se o seu vibrador estiver demasiado quente, desligue-o e deixe-o arrefecer antes de continuar o uso.
3. Limpe o seu vibrador após cada utilização com um Toy Cleaner e um enxaguamento com água morna. Seque bem antes de armazenar.
4. Guarde o seu vibrador num local fresco e seco, separado de outros brinquedos, pois os materiais dos brinquedos por vezes reagem quimicamente entre si.

CONTÉM BATERIA E DEVE SER RECICLADO
Li-ion

PORTUGESE

GENDER X
www.genderx.com

SPECIFICHE DEL PRODOTTO:	
MATERIALE: SILICONE	
FUNZIONI: 9 VIBRAZIONI, 8 VELOCITÀ E MODELLI DI DIFFUSIONE	
BATTERIA: AGLI IONI DI LITIO	VOLTAGGIO: 3.7 V
TEMPO DI UTILIZZO: 60 MINUTI	LIVELLO SONORO: <55DB
GRADO DI IMPERMEABILITÀ: IPX-6, PROTETTO CONTRO GETTI D'ACQUA AD ALTA PRESSIONE DA QUALSIASI ANGOLAZIONE.	



ISTRUZIONI DI RICARICA: Si consiglia di caricare questo giocattolo prima dell'uso. Per caricare, collegare la spina USB a una fonte di alimentazione e l'estremità del caricabatterie CC ai pin di ricarica sotto la base del giocattolo. La spia luminosa lampeggerà durante la ricarica e rimarrà fissa quando il giocattolo sarà completamente carico. La ricarica richiederà circa 90 minuti. La carica della batteria dura circa un'ora con un utilizzo medio. Questo giocattolo funziona a un livello sonoro inferiore a 55 dB con una batteria al litio a una tensione di 3.7 V. Il telecomando utilizza una batteria A23, inclusa.

ISTRUZIONI PER L'USO
1. Questo giocattolo può essere azionato direttamente con il pulsante situato sotto la base (sopra i pin di ricarica) o con il telecomando a 2 pulsanti. NOTA: il telecomando non può accendere o spegnere il giocattolo.
2. Premere il pulsante del giocattolo per 3 secondi per accenderlo. Il pulsante si illuminerà e i motori si metteranno in standby.
3. Premere nuovamente il pulsante più velocemente per scorrere tra 8 velocità e modalità di diffusione del movimento.
4. Fare doppio clic sul pulsante per attivare il motore di vibrazione e continuare a fare doppio clic per scorrere tra 9 velocità e modalità di vibrazione.
5. Una volta che il giocattolo è in standby, accendere il telecomando premendo il pulsante di accensione per 3 secondi. Il pulsante si illuminerà e il telecomando sarà pronto all'uso. Premere nuovamente il pulsante per scorrere tra 8 velocità e modalità di diffusione. Utilizzare il pulsante di vibrazione per scorrere tra 9 velocità e modalità di vibrazione.
6. Spegnere il telecomando premendo il pulsante di accensione per 3 secondi. Spegnere il giocattolo premendo direttamente il pulsante sul giocattolo per 3 secondi. La luce si spegnerà e tutte le vibrazioni cesseranno.

ISTRUZIONI PER LA CURA DEL VIBRATORE
1. Compatibile con Gender X – lubrificanti a base d'acqua e altri lubrificanti a base d'acqua. Assicurarsi che i lubrificanti non entrino nel vano batterie, poiché potrebbero reagire con le batterie.
2. L'uso continuo e costante del motore del vibratore può creare calore eccessivo. Se il vibratore è troppo caldo, spegnerlo e lasciarlo raffreddare prima di continuare a utilizzarlo.
3. Pulisci il tuo vibratore dopo ogni utilizzo con unToy Cleaner e un risciacquo con acqua calda. Asciugare accuratamente prima di riporlo.
4. Conservare il vibratore in un luogo fresco e asciutto, separato dagli altri giocattoli, poiché i materiali dei giocattoli a volte reagiscono chimicamente tra loro.

CONTIENE BATTERIA E DEVE ESSERE RICICLATO
Li-ion

ITALIAN

GENDER X
www.genderx.com

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT:	
MATÉRIAU: SILICONE	
FONCTIONS: 9 VIBRATIONS, 8 VITESSES ET MOTIFS DE PROPAGATION	
BATTERIE: LI-ION	TENSION: 3.7 V
TEMPS D'UTILISATION: 60 MINUTES	NIVEAU SONORE: <55DB
INDICE D'ÉTANCHÉITÉ: IPX-6, PROTÉGÉ CONTRE LES JETS D'EAU À HAUTE PRESSION SOUS N'IMPORTE QUEL ANGLE.	



INSTRUCTIONS DE CHARGE: Il est recommandé de charger ce jouet avant utilisation. Pour le charger, branchez la prise USB sur une source d'alimentation et l'extrémité du chargeur CC sur les broches de charge situées sous la base du jouet. Le voyant lumineux clignote pendant la charge et reste allumé une fois le jouet complètement chargé. La charge dure environ 90 minutes. La batterie dure environ une heure en utilisation moyenne. Ce jouet fonctionne à un niveau sonore inférieur à 55 dB avec une batterie au lithium de 3.7 V. La télécommande utilise une pile A23 (incluse).

INSTRUCTIONS D'UTILISATION
1. Ce jouet peut être utilisé directement avec le bouton situé sous sa base (au-dessus des broches de charge) ou avec la télécommande à 2 boutons. REMARQUE: La télécommande ne permet pas d'allumer ou d'éteindre le jouet.
2. Appuyez sur le bouton du jouet pendant 3 secondes pour l'allumer. Le bouton s'allume et les moteurs se mettent en veille.
3. Appuyez à nouveau plus rapidement sur le bouton pour faire défiler les 8 vitesses et modes de propagation. 4. Double-cliquez sur le bouton pour activer le moteur de vibration et maintenez-le enfoncé pour faire défiler les 9 vitesses et modes de vibration.
5. Une fois le jouet en veille, allumez la télécommande en appuyant sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes. Le bouton s'allumera et la télécommande sera prête à l'emploi. Appuyez à nouveau sur le bouton pour faire défiler les 8 vitesses et modes de vibration. Utilisez le bouton de vibration pour faire défiler les 9 vitesses et modes de vibration.
6. Éteignez la télécommande en appuyant sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes. Éteignez le jouet en appuyant directement sur le bouton du jouet pendant 3 secondes. Le voyant s'éteindra et toutes les vibrations cesseront.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN DU VIBRATEUR
1. Compatible avec Gender X – lubrifiants à base d'eau ainsi que d'autres lubrifiants à base d'eau. Assurez-vous que les lubrifiants ne pénètrent pas dans le compartiment à piles, car ils peuvent réagir avec les piles.
2. L'utilisation continue et constante du moteur du vibrateur peut créer une chaleur excessive. Si votre vibrateur est trop chaud, éteignez-le et laissez-le refroidir avant de continuer à l'utiliser.
3. Nettoyez votre vibromasseur après chaque utilisation avec un Toy Cleaner et rincez à l'eau tiède. Séchez soigneusement avant de le ranger.
4. Rangez votre vibromasseur dans un endroit frais et sec, séparé des autres jouets, car les matériaux des jouets réagissent parfois chimiquement les uns avec les autres.

CONTIENT UNE BATTERIE ET DOIT ÊTRE RECYCLÉ
Li-ion

FRENCH