GENDER X

www.genderx.com

PRODUCT SPECIFICATIES:	
MATERIAAL: ABS	
FUNCTIES: 10 VIBRATIESNELHEDEN EN PATRONEN	
BATTERIJ: LI-ION	SPANNING: 3.7 V
GEBRUIKERSTIJD: 40 – 45 MINUTEN	GELUIDSNIVEAU: <60DB
WATERDICHTHEID: IPX-5, BESCHERMD TEGEN LAGEDRUKWATERSTRALEN VANUIT ELKE HOEK.	



OPLAADINSTRUCTIES: Het wordt aanbevolen om dit speeltje voor het eerste gebruik op te laden. Om op te laden, sluit u de USB kabel aan op een stroombron en sluit u het DC-uiteinde aan op de magnetische oplaadpinnen aan het brede uiteinde van de curve van het speeltje. Het lampje knippert wanneer het speeltje wordt opgeladen en brandt continu wanneer het opladen is voltooid. De eerste keer opladen duurt ongeveer 90 minuten en daarna duurt het ongeveer een uur. De batterij gaat ongeveer 40 minuten mee op de hoogste stand en 45 minuten op de laagste stand. Dit speeltje werkt op een geluidsniveau van minder dan 60 dB met een lithiumbatterij van 3.7 dB.

GEBRUIKSAANWIJZING

1. Dit speeltje heeft een bedieningspaneel met één knop aan het taps toelopende uiteinde.
2. Houd de knop 2 seconden ingedrukt om het speeltje in te schakelen. De knop licht op en de motor start op de laagste frequentie.
3. Druk nogmaals op de knop om door 3 snelheden en 7 vibratiepatronen te bladeren.
4. Houd de knop 2 seconden ingedrukt om het speeltje uit te schakelen. Het licht gaat uit en de trilling stopt.

VERZORGINGSINSTRUCTIES VOOR VIBRATOREN

1. Compatibel met Gender X – watergedragen smeermiddelen en andere watergedragen smeermiddelen. Zorg ervoor dat smeermiddelen niet in het batterijcompartiment terechtkomen, omdat ze kunnen reageren met de batterijen.
2. Continu constant gebruik van de motor van de vibrator kan overmatige hitte veroorzaken. Als uw vibrator te heet aanvoelt, schakel hem dan uit en laat hem afkoelen voordat u hem verder gebruikt.
3. Maak je vibrator na elk gebruik schoon met een Toy Cleaner en spoel af met warm water. Droog grondig voordat u het opbergt.
4. Bewaar uw vibrator op een koele, droge plek, gescheiden van andere speeltjes, omdat speelgoedmaterialen soms chemisch met elkaar reageren.

BEVAT BATTERIJ EN MOET WORDEN GERECYCLEERD

Li-ion

DUTCH

GENDER X

www.genderx.com

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN:	
MATERIAL: ABS	
FUNKTIONEN: 10 VIBRATIONSGESCHWINDIGKEITEN UND MUSTER	
BATTERIE: LI-ION	SPANNUNG: 3.7 V
BENUTZERZEIT: 40 – 45 MINUTEN	SCHALLPEGEL: <60DB
WASSERDICHTIGKEIT: IPX-5 GESCHÜTZT GEGEN NIEDERDRUCK-WASSERSTRAHL AUS JEDEM WINKEL.	



LADEHINWEISE: Es wird empfohlen, dieses spielzeug vor dem ersten gebrauch aufzuladen. Schließen sie dazu das USB kabel an eine stromquelle an und stecken sie das DC ende in die magnetischen ladestifte am breiten ende der rundung. Die LED blinkt, während das spielzeug lädt, und leuchtet dauerhaft, wenn der ladevorgang abgeschlossen ist. Der erste ladevorgang dauert etwa 90 minuten, nachfolgende ladevorgänge etwa eine stunde. Die akkuladung hält bei höchster stufe etwa 40 minuten und bei niedrigster stufe 45 minuten. Der geräuschpegel dieses spielzeugs liegt bei unter 60 db und die lithiumbatterie bei 3.7 V.

GEBRAUCHSANWEISUNG

1. Dieses spielzeug verfügt über ein 1-tasten bedienfeld am konischen ende.
2. Halten sie die taste 2 sekunden lang gedrückt, um das spielzeug einzuschalten. die taste leuchtet auf und der motor startet mit der niedrigsten frequenz.
3. Drücken sie die taste erneut, um zwischen 3 geschwindigkeiten und 7 vibrationsmustern zu wechseln.
4. Halten sie die taste 2 sekunden lang gedrückt, um das spielzeug auszuschalten. das licht erlischt und die vibration hört auf.

PFLEGEANLEITUNG FÜR VIBRATOREN

1. Kompatibel mit Gender X – gleitmittel auf wasserbasis sowie andere gleitmittel auf wasserbasis. Achten sie darauf, dass keine gleitmittel in das batteriefach gelangen, da diese mit den batterien reagieren können.
2. Dauerhafter dauerbetrieb des vibratormotors kann zu übermäßiger hitze führen. Wenn sich ihr vibrator zu heiss anfühlt, schalten sie ihn aus und lassen sie ihn abkühlen, bevor sie ihn weiter verwenden.
3. Reinigen sie ihren vibrator nach jedem gebrauch mit einem Toy Cleaner und mit warmem wasser abspülen. Vor der lagerung gründlich trocknen.
4. Bewahren sie ihren vibrator an einem kühlen, trockenen ort getrennt von anderen spielzeugen auf, da die materialien der spielzeuge manchmal chemisch miteinander reagieren.

ENTHÄLT BATTERIE UND MÜSSEN RECYCELT WERDEN

Li-ion

GERMAN

GENDER X

www.genderx.com

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА:	
МАТЕРИАЛ: АБС	
ФУНКЦИИ: 10 СКОРОСТЕЙ И РЕЖИМОВ ВИБРАЦИИ	
АККУМУЛЯТОР: ЛИТИЙ-ИОННЫЙ	НАПРЯЖЕНИЕ: 3.7 В
ВРЕМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: 40 – 45 МИНУТ	УРОВЕНЬ ЗВУКА: <60 ДБ
СТЕПЕНЬ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ: IPX-5, ЗАЩИТА ОТ СТРУИ ВОДЫ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ПОД ЛЮБЫМ УГЛОМ.	



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАРЯДКЕ: Рекомендуется зарядить игрушку перед первым использованием. Для зарядки подключите USB-кабель к источнику питания, а разъем постоянного тока – к магнитным контактам для зарядки на широком конце игрушки. Во время зарядки индикатор мигает, а по завершении загорается постоянно. Первая зарядка займет около 90 минут, последующие – около часа. Зарядка аккумулятора длится около 40 минут на максимальной мощности и 45 минут на минимальной. Игрушка работает с уровнем шума менее 60 дБ при использовании литиевой батарейки на 3.7 В.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Игрушка оснащена панелью управления с одной кнопкой, расположенной на суженном конце игрушки.
2. Нажмите и удерживайте кнопку в течение 2 секунд, чтобы включить игрушку. Кнопка загорится, и мотор начнёт работать на минимальной частоте.
3. Нажмите кнопку ещё раз, чтобы выбрать 3 скорости и 7 режимов вибрации.
4. Удерживайте кнопку в течение 2 секунд, чтобы выключить игрушку. Свет погаснет, а вибрация прекратится.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ ЗА ВИБРАТОРОМ

1. Совместимо с Gender X – лубриканты на водной основе, а также другие лубриканты на водной основе. Убедитесь, что лубриканты не попадают в батарейный отсек, так как они могут вступить в реакцию с батареями.
2. Постоянное использование двигателя вибратора может привести к чрезмерному нагреву. Если ваш вибратор слишком горячий, выключите его и дайте ему остыть перед продолжением использования.
3. Чистите вибратор после каждого использования с помощью Toy Cleaner и промыть теплой водой. Тщательно высушить перед хранением.
4. Храните вибратор в сухом прохладном месте отдельно от других игрушек, поскольку материалы игрушек иногда вступают в химическую реакцию друг с другом.

СОДЕРЖИТ БАТАРЕЮ И ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПЕРЕРАБОТАНЫ

RUSSIAN

GENDER X

www.genderx.com

PRODUCT SPECIFICATIONS:	
MATERIAL: ABS	
FUNCTIONS: 10 VIBRATING SPEEDS & PATTERNS	
BATTERY: LI-ION	VOLTAGE: 3.7 V
USER TIME: 40 – 45 MINUTES	SOUND LEVEL: <60DB
WATERPROOF RATING: IPX-5 PROTECTED AGAINST LOW PRESSURE WATER STREAM FROM ANY ANGLE.	



CHARGING INSTRUCTIONS: It is recommended to charge this toy before first use. To charge, connect the USB cable to a power source and the DC end onto the magnetic charging pins at the wide end of the toy's curve. The light flashes when the toy is charging and turns solid when complete. Initial charge will take about 90 minutes and subsequent charges will take about an hour to complete.
Battery charge lasts for about 40 minutes at the highest settings and 45 minutes at the lowest. This toy operates at a sound level of less than 60db with a lithium battery at 3.7.

INSTRUCTIONS FOR USE

1. This toy has a 1-button control panel located at its tapered end.
2. Press and hold the button for 2 seconds to turn on the toy. The button will light up and the motor will begin at its lowest frequency.
3. Press the button again to cycle through 3 speeds and 7 patterns of vibration.
4. Hold the button for 2 seconds to turn the toy off. The light will turn off and vibration will cease.

VIBRATOR CARE INSTRUCTIONS

1. Compatible with Gender X – water-based lubricants as well as other water-based lubricants. Make sure lubricants do not enter the battery compartment, as they may react with the batteries.
2. Continuous constant use of the vibrator's motor may create excessive heat. If your vibrator feels too hot, switch it off and allow it to cool before continuing use.
3. Clean your vibrator after every use with a Toy Cleaner and a warm water rinse. Dry thoroughly before storage.
4. Store your vibrator in a cool, dry place separated from other toys, as toy materials sometimes react chemically with each other.

CONTAINS BATTERY AND MUST BE RECYCLED

Li-ion

ENGLISH

3" x 5" - can be folded to 1.5" x 5"

GENDER X
www.genderx.com

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:	
MATERIAL: ABS	
FUNCIONES: 10 VELOCIDADES Y PATRONES DE VIBRACIÓN	
BATERÍA: LI-ION	VOLTAJE: 3.7 V
TIEMPO DE USO: 40 - 45 MINUTOS	NIVEL DE SONIDO: <60DB
CLASIFICACIÓN DE IMPERMEABILIDAD: IPX-5 PROTEGIDO CONTRA CORRIENTES DE AGUA A BAJA PRESIÓN DESDE CUALQUIER ÁNGULO.	



CONECTAR USB
CARGADOR
A LAS PUNTAS

INSTRUCCIONES DE CARGA: Se recomienda cargar este juguete antes del primer uso. Para cargarlo, conecte el cable USB a una fuente de alimentación y el extremo de CC a las clavijas de carga magnéticas en el extremo ancho de la curva del juguete. La luz parpadea cuando el juguete se está cargando y se queda fija al finalizar. La carga inicial tardará unos 90 minutos y las cargas posteriores tardarán aproximadamente una hora. La batería dura unos 40 minutos en la configuración más alta y 45 minutos en la más baja. Este juguete funciona con un nivel de ruido inferior a 60 dB con una batería de litio de 3.7 V.

INSTRUCCIONES DE USO
1. Este juguete tiene un panel de control de un botón ubicado en su extremo cónico.
2. Mantenga pulsado el botón durante 2 segundos para encender el juguete. El botón se iluminará y el motor comenzará a funcionar en su frecuencia más baja.
3. Vuelva a pulsar el botón para alternar entre 3 velocidades y 7 patrones de vibración.
4. Mantenga pulsado el botón durante 2 segundos para apagar el juguete. La luz se apagará y la vibración cesará.

INSTRUCCIONES PARA EL CUIDADO DEL VIBRADOR

1. Compatible con Gender X – Lubricantes a base de agua, así como otros lubricantes a base de agua. Asegúrese de que los lubricantes no entren en el compartimento de la batería, ya que pueden reaccionar con las baterías.
2. El uso constante y continuo del motor del vibrador puede generar un calor excesivo. Si el vibrador se calienta demasiado, apáguelo y déjelo enfriar antes de continuar usándolo.
3. Limpie el vibrador después de cada uso con un Toy Cleaner y enjuague con agua tibia. Seque bien antes de guardarlo.
4. Guarde el vibrador en un lugar fresco y seco, separado de otros juguetes, ya que los materiales de los juguetes a veces reaccionan químicamente entre sí.

CONTIENE BATERÍA Y DEBE SER RECICLADO
Li-ion

SPANISH

GENDER X
www.genderx.com

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO:	
MATERIAL: ABS	
FUNÇÕES DA MATÉRIA: 10 VELOCIDADES E PADRÕES DE VIBRAÇÃO	
BATERIA: IÕES DE LÍTIO	TENSÃO: 3.7 V
TEMPO DE UTILIZAÇÃO: 40 - 45 MINUTOS	NÍVEL DE SOM: <60DB
CLASSIFICAÇÃO À PROVA DE ÁGUA: IPX-5, PROTEÇÃO CONTRA JATOS DE ÁGUA DE BAIXA PRESSÃO DE QUALQUER ÂNGULO.	



ANEXAR USB
CARREGADOR
PARA PRONGAS

INSTRUÇÕES DE CARREGAMENTO: Recomenda-se carregar este brinquedo antes da primeira utilização. Para carregar, ligue o cabo USB a uma fonte de alimentação e a extremidade CC aos pinos magnéticos de carregamento na extremidade mais larga da curva do brinquedo. A luz pisca quando o brinquedo está a carregar e fica acesa quando está concluído. A carga inicial demora cerca de 90 minutos e as cargas seguintes demoram cerca de uma hora a serem concluídas. A carga da bateria dura cerca de 40 minutos na definição mais alta e 45 minutos na definição mais baixa. Este brinquedo opera a um nível sonoro inferior a 60 dB com uma bateria de lítio de 3.7 dB.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
1. Este brinquedo possui um painel de controlo com 1 botão localizado na sua extremidade cónica.
2. Pressione e mantenha pressionado o botão durante 2 segundos para ligar o brinquedo. O botão acenderá e o motor começará a funcionar na frequência mais baixa.
3. Prima novamente o botão para alternar entre 3 velocidades e 7 padrões de vibração.
4. Pressione o botão durante 2 segundos para desligar o brinquedo. A luz apagar-se-á e a vibração cessará.

INSTRUÇÕES DE CUIDADOS COM O VIBRADOR

1. Compatível com Gender X – lubrificantes à base de água, bem como outros lubrificantes à base de água lubrificantes. Certifique-se de que os lubrificantes não entram no compartimento da bateria, pois eles pode reagir com as baterias.
2. O uso contínuo e constante do motor do vibrador pode criar calor excessivo. Se o seu vibrador estiver demasiado quente, desligue-o e deixe-o arrefecer antes de continuar o uso.
3. Limpe o seu vibrador após cada utilização com um Toy Cleaner e um enxaguamento com água morna. Seque bem antes de armazenar.
4. Guarde o seu vibrador num local fresco e seco, separado de outros brinquedos, pois os materiais dos brinquedos por vezes reagem quimicamente entre si.

CONTÉM BATERIA E DEVE SER RECICLADO
Li-ion

PORTUGESE

GENDER X
www.genderx.com

SPECIFICHE DEL PRODOTTO:	
MATERIALE: ABS	
FUNZIONI: 10 VELOCITÀ E MODELLI DI VIBRAZIONE	
BATTERIA: LI-ION	VOLTAGGIO: 3.7 V
TEMPO DI UTILIZZO: 40 - 45 MINUTI	LIVELLO AUDIO: <60DB
GRADO DI IMPERMEABILITÀ: IPX-5, PROTETTO CONTRO GETTI D'ACQUA A BASSA PRESSIONE DA QUALSIASI ANGOLAZIONE.	



COLLEGA USB
CARICABATTERIE
A RAMI

ISTRUZIONI DI RICARICA: Si consiglia di caricare questo giocattolo prima del primo utilizzo. Per caricare, collegare il cavo USB a una fonte di alimentazione e l'estremità CC ai pin di ricarica magnetici all'estremità larga della curva del giocattolo. La luce lampeggia quando il giocattolo è in carica e diventa fissa al termine della carica. La carica iniziale richiederà circa 90 minuti e le ricariche successive richiederanno circa un'ora. La carica della batteria dura circa 40 minuti con le impostazioni più alte e 45 minuti con quelle più basse. Questo giocattolo funziona a un livello sonoro inferiore a 60 dB con una batteria al litio a 3.7 V.

ISTRUZIONI PER L'USO
1. Questo giocattolo ha un pannello di controllo a 1 pulsante situato sull'estremità affusolata.
2. Tenere premuto il pulsante per 2 secondi per accendere il giocattolo. Il pulsante si illuminerà e il motore si avvierà alla frequenza più bassa.
3. Premere nuovamente il pulsante per scorrere tra 3 velocità e 7 modalità di vibrazione.
4. Tenere premuto il pulsante per 2 secondi per spegnere il giocattolo. La luce si spegnerà e la vibrazione cesserà.

ISTRUZIONI PER LA CURA DEL VIBRATORE

1. Compatibile con Gender X – lubrificanti a base d'acqua e altri lubrificanti a base d'acqua. Assicurarsi che i lubrificanti non entrino nel vano batterie, poiché potrebbero reagire con le batterie.
2. L'uso continuo e costante del motore del vibratore può creare calore eccessivo. Se il vibratore è troppo caldo, spegnerlo e lasciarlo raffreddare prima di continuare a utilizzarlo.
3. Pulisci il tuo vibratore dopo ogni utilizzo con unToy Cleaner e un risciacquo con acqua calda. Asciugare accuratamente prima di riporlo.
4. Conservare il vibratore in un luogo fresco e asciutto, separato dagli altri giocattoli, poiché i materiali dei giocattoli a volte reagiscono chimicamente tra loro.

CONTIENE BATTERIA E DEVE ESSERE RICICLATO
Li-ion

ITALIAN

GENDER X
www.genderx.com

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT:	
MATÉRIAU: ABS	
FONCTIONS: 10 VITESSES ET MODES DE VIBRATION	
BATTERIE: LI-ION	TENSION: 3.7 V
TEMPS D'UTILISATION: 40 À 45 MINUTES	NIVEAU SONORE: <60DB
INDICE D'ÉTANCHÉITÉ: IPX-5, PROTÉGÉ CONTRE LES JETS D'EAU À BASSE PRESSION SOUS N'IMPORTE QUEL ANGLE.	



ATTACHER UN USB
CHARGEUR
AUX BROCHES

INSTRUCTIONS DE CHARGE: Il est recommandé de charger ce jouet avant la première utilisation. Pour le charger, branchez le câble USB à une source d'alimentation et l'extrémité CC sur les broches de charge magnétiques situées à l'extrémité large de la courbe du jouet. Le voyant clignote lorsque le jouet est en charge et reste fixe une fois la charge terminée. La première charge dure environ 90 minutes et les charges suivantes environ une heure. La batterie dure environ 40 minutes au niveau le plus élevé et 45 minutes au niveau le plus bas. Ce jouet fonctionne à un niveau sonore inférieur à 60 dB avec une batterie au lithium à 3.7 dB.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION
1. Ce jouet est doté d'un panneau de commande à un bouton situé à son extrémité conique.
2. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour allumer le jouet. Le bouton s'allumera et le moteur démarrera à sa fréquence la plus basse.
3. Appuyez à nouveau sur le bouton pour faire défiler les 3 vitesses et 7 modes de vibration.
4. Maintenez le bouton enfoncé pendant 2 secondes pour éteindre le jouet. La lumière s'éteindra et les vibrations cesseront.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN DU VIBRATEUR

1. Compatible avec Gender X – lubrifiants à base d'eau ainsi que d'autres lubrifiants à base d'eau. Assurez-vous que les lubrifiants ne pénètrent pas dans le compartiment à piles, car ils peuvent réagir avec les piles.
2. L'utilisation continue et constante du moteur du vibrateur peut créer une chaleur excessive. Si votre vibrateur est trop chaud, éteignez-le et laissez-le refroidir avant de continuer à l'utiliser.
3. Nettoyez votre vibromasseur après chaque utilisation avec un Toy Cleaner et rincez à l'eau tiède. Séchez soigneusement avant de le ranger.
4. Rangez votre vibromasseur dans un endroit frais et sec, séparé des autres jouets, car les matériaux des jouets réagissent parfois chimiquement les uns avec les autres.

CONTIENT UNE BATTERIE ET DOIT ÊTRE RECYCLÉ
Li-ion

FRENCH