GENDER X
www.genderx.com

PRODUCT SPECIFICATIES:	
MATERIAAL: SILICONEN	
FUNCTIES: 8 VIBRATIESNELHEDEN EN PATRONEN	
BATTERIJ: LI-ION	SPANNING: 3.7 V
GEBRUIKERSTIJD: 50 – 100 MINUTEN	GELUIDSNIVEAU: <50DB
WATERDICHTHEID: IPX-6, BESCHERMD TEGEN HOGEDRUKWATERSTRALEN VANUIT ELKE HOEK.	



OPLAADINSTRUCTIES: Het wordt aanbevolen om dit speeltje voor het eerste gebruik op te laden. Om op te laden, sluit u de USB kabel aan op een stroombron en sluit u het DC uiteinde aan op de magnetische oplaadpinnen aan de onderkant van het handvat van het speeltje. Het lampje knippert wanneer het speeltje wordt opgeladen en brandt continu wanneer het opladen is voltooid. De eerste keer opladen duurt ongeveer 1 uur en daarna duurt het ongeveer 2 uur. De batterij gaat ongeveer 50 minuten mee op de hoogste stand en 100 minuten op de laagste stand. Dit speeltje werkt op een geluidsniveau van minder dan 50 dB met een lithiumbatterij van 3.7 dB.

GEBRUIKSAANWIJZING
1. Dit speeltje heeft een bedieningspaneel met twee knoppen aan de zijkant van het handvat.
2. Druk op de onderste aan/uit-knop om het speeltje in te schakelen. De knop licht op en de motor start op de laagste frequentie.
3. Druk op de bovenste vibratieknop om door 3 snelheden en 5 vibratiepatronen te bladeren.
4. Schakel het speeltje volledig uit door op de aan/uit-knop te drukken. De lichten gaan uit en het trillen stopt.

VERZORGINGSINSTRUCTIES VOOR VIBRATOREN

1. Compatibel met Gender X – watergedragen smeermiddelen en andere watergedragen smeermiddelen. Zorg ervoor dat smeermiddelen niet in het batterijcompartiment terechtkomen, omdat ze kunnen reageren met de batterijen.
2. Continu constant gebruik van de motor van de vibrator kan overmatige hitte veroorzaken. Als uw vibrator te heet aanvoelt, schakel hem dan uit en laat hem afkoelen voordat u hem verder gebruikt.
3. Maak je vibrator na elk gebruik schoon met een Toy Cleaner en spoel af met warm water. Droog grondig voordat u het opbergt.
4. Bewaar uw vibrator op een koele, droge plek, gescheiden van andere speeltjes, omdat speelgoedmaterialen soms chemisch met elkaar reageren.

BEVAT BATTERIJ EN MOET WORDEN GERECYCLEERD
Li-ion

GENDER X
www.genderx.com

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN:	
MATERIAL: SILIKON	
FUNKTIONEN: 8 VIBRATIONSGESCHWINDIGKEITEN UND MUSTER	
BATTERIE: LI-IONEN	VOLTAGE: 3.7 V
USER TIME: 50 – 100 MINUTES	SPANNUNG: <50DB
WASSERDICHTIGKEIT: IPX-6 GESCHÜTZT GEGEN HOCHDRUCKWASSERSTRAHL AUS JEDEM WINKEL.	



LADEHINWEISE: Es wird empfohlen, dieses spielzeug vor dem ersten gebrauch aufzuladen. Schließen sie dazu das USB kabel an eine stromquelle an und stecken sie das DC ende in die magnetischen ladekontakte an der unterseite des griffs. Die LED blinkt, während das spielzeug lädt, und leuchtet dauerhaft, wenn der ladevorgang abgeschlossen ist. Der erste ladevorgang dauert ca. 1 stunde, nachfolgende ladevorgänge ca. 2 stunden. Die akkuladung hält bei höchster stufe ca. 50 minuten und bei niedrigster stufe 100 minuten. Der geräuschpegel dieses spielzeugs liegt bei unter 50 db und die lithiumbatterie mit 3.7 V hat einen ladestrom von 3.7 V.

GEBRAUCHSANWEISUNG
1. Dieses spielzeug verfügt über ein 2-tasten bedienfeld an der seite des griffs.
2. Drücken sie die untere einschalttaste, um das spielzeug einzuschalten. Die taste leuchtet auf und der motor startet mit der niedrigsten frequenz.
3. Drücken sie die obere vibrationstaste, um zwischen 3 geschwindigkeiten und 5 vibrationsmustern zu wechseln.
4. Schalten sie das spielzeug durch drücken der einschalttaste vollständig aus. Die lichter werden ausgeschaltet und die vibration hört auf.

PFLEGEANLEITUNG FÜR VIBRATOREN

1. Kompatibel mit Gender X – gleitmittel auf wasserbasis sowie andere gleitmittel auf wasserbasis. Achten sie darauf, dass keine gleitmittel in das batteriefach gelangen, da diese mit den batterien reagieren können.
2. Dauerhafter dauerbetrieb des vibratormotors kann zu übermäßiger hitze führen. Wenn sich ihr vibrator zu heiss anfühlt, schalten sie ihn aus und lassen sie ihn abkühlen, bevor sie ihn weiter verwenden.
3. Reinigen sie ihren vibrator nach jedem gebrauch mit einem Toy Cleaner und mit warmem wasser abspülen. Vor der lagerung gründlich trocknen.
4. Bewahren sie ihren vibrator an einem kühlen, trockenen ort getrennt von anderen spielzeugen auf, da die materialien der spielzeuge manchmal chemisch miteinander reagieren.

ENTHÄLT BATTERIE UND MÜSSEN RECYCELT WERDEN
Li-ion

GENDER X
www.genderx.com

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА:	
МАТЕРИАЛ: СИЛИКОН	
ФУНКЦИИ: 8 СКОРОСТЕЙ И РЕЖИМОВ ВИБРАЦИИ	
АККУМУЛЯТОР: ЛИТИЙ-ИОННЫЙ	НАПРЯЖЕНИЕ: 3.7 В
ВРЕМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: 50 – 100 МИНУТ	УРОВЕНЬ ЗВУКА: <50 ДБ
СТЕПЕНЬ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ: IPX-6, ЗАЩИТА ОТ СТРУИ ВОДЫ ПОД ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ ПОД ЛЮБЫМ УГЛОМ.	



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАРЯДКЕ: Рекомендуется зарядить игрушку перед первым использованием. Для зарядки подключите USB-кабель к источнику питания, а разъем постоянного тока — к магнитным контактам для зарядки в нижней части ручки игрушки. Во время зарядки индикатор мигает, а по завершении загорается постоянно. Первая зарядка займёт около 1 часа, последующие — около 2 часов. Заряда аккумулятора хватает примерно на 50 минут при максимальной громкости и на 100 минут при минимальной. Игрушка работает с уровнем шума менее 50 дБ при использовании литиевой батарейки напряжением 3.7 В.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
1. Игрушка оснащена двухкнопочной панелью управления, расположенной сбоку на ручке.
2. Нажмите нижнюю кнопку питания, чтобы включить игрушку. Кнопка загорится, и двигатель начнёт работать на минимальной частоте.
3. Нажмите верхнюю кнопку вибрации, чтобы выбрать 3 скорости и 5 режимов вибрации. 4. Полностью выключите игрушку, нажав кнопку питания. Подсветка погаснет, а вибрация прекратится.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ ЗА ВИБРАТОРОМ

1. Совместимо с Gender X – лубриканты на водной основе, а также другие лубриканты на водной основе. Убедитесь, что лубриканты не попадают в батарейный отсек, так как они могут вступить в реакцию с батареями.
2. Постоянное использование двигателя вибратора может привести к чрезмерному нагреву. Если ваш вибратор слишком горячий, выключите его и дайте ему остыть перед продолжением использования.
3. Чистите вибратор после каждого использования с помощью Toy Cleaner и промыть теплой водой. Тщательно высушить перед хранением.
4. Храните вибратор в сухом прохладном месте отдельно от других игрушек, поскольку материалы игрушек иногда вступают в химическую реакцию друг с другом.

СОДЕРЖИТ БАТАРЕЮ И ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПЕРЕРАБОТАНЫ

GENDER X
www.genderx.com

PRODUCT SPECIFICATIONS:	
MATERIAL: SILICONE	
FUNCTIONS: 8 VIBRATING SPEEDS & PATTERNS	
BATTERY:LI-ION	VOLTAGE: 3.7 V
USER TIME: 50 – 100 MINUTES	SOUND LEVEL: <50DB
WATERPROOF RATING: IPX-6 PROTECTED AGAINST HIGH PRESSURE WATER STREAM FROM ANY ANGLE.	



CHARGING INSTRUCTIONS: It is recommended to charge this toy before first use. To charge, connect the USB cable to a power source and the DC end onto the magnetic charging pins at the bottom of the toy's handle. The light flashes when the toy is charging and turns solid when complete. Initial charge will take about 1 hour and subsequent charges will take about 2 hours to complete.
Battery charge lasts for about 50 minutes at the highest settings and 100 minutes at the lowest. This toy operates at a sound level of less than 50db with a lithium battery at 3.7.

INSTRUCTIONS FOR USE
1. This toy has a 2-button control panel located at the side of its handle.
2. Press the bottom Power Button to turn on the toy. The button will light up and motor will begin at its lowest frequency.
3. Press the top Vibration Button to cycle through 3 speeds and 5 patterns of vibration.
4. Turn toy off completely by pressing the Power Button. Lights will turn off and vibration will cease.

VIBRATOR CARE INSTRUCTIONS

1. Compatible with Gender X – water-based lubricants as well as other water-based lubricants. Make sure lubricants do not enter the battery compartment, as they may react with the batteries.
2. Continuous constant use of the vibrator's motor may create excessive heat. If your vibrator feels too hot, switch it off and allow it to cool before continuing use.
3. Clean your vibrator after every use with a Toy Cleaner and a warm water rinse. Dry thoroughly before storage.
4. Store your vibrator in a cool, dry place separated from other toys, as toy materials sometimes react chemically with each other.

CONTAINS BATTERY AND MUST BE RECYCLED
Li-ion

DUTCH

GERMAN

RUSSIAN

ENGLISH

3” x 5” - can be folded to 1.5” x 5”

GENDER X
www.genderx.com

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:	
MATERIAL: SILICONA	
FUNCIONES: 8 VELOCIDADES Y PATRONES DE VIBRACIÓN	
BATERÍA: IONES DE LITIO	VOLTAJE: 3.7 V
TIEMPO DE USUARIO: 50 – 100 MINUTOS	NIVEL DE SONIDO: <50DB
CLASIFICACIÓN DE IMPERMEABILIDAD: IPX-6 PROTEGIDO CONTRA CORRIENTES DE AGUA A ALTA PRESIÓN DESDE CUALQUIER ÁNGULO.	



INSTRUCCIONES DE CARGA: Se recomienda cargar este juguete antes del primer uso. Para cargarlo, conecte el cable USB a una fuente de alimentación y el extremo de CC a las clavijas de carga magnéticas en la parte inferior del mango. La luz parpadea cuando el juguete se está cargando y se queda fija al finalizar la carga. La carga inicial tardará aproximadamente 1 hora y las cargas posteriores tardarán aproximadamente 2 horas en completarse. La batería dura aproximadamente 50 minutos en cargarse en la configuración más alta y 100 minutos en la más baja. Este juguete funciona con un nivel de ruido inferior a 50 dB gracias a una batería de litio de 3.7 V.

INSTRUCCIONES DE USO
1. Este juguete tiene un panel de control de 2 botones ubicado en el lateral del mango.
2. Presione el botón de encendido inferior para encender el juguete. El botón se iluminará y el motor comenzará a funcionar en su frecuencia más baja.
3. Presione el botón de vibración superior para alternar entre 3 velocidades y 5 patrones de vibración.
4. Apague el juguete por completo presionando el botón de encendido. Las luces se apagarán y la vibración cesará.

INSTRUCCIONES PARA EL CUIDADO DEL VIBRADOR
1. Compatible con Gender X – Lubricantes a base de agua, así como otros lubricantes a base de agua. Asegúrese de que los lubricantes no entren en el compartimento de la batería, ya que pueden reaccionar con las baterías.
2. El uso constante y continuo del motor del vibrador puede generar un calor excesivo. Si el vibrador se calienta demasiado, apáguelo y déjelo enfriar antes de continuar usándolo.
3. Limpie el vibrador después de cada uso con un Toy Cleaner y enjuague con agua tibia. Seque bien antes de guardarlo.
4. Guarde el vibrador en un lugar fresco y seco, separado de otros juguetes, ya que los materiales de los juguetes a veces reaccionan químicamente entre sí.

CONTIENE BATERÍA Y DEBE SER RECICLADO
Li-ion

SPANISH

GENDER X
www.genderx.com

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO:	
MATERIAL: SILICONE	
FUNÇÕES: 8 VELOCIDADES E PADRÕES DE VIBRAÇÃO	
BATERIA: IÕES DE LÍTIO	TENSÃO: 3.7 V
TEMPO DE UTILIZAÇÃO: 50 – 100 MINUTOS	NÍVEL DE SOM: <50DB
CLASSIFICAÇÃO À PROVA DE ÁGUA: IPX-6, PROTEÇÃO CONTRA JATOS DE ÁGUA DE ALTA PRESSÃO DE QUALQUER ÂNGULO.	



INSTRUÇÕES DE CARREGAMENTO: Recomenda-se carregar este brinquedo antes da primeira utilização. Para carregar, ligue o cabo USB a uma fonte de alimentação e a extremidade CC aos pinos magnéticos de carregamento na parte inferior da pega do brinquedo. A luz pisca quando o brinquedo está a carregar e fica acesa quando está concluído. A carga inicial demora cerca de 1 hora e as cargas seguintes demoram cerca de 2 horas a serem concluídas. A carga da bateria dura cerca de 50 minutos na definição mais alta e 100 minutos na definição mais baixa. Este brinquedo opera a um nível sonoro inferior a 50 dB com uma bateria de lítio de 3.7 dB.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
1. Este brinquedo possui um painel de controlo com 2 botões localizado na lateral da pega.
2. Pressione o botão de ligar/desligar inferior para ligar o brinquedo. O botão acenderá e o motor começará a funcionar na frequência mais baixa.
3. Prima o botão de vibração superior para alternar entre 3 velocidades e 5 padrões de vibração.
4. Desligue o brinquedo completamente premindo o botão de ligar/desligar. As luzes apagar-se-ão e a vibração cessará.

INSTRUÇÕES DE CUIDADOS COM O VIBRADOR
1. Compatível com Gender X – lubrificantes à base de água, bem como outros lubrificantes à base de água lubrificantes. Certifique-se de que os lubrificantes não entram no compartimento da bateria, pois eles pode reagir com as baterias.
2. O uso contínuo e constante do motor do vibrador pode criar calor excessivo. Se o seu vibrador estiver demasiado quente, desligue-o e deixe-o arrefecer antes de continuar o uso.
3. Limpe o seu vibrador após cada utilização com um Toy Cleaner e um enxaguamento com água morna. Seque bem antes de armazenar.
4. Guarde o seu vibrador num local fresco e seco, separado de outros brinquedos, pois os materiais dos brinquedos por vezes reagem quimicamente entre si.

CONTÉM BATERIA E DEVE SER RECICLADO
Li-ion

PORTUGESE

GENDER X
www.genderx.com

SPECIFICHE DEL PRODOTTO:	
MATERIALE: SILICONE	
FUNZIONI: 8 VELOCITÀ E MODELLI DI VIBRAZIONE	
BATTERIA: AGLI IONI DI LITIO	VOLTAGGIO: 3.7 V
TEMPO DI UTILIZZO: 50 – 100 MINUTI	LIVELLO AUDIO: <50DB
GRADO DI IMPERMEABILITÀ: IPX-6, PROTETTO CONTRO GETTI D'ACQUA AD ALTA PRESSIONE DA QUALSIASI ANGOLAZIONE.	



ISTRUZIONI DI RICARICA: Si consiglia di caricare questo giocattolo prima del primo utilizzo. Per caricare, collegare il cavo USB a una fonte di alimentazione e l'estremità CC ai pin di ricarica magnetici nella parte inferiore dell'impugnatura del giocattolo. La luce lampeggia quando il giocattolo è in carica e diventa fissa al termine della carica. La carica iniziale richiederà circa 1 ora e le ricariche successive richiederanno circa 2 ore.
La carica della batteria dura circa 50 minuti con le impostazioni più alte e 100 minuti con quelle più basse. Questo giocattolo funziona a un livello sonoro inferiore a 50 dB con una batteria al litio a 3.7 V.

ISTRUZIONI PER L'USO
1. Questo giocattolo ha un pannello di controllo a 2 pulsanti situato sul lato dell'impugnatura.
2. Premere il pulsante di accensione inferiore per accendere il giocattolo. Il pulsante si illuminerà e il motore si avvierà alla frequenza più bassa.
3. Premere il pulsante di vibrazione superiore per scorrere tra 3 velocità e 5 modalità di vibrazione.
4. Spegnere completamente il giocattolo premendo il pulsante di accensione. Le luci si spegneranno e la vibrazione cesserà.

ISTRUZIONI PER LA CURA DEL VIBRATORE
1. Compatibile con Gender X – lubrificanti a base d'acqua e altri lubrificanti a base d'acqua. Assicurarsi che i lubrificanti non entrino nel vano batterie, poiché potrebbero reagire con le batterie.
2. L'uso continuo e costante del motore del vibratore può creare calore eccessivo. Se il vibratore è troppo caldo, spegnerlo e lasciarlo raffreddare prima di continuare a utilizzarlo.
3. Pulisci il tuo vibratore dopo ogni utilizzo con unToy Cleaner e un risciacquo con acqua calda. Asciugare accuratamente prima di riporlo.
4. Conservare il vibratore in un luogo fresco e asciutto, separato dagli altri giocattoli, poiché i materiali dei giocattoli a volte reagiscono chimicamente tra loro.

CONTIENE BATTERIA E DEVE ESSERE RICICLATO
Li-ion

ITALIAN

GENDER X
www.genderx.com

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT:	
MATÉRIAU: SILICONE	
FONCTIONS: 8 VITESSES ET MODES DE VIBRATION	
BATTERIE: LI-ION	TENSION: 3.7 V
TEMPS D'UTILISATION: 50 À 100 MINUTES	NIVEAU SONORE: <50DB
INDICE D'ÉTANCHÉITÉ: IPX-6, PROTECTION CONTRE LES JETS D'EAU À HAUTE PRESSION, QUEL QUE SOIT L'ANGLE.	



INSTRUCTIONS DE CHARGE: Il est recommandé de charger ce jouet avant la première utilisation. Pour le charger, branchez le câble USB à une source d'alimentation et l'extrémité CC sur les broches de chargement magnétiques situées sous la poignée du jouet. Le voyant clignote lorsque le jouet est en charge et reste fixe une fois la charge terminée. La charge initiale dure environ 1 heure et les charges suivantes environ 2 heures. L'autonomie de la batterie est d'environ 50 minutes au niveau le plus élevé et 100 minutes au niveau le plus bas. Ce jouet fonctionne à un niveau sonore inférieur à 50 dB avec une batterie au lithium à 3.7 dB.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION
1. Ce jouet est doté d'un panneau de commande à deux boutons situé sur le côté de la poignée.
2. Appuyez sur le bouton d'alimentation inférieur pour allumer le jouet. Le bouton s'allumera et le moteur démarrera à sa fréquence la plus basse.
3. Appuyez sur le bouton de vibration supérieur pour faire défiler les 3 vitesses et 5 modes de vibration.
4. Éteignez complètement le jouet en appuyant sur le bouton d'alimentation. Les lumières s'éteindront et les vibrations cesseront.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN DU VIBRATEUR
1. Compatible avec Gender X – lubrifiants à base d'eau ainsi que d'autres lubrifiants à base d'eau. Assurez-vous que les lubrifiants ne pénètrent pas dans le compartiment à piles, car ils peuvent réagir avec les piles.
2. L'utilisation continue et constante du moteur du vibrateur peut créer une chaleur excessive. Si votre vibrateur est trop chaud, éteignez-le et laissez-le refroidir avant de continuer à l'utiliser.
3. Nettoyez votre vibromasseur après chaque utilisation avec un Toy Cleaner et rincez à l'eau tiède. Séchez soigneusement avant de le ranger.
4. Rangez votre vibromasseur dans un endroit frais et sec, séparé des autres jouets, car les matériaux des jouets réagissent parfois chimiquement les uns avec les autres.

CONTIENT UNE BATTERIE ET DOIT ÊTRE RECYCLÉ
Li-ion

FRENCH