GENDER X
www.genderx.com

PRODUCT SPECIFICATIES:	
MATERIAAL: SILICONEN	
FUNCTIES: 6 KLAPPERENDE EN 10 VIBRERENDE SNELHEDEN EN PATRONEN	
BATTERIJ: LITHIUM-ION, AFSTANDSBEDIENING: A23	SPANNING: 3.7 V
GEBRUIKERSTIJD: 50 MINUTEN	GELUIDSNIVEAU: ≤60DB
WATERDICHTHEIDSKLASSE: IPX-6, BESCHERMD TEGEN WATERSTRALEN ONDER HOGE DRUK VANUIT ELKE HOEK.	

BEVESTIG USB OPLADER NAAR PRONGS



OPLAADINSTRUCTIES: Het wordt aanbevolen om dit speeltje volledig op te laden voor het eerste gebruik. Om op te laden, sluit u de USB stekker aan op een stroombron en de DC oplader op de magnetische oplaadpinnen aan de achterkant van de lange, bewegende schacht. Het LED lampje knippert tijdens het opladen en blijft branden wanneer het volledig is opgeladen. Het opladen duurt ongeveer 150 minuten. Een volle batterij gaat gemiddeld ongeveer 50 minuten mee. Dit speeltje werkt met een geluidsniveau van 60 dB en een lithiumbatterij van 3.7 V.

GEBRUIKSAANWIJZING

1. Dit speeltje kan worden bediend met het bedieningspaneel met 3 knoppen aan de onderkant van het speeltje of met de afstandsbediening met 2 knoppen. De afstandsbediening wordt ingeschakeld wanneer deze zich in de buurt van het speeltje bevindt. LET OP: De afstandsbediening kan het speeltje niet zelf in- of uitschakelen – gebruik hiervoor de knoppen op het speeltje zelf.
2. Op het speeltje schakelt de middelste Aan/uit Knop het speeltje in en uit en regelt de vibratie in de hoofdschacht. De onderste vibratieknop regelt de vibratie van de clitorisstimulator aan de onderkant en de bovenste bewegingsknop regelt de beweging van de flapper in de hoofdschacht.
3. Op de afstandsbediening regelt de vibratieknop beide vibratiemotoren tegelijk en de bewegingsknop regelt de beweging van de flapper in de hoofdschacht.
4. Houd de Aan/uit Knop op het speeltje 2 seconden ingedrukt om het speeltje in te schakelen. De lampjes gaan branden en de motoren starten in de stand-by-modus. Druk nogmaals kort op de Aan/uit Knop om door 3 snelheden en 7 vibratiepatronen in de hoofdschacht te schakelen en terug naar de stand-by modus te gaan.
5. Zodra het speeltje in de stand-by-modus staat, drukt u op de Vibratieknop om door 7 vibratiesnelheden van de clitorisstimulator aan de onderkant te schakelen.
6. Zodra het speeltje in de stand-by-modus staat, drukt u op de bewegingsknop om door 6 bewegingssnelheden van de flapper in de hoofdschacht te schakelen.
7. Zodra het speeltje in de stand-by-modus staat, kan de afstandsbediening de vibratie in de schacht en de basis samen regelen (met de Vibratieknop) en de bewegingsfunctie (met de bewegingsknop).
8. Om het speeltje uit te schakelen, houdt u de Aan/uit Knop op het speeltje 2 seconden ingedrukt. De lampjes gaan uit en alle motoren stoppen.

VERZORGINGSINSTRUCTIES VOOR VIBRATOREN

1. Compatibel met Gender X – watergedragen smeermiddelen en andere watergedragen smeermiddelen. Zorg ervoor dat smeermiddelen niet in het batterijcompartiment terechtkomen, omdat ze kunnen reageren met de batterijen.
2. Continu constant gebruik van de motor van de vibrator kan overmatige hitte veroorzaken. Als uw vibrator te heet aanvoelt, schakel hem dan uit en laat hem afkoelen voordat u hem verder gebruikt.
3. Maak je vibrator na elk gebruik schoon met een Toy Cleaner en spoel af met warm water. Droog grondig voordat u het opbergt.
4. Bewaar uw vibrator op een koele, droge plek, gescheiden van andere speeltjes, omdat speelgoedmaterialen soms chemisch met elkaar reageren.

BEVAT BATTERIJ EN MOET WORDEN GERECYCLEERD

Li-ion

DUTCH

GENDER X
www.genderx.com

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN:	
MATERIAL: SILIKON	
FUNKTIONEN: 6 KLOPF UND 10 VIBRATIONSGESCHWINDIGKEITEN UND MUSTER	
BATTERIE: LITHIUM-IONEN, FERNBEDIENUNG: A23	SPANNUNG: 3.7 V
BENUTZERZEIT: 50 MINUTEN	SCHALLPEGEL: ≤60DB
WASSERDICHTIGKEITSKLASSE: IPX-6, GESCHÜTZT GEGEN HOCHDRUCKWASSERSTRAHLEN AUS JEDEM WINKEL.	

USB ANSCHLIESSEN LADEGERÄT ZU ZACKEN



LADEANLEITUNG: Es wird empfohlen, dieses spielzeug vor dem ersten gebrauch vollständig aufzuladen. Zum aufladen verbinden sie den USB stecker mit einer stromquelle und den DC ladestecker mit den magnetischen ladekontakten an der rückseite des langen, flexiblen schafts. Die LED anzeige blinkt während des ladevorgangs und leuchtet dauerhaft, sobald das gerät vollständig aufgeladen ist. Ein vollständiger ladevorgang dauert ca. 150 minuten.
Die akkulaufzeit beträgt durchschnittlich ca. 50 minuten. Dieses spielzeug arbeitet mit einem geräuschpegel von 60 dB und ist mit einem 3.7-V lithium akku ausgestattet.

BEDIENUNGSANLEITUNG

1. Dieses spielzeug kann über das 3-tasten bedienfeld an der unterseite oder die 2-tasten fernbedienung gesteuert werden. Die fernbedienung schaltet sich automatisch ein, sobald sie sich in der nähe des spielzeugs befindet. HINWEIS: Die fernbedienung kann das spielzeug nicht ein- oder ausschalten – verwenden sie dazu die tasten am spielzeug selbst.
2. Am spielzeug schaltet die mittlere ein/aus-taste das spielzeug ein und aus und steuert die vibration im hauptschaft. Die untere vibrationstaste steuert die vibration der klitorisstimulatorbasis, und die obere flattertaste steuert die flatternde bewegung im inneren des hauptschafts.
3. Auf der fernbedienung steuert die vibrationstaste beide vibrationsmotoren gleichzeitig, und die flattertaste steuert die flatternde bewegung im inneren des hauptschafts.
4. Halten sie die ein/aus-taste am spielzeug 2 sekunden lang gedrückt, um das spielzeug einzuschalten. Die lichter gehen an und die motoren starten im standby-modus. Drücken sie die ein/aus-taste erneut kurz, um zwischen 3 geschwindigkeiten und 7 vibrationsmustern im hauptschaft zu wechseln und zum standby-modus zurückzukehren.
5. Im standby-modus können sie mit der vibrationstaste zwischen 7 vibrationsgeschwindigkeiten der klitorisstimulatorbasis wechseln.
6. Im standby-modus können sie mit der flattertaste zwischen 6 geschwindigkeiten der flatternden bewegung im inneren des hauptschafts wechseln.
7. Im standby-modus kann die fernbedienung die vibration im schaft und in der basis gleichzeitig (mit der vibrationstaste) sowie die flatterfunktion (mit der flattertaste) steuern.
8. Um das spielzeug auszuschalten, halten sie die ein/aus-taste am spielzeug 2 sekunden lang gedrückt. Die lichter gehen aus und alle motoren stoppen.

PFLEGEANLEITUNG FÜR VIBRATOREN

1. Kompatibel mit Gender X – gleitmittel auf wasserbasis sowie andere gleitmittel auf wasserbasis. Achten sie darauf, dass keine gleitmittel in das batteriefach gelangen, da diese mit den batterien reagieren können.
2. Dauerhafter dauerbetrieb des vibratormotors kann zu übermäßiger hitze führen. Wenn sich ihr vibrator zu heiss anfühlt, schalten sie ihn aus und lassen sie ihn abkühlen, bevor sie ihn weiter verwenden.
3. Reinigen sie ihren vibrator nach jedem gebrauch mit einem Toy Cleaner und mit warmem wasser abspülen. Vor der lagerung gründlich trocknen.
4. Bewahren sie ihren vibrator an einem kühlen, trockenen ort getrennt von anderen spielzeugen auf, da die materialien der spielzeuge manchmal chemisch miteinander reagieren.

ENTHÄLT BATTERIE UND MÜSSEN RECYCELT WERDEN

Li-ion

GERMAN

GENDER X
www.genderx.com

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА:	
МАТЕРИАЛ: СИЛИКОН	
ФУНКЦИИ: 6 РЕЖИМОВ ВЗМАХОВ И 10 РЕЖИМОВ ВИБРАЦИИ	
АККУМУЛЯТОР: ЛИТИЙ-ИОННЫЙ, ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ: A23	НАПРЯЖЕНИЕ: 3.7 В
ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 50 МИНУТ	УРОВЕНЬ ШУМА: ≤60 ДБ
СТЕПЕНЬ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ: IPX-6, ЗАЩИТА ОТ СИЛЬНЫХ СТРУЙ ВОДЫ ПОД ЛЮБЫМ УГЛОМ.	

ПОДКЛЮЧИТЬ USB накопитель ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО К зубцам



ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАРЯДКЕ: Перед первым использованием рекомендуется полностью зарядить игрушку. Для зарядки подключите USB-разъем к источнику питания с одного конца, а разъем постоянного тока — к магнитным контактам для зарядки на задней стороне длинного вибрирующего стержня. Светодиодный индикатор будет мигать во время зарядки и гореть постоянно после полной зарядки. Полная зарядка занимает около 150 минут. Время работы от одной зарядки составляет в среднем около 50 минут. Игрушка работает при уровне шума 60 дБ и оснащена литиевой батареей 3.7 В.

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. Игрушкой можно управлять с помощью 3-кнопочной панели управления, расположенной под основанием игрушки, или с помощью 2-кнопочного пульта дистанционного управления. Пульт дистанционного управления включится, когда окажется рядом с игрушкой. ПРИМЕЧАНИЕ: Пульт дистанционного управления не может самостоятельно включать или выключать игрушку — используйте кнопки непосредственно на игрушке.
2. На игрушке центральная кнопка питания включает и выключает игрушку и управляет вибрацией в основном стержне. Нижняя кнопка вибрации управляет вибрацией основания клиторального стимулятора, а верхняя кнопка движения управляет движением вибрирующего элемента внутри основного стержня.
3. На пульте дистанционного управления кнопка вибрации управляет обоими вибромоторами одновременно, а кнопка движения управляет движением вибрирующего элемента внутри основного стержня.
4. Нажмите кнопку питания на игрушке в течение 2 секунд, чтобы включить игрушку. Загорятся индикаторы, и моторы перейдут в режим ожидания. Быстро нажмите кнопку питания еще раз, чтобы переключаться между 3 скоростями и 7 режимами вибрации в основном стержне и обратно в режим ожидания.
5. Когда игрушка находится в режиме ожидания, нажмите кнопку вибрации, чтобы переключаться между 7 скоростями вибрации в основании клиторального стимулятора.
6. Когда игрушка находится в режиме ожидания, нажмите кнопку движения, чтобы переключаться между 6 скоростями движения вибрирующего элемента внутри основного стержня.
7. Когда игрушка находится в режиме ожидания, пульт дистанционного управления может управлять вибрацией в стержне и основании одновременно (с помощью кнопки вибрации) и функцией движения (с помощью кнопки движения).
8. Чтобы выключить игрушку, нажмите кнопку питания на игрушке в течение 2 секунд. Индикаторы погаснут, и все моторы остановятся.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ ЗА ВИБРАТОРОМ

1. Совместимо с Gender X – лубриканты на водной основе, а также другие лубриканты на водной основе. Убедитесь, что лубриканты не попадают в батарейный отсек, так как они могут вступить в реакцию с батареями.
2. Постоянное использование двигателя вибратора может привести к чрезмерному нагреву. Если ваш вибратор слишком горячий, выключите его и дайте ему остыть перед продолжением использования.
3. Чистите вибратор после каждого использования с помощью Toy Cleaner и промыть теплой водой. Тщательно высушить перед хранением.
4. Храните вибратор в сухом прохладном месте отдельно от других игрушек, поскольку материалы игрушек иногда вступают в химическую реакцию друг с другом.

СОДЕРЖИТ БАТАРЕЮ И ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПЕРЕРАБОТАНЫ

Li-ion

RUSSIAN

GENDER X
www.genderx.com

PRODUCT SPECIFICATIONS:	
MATERIAL: SILICONE	
FUNCTIONS: 6 FLAPPING & 10 VIBRATING SPEEDS & PATTERNS	
BATTERY: LITHIUM-ION, REMOTE: A23	VOLTAGE: 3.7 V
USER TIME: 50 MINUTES	SOUND LEVEL: ≤60DB
WATERPROOF RATING: IPX-6 PROTECTED AGAINST HIGH PRESSURE WATER STREAM FROM ANY ANGLE.	

ATTACH USB CHARGER TO PRONGS



CHARGING INSTRUCTIONS: It is recommended to charge this toy fully before first use. To charge, connect the USB plug into a power source at one end and the DC charger onto the magnetic charging pins behind the long flapping shaft. The LED light will flash while the device is charging and remain solid when fully charged. Charges take about 150 minutes to complete. Charges last for about 50 minutes of play time on average. This toy operates at a sound level of 60db with a lithium battery at 3.7V.

INSTRUCTIONS FOR USE

1. This toy can be operated with the 3- button control panel is located beneath the toy's base or the 2-button remote control. The remote will power on when in proximity to the toy. NOTE: The remote cannot turn the toy on or off by itself – use the toy's buttons directly.
2. On the toy, the center Power Button turns the toy on and off and controls vibration in the main shaft. The bottom Vibration Button controls the clitoral stimulator base vibration, and the top Flapping Button controls the waving flapper inside the main shaft.
3. On the remote control, the Vibration Button controls both vibration motors together, and the Flapper Button controls the waving flapper inside the main shaft.
4. Press the Power Button for 2 seconds on the toy to turn the toy on. The lights will turn on and the motors will begin in standby. Click the Power button again more quickly to cycle through 3 speeds and 7 patterns of vibration in the main shaft and back to standby.
5. Once the toy is in standby, press the Vibration Button to cycle through 7 speeds of vibration in the clitoral stimulator base.
6. Once the toy is in standby, press the Flapping Button to cycle through 6 speeds of flapping in the waving flapper inside the main shaft.
7. Once the toy is in standby, the remote can control the vibration in the shaft and base together (with the Vibration Button) and the flapping function (with the Flapping Button).
8. To turn the toy off, press the Power Button on the toy directly for 2 seconds. The lights will turn off and all motors will cease.

VIBRATOR CARE INSTRUCTIONS

1. Compatible with Gender X – water-based lubricants as well as other water-based lubricants. Make sure lubricants do not enter the battery compartment, as they may react with the batteries.
2. Continuous constant use of the vibrator's motor may create excessive heat. If your vibrator feels too hot, switch it off and allow it to cool before continuing use.
3. Clean your vibrator after every use with a Toy Cleaner and a warm water rinse. Dry thoroughly before storage.
4. Store your vibrator in a cool, dry place separated from other toys, as toy materials sometimes react chemically with each other.

CONTAINS BATTERY AND MUST BE RECYCLED

Li-ion

ENGLISH

GENDER

www.genderx.com

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:	
MATERIAL: SILICONE	
FUNCIONES: 6 VELOCIDADES DE ALETEO Y 10 VELOCIDADES Y PATRONES DE VIBRACIÓN	
BATERÍA: IONES DE LITIO, MANDO A DISTANCIA: A23	VOLTAJE: 3.7 V
TIEMPO DE USO DEL USUARIO: 50 MINUTOS	NIVEL DE SONIDO: ≤60DB
CLASIFICACIÓN DE IMPERMEABILIDAD: IPX-6, PROTEGIDO CONTRA CHORROS DE AGUA A ALTA PRESIÓN DESDE CUALQUIER ÁNGULO.	

CONECTAR USB
CARGADOR
A LAS PUNTAS



INSTRUCCIONES DE CARGA: Se recomienda cargar completamente este juguete antes del primer uso. Para cargarlo, conecte el enchufe USB a una fuente de alimentación y el cargador de CC a los pines de carga magnéticos ubicados detrás del eje principal. La luz LED parpadeará mientras el dispositivo se carga y permanecerá encendida de forma continua cuando la carga esté completa. La carga tarda aproximadamente 150 minutos. La batería dura aproximadamente 50 minutos de uso. Este juguete funciona con un nivel de sonido de 60 dB y una batería de litio de 3.7 V.

INSTRUCCIONES DE USO
1. Este juguete se puede controlar con el panel de control de 3 botones ubicado debajo de la base o con el mando a distancia de 2 botones. El mando a distancia se encenderá al acercarlo al juguete. NOTA: El mando a distancia no puede encender ni apagar el juguete; utilice los botones del juguete directamente.
2. En el juguete, el Botón central de Encendido/apagado enciende y apaga el juguete y controla la vibración del eje principal. El Botón inferior de Vibración controla la vibración de la base del estimulador clítoriano, y el Botón superior de movimiento controla el movimiento del vibrador dentro del eje principal.
3. En el mando a distancia, el Botón de Vibración controla ambos motores de vibración simultáneamente, y el Botón de Movimiento controla el vibrador dentro del eje principal.
4. Mantenga presionado el Botón de Encendido/apagado del juguete durante 2 segundos para encenderlo. Las luces se encenderán y los motores se pondrán en modo de espera. Presione el Botón de Encendido/apagado nuevamente rápidamente para alternar entre 3 velocidades y 7 patrones de vibración en el eje principal y volver al modo de espera.
5. Una vez que el juguete esté en modo de espera, presione el Botón de Vibración para alternar entre 7 velocidades de vibración en la base del estimulador clitoriano.
6. Una vez que el juguete esté en modo de espera, presione el Botón de Movimiento para alternar entre 6 velocidades de movimiento del vibrador dentro del eje principal.
7. Una vez que el juguete esté en modo de espera, el mando a distancia puede controlar la vibración del eje y la base simultáneamente (con el Botón de Vibración) y la función de movimiento (con el botón de movimiento).
8. Para apagar el juguete, mantenga presionado el Botón de Encendido/apagado del juguete durante 2 segundos. Las luces se apagarán y todos los motores se detendrán.

INSTRUCCIONES PARA EL CUIDADO DEL VIBRADOR

1. Compatible con Gender X – Lubricantes a base de agua, así como otros lubricantes a base de agua. Asegúrese de que los lubricantes no entren en el compartimento de la batería, ya que pueden reaccionar con las baterías.
2. El uso constante y continuo del motor del vibrador puede generar un calor excesivo. Si el vibrador se calienta demasiado, apáguelo y déjelo enfriar antes de continuar usándolo.
3. Limpie el vibrador después de cada uso con un Toy Cleaner y enjuague con agua tibia. Seque bien antes de guardarlo.
4. Guarde el vibrador en un lugar fresco y seco, separado de otros juguetes, ya que los materiales de los juguetes a veces reaccionan químicamente entre sí.

CONTIENE BATERÍA
Y DEBE SER RECICLADO

Li-ion

SPANISH

GENDER

www.genderx.com

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO:	
MATERIAL: SILICONE	
FUNÇÕES: 6 VELOCIDADES E PADRÕES DE BATIMENTO E 10 VELOCIDADES E PADRÕES DE VIBRAÇÃO	
BATERIA: IÕES DE LÍTIO, COMANDO À DISTÂNCIA: A23	TENSÃO: 3.7 V
TEMPO DE UTILIZAÇÃO: 50 MINUTOS	NÍVEL DE SOM: ≤60DB
CLASSIFICAÇÃO DE IMPERMEABILIDADE: IPX-6, PROTEGIDO CONTRA JATOS DE ÁGUA DE ALTA PRESSÃO DE QUALQUER ÂNGULO.	

ANEXAR USB
CARREGADOR
PARA PRONGAS



INSTRUÇÕES DE CARREGAMENTO: Recomenda-se carregar este brinquedo completamente antes da primeira utilização. Para carregar, ligue a ficha USB a uma fonte de alimentação numa extremidade e o carregador DC aos pinos de carregamento magnéticos atrás da haste longa e flexível. A luz LED piscará enquanto o dispositivo estiver a carregar e permanecerá acesa quando a carga estiver completa. O carregamento demora cerca de 150 minutos a ser concluído. A carga dura cerca de 50 minutos de utilização em média. Este brinquedo opera com um nível de som de 60 dB e uma bateria de lítio de 3.7 V.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
1. Este brinquedo pode ser operado com o painel de controlo de 3 botões localizado por baixo da base do brinquedo ou com o comando à distância de 2 botões. O comando liga quando próximo do brinquedo. NOTA: O comando não liga nem desliga o brinquedo sozinho – utilize os botões do brinquedo diretamente.
2. No brinquedo, o Botão de Ligar/desligar central liga e desliga o brinquedo e controla a vibração na haste principal. O Botão de Vibração inferior controla a vibração da base do estimulador clitoriano, e o Botão de Vibração superior controla a aba ondulante no interior da haste principal.
3. No comando à distância, o Botão de Vibração controla ambos os motores de vibração simultaneamente, e o Botão de Vibração controla a patilha ondulante no interior da haste principal.
4. Pressione o Botão de Alimentação durante 2 segundos no brinquedo para o ligar. As luzes acenderão e os motores entrarão em modo de espera. Clique no Botão de Alimentação novamente mais rapidamente para alternar entre 3 velocidades e 7 padrões de vibração na haste principal e voltar ao modo de espera.
5. Assim que o brinquedo estiver em modo de espera, pressione o Botão de Vibração para alternar entre 7 velocidades de vibração na base do estimulador clitoriano.
6. Assim que o brinquedo estiver em modo de espera, prima o Botão de Vibração para alternar entre 6 velocidades de vibração na patilha ondulante no interior da haste principal.
7. Quando o brinquedo está em modo de espera, o comando à distância pode controlar a vibração na haste e na base em simultâneo (com o botão de vibração) e a função de bater as asas (com o botão de bater as asas).
8. Para desligar o brinquedo, pressione o Botão de Alimentação diretamente no brinquedo durante 2 segundos. As luzes apagar-se-ão e todos os motores pararão.

INSTRUÇÕES DE CUIDADOS COM O VIBRADOR

1. Compatível com Gender X – lubrificantes à base de água, bem como outros lubrificantes à base de água lubrificantes. Certifique-se de que os lubrificantes não entram no compartimento da bateria, pois eles pode reagir com as baterias.
2. O uso contínuo e constante do motor do vibrador pode criar calor excessivo. Se o seu vibrador estiver demasiado quente, desligue-o e deixe-o arrefecer antes de continuar o uso.
3. Limpe o seu vibrador após cada utilização com um Toy Cleaner e um enxaguamento com água morna. Seque bem antes de armazenar.
4. Guarde o seu vibrador num local fresco e seco, separado de outros brinquedos, pois os materiais dos brinquedos por vezes reagem quimicamente entre si.

CONTÉM BATERIA
E DEVE SER RECICLADO

Íon-lítio

PORTUGESE

GENDER

www.genderx.com

SPECIFICHE DEL PRODOTTO:	
MATERIALE: SILICONE	
FUNZIONI: 6 VELOCITÀ DI BATTITO E 10 VELOCITÀ E MODALITÀ DI VIBRAZIONE	
BATTERIA: AGLI IONI DI LITIO, TELECOMANDO: A23	VOLTAGGIO: 3.7 V
TEMPO DI UTILIZZO DA PARTE DELL'UTENTE: 50 MINUTI	LIVELLO AUDIO: ≤60DB
GRADO DI IMPERMEABILITÀ: IPX-6, PROTEZIONE CONTRO GETTI D'ACQUA AD ALTA PRESSIONE PROVENIENTI DA QUALSIASI ANGELO.	

COLLEGA USB
CARICABATTERIE
A RAMI



ISTRUZIONI PER LA RICARICA: Si consiglia di caricare completamente questo giocattolo prima del primo utilizzo. Per la ricarica, collegare la spina USB a una fonte di alimentazione e il connettore di ricarica magnetico ai pin di ricarica situati sul retro dell'asta vibrante. La luce LED lampeggerà durante la ricarica e rimarrà fissa quando la carica è completa. La ricarica completa richiede circa 150 minuti. La durata della batteria è di circa 50 minuti di utilizzo. Questo giocattolo funziona con un livello sonoro di 60 dB e una batteria al litio da 3.7 V.

ISTRUZIONI PER L'USO
1. Questo giocattolo può essere utilizzato tramite il pannello di controllo a 3 pulsanti situato sotto la base o tramite il telecomando a 2 pulsanti. Il telecomando si accende automaticamente quando si trova in prossimità del giocattolo. NOTA: Il telecomando non può accendere o spegnere il giocattolo autonomamente: utilizzare i pulsanti del giocattolo.
2. Sul giocattolo, il Pulsante centrale di Accensione/spegnimento accende e spegne il dispositivo e controlla la vibrazione nell'asta principale. Il Pulsante inferiore per la Vibrazione controlla la vibrazione della base del stimolatore clitorideo, mentre il Pulsante superiore per il Movimento controlla il movimento dell'elemento vibrante all'interno dell'asta principale.
3. Sul telecomando, il Pulsante per la Vibrazione controlla entrambi i motori di vibrazione contemporaneamente, e il pulsante per il movimento controlla il movimento dell'elemento vibrante all'interno dell'asta principale.
4. Premere il Pulsante di Accensione/spegnimento sul giocattolo per 2 secondi per accenderlo. Le luci si accenderanno e i motori si avvieranno in modalità standby. Premere nuovamente il pulsante di accensione/spegnimento più velocemente per scorrere tra 3 velocità e 7 modalità di vibrazione nell'asta principale e tornare alla modalità standby.
5. Una volta che il giocattolo è in modalità standby, premere il pulsante per la vibrazione per scorrere tra 7 velocità di vibrazione nella base del stimolatore clitorideo.
6. Una volta che il giocattolo è in modalità standby, premere il Pulsante per il Movimento per scorrere tra 6 velocità di movimento dell'elemento vibrante all'interno dell'asta principale.
7. Una volta che il giocattolo è in modalità standby, il telecomando può controllare la vibrazione nell'asta e nella base contemporaneamente (con il Pulsante per la Vibrazione) e la funzione di movimento (con il pulsante per il movimento).
8. Per spegnere il giocattolo, premere il Pulsante di Accensione/spegnimento sul giocattolo per 2 secondi. Le luci si spegneranno e tutti i motori si arresteranno.

ISTRUZIONI PER LA CURA DEL VIBRATORE

1. Compatibile con Gender X – lubrificanti a base d'acqua e altri lubrificanti a base d'acqua. Assicurarsi che i lubrificanti non entrino nel vano batterie, poiché potrebbero reagire con le batterie.
2. L'uso continuo e costante del motore del vibratore può creare calore eccessivo. Se il vibratore è troppo caldo, spegnerlo e lasciarlo raffreddare prima di continuare a utilizzarlo.
3. Pulisci il tuo vibratore dopo ogni utilizzo con un Toy Cleaner e un risciacquo con acqua calda. Asciugare accuratamente prima di riporlo.
4. Conservare il vibratore in un luogo fresco e asciutto, separato dagli altri giocattoli, poiché i materiali dei giocattoli a volte reagiscono chimicamente tra loro.

CONTIENE BATTERIA
E DEVE ESSERE RICICLATO

Li-ion

ITALIAN

GENDER

www.genderx.com

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT:	
MATÉRIEL: SILICONE	
FONCTIONS: 6 VITESSES DE BATTEMENT ET 10 VITESSES ET MODES DE VIBRATION.	
BATTERIE: LITHIUM-ION, TÉLÉCOMMANDE : A23	VOLTAGE: 3.7 V
TEMPS D'UTILISATION: 50 MINUTES	NIVEAU SONORE: ≤60DB
INDICE D'ÉTANCHÉITÉ : IPX-6, PROTECTION CONTRE LES JETS D'EAU À HAUTE PRESSION PROVENANT DE N'IMPORTE QUEL ANGLE.	

ATTACHER UN USB
CHARGEUR
AUX BROCHES



INSTRUCTIONS DE CHARGEMENT: Il est recommandé de charger complètement ce jouet avant la première utilisation. Pour le charger, connectez la prise USB à une source d'alimentation et le chargeur DC aux broches de chargement magnétiques situées derrière la tige vibrante. Le voyant LED clignote pendant le chargement et reste allumé fixe une fois la charge terminée. Le chargement prend environ 150 minutes. L'autonomie est d'environ 50 minutes d'utilisation en moyenne. Ce jouet fonctionne à un niveau sonore de 60 dB et est équipé d'une batterie au lithium de 3.7 V.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION
1. Ce jouet peut être utilisé avec le panneau de commande à 3 boutons situé sous la base ou avec la télécommande à 2 boutons. La télécommande s'active automatiquement à proximité du jouet. REMARQUE: La télécommande ne permet pas d'allumer ou d'éteindre le jouet – utilisez les boutons du jouet directement.
2. Sur le jouet, le Bouton central d'Alimentation allume et éteint le jouet et contrôle les vibrations de la tige principale. Le Bouton de Vibration inférieur contrôle les vibrations de la base du stimulateur clitoridien, et le Bouton supérieur contrôle le mouvement de la partie vibrante à l'intérieur de la tige principale.
3. Sur la télécommande, le Bouton de Vibration contrôle les deux moteurs de vibration simultanément, et le Bouton de Mouvement contrôle la partie vibrante à l'intérieur de la tige principale.
4. Appuyez sur le Bouton d'Alimentation du jouet pendant 2 secondes pour l'allumer. Les voyants s'allument et les moteurs se mettent en veille. Appuyez à nouveau rapidement sur le Bouton d'Alimentation pour alterner entre 3 vitesses et 7 modes de vibration de la tige principale, puis revenir au mode veille.
5. Une fois le jouet en mode veille, appuyez sur le Bouton de Vibration pour alterner entre 7 vitesses de vibration de la base du stimulateur clitoridien.
6. Une fois le jouet en mode veille, appuyez sur le bouton de mouvement pour alterner entre 6 vitesses de mouvement de la partie vibrante à l'intérieur de la tige principale.
7. Une fois le jouet en mode veille, la télécommande permet de contrôler les vibrations de la tige et de la base simultanément (avec le Bouton de Vibration) et la fonction de mouvement (avec le bouton de mouvement).
8. Pour éteindre le jouet, appuyez directement sur le Bouton d'Alimentation du jouet pendant 2 secondes. Les voyants s'éteignent et tous les moteurs s'arrêtent.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN DU VIBRATEUR

1. Compatible avec Gender X – lubrifiants à base d'eau ainsi que d'autres lubrifiants à base d'eau. Assurez-vous que les lubrifiants ne pénètrent pas dans le compartiment à piles, car ils peuvent réagir avec les piles.
2. L'utilisation continue et constante du moteur du vibrateur peut créer une chaleur excessive. Si votre vibrateur est trop chaud, éteignez-le et laissez-le refroidir avant de continuer à l'utiliser.
3. Nettoyez votre vibromasseur après chaque utilisation avec un Toy Cleaner et rincez à l'eau tiède. Séchez soigneusement avant de le ranger.
4. Rangez votre vibromasseur dans un endroit frais et sec, séparé des autres jouets, car les matériaux des jouets réagissent parfois chimiquement les uns avec les autres.

CONTIENT UNE BATTERIE
ET DOIT ÊTRE RECYCLÉ

Li-ion

FRENCH