GENDER X
www.genderx.com

PRODUCT SPECIFICATIES:	
MATERIAAL: SILICONEN	
FUNCTIES: 10 VIBRATIESNELHEDEN EN PATRONEN	
BATTERY: 902030/500MAH	SPANNING: 3.7 V
GEBRUIKSTIJD: 60 – 70 MINUTEN	GELUIDSNIVEAU: <60DB
WATERDICHTHEID: IPX-7, BESCHERMD TEGEN ONDERDOMPELING IN WATER. ONDERDOMPELING GEDURENDE 30 MINUTEN OP EEN DIEPTE VAN MAXIMAAL 1 METER.	



OPLAADINSTRUCTIES: Het wordt aanbevolen om dit speeltje volledig op te laden voor het eerste gebruik. Om op te laden, sluit u de USB stekker aan op een stopcontact en de DC-lader op de oplaadpinnen onder de basis van het speeltje. Het ledlampje knippert tijdens het opladen en brandt continu wanneer het apparaat volledig is opgeladen. Het opladen duurt ongeveer 2 uur. De oplaadtijd is goed voor ongeveer 1 uur speeltijd op de hoogste stand en 70 minuten op de laagste stand. Dit speeltje werkt op een geluidsniveau van 60 dB met een 500 mAh lithiumbatterij van 3.7 V.

GEBRUIKSAANWIJZING
1. Het bedieningspaneel met 3 knoppen bevindt zich aan de rand van de basis van het speeltje. De middelste aan/uit-knop schakelt het speeltje in en uit en regelt de vibratie in de schacht. De rechter vibratieknop regelt de basismotor en de linker verwarmingsknop regelt de verwarming.
2. Houd de aan/uit-knop 1.5 seconde ingedrukt om het speeltje in te schakelen. De lampjes gaan aan en de motoren starten in de stand-bymodus. Klik nogmaals sneller op de aan/uit-knop om door 3 snelheden en 7 patronen in de schacht te schakelen.
3. Zodra het speeltje in de stand-bystand staat, druk je snel op de vibratieknop om door 3 snelheden en 7 patronen in de basis te schakelen.
4. Activeer de verwarmingsfunctie door op de verwarmingsknop te drukken. De schacht warmt binnen 6 tot 7 minuten op tot maximaal 40°C. Om het verwarmen te stoppen, druk je nogmaals op de aan/uit-knop. Het lampje gaat aan wanneer de verwarming actief is en uit wanneer dit niet het geval is.
5. Om het speeltje uit te schakelen, druk je 1.5 seconde op de aan/uit-knop. De lampjes gaan uit en alle motoren stoppen.

VERZORGINGSINSTRUCTIES VOOR VIBRATOREN
1. Compatibel met Gender X – watergedragen smeermiddelen en andere watergedragen smeermiddelen. Zorg ervoor dat smeermiddelen niet in het batterijcompartiment terechtkomen, omdat ze kunnen reageren met de batterijen.
2. Continu constant gebruik van de motor van de vibrator kan overmatige hitte veroorzaken. Als uw vibrator te heet aanvoelt, schakel hem dan uit en laat hem afkoelen voordat u hem verder gebruikt.
3. Maak je vibrator na elk gebruik schoon met een Toy Cleaner en spoel af met warm water. Droog grondig voordat u het opbergt.
4. Bewaar uw vibrator op een koele, droge plek, gescheiden van andere speeltjes, omdat speelgoedmaterialen soms chemisch met elkaar reageren.

BEVAT BATTERIJ EN MOET WORDEN GERECYCLEERD
Li-ion

DUTCH

GENDER X
www.genderx.com

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN:	
MATERIAL: SILIKON	
FUNKTIONEN: 10 VIBRATIONSGESCHWINDIGKEITEN UND MUSTER	
BATTERIE: 902030/500MAH	SPANNUNG: 3.7 V
BENUTZERZEIT: 60 – 70 MINUTEN	SCHALLPEGEL: <60DB
WASSERDICHTIGKEIT: IPX-7, GESCHÜTZT GEGEN EINTAUCHEN IN WASSER. 30 MINUTEN LANG IN EINER TIEFE VON BIS ZU 1 METER.	



LADEHINWEISE: Es wird empfohlen, dieses toy vor dem ersten gebrauch vollständig aufzuladen. Schließen sie dazu den USB stecker an eine stromquelle und das DC ladegerät an die ladekontakte unter der basis an. Die LED blinkt während des ladevorgangs und leuchtet dauerhaft, sobald das gerät vollständig geladen ist. Der ladevorgang dauert ca. 2 stunden. Die ladung reicht für ca. 1 stunde spielzeit bei höchster stufe und 70 minuten bei niedrigster stufe. Das toy arbeitet mit einem geräuschpegel von 60 dB und verfügt über eine 500-mAh lithiumbatterie mit 3.7 V.

GEBRAUCHSANWEISUNG
1. Das 3-tasten bedienfeld befindet sich am rand der basis. Die mittlere ein/aus-taste schaltet das toy ein und aus und steuert die vibration im schaft. Die rechte vibrationstaste steuert den motor der basis und die linke heizt aste die wärme.
2. Drücken sie die ein/aus-taste 1.5 sekunden lang, um das toy einzuschalten. Die lichter leuchten auf und die motoren starten im standby-modus. Drücken sie die einschalttaste erneut und schneller, um zwischen 3 geschwindigkeiten und 7 vibrationsmustern im schaft zu wechseln.
3. Sobald sich das toy im standby-modus befindet, drücken sie die vibrationstaste kurz, um zwischen 3 geschwindigkeiten und 7 vibrationsmustern in der basis zu wechseln.
4. Aktivieren sie die heizfunktion durch drücken der heiztaste. Der schaft erwärmt sich innerhalb von 6 bis 7 minuten auf maximal 40°C. Um die heizung zu beenden, drücken sie die einschalttaste erneut. Das licht leuchtet bei aktiver heizung und erlischt, wenn dies nicht der Fall ist.
5. Um das toy auszuschalten, drücken sie die einschalttaste 1.5 sekunden lang. Die lichter erlöschen und alle motoren stoppen.

PFLEGEANLEITUNG FÜR VIBRATOREN
1. Kompatibel mit Gender X – gleitmittel auf wasserbasis sowie andere gleitmittel auf wasserbasis. Achten sie darauf, dass keine gleitmittel in das batteriefach gelangen, da diese mit den batterien reagieren können.
2. Dauerhafter dauerbetrieb des vibratormotors kann zu übermäßiger hitze führen. Wenn sich ihr vibrator zu heiss anfühlt, schalten sie ihn aus und lassen sie ihn abkühlen, bevor sie ihn weiter verwenden.
3. Reinigen sie ihren vibrator nach jedem gebrauch mit einem Toy Cleaner und mit warmem wasser abspülen. Vor der lagerung gründlich trocknen.
4. Bewahren sie ihren vibrator an einem kühlen, trockenen ort getrennt von anderen spielzeugen auf, da die materialen der spielzeuge manchmal chemisch miteinander reagieren.

ENTHÄLT BATTERIE UND MÜSSEN RECYCELT WERDEN
Li-ion

GERMAN

GENDER X
www.genderx.com

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА:	
МАТЕРИАЛ: СИЛИКОН	
ФУНКЦИИ: 10 СКОРОСТЕЙ И РЕЖИМОВ ВИБРАЦИИ	
АККУМУЛЯТОР: 902030/500 МАЧ	НАПРЯЖЕНИЕ: 3.7 В
ВРЕМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: 60–70 МИНУТ	УРОВЕНЬ ЗВУКА: <60 ДБ
СТЕПЕНЬ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ: IPX-7, ЗАЩИТА ОТ ПОГРУЖЕНИЯ В ВОДУ. ПОГРУЖЕНИЕ НА ГЛУБИНУ ДО 1 МЕТРА В ТЕЧЕНИЕ 30 МИНУТ.	



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАРЯДКЕ: Рекомендуется полностью зарядить игрушку перед первым использованием. Для зарядки подключите USB-разъем к источнику питания одним концом, а зарядное устройство постоянного тока — к зарядным контактам под основанием игрушки. Светодиодный индикатор будет мигать во время зарядки и гореть постоянно после полной зарядки. Зарядка занимает около 2 часов. Зарядки хватает примерно на 1 час игры на максимальной мощности и на 70 минут на минимальной. Игрушка работает с уровнем шума 60 дБ от литиевого аккумулятора ёмкостью 500 мАч при напряжении 3.7 В.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
1. Панель управления с 3 кнопками расположена на краю основания игрушки. Центральная кнопка питания включает и выключает игрушку, а также управляет вибрацией вала. Правая кнопка вибрации управляет двигателем основания, а левая кнопка нагрева — нагревом.
2. Нажмите кнопку питания на 1.5 секунды, чтобы включить игрушку. Включится свет, и моторы перейдут в режим ожидания. Нажмите кнопку питания ещё раз, но быстрее, чтобы циклично переключить 3 скорости и 7 режимов вибрации вала.
3. Когда игрушка перейдёт в режим ожидания, быстро нажмите кнопку вибрации, чтобы циклично переключить 3 скорости и 7 режимов вибрации вала.
4. Включите функцию подогрева, нажав кнопку подогрева. Вал нагреется до максимальной температуры 40°C в течение 6–7 минут. Чтобы остановить нагрев, снова нажмите кнопку питания. Свет горит, когда нагрев активен, и гаснет, когда он выключен.
5. Чтобы выключить игрушку, нажмите кнопку питания на 1.5 секунды. Свет погаснет, и все моторы остановятся.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ ЗА ВИБРАТОРОМ
1. Совместимо с Gender X – лубриканты на водной основе, а также другие лубриканты на водной основе. Убедитесь, что лубриканты не попадают в батарейный отсек, так как они могут вступить в реакцию с батареями.
2. Постоянное использование двигателя вибратора может привести к чрезмерному нагреву. Если ваш вибратор слишком горячий, выключите его и дайте ему остыть перед продолжением использования.
3. Чистите вибратор после каждого использования с помощью Toy Cleaner и промыть теплой водой. Тщательно высушить перед хранением.
4. Храните вибратор в сухом прохладном месте отдельно от других игрушек, поскольку материалы игрушек иногда вступают в химическую реакцию друг с другом.

СОДЕРЖИТ БАТАРЕЮ И ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПЕРЕРАБОТАНЫ

RUSSIAN

GENDER X
www.genderx.com

PRODUCT SPECIFICATIONS:	
MATERIAL: SILICONE	
FUNCTIONS: 10 VIBRATING SPEEDS & PATTERNS	
BATTERY: 902030/500MAH	VOLTAGE: 3.7 V
USER TIME: 60 – 70 MINUTES	SOUND LEVEL: <60DB
WATERPROOF RATING: IPX-7 PROTECTED AGAINST WATER IMMERSION. IMMERSION FOR 30 MINUTES AT A DEPTH OF UP TO 1 METER.	



CHARGING INSTRUCTIONS: It is recommended to charge this toy fully before first use. To charge, connect the USB plug into a power source at one end and the DC charger onto the charging pins beneath the toy's base. The LED light will flash while the device is charging and remain solid when fully charged. Charges take about 2 hours to complete. Charge lasts for about 1 hour of play time at the highest function and 70 minutes at the lowest. This toy operates at a sound level of 60db with a 500mAh lithium battery at 3.7V.

INSTRUCTIONS FOR USE
1. The 3- button control panel is located at the edge of the toy's base. The center Power Button turns the toy on and off and controls the vibration in the shaft . The right Vibration Button controls the base motor, and the left Heating Button controls the heat.
2. Press the Power Button for 1.5 seconds to turn the toy on. The lights will turn on and the motors will begin in standby mode. Click the Power button again more quickly to cycle through 3 speeds and 7 patterns in shaft.
3. Once the toy is in standby, press the Vibration Button quickly to cycle through 3 speeds and 7 patterns in the base.
4. Activate the heating function by pressing the Heating Button. The shaft will heat up to a maximum of 40°C within 6 to 7 minutes. To stop heating, press the Power Button again. The light turns on while heating is active, and off when it's not.
5. To turn the toy off, press the Power Button for 1.5 seconds. The lights will turn off and all motors will cease.

VIBRATOR CARE INSTRUCTIONS
1. Compatible with Gender X – water-based lubricants as well as other water-based lubricants. Make sure lubricants do not enter the battery compartment, as they may react with the batteries.
2. Continuous constant use of the vibrator's motor may create excessive heat. If your vibrator feels too hot, switch it off and allow it to cool before continuing use.
3. Clean your vibrator after every use with a Toy Cleaner and a warm water rinse. Dry thoroughly before storage.
4. Store your vibrator in a cool, dry place separated from other toys, as toy materials sometimes react chemically with each other.

CONTAINS BATTERY AND MUST BE RECYCLED
Li-ion

ENGLISH

3” x 5” - can be folded to 1.5” x 5”

GENDER X
www.genderx.com

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:	
MATERIAL: SILICONA	
FUNCIONES: 10 VELOCIDADES Y PATRONES DE VIBRACIÓN	
BATERÍA: 902030/500MAH	VOLTAJE: 3.7 V
TIEMPO DE USO: 60 – 70 MINUTOS	NIVEL DE SONIDO: <60DB
CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL AGUA: IPX-7, PROTECCIÓN CONTRA INMERSIÓN EN AGUA. INMERSIÓN DURANTE 30 MINUTOS A UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 1 METRO.	



INSERTAR
CARGANDO
FIJAR AQUÍ

INSTRUCCIONES DE CARGA: Se recomienda cargar completamente este juguete antes del primer uso. Para cargarlo, conecte el conector USB a una fuente de alimentación en un extremo y el cargador de CC a las clavijas de carga debajo de la base del juguete. La luz LED parpadeará mientras el dispositivo se carga y permanecerá fija cuando esté completamente cargada. La carga tarda aproximadamente 2 horas en completarse. La carga dura aproximadamente 1 hora de juego en la función más alta y 70 minutos en la más baja. Este juguete funciona a un nivel de ruido de 60 dB con una batería de litio de 500 mAh a 3.7 V.

INSTRUCCIONES DE USO
1. El panel de control de 3 botones se encuentra en el borde de la base del juguete. El botón central de encendido enciende y apaga el juguete y controla la vibración del eje. El botón derecho de vibración controla el motor de la base y el botón izquierdo de calentamiento controla el calor.
2. Presione el botón de encendido durante 1.5 segundos para encender el juguete. Las luces se encenderán y los motores se pondrán en modo de espera. Vuelve a presionar el botón de encendido más rápido para alternar entre las 3 velocidades y los 7 patrones del eje.
3. Una vez que el juguete esté en modo de espera, presiona rápidamente el botón de vibración para alternar entre las 3 velocidades y los 7 patrones de la base.
4. Activa la función de calentamiento presionando el botón de calentamiento. El eje se calentará hasta un máximo de 40°C en 6 a 7 minutos. Para detener el calentamiento, presiona de nuevo el botón de encendido. La luz se enciende mientras el calentamiento está activo y se apaga cuando no lo está.
5. Para apagar el juguete, presiona el botón de encendido durante 1.5 segundos. Las luces se apagarán y todos los motores se detendrán.

INSTRUCCIONES PARA EL CUIDADO DEL VIBRADOR
1. Compatible con Gender X – Lubricantes a base de agua, así como otros lubricantes a base de agua. Asegúrese de que los lubricantes no entren en el compartimento de la batería, ya que pueden reaccionar con las baterías.
2. El uso constante y continuo del motor del vibrador puede generar un calor excesivo. Si el vibrador se calienta demasiado, apáguelo y déjelo enfriar antes de continuar usándolo.
3. Limpie el vibrador después de cada uso con un Toy Cleaner y enjuague con agua tibia. Seque bien antes de guardarlo.
4. Guarde el vibrador en un lugar fresco y seco, separado de otros juguetes, ya que los materiales de los juguetes a veces reaccionan químicamente entre sí.

CONTIENE BATERÍA Y DEBE SER RECICLADO
Li-ion

SPANISH

GENDER X
www.genderx.com

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO:	
MATERIAL: SILICONE	
FUNÇÕES: 10 VELOCIDADES E PADRÕES DE VIBRAÇÃO	
BATERIA: 902030/500MAH	TENSÃO: 3.7 V
TEMPO DO UTILIZADOR: 60 – 70 MINUTOS	NÍVEL DE SOM: <60DB
CLASSIFICAÇÃO À PROVA DE ÁGUA: IPX-7, PROTEÇÃO CONTRA IMERSÃO EM ÁGUA. IMERSÃO DURANTE 30 MINUTOS A UMA PROFUNDIDADE ATÉ 1 METRO.	



INSERIR
CARREGANDO
PIN AQUI

INSTRUÇÕES DE CARREGAMENTO: Recomenda-se carregar este brinquedo completamente antes da primeira utilização. Para carregar, ligue a ficha USB a uma fonte de alimentação numa extremidade e o carregador CC aos pinos de carregamento por baixo da base do brinquedo. A luz LED piscará enquanto o dispositivo estiver a carregar e permanecerá acesa quando estiver totalmente carregado. O carregamento demora cerca de 2 horas a ser concluído.
A carga dura cerca de 1 hora de jogo na função mais alta e 70 minutos na função mais baixa. Este brinquedo opera a um nível sonoro de 60 dB com uma bateria de lítio de 500 mAh a 3.7 V.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
1. O painel de controlo de 3 botões está localizado na borda da base do brinquedo. O botão de ligar/desligar central liga e desliga o brinquedo e controla a vibração no veio. O botão de vibração direito controla o motor da base e o botão de aquecimento esquerdo controla o aquecimento.
2. Pressione o botão de alimentação durante 1.5 segundos para ligar o brinquedo. As luzes acenderão e os motores entrarão em modo de espera. Prima novamente o botão Ligar/Desligar, mais rapidamente, para alternar entre 3 velocidades e 7 padrões no eixo.
3. Quando o brinquedo estiver em modo de espera, pressione o botão de vibração rapidamente para alternar entre 3 velocidades e 7 padrões na base.
4. Ative a função de aquecimento premindo o botão de aquecimento. O veio aquecerá até um máximo de 40°C em 6 a 7 minutos. Para interromper o aquecimento, prima novamente o botão Ligar/Desligar. A luz acenderá enquanto o aquecimento estiver ativo e apagará quando não estiver.
5. Para desligar o brinquedo, pressione o botão Ligar/Desligar durante 1.5 segundos. As luzes apagar-se-ão e todos os motores cessarão.

INSTRUÇÕES DE CUIDADOS COM O VIBRADOR
1. Compatível com Gender X – lubrificantes à base de água, bem como outros lubrificantes à base de água lubrificantes. Certifique-se de que os lubrificantes não entram no compartimento da bateria, pois eles pode reagir com as baterias.
2. O uso contínuo e constante do motor do vibrador pode criar calor excessivo. Se o seu vibrador estiver demasiado quente, desligue-o e deixe-o arrefecer antes de continuar o uso.
3. Limpe o seu vibrador após cada utilização com um Toy Cleaner e um enxaguamento com água morna. Seque bem antes de armazenar.
4. Guarde o seu vibrador num local fresco e seco, separado de outros brinquedos, pois os materiais dos brinquedos por vezes reagem quimicamente entre si.

CONTÉM BATERIA E DEVE SER RECICLADO
Li-ion

PORTUGESE

GENDER X
www.genderx.com

SPECIFICHE DEL PRODOTTO:	
MATERIALE: SILICONE	
FUNZIONI: 10 VELOCITÀ E MODELLI DI VIBRAZIONE	
BATTERIA: 902030/500MAH	VOLTAGGIO: 3.7 V
TEMPO DI UTILIZZO: 60 – 70 MINUTI	LIVELLO AUDIO: <60DB
GRADO DI IMPERMEABILITÀ: IPX-7, PROTETTO CONTRO L'IMMERSIONE IN ACQUA PER 30 MINUTI A UNA PROFONDITÀ MASSIMA DI 1 METRO.	



INSERIRE
RICARICA
PINZA QUI

ISTRUZIONI DI RICARICA: Si consiglia di caricare completamente questo giocattolo prima del primo utilizzo. Per caricare, collegare la spina USB a una fonte di alimentazione a un'estremità e il caricabatterie CC ai pin di ricarica sotto la base del giocattolo. La luce LED lampeggerà durante la ricarica e rimarrà fissa a carica completa. La ricarica richiede circa 2 ore. La carica dura circa 1 ora di gioco alla massima potenza e 70 minuti alla minima. Questo giocattolo funziona a un livello sonoro di 60 dB con una batteria al litio da 500 mAh a 3.7 V.

ISTRUZIONI PER L'USO
1. Il pannello di controllo a 3 pulsanti si trova sul bordo della base del giocattolo. Il pulsante di accensione centrale accende e spegne il giocattolo e controlla la vibrazione nell'asta. Il pulsante di vibrazione destro controlla il motore della base e il pulsante di riscaldamento sinistro controlla il calore.
2. Premere il pulsante di accensione per 1.5 secondi per accendere il giocattolo. Le luci si accenderanno e i motori entreranno in modalità standby. Premere nuovamente il pulsante di accensione più velocemente per alternare 3 velocità e 7 modalità di vibrazione nell'asta.
3. Una volta che il giocattolo è in standby, premere rapidamente il pulsante di vibrazione per alternare 3 velocità e 7 modalità di vibrazione nella base.
4. Attivare la funzione di riscaldamento premendo il pulsante di riscaldamento. L'asta si riscalderà fino a un massimo di 40 °C entro 6–7 minuti. Per interrompere il riscaldamento, premere nuovamente il pulsante di accensione. La luce si accende quando il riscaldamento è attivo e si spegne quando non lo è.
5. Per spegnere il giocattolo, premere il pulsante di accensione per 1.5 secondi. Le luci si spegneranno e tutti i motori si fermeranno.

ISTRUZIONI PER LA CURA DEL VIBRATORE
1. Compatibile con Gender X – lubrificanti a base d'acqua e altri lubrificanti a base d'acqua. Assicurarsi che i lubrificanti non entrino nel vano batterie, poiché potrebbero reagire con le batterie.
2. L'uso continuo e costante del motore del vibratore può creare calore eccessivo. Se il vibratore è troppo caldo, spegnerlo e lasciarlo raffreddare prima di continuare a utilizzarlo.
3. Pulisci il tuo vibratore dopo ogni utilizzo con unToy Cleaner e un risciacquo con acqua calda. Asciugare accuratamente prima di riporlo.
4. Conservare il vibratore in un luogo fresco e asciutto, separato dagli altri giocattoli, poiché i materiali dei giocattoli a volte reagiscono chimicamente tra loro.

CONTIENE BATTERIA E DEVE ESSERE RICICLATO
Li-ion

ITALIAN

GENDER X
www.genderx.com

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT:	
MATÉRIAU: SILICONE	
FONCTIONS: 10 VITESSES ET MODES DE VIBRATION	
BATTERIE: 902030/500MAH	TENSION: 3.7 V
TEMPS D'UTILISATION : 60 – 70 MINUTES	NIVEAU SONORE: <60DB
INDICE D'ÉTANCHÉITÉ : IPX-7 PROTÉGÉ CONTRE L'IMMERSION DANS L'EAU. IMMERSION PENDANT 30 MINUTES À UNE PROFONDEUR ALLANT JUSQU'À 1 MÈTRE.	



INSÉRER
MISE EN CHARGE
ÉPINGLEZ ICI

INSTRUCTIONS DE CHARGE: Il est recommandé de charger complètement ce jouet avant la première utilisation. Pour le charger, branchez le câble USB à une source d'alimentation et le chargeur CC aux broches de chargement situées sous la base du jouet. Le voyant LED clignote pendant le chargement et reste allumé une fois la charge terminée. Le chargement dure environ 2 heures. La charge dure environ 1 heure d'utilisation à la puissance maximale et 70 minutes à la puissance minimale. Ce jouet fonctionne avec un niveau sonore de 60 dB et une batterie lithium-ion de 500 mAh à 3.7 V.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION
1. Le panneau de commande à 3 boutons est situé sur le bord de la base du jouet. Le bouton d'alimentation central permet d'allumer et d'éteindre le jouet et de contrôler les vibrations. Le bouton de vibration de droite contrôle le moteur de la base et le bouton de chauffage de gauche contrôle la chaleur.
2. Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 1.5 seconde pour allumer le jouet. Les lumières s'allumeront et les moteurs passeront en mode veille. Appuyez à nouveau plus rapidement sur le bouton Marche/Arrêt pour parcourir les 3 vitesses et les 7 modes de vibration de la base.
3. Une fois le jouet en veille, appuyez rapidement sur le bouton Vibration pour parcourir les 3 vitesses et les 7 modes de vibration de la base.
4. Activez la fonction de chauffage en appuyant sur le bouton Chauffage. La base atteindra une température maximale de 40°C en 6 à 7 minutes. Pour arrêter le chauffage, appuyez à nouveau sur le bouton Marche/Arrêt. Le voyant s'allume lorsque le chauffage est actif et s'éteint lorsqu'il ne l'est pas.
5. Pour éteindre le jouet, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pendant 1.5 seconde. Les voyants s'éteindront et tous les moteurs s'arrêteront.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN DU VIBRATEUR
1. Compatible avec Gender X – lubrifiants à base d'eau ainsi que d'autres lubrifiants à base d'eau. Assurez-vous que les lubrifiants ne pénètrent pas dans le compartiment à piles, car ils peuvent réagir avec les piles.
2. L'utilisation continue et constante du moteur du vibrateur peut créer une chaleur excessive. Si votre vibrateur est trop chaud, éteignez-le et laissez-le refroidir avant de continuer à l'utiliser.
3. Nettoyez votre vibromasseur après chaque utilisation avec un Toy Cleaner et rincez à l'eau tiède. Séchez soigneusement avant de le ranger.
4. Rangez votre vibromasseur dans un endroit frais et sec, séparé des autres jouets, car les matériaux des jouets réagissent parfois chimiquement les uns avec les autres.

CONTIENT UNE BATTERIE ET DOIT ÊTRE RECYCLÉ
Li-ion

FRENCH