dreamtoys

AMOUR

FLEXIBLE G-SPOT DUO VIBE LOULOU

PHTHALATE FREE

Made for Tonga BV
Noordpolderstraat 21
4571 LR Axel
The Netherlands
www.dream-toys.com
info@dream-toys.com

EN

lexible G-Spot Duo Vibe with 5 Vibration rhythms and 5 speeds. Your new vibrator comes with a magnetic USB cable. The vibrator is already partially charged but we recommend fully charging your toy before first use.

HOW TO TURN ON THE VIBRATOR
Press the power button (1) for 3 seconds to turn on the vibrator. A LED light indicates the activation.

HOW TO CHANGE THE VIBRATIONS
Shortly press the + (2) and – (3) to cycle through the 10 vibrations.
Use the + button (2) to go to the next vibration and the - button (3) to go back to the former vibration.

HOW TO TURN OFF THE VIBRATOR
To turn off the vibrator, press the power button (1) for 3 seconds. The LED light will be off.

HOW TO CHARGE
This vibrator comes with a magnetic USB cable. Gently click the magnetic USB-connector on the magnetic contact points on the device (4).
A flashing LED light indicates the activation.
It takes 150 minutes to fully charge.

EN

Once fully charged the LED light stops flashing and play time is 120 minutes.

HOW TO CLEAN
We strongly recommend always cleaning your toy with a non-alcohol based toy cleaner after every use. Toy cleaners are dermatologically gentle on the skin and ensure that bacteria are completely removed. This way you prevent infections and take care of your intimate hygiene. In addition, it extends the life of your toy!
Spray your toy with the toy cleaner and wipe it dry with a clean lint-free cloth. When your toy is completely dry, it is best to store it in a storage bag (included).

Made of Silicone / ABS
Body safe
IPX6-Shower friendly

For adult use only. This product is not intended for therapeutic purposes. It should not be used on swollen or inflamed areas of the skin. Prolonged and frequent use is not advised or recommended. Clean before and after use. Do not use with silicone lubricant.

ES

Vibrador dúo flexible para el punto G con 5 ritmos de vibración y 5 velocidades.
Tu nuevo vibrador viene con un cable USB magnético. El vibrador ya está parcialmente cargado, pero recomendamos cargar completamente tu juguete antes del primer uso.

CÓMO ENCENDER EL VIBRADOR
Presiona el botón de encendido (1) durante 3 segundos para encender el vibrador. Una luz LED indica la activación.

CÓMO CAMBIAR LAS VIBRACIONES
Presiona brevemente + (2) y – (3) para recorrer las 10 vibraciones.
Usa el botón + (2) para ir a la siguiente vibración y el botón - (3) para volver a la vibración anterior.

CÓMO APAGAR EL VIBRADOR
Para apagar el vibrador, presiona el botón de encendido (1) durante 3 segundos. La luz LED se apagará.

CÓMO CARGAR
Este vibrador viene con un cable USB magnético. Conecta suavemente el conector USB magnético a los puntos de contacto magnéticos del dispositivo (4). Una luz LED intermitente indica la activación.
Se necesitan 150 minutos para una carga completa. Una vez

ES

completamente cargado, la luz LED deja de parpadear y el tiempo de uso es de 120 minutos.

CÓMO LIMPIAR
Recomendamos encarecidamente limpiar siempre tu juguete con un limpiador de juguetes sin alcohol después de cada uso. Los limpiadores de juguetes son dermatológicamente suaves con la piel y aseguran que las bacterias se eliminen completamente. De esta manera previenes infecciones y cuidas tu higiene íntima. Además, ¡prolonga la vida útil de tu juguete!
Rocía tu juguete con el limpiador de juguetes y sécalo con un paño limpio y sin pelusa. Cuando tu juguete esté completamente seco, es mejor guardarlo en una bolsa de almacenamiento (incluida).

Hecho de silicona / ABS
Seguro para el cuerpo
IPX6 - Apto para ducha

Solo para uso de adultos. Este producto no está destinado a fines terapéuticos. No debe utilizarse sobre piel inflamada o hinchada. No se aconseja ni se recomienda un uso prolongado y frecuente. Limpiar antes y después de usar. No utilizar con lubricante de silicona.

DE

Flexibler G-Punkt-Duo-Vibrator mit 5 Vibrationsrhythmen und 5 Geschwindigkeiten.
Ihr neuer Vibrator wird mit einem magnetischen USB-Kabel geliefert. Der Vibrator ist bereits teilweise aufgeladen, wir empfehlen jedoch, Ihr Gerät vor der ersten Verwendung vollständig aufzuladen.

WIE MAN DEN VIBRATOR EINSCHALTET
Drücken Sie die Einschalttaste (1) 3 Sekunden lang, um den Vibrator einzuschalten. Eine LED-Leuchte zeigt die Aktivierung an.

WIE MAN DIE VIBRATIONEN ÄNDERT
Drücken Sie kurz + (2) und – (3), um durch die 10 Vibrationen zu wechseln.
Verwenden Sie die + Taste (2), um zur nächsten Vibration zu gelangen, und die - Taste (3), um zur vorherigen Vibration zurückzukehren.

WIE MAN DEN VIBRATOR AUSSCHALTET
Um den Vibrator auszuschalten, drücken Sie die Einschalttaste (1) 3 Sekunden lang. Die LED-Leuchte erlischt.

WIE MAN AUFLÄDT
Dieser Vibrator wird mit einem magnetischen USB-Kabel geliefert. Verbinden Sie den magnetischen USB-Stecker vorsichtig mit den magnetischen Kontaktpunkten am Gerät (4). Eine blinkende LED-Leuchte

DE

zeigt die Aktivierung an.
Eine vollständige Aufladung dauert 150 Minuten. Sobald der Vibrator vollständig aufgeladen ist, hört die LED-Leuchte auf zu blinken und die Nutzungsdauer beträgt 120 Minuten.

WIE MAN REINIGT
Wir empfehlen dringend, Ihr Gerät nach jedem Gebrauch mit einem alkoholfreien Toyreiniger zu reinigen. Toyreiniger sind dermatologisch sanft zur Haut und stellen sicher, dass Bakterien vollständig entfernt werden. Auf diese Weise beugen Sie Infektionen vor und achten auf Ihre Intimhygiene. Außerdem verlängert es die Lebensdauer Ihres Geräts!
Sprühen Sie Ihr Gerät mit dem Toyreiniger ein und wischen Sie es mit einem sauberen, fusselfreien Tuch trocken. Wenn Ihr Gerät vollständig trocken ist, bewahren Sie es am besten in einem Aufbewahrungsbeutel (im Lieferumfang enthalten) auf.

Hergestellt aus Silikon / ABS
Körpersicher
IPX6 – Duschgeeignet

Nur für Erwachsene bestimmt. Dieses Produkt ist nicht für therapeutische Zwecke vorgesehen. Nicht auf geschwollener oder entzündeter Haut anwenden. Eine längere und häufige Anwendung wird nicht empfohlen. Vor und nach der Anwendung reinigen. Nicht zusammen mit Silikon-Gleitmittel verwenden.

IT

Vibratore duo flessibile per il punto G con 5 ritmi di vibrazione e 5 velocità. Il tuo nuovo vibratore viene fornito con un cavo USB magnetico. Il vibratore è già parzialmente carico, ma consigliamo di caricare completamente il tuo giocattolo prima del primo utilizzo.

COME ACCENDERE IL VIBRATORE
Premi il pulsante di accensione (1) per 3 secondi per accendere il vibratore. Una luce LED indica l'attivazione.

COME CAMBIARE LE VIBRAZIONI
Premi brevemente + (2) e – (3) per scorrere le 10 vibrazioni.
Usa il pulsante + (2) per passare alla vibrazione successiva e il pulsante - (3) per tornare alla vibrazione precedente.

COME SPEGNERE IL VIBRATORE
Per spegnere il vibratore, premi il pulsante di accensione (1) per 3 secondi. La luce LED si spegnerà.

COME CARICARE
Questo vibratore viene fornito con un cavo USB magnetico.
Collega delicatamente il connettore USB magnetico ai punti di contatto magnetici sul dispositivo (4). Una luce LED lampeggiante indica l'attivazione.
Sono necessari 150 minuti per una ricarica completa. Una volta completamente carico, la luce LED

IT

smette di lampeggiare e il tempo di utilizzo è di 120 minuti.

COME PULIRE
Consigliamo vivamente di pulire sempre il tuo giocattolo con un detergente per giocattoli senza alcool dopo ogni utilizzo.
I detergenti per giocattoli sono dermatologicamente delicati sulla pelle e assicurano che i batteri vengano completamente rimossi. In questo modo previeni infezioni e ti prendi cura della tua igiene intima. Inoltre, prolunga la vita del tuo giocattolo!
Spruzza il tuo giocattolo con il detergente per giocattoli e asciugalo con un panno pulito e privo di peluzzi. Quando il tuo giocattolo è completamente asciutto, è meglio conservarlo in una borsa portaoggetti (inclusa).

Fatto di silicone / ABS
Sicuro per il corpo
IPX6 - Adatto alla doccia

Solo per uso da parte di adulti. Questo prodotto non è destinato a scopi terapeutici. Non utilizzare su pelle gonfia o infiammata. L'uso prolungato e frequente non è consigliato né raccomandato. Pulire prima e dopo l'uso. Non utilizzare con lubrificante a base di silicone.

FR

Vibromasseur duo flexible pour le point G avec 5 rythmes de vibration et 5 vitesses.
Votre nouveau vibromasseur est livré avec un câble USB magnétique. Le vibromasseur est déjà partiellement chargé, mais nous recommandons de charger complètement votre appareil avant la première utilisation.

COMMENT ALLUMER LE VIBROMASSEUR
Appuyez sur le bouton d'alimentation (1) pendant 3 secondes pour allumer le vibromasseur. Une lumière LED indique l'activation.

COMMENT CHANGER LES VIBRATIONS
Appuyez brièvement sur + (2) et – (3) pour parcourir les 10 vibrations.
Utilisez le bouton + (2) pour passer à la vibration suivante et le bouton - (3) pour revenir à la vibration précédente.

COMMENT ÉTEINDRE LE VIBROMASSEUR
Pour éteindre le vibromasseur, appuyez sur le bouton d'alimentation (1) pendant 3 secondes. La lumière LED s'éteindra.

COMMENT CHARGER
Ce vibromasseur est livré avec un câble USB magnétique.
Connectez délicatement le connecteur USB magnétique aux points de contact magnétiques de l'appareil (4). Une lumière LED clignotante indique l'activation.

FR

Il faut 150 minutes pour une charge complète. Une fois complètement chargé, la lumière LED cesse de clignoter et le temps d'utilisation est de 120 minutes.

COMMENT NETTOYER
Nous recommandons fortement de toujours nettoyer votre appareil avec un nettoyant pour jouets sans alcool après chaque utilisation.
Les nettoyants pour jouets sont dermatologiquement doux pour la peau et garantissent que les bactéries sont complètement éliminées. De cette manière, vous prévenez les infections et prenez soin de votre hygiène intime. De plus, cela prolonge la durée de vie de votre appareil !
Vaporisez votre appareil avec le nettoyant pour jouets et essuyez-le avec un chiffon propre et non pelucheux. Lorsque votre appareil est complètement sec, il est préférable de le ranger dans un sac de rangement (inclus).

Fabriqué en silicone / ABS
Sans danger pour le corps
IPX6 - Compatible avec la douche

Réservé aux adultes. Ce produit n'est pas destiné à un usage thérapeutique. Ne pas utiliser sur une peau gonflée ou enflammée. Une utilisation prolongée et fréquente n'est pas conseillée ni recommandée. Nettoyer avant et après utilisation. Ne pas utiliser avec un lubrifiant à base de silicone.

PT

Vibrador duo flexível para o ponto G com 5 ritmos de vibração e 5 velocidades.
O seu novo vibrador vem com um cabo USB magnético. O vibrador já está parcialmente carregado, mas recomendamos carregar completamente o seu brinquedo antes da primeira utilização.

COMO LIGAR O VIBRADOR
Pressione o botão de ligar (1) durante 3 segundos para ligar o vibrador. Uma luz LED indica a ativação.

COMO ALTERAR AS VIBRAÇÕES
Pressione brevemente + (2) e – (3) para percorrer as 10 vibrações.
Utilize o botão + (2) para avançar para a próxima vibração e o botão - (3) para voltar à vibração anterior.

COMO DESLIGAR O VIBRADOR
Para desligar o vibrador, pressione o botão de ligar (1) durante 3 segundos. A luz LED irá apagar-se.

COMO CARREGAR
Este vibrador vem com um cabo USB magnético.
Conecte suavemente o conector USB magnético aos pontos de contacto magnéticos no dispositivo (4).
Uma luz LED intermitente indica a ativação.
São necessários 150 minutos para uma carga completa. Quando

PT

estiver totalmente carregado, a luz LED deixa de piscar e o tempo de utilização é de 120 minutos.

COMO LIMPAR
Recomendamos fortemente limpar sempre o seu brinquedo com um limpador de brinquedos sem álcool após cada utilização.
Os limpadores de brinquedos são dermatologicamente suaves para a pele e garantem que as bactérias são completamente removidas. Desta forma, previne infeções e cuida da sua higiene íntima. Além disso, prolonga a vida útil do seu brinquedo! Pulverize o seu brinquedo com o limpador de brinquedos e seque-o com um pano limpo e sem fiapos. Quando o seu brinquedo estiver completamente seco, é melhor guardá-lo num saco de armazenamento (incluído).

Feito de silicone / ABS
Seguro para o corpo
IPX6 - Adequado para duche

Apenas para uso adulto. Este produto não se destina a fins terapêuticos.
Não utilizar sobre pele inchada ou inflamada. O uso prolongado e frequente não é aconselhado nem recomendado. Limpar antes e depois de usar. Não utilizar com lubrificante de silicone.

RU

Дуо-вибратор для точки G с гибким дизайном, 5 режимами вибрации и 5 скоростями.
Ваш новый вибратор поставляется с магнитным USB-кабелем. Вибратор уже частично заряжен, но мы рекомендуем полностью зарядить устройство перед первым использованием.

КАК ВКЛЮЧИТЬ ВИБРАТОР
Нажмите кнопку питания (1) и удерживайте 3 секунды, чтобы включить вибратор. Светодиодный индикатор указывает на активацию.

КАК ИЗМЕНИТЬ ВИБРАЦИИ
Коротко нажимайте + (2) и – (3), чтобы переключаться между 10 режимами вибрации.
Используйте кнопку + (2), чтобы перейти к следующей вибрации, и кнопку - (3), чтобы вернуться к предыдущей вибрации.

КАК ВЫКЛЮЧИТЬ ВИБРАТОР
Чтобы выключить вибратор, нажмите и удерживайте кнопку питания (1) в течение 3 секунд. Светодиодный индикатор погаснет.

КАК ЗАРЯЖАТЬ
Этот вибратор поставляется с магнитным USB-кабелем.
Аккуратно подключите магнитный USB-разъём к магнитным контактным точкам устройства (4). Мигающий светодиодный индикатор указывает на активацию.
Полная зарядка занимает 150

RU

минут. После полной зарядки светодиод перестаёт мигать, а время работы составляет 120 минут.

КАК ЧИСТИТЬ
Мы настоятельно рекомендуем всегда очищать устройство средством для чистки игрушек без содержания алкоголя после каждого использования. Такие средства дерматологически мягкие для кожи и обеспечивают полное удаление бактерий. Таким образом вы предотвращаете инфекции и заботитесь об интимной гигиене. Кроме того, это продлевает срок службы устройства!
Распылите средство на устройство и протрите его чистой безворсовой тканью. Когда устройство полностью высохнет, лучше хранить его в мешочке для хранения (в комплекте).

Изготовлено из силикона / ABS
Безопасно для тела
IPX6 – Подходит для использования в душе

Только для взрослых. Этот продукт не предназначен для терапевтических целей. Не использовать на опухшей или воспалённой коже. Длительное и частое использование не рекомендуется. Очищайте до и после использования. Не используйте с силиконовой смазкой.

NL

Flexibele G-spot duo vibrator met 5 vibratieritmes en 5 snelheden.
Je nieuwe vibrator wordt geleverd met een magnetische USB-kabel. De vibrator is al gedeeltelijk opgeladen, maar we raden aan om je speeltje vóór het eerste gebruik volledig op te laden.

HOE DE VIBRATOR AAN TE ZETTEN
Houd de aan/uit-knop (1) 3 seconden ingedrukt om de vibrator aan te zetten. Een LED-lampje geeft de activatie aan.

HOE DE VIBRATIES TE VERANDEREN
Druk kort op + (2) en – (3) om door de 10 vibraties te gaan.
Gebruik de + knop (2) om naar de volgende vibratie te gaan en de - knop (3) om terug te gaan naar de vorige vibratie.

HOE DE VIBRATOR UIT TE ZETTEN
Om de vibrator uit te zetten, houd de aan/uit-knop (1) 3 seconden ingedrukt. Het LED-lampje gaat uit.

HOE OP TE LADEN
Deze vibrator wordt geleverd met een magnetische USB-kabel.
Klik de magnetische USB-connector voorzichtig op de magnetische contactpunten van het apparaat (4). Een knipperend LED-lampje geeft de activatie aan.
Het duurt 150 minuten om volledig

NL

op te laden. Zodra volledig opgeladen, stopt het LED-lampje met knipperen en is de speeltijd 120 minuten.

HOE TE REINIGEN
We raden sterk aan om je speeltje na elk gebruik altijd te reinigen met een alcoholvrije toy cleaner. Toy cleaners zijn dermatologisch mild voor de huid en zorgen ervoor dat bacteriën volledig worden verwijderd. Op deze manier voorkom je infecties en zorg je voor je intieme hygiëne. Daarnaast verlengt het de levensduur van je speeltje!
Spray je speeltje met de toy cleaner en veeg het droog met een schone, pluisvrije doek. Wanneer je speeltje volledig droog is, kun je het het beste bewaren in een opbergzakje (meegeleverd).

Gemaakt van siliconen / ABS
Veilig voor het lichaam
IPX6 – Geschikt voor gebruik onder de douche

Alleen voor gebruik door volwassenen. Dit product is niet bedoeld voor therapeutische doeleinden. Niet gebruiken op gezwollen of ontstoken huid. Langdurig en frequent gebruik wordt afgeraden. Voor en na gebruik reinigen. Niet gebruiken met siliconen glijmiddel.

CZ

Flexibilní G-bodový duo vibrátor s 5 vibračními režimy a 5 rychlostmi.
Váš nový vibrátor je dodáván s magnetickým USB kabelem. Vibrátor je již částečně nabitý, ale doporučujeme jej před prvním použitím plně nabít.

JAK ZAPNOUT VIBRÁTOR
Stiskněte tlačítko napájení (1) po dobu 3 sekund pro zapnutí vibrátoru. LED kontrolka signalizuje aktivaci.

JAK MĚNIT VIBRACE
Krátce stiskněte + (2) a – (3) pro přepínání mezi 10 vibracemi.
Použijte tlačítko + (2) pro přechod na další vibraci a tlačítko - (3) pro návrat k předchozí vibraci.

JAK VYPNOUT VIBRÁTOR
Pro vypnutí vibrátoru stiskněte tlačítko napájení (1) po dobu 3 sekund. LED kontrolka zhasne.

JAK NABÍJET
Tento vibrátor je dodáván s magnetickým USB kabelem.
Jemně připojte magnetický USB konektor k magnetickým kontaktním bodům na zařízení (4). Blikající LED kontrolka signalizuje aktivaci.
Plné nabití trvá 150 minut. Po úplném

CZ

nabití LED kontrolka přestane blikat a doba používání je 120 minut.

JAK ČISTIT
Důrazně doporučujeme vždy po každém použití čistit vaše zařízení čističem na hračky bez alkoholu. Tyto čističe jsou dermatologicky šetrné k pokožce a zajišťují úplné odstranění bakterií. Tímto způsobem předcházíte infekcím a pečujete o svou intimní hygienu. Navíc to prodlužuje životnost vašeho zařízení!
Nastříkejte zařízení čističem na hračky a otřete jej čistým hadříkem bez vláken. Jakmile je zařízení zcela suché, je nejlepší jej uložit do úložného sáčku (součást balení).

Vyrobeno ze silikonu / ABS
Bezpečné pro tělo
IPX6 – Vhodné pro použití ve sprše

Pouze pro dospělé. Tento výrobek není určen k terapeutickým účelům. Nepoužívejte na oteklou nebo zanícenou pokožku. Dlouhodobé a časté používání se nedoporučuje. Před a po použití očistěte. Nepoužívejte se silikonovým lubrikantem.

PL

Elastyczny wibrator duo do punktu G z 5 trybami wibracji i 5 prędkościami.
Twój nowy wibrator jest dostarczany z magnetycznym kablem USB. Wibrator jest już częściowo naładowany, ale zalecamy pełne naładowanie przed pierwszym użyciem.

JAK WŁĄCZYĆ WIBRATOR
Naciśnij przycisk zasilania (1) i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby włączyć wibrator. Dioda LED wskazuje aktywację.

JAK ZMIENIAĆ WIBRACJE
Krótko naciśnij + (2) i – (3), aby przełączać między 10 wibracjami. Użyj przycisku + (2), aby przejść do następnej wibracji, oraz przycisku - (3), aby wrócić do poprzedniej wibracji.

JAK WYŁĄCZYĆ WIBRATOR
Aby wyłączyć wibrator, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania (1) przez 3 sekundy. Dioda LED zgaśnie.

JAK ŁADOWAĆ
Ten wibrator jest dostarczany z magnetycznym kablem USB.
Delikatnie podłącz magnetyczne złącze USB do magnetycznych punktów styku na urządzeniu (4). Migająca dioda LED wskazuje aktywację.

PL

Pełne ładowanie trwa 150 minut. Po pełnym naładowaniu dioda LED przestaje migać, a czas pracy wynosi 120 minut.

JAK CZYŚCIĆ
Zdecydowanie zalecamy zawsze czyścić urządzenie środkiem do czyszczenia zabawek bez alkoholu po każdym użyciu. Środki te są dermatologicznie łagodne dla skóry i zapewniają całkowite usunięcie bakterii. W ten sposób zapobiegasz infekcjom i dbasz o higienę intymną. Dodatkowo wydłuża to żywotność urządzenia!
Spryskaj urządzenie środkiem do czyszczenia i wytrzyj je do sucha czystą, niestrzępiącą się ściereczką. Gdy urządzenie będzie całkowicie suche, najlepiej przechowywać je w woreczku (w zestawie).

Wykonany z silikonu / ABS
Bezpieczny dla ciała
IPX6 – Odporny na prysznic

Tylko do użytku dla dorosłych. Ten produkt nie jest przeznaczony do celów terapeutycznych. Nie używać na opuchniętej lub podrażnionej skórze. Długotrwałe i częste używanie nie jest zalecane. Czyścić przed i po użyciu. Nie używać z lubrykantem silikonowym.

UA

Гнучкий дуо вібратор для точки G з 5 режимами вібрації та 5 швидкостями.
Ваш новий вібратор постачається з магнітним USB-кабелем. Вібратор вже частково заряджений, але ми рекомендуємо повністю зарядити пристрій перед першим використанням.

ЯК УВІМКНУТИ ВІБРАТОР
Натисніть кнопку живлення (1) і утримуйте 3 секунди, щоб увімкнути вібратор. Світлодіодний індикатор вказує на активацію.

ЯК ЗМІНИТИ ВІБРАЦІЇ
Коротко натискайте + (2) і – (3), щоб перемикатися між 10 режимами вібрації.
Використовуйте кнопку + (2), щоб перейти до наступної вібрації, і кнопку - (3), щоб повернутися до попередньої вібрації.

ЯК ВИМКНУТИ ВІБРАТОР
Щоб вимкнути вібратор, натисніть і утримуйте кнопку живлення (1) протягом 3 секунд. Світлодіодний індикатор згасне.

ЯК ЗАРЯДЖАТИ
Цей вібратор постачається з магнітним USB-кабелем.
Обережно підключіть магнітний USB-конектор до магнітних контактних точок пристрою (4). Миготливий світлодіодний індикатор вказує на активацію.

UA

Повна зарядка займає 150 хвилин. Після повної зарядки світлодіод перестає мигати, а час роботи становить 120 хвилин.

ЯК ОЧИЩУВАТИ
Ми наполегливо рекомендуємо завжди очищувати пристрій засобом для очищення іграшок без вмісту алкоголю після кожного використання. Такі засоби є дерматологічно м'якими для шкіри та забезпечують повне видалення бактерій. Таким чином ви запобігаєте інфекціям і дбаєте про свою інтимну гігієну. Крім того, це подовжує термін служби пристрою!
Розпиліть засіб на пристрій і витріть його чистою безворсовою тканиною. Коли пристрій повністю висохне, найкраще зберігати його в мішечку для зберігання (в комплекті).

Виготовлено з силікону / ABS
Безпечно для тіла
IPX6 – Підходить для використання в душі

Тільки для використання дорослими. Цей продукт не призначений для терапевтичних цілей. Не використовувати на набряклій або запаленій шкірі. Тривале та часте використання не рекомендується. Очищайте перед і після використання. Не використовуйте з силіконовим лубрикантом.