dreamtoys

AMOUR

TRIPLE PLEASURE VIBE CLAIRE

PHTHALATE FREE

Made for Tonga BV
Noordpolderstraat 21
4571 LR Axel
The Netherlands
www.dream-toys.com
info@dream-toys.com

EN

Triple Pleasure Vibe with 5 Vibration rhythms and 5 speeds
Your new vibrator comes with a magnetic USB cable.
The vibrator is already partially charged but we recommend fully charging your toy before first use.

HOW TO TURN ON THE VIBRATOR
Press the power button (1) for 3 seconds to turn on the vibrator. A LED light indicates the activation.

HOW TO CHANGE THE VIBRATIONS
Shortly press the + (2) and – (3) to cycle through the 10 vibrations.
Use the + button (2) to go to the next vibration and the - button (3) to go back to the former vibration.

HOW TO TURN OFF THE VIBRATOR
To turn off the vibrator, press the power button (1) for 3 seconds. The LED light will be off.

HOW TO CHARGE
This vibrator comes with a magnetic USB cable.
Gently click the magnetic USB-connector on the magnetic contact points on the device (4). A flashing LED light indicates the activation.
It takes 150 minutes to fully charge.

EN

Once fully charged the LED light stops flashing and play time is 120 minutes.

HOW TO CLEAN
We strongly recommend always cleaning your toy with a non-alcohol based toy cleaner after every use. Toy cleaners are dermatologically gentle on the skin and ensure that bacteria are completely removed. This way you prevent infections and take care of your intimate hygiene. In addition, it extends the life of your toy!
Spray your toy with the toy cleaner and wipe it dry with a clean lint-free cloth. When your toy is completely dry, it is best to store it in a storage bag (included).

Made of Silicone / ABS
Body safe
IPX6-Shower friendly

For adult use only. This product is not intended for therapeutic purposes.
It should not be used on swollen or inflamed areas of the skin. Prolonged and frequent use is not advised or recommended. Clean before and after use. Do not use with silicone lubricant.

ES

Triple vibrador de placer con 5 ritmos de vibración y 5 velocidades
Tu nuevo vibrador viene con un cable USB magnético.
El vibrador ya viene parcialmente cargado, pero recomendamos cargar completamente tu juguete antes del primer uso.

CÓMO ENCENDER EL VIBRADOR
Mantén presionado el botón de encendido (1) durante 3 segundos para encender el vibrador. Una luz LED indica la activación.

CÓMO CAMBIAR LAS VIBRACIONES
Pulsa brevemente los botones + (2) y – (3) para recorrer las 10 vibraciones.
Usa el botón + (2) para pasar a la siguiente vibración y el botón - (3) para volver a la vibración anterior.

CÓMO APAGAR EL VIBRADOR
Para apagar el vibrador, mantén presionado el botón de encendido (1) durante 3 segundos. La luz LED se apagará.

CÓMO CARGAR
Este vibrador viene con un cable USB magnético.
Conecta suavemente el conector USB magnético a los puntos de contacto magnéticos del dispositivo (4). Una luz LED intermitente indica la activación.
Tarda 150 minutos en cargarse

ES

completamente. Una vez completamente cargado, la luz LED deja de parpadear y el tiempo de uso es de 120 minutos.

CÓMO LIMPIAR
Recomendamos encarecidamente limpiar siempre tu juguete con un limpiador para juguetes sin alcohol después de cada uso. Los limpiadores para juguetes son dermatológicamente suaves para la piel y garantizan que las bacterias se eliminen por completo. De esta manera previenes infecciones y cuidas tu higiene íntima. Además, ¡prolonga la vida útil de tu juguete!
Rocía tu juguete con el limpiador y sécalo con un paño limpio que no suelte pelusa. Cuando tu juguete esté completamente seco, lo mejor es guardarlo en una bolsa de almacenamiento (incluida).

Hecho de silicona / ABS
Seguro para el cuerpo
IPX6 - Resistente a la ducha

Solo para uso de adultos. Este producto no está destinado a fines terapéuticos. No debe utilizarse sobre piel inflamada o hinchada. No se aconseja ni se recomienda un uso prolongado y frecuente. Limpiar antes y después de usar. No utilizar con lubricante de silicona.

DE

Triple-Vibrator für Lust mit
5 Vibrationsrhythmen und 5 Geschwindigkeiten
Dein neuer Vibrator wird mit einem magnetischen USB-Kabel geliefert.
Der Vibrator ist bereits teilweise aufgeladen, wir empfehlen jedoch, dein Spielzeug vor dem ersten Gebrauch vollständig aufzuladen.

SO SCHALTEST DU DEN VIBRATOR EIN
Halte die Ein-/Aus-Taste (1) 3 Sekunden lang gedrückt, um den Vibrator einzuschalten. Eine LED-Leuchte zeigt die Aktivierung an.

SO WECHSELST DU DIE VIBRATIONEN
Drücke kurz die + (2) und – (3) Tasten, um durch die 10 Vibrationsmodi zu wechseln.
Verwende die + Taste (2), um zur nächsten Vibration zu wechseln, und die - Taste (3), um zur vorherigen Vibration zurückzukehren.

SO SCHALTEST DU DEN VIBRATOR AUS
Um den Vibrator auszuschalten, halte die Ein-/Aus-Taste (1) 3 Sekunden lang gedrückt. Die LED-Leuchte erlischt.

SO LÄDST DU AUF
Dieser Vibrator wird mit einem magnetischen USB-Kabel geliefert.
Verbinde den magnetischen USB-Anschluss vorsichtig mit den magnetischen Kontaktpunkten am Gerät (4). Eine blinkende LED-Leuchte

DE

zeigt den Ladevorgang an.
Es dauert 150 Minuten, bis der Akku vollständig geladen ist. Sobald er vollständig geladen ist, hört die LED-Leuchte auf zu blinken und die Spielzeit beträgt 120 Minuten.

SO REINIGST DU DAS GERÄT
Wir empfehlen dringend, dein Spielzeug nach jedem Gebrauch immer mit einem alkoholfreien Toy-Reiniger zu reinigen. Toy-Reiniger sind dermatologisch sanft zur Haut und stellen sicher, dass Bakterien vollständig entfernt werden. Auf diese Weise beugst du Infektionen vor und sorgst für deine Intimhygiene. Außerdem verlängert es die Lebensdauer deines Spielzeugs!
Sprühe dein Spielzeug mit dem Reiniger ein und wische es mit einem sauberen, fusselfreien Tuch trocken.
Wenn dein Spielzeug vollständig trocken ist, bewahrst du es am besten in einem Aufbewahrungsbeutel (im Lieferumfang enthalten) auf.

Hergestellt aus Silikon / ABS
Körpersicher
IPX6 – Duschgeeignet

Nur für Erwachsene bestimmt. Dieses Produkt ist nicht für therapeutische Zwecke vorgesehen. Nicht auf geschwollener oder entzündeter Haut anwenden. Eine längere und häufige Anwendung wird nicht empfohlen. Vor und nach der Anwendung reinigen. Nicht zusammen mit Silikon-Gleitmittel verwenden.

IT

Vibratore triplo per il piacere con 5 ritmi di vibrazione e 5 velocità
Il tuo nuovo vibratore viene fornito con un cavo USB magnetico.
Il vibratore è già parzialmente carico, ma consigliamo di caricare completamente il tuo giocattolo prima del primo utilizzo.

COME ACCENDERE IL VIBRATORE
Tieni premuto il pulsante di accensione (1) per 3 secondi per accendere il vibratore. Una luce LED indica l'attivazione.

COME CAMBIARE LE VIBRAZIONI
Premi brevemente i pulsanti + (2) e – (3) per scorrere le 10 vibrazioni.
Usa il pulsante + (2) per passare alla vibrazione successiva e il pulsante - (3) per tornare alla vibrazione precedente.

COME SPEGNERE IL VIBRATORE
Per spegnere il vibratore, tieni premuto il pulsante di accensione (1) per 3 secondi. La luce LED si spegnerà.

COME CARICARE
Questo vibratore viene fornito con un cavo USB magnetico.
Collega delicatamente il connettore USB magnetico ai punti di contatto magnetici sul dispositivo (4). Una luce LED lampeggiante indica l'attivazione.

IT

Sono necessari 150 minuti per una ricarica completa. Una volta completamente carico, la luce LED smette di lampeggiare e il tempo di utilizzo è di 120 minuti.

COME PULIRE
Consigliamo vivamente di pulire sempre il tuo giocattolo con un detergente per sex toy senza alcol dopo ogni utilizzo. I detergenti per sex toy sono dermatologicamente delicati sulla pelle e garantiscono la completa rimozione dei batteri. In questo modo previeni infezioni e ti prendi cura della tua igiene intima. Inoltre, prolunga la durata del tuo giocattolo!
Spruzza il tuo giocattolo con il detergente e asciugalo con un panno pulito e privo di pelucchi. Quando il tuo giocattolo è completamente asciutto, è meglio conservarlo in una custodia (inclusa).

Fatto di silicone / ABS
Sicuro per il corpo
IPX6 – Resistente alla doccia

Solo per uso da parte di adulti. Questo prodotto non è destinato a scopi terapeutici. Non utilizzare su pelle gonfia o infiammata. L'uso prolungato e frequente non è consigliato né raccomandato. Pulire prima e dopo l'uso. Non utilizzare con lubrificante a base di silicone.

FR

Vibromasseur triple plaisir avec 5 rythmes de vibration et 5 vitesses
Votre nouveau vibromasseur est livré avec un câble USB magnétique.
Le vibromasseur est déjà partiellement chargé, mais nous recommandons de charger complètement votre jouet avant la première utilisation.

COMMENT ALLUMER LE VIBROMASSEUR
Appuyez sur le bouton d'alimentation (1) pendant 3 secondes pour allumer le vibromasseur. Une lumière LED indique l'activation.

COMMENT CHANGER LES VIBRATIONS
Appuyez brièvement sur les boutons + (2) et – (3) pour parcourir les 10 vibrations.
Utilisez le bouton + (2) pour passer à la vibration suivante et le bouton - (3) pour revenir à la vibration précédente.

COMMENT ÉTEINDRE LE VIBROMASSEUR
Pour éteindre le vibromasseur, appuyez sur le bouton d'alimentation (1) pendant 3 secondes. La lumière LED s'éteint.

COMMENT CHARGER
Ce vibromasseur est livré avec un câble USB magnétique.
Fixez délicatement le connecteur USB magnétique aux points de contact magnétiques de l'appareil (4). Une lumière LED clignotante indique

FR

l'activation.
Il faut 150 minutes pour une charge complète. Une fois complètement chargé, la lumière LED cesse de clignoter et le temps d'utilisation est de 120 minutes.

COMMENT NETTOYER
Nous recommandons fortement de toujours nettoyer votre jouet avec un nettoyant sans alcool après chaque utilisation. Les nettoyants pour jouets sont dermatologiquement doux pour la peau et garantissent que les bactéries sont complètement éliminées. De cette façon, vous évitez les infections et prenez soin de votre hygiène intime. De plus, cela prolonge la durée de vie de votre jouet !
Vaporisez votre jouet avec le nettoyant et essuyez-le avec un chiffon propre non pelucheux.
Lorsque votre jouet est complètement sec, il est préférable de le ranger dans un sac de rangement (inclus).

Fabriqué en silicone / ABS
Sûr pour le corps
IPX6 – Résistant à la douche

Réservé aux adultes. Ce produit n'est pas destiné à un usage thérapeutique. Ne pas utiliser sur une peau gonflée ou enflammée. Une utilisation prolongée et fréquente n'est pas conseillée ni recommandée. Nettoyer avant et après utilisation. Ne pas utiliser avec un lubrifiant à base de silicone.

PT

Vibrador triplo de prazer com 5 ritmos de vibração e 5 velocidades
O seu novo vibrador vem com um cabo USB magnético.
O vibrador já vem parcialmente carregado, mas recomendamos carregar completamente o seu brinquedo antes da primeira utilização.

COMO LIGAR O VIBRADOR
Pressione o botão de ligar/desligar (1) durante 3 segundos para ligar o vibrador. Uma luz LED indica a ativação.

COMO ALTERAR AS VIBRAÇÕES
Pressione brevemente os botões + (2) e – (3) para percorrer as 10 vibrações.
Use o botão + (2) para passar para a próxima vibração e o botão - (3) para voltar à vibração anterior.

COMO DESLIGAR O VIBRADOR
Para desligar o vibrador, pressione o botão de ligar/desligar (1) durante 3 segundos. A luz LED apaga-se.

COMO CARREGAR
Este vibrador vem com um cabo USB magnético.
Conecte suavemente o conector USB magnético aos pontos de contacto magnéticos do dispositivo (4).
Uma luz LED intermitente indica a ativação.
Leva 150 minutos para carregar completamente. Uma vez totalmente carregado, a luz LED deixa de piscar e o tempo de utilização é de 120 minutos.

COMO LIMPAR
Recomendamos fortemente limpar sempre o seu brinquedo com um produto de limpeza para brinquedos sem álcool após cada utilização. Os produtos de limpeza para brinquedos são dermatologicamente suaves para a pele e garantem que as bactérias são completamente removidas.
Desta forma, previne infeções e cuida da sua higiene íntima. Além disso, prolonga a vida útil do seu brinquedo!
Pulverize o seu brinquedo com o produto de limpeza e seque-o com um pano limpo e sem fiapos. Quando o seu brinquedo estiver completamente seco, o melhor é guardá-lo num saco de armazenamento (incluído).

Feito de silicone / ABS
Seguro para o corpo
IPX6 – Resistente ao duche

Apenas para uso adulto. Este produto não se destina a fins terapêuticos.
Não utilizar sobre pele inchada ou inflamada. O uso prolongado e frequente não é aconselhado nem recomendado. Limpar antes e depois de usar. Não utilizar com lubrificante de silicone.

RU

Тройной вибратор для удовольствия с 5 режимами вибрации и 5 скоростями
Ваш новый вибратор поставляется с магнитным USB-кабелем.
Вибратор уже частично заряжен, но мы рекомендуем полностью зарядить устройство перед первым использованием.

КАК ВКЛЮЧИТЬ ВИБРАТОР
Нажмите и удерживайте кнопку питания (1) в течение 3 секунд, чтобы включить вибратор. Светодиодный индикатор покажет активацию.

КАК ИЗМЕНИТЬ ВИБРАЦИИ
Коротко нажимайте кнопки + (2) и – (3), чтобы переключаться между 10 режимами вибрации.
Используйте кнопку + (2), чтобы перейти к следующему режиму, и кнопку - (3), чтобы вернуться к предыдущему режиму.

КАК ВЫКЛЮЧИТЬ ВИБРАТОР
Чтобы выключить вибратор, нажмите и удерживайте кнопку питания (1) в течение 3 секунд. Светодиодный индикатор погаснет.

КАК ЗАРЯЖАТЬ
Этот вибратор поставляется с магнитным USB-кабелем.
Аккуратно подключите магнитный USB-коннектор к магнитным контактам на устройстве (4).
Мигающий светодиодный индикатор показывает процесс зарядки.
Полная зарядка занимает 150 минут. После полной зарядки светодиод перестает мигать, а время работы составляет 120 минут.

КАК ОЧИЩАТЬ
Мы настоятельно рекомендуем всегда очищать ваше устройство средством для очистки игрушек без содержания спирта после каждого использования. Такие средства дерматологически безопасны для кожи и обеспечивают полное удаление бактерий. Таким образом вы предотвращаете инфекции и заботитесь об интимной гигиене.
Кроме того, это продлевает срок службы вашего устройства!
Распылите средство на устройство и протрите его чистой безворсовой тканью. Когда устройство полностью высохнет, лучше всего хранить его в мешочке для хранения (входит в комплект).

Изготовлено из силикона / ABS
Безопасно для тела
IPX6 – Подходит для использования в душе

Только для взрослых. Этот продукт не предназначен для терапевтических целей. Не использовать на опухшей или воспалённой коже. Длительное и частое использование не рекомендуется. Очищайте до и после использования. Не используйте с силиконовой смазкой.

NL

Triple plezier vibrator met 5 vibratieritmes en 5 snelheden
Je nieuwe vibrator wordt geleverd met een magnetische USB-kabel.
De vibrator is al gedeeltelijk opgeladen, maar we raden aan om je toy volledig op te laden vóór het eerste gebruik.

HOE DE VIBRATOR AAN TE ZETTEN
Houd de aan/uit-knop (1) 3 seconden ingedrukt om de vibrator aan te zetten. Een LED-lampje geeft de activatie aan.

HOE DE VIBRATIES TE VERANDEREN
Druk kort op de + (2) en – (3) knoppen om door de 10 vibraties te gaan.
Gebruik de + knop (2) om naar de volgende vibratie te gaan en de - knop (3) om terug te gaan naar de vorige vibratie.

HOE DE VIBRATOR UIT TE ZETTEN
Om de vibrator uit te zetten, houd je de aan/uit-knop (1) 3 seconden ingedrukt. Het LED-lampje gaat uit.

HOE OP TE LADEN
Deze vibrator wordt geleverd met een magnetische USB-kabel.
Klik de magnetische USB-connector voorzichtig op de magnetische contactpunten van het apparaat (4).
Een knipperend LED-lampje geeft de activatie aan.
Het duurt 150 minuten om volledig op te laden. Zodra volledig opgeladen stopt het LED-lampje met knipperen en is de speeltijd 120 minuten.

HOE TE REINIGEN
We raden sterk aan om je toy na elk gebruik altijd te reinigen met een alcoholvrije toy cleaner. Toy cleaners zijn dermatologisch zacht voor de huid en zorgen ervoor dat bacteriën volledig worden verwijderd. Op deze manier voorkom je infecties en zorg je voor je intieme hygiëne. Daarnaast verlengt het de levensduur van je toy!
Spray je toy in met de cleaner en droog deze af met een schone pluisvrije doek. Wanneer je toy volledig droog is, kun je deze het beste opbergen in een opbergzakje (inbegrepen).

Gemaakt van siliconen / ABS
Lichaamsveilig
IPX6 – Douchebestendig

Alleen voor gebruik door volwassenen. Dit product is niet bedoeld voor therapeutische doeleinden. Niet gebruiken op gezwollen of ontstoken huid. Langdurig en frequent gebruik wordt afgeraden. Voor en na gebruik reinigen. Niet gebruiken met siliconen glijmiddel.

CZ

Trojitý vibrátor pro potěšení s 5 vibračními rytmy a 5 rychlostmi
Váš nový vibrátor je dodáván s magnetickým USB kabelem.
Vibrátor je již částečně nabitý, ale doporučujeme jej před prvním použitím plně nabít.

JAK ZAPNOUT VIBRÁTOR
Stiskněte a podržte tlačítko napájení (1) po dobu 3 sekund pro zapnutí vibrátoru. LED kontrolka signalizuje aktivaci.

JAK MĚNIT VIBRACE
Krátce stiskněte tlačítka + (2) a – (3) pro procházení 10 vibračních režimů.
Použijte tlačítko + (2) pro přechod na další vibraci a tlačítko - (3) pro návrat k předchozí vibraci.

JAK VYPNOUT VIBRÁTOR
Pro vypnutí vibrátoru stiskněte a podržte tlačítko napájení (1) po dobu 3 sekund. LED kontrolka zhasne.

JAK NABÍJET
Tento vibrátor je dodáván s magnetickým USB kabelem.
Jemně připojte magnetický USB konektor ke kontaktním bodům na zařízení (4). Blikající LED kontrolka signalizuje nabíjení.
Plné nabití trvá 150 minut. Po úplném nabití LED kontrolka přestane blikat a doba použití je 120 minut.

JAK ČISTIT
Důrazně doporučujeme vždy po každém použití čistit váš produkt čisticím prostředkem na erotické pomůcky bez alkoholu. Tyto prostředky jsou dermatologicky šetrné k pokožce a zajišťují úplné odstranění bakterií. Tímto způsobem předcházíte infekcím a pečujete o svou intimní hygienu.
Navíc to prodlužuje životnost vašeho produktu!
Nastříkejte čisticí prostředek na produkt a osušte jej čistým hadříkem bez vláken. Jakmile je produkt zcela suchý, je nejlepší jej uložit do úložného sáčku (součástí balení).

Vyrobeno ze silikonu / ABS
Bezpečné pro tělo
IPX6 – Vhodné do sprchy

Pouze pro dospělé. Tento výrobek není určen k terapeutickým účelům. Nepoužívejte na oteklou nebo zanícenou pokožku. Dlouhodobé a časté používání se nedoporučuje. Před a po použití očistěte. Nepoužívejte se silikonovým lubrikantem.

PL

Potrójny wibrator dla przyjemności z 5 rytmami wibracji i 5 prędkościami
Twój nowy wibrator jest dostarczany z magnetycznym kablem USB.
Wibrator jest już częściowo naładowany, ale zalecamy pełne naładowanie zabawki przed pierwszym użyciem.

JAK WŁĄCZYĆ WIBRATOR
Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania (1) przez 3 sekundy, aby włączyć wibrator. Dioda LED wskazuje aktywację.

JAK ZMIENIAĆ WIBRACJE
Krótko naciskaj przyciski + (2) i – (3), aby przełączać między 10 trybami wibracji.
Użyj przycisku + (2), aby przejść do następnej wibracji, oraz przycisku - (3), aby wrócić do poprzedniej wibracji.

JAK WYŁĄCZYĆ WIBRATOR
Aby wyłączyć wibrator, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania (1) przez 3 sekundy. Dioda LED zgaśnie.

JAK ŁADOWAĆ
Ten wibrator jest dostarczany z magnetycznym kablem USB.
Delikatnie podłącz magnetyczne złącze USB do punktów kontaktowych na urządzeniu (4). Migająca dioda LED wskazuje ładowanie.
Pełne ładowanie trwa 150 minut.

PL

Po pełnym naładowaniu dioda LED przestaje migać, a czas użytkowania wynosi 120 minut.

JAK CZYŚCIĆ
Zdecydowanie zalecamy zawsze czyścić zabawkę środkiem do czyszczenia zabawek bez alkoholu po każdym użyciu. Środki te są dermatologicznie łagodne dla skóry i zapewniają całkowite usunięcie bakterii. W ten sposób zapobiegasz infekcjom i dbasz o higienę intymną.
Dodatkowo wydłuża to żywotność zabawki!
Spryskaj zabawkę środkiem czyszczącym i wytrzyj ją czystą, niestrzępiącą się ściereczką. Gdy zabawka jest całkowicie sucha, najlepiej przechowywać ją w woreczku do przechowywania (w zestawie).

Wykonany z silikonu / ABS
Bezpieczny dla ciała
IPX6 – Odporny na prysznic

Tylko do użytku dla dorosłych. Ten produkt nie jest przeznaczony do celów terapeutycznych. Nie używać na opuchniętej lub podrażnionej skórze. Długotrwałe i częste używanie nie jest zalecane. Czyścić przed i po użyciu. Nie używać z lubrykantem silikonowym.

UA

Потрійний вібратор для задоволення з 5 режимами вібрації та 5 швидкостями
Ваш новий вібратор постачається з магнітним USB-кабелем.
Вібратор уже частково заряджений, але ми рекомендуємо повністю зарядити пристрій перед першим використанням.

ЯК УВІМКНУТИ ВІБРАТОР
Натисніть і утримуйте кнопку живлення (1) протягом 3 секунд, щоб увімкнути вібратор. Світлодіодний індикатор покаже активацію.

ЯК ЗМІНЮВАТИ ВІБРАЦІЇ
Коротко натискайте кнопки + (2) і – (3), щоб перемикатися між 10 режимами вібрації.
Використовуйте кнопку + (2), щоб перейти до наступної вібрації, і кнопку - (3), щоб повернутися до попередньої вібрації.

ЯК ВИМКНУТИ ВІБРАТОР
Щоб вимкнути вібратор, натисніть і утримуйте кнопку живлення (1) протягом 3 секунд. Світлодіодний індикатор згасне.

ЯК ЗАРЯДЖАТИ
Цей вібратор постачається з магнітним USB-кабелем.
Обережно під'єднайте магнітний USB-конектор до контактних точок на пристрої (4). Миготливий світлодіодний індикатор означає заряджання.
Повне заряджання займає 150 хвилин. Після повного заряджання світлодіод перестає блимати, а час роботи становить 120 хвилин.

ЯК ОЧИЩУВАТИ
Ми наполегливо рекомендуємо завжди очищувати ваш пристрій засобом для очищення іграшок без вмісту алкоголю після кожного використання. Такі засоби є дерматологічно безпечними для шкіри та забезпечують повне видалення бактерій. Таким чином ви запобігаєте інфекціям і дбаєте про інтимну гігієну. Крім того, це подовжує термін служби вашого пристрою!
Розпиліть засіб на пристрій і витріть його чистою безворсовою тканиною. Коли пристрій повністю висохне, найкраще зберігати його в мішечку для зберігання (входить у комплект).

Виготовлено з силікону / ABS
Безпечний для тіла
IPX6 – Підходить для використання в душі

Тільки для використання дорослими. Цей продукт не призначений для терапевтичних цілей. Не використовувати на набряклій або запаленій шкірі. Тривале та часте використання не рекомендується. Очищайте перед і після використання. Не використовуйте з силіконовим лубрикантом.

UA