

PT

Vibrador flexível para ponto G com 5 ritmos de vibração e 5 velocidades. O seu novo vibrador vem com um cabo USB magnético. O vibrador já vem parcialmente carregado, mas recomendamos carregar completamente o seu brinquedo antes da primeira utilização.

COMO LIGAR O VIBRADOR

Pressione o botão de ligar/desligar (1) durante 3 segundos para ligar o vibrador. Uma luz LED indica a ativação.

COMO ALTERAR AS VIBRAÇÕES

Pressione brevemente os botões + (2) e – (3) para percorrer as 10 vibrações. Use o botão + (2) para passar para a próxima vibração e o botão - (3) para voltar à vibração anterior.

COMO DESLIGAR O VIBRADOR

Para desligar o vibrador, pressione o botão de ligar/desligar (1) durante 3 segundos. A luz LED apaga-se.

COMO CARREGAR

Este vibrador vem com um cabo USB magnético. Conecte suavemente o conector USB magnético aos pontos de contacto magnéticos do dispositivo (4). Uma luz LED intermitente indica a ativação. Leva 150 minutos para carregar completamente. Uma vez totalmente carregado, a luz LED deixa de piscar

PT

e o tempo de utilização é de 120 minutos.

COMO LIMPAR

Recomendamos fortemente limpar sempre o seu brinquedo com um produto de limpeza para brinquedos sem álcool após cada utilização. Os produtos de limpeza para brinquedos são dermatologicamente suaves para a pele e garantem que as bactérias são completamente removidas. Desta forma, previne infeções e cuida da sua higiene íntima. Além disso, prolonga a vida útil do seu brinquedo! Pulverize o seu brinquedo com o produto de limpeza e seque-o com um pano limpo e sem fiapos. Quando o seu brinquedo estiver completamente seco, o melhor é guardá-lo num saco de armazenamento (incluído).

Feito de silicone / ABS

**Seguro para o corpo
IPX6 Adequado para duche**

Apenas para uso adulto. Este produto não se destina a fins terapêuticos. Não utilizar sobre pele inchada ou inflamada. O uso prolongado e frequente não é aconselhado nem recomendado. Limpar antes e depois de usar. Não utilizar com lubrificante de silicone.

RU

Гибкий вибратор для точки G с 5 режимами вибрации и 5 скоростями. Ваш новый вибратор поставляется с магнитным USB-кабелем. Вибратор уже частично заряжен, но мы рекомендуем полностью зарядить устройство перед первым использованием.

КАК ВКЛЮЧИТЬ ВИБРАТОР

Нажмите и удерживайте кнопку питания (1) в течение 3 секунд, чтобы включить вибратор. Светодиодный индикатор показывает активацию.

КАК ИЗМЕНИТЬ ВИБРАЦИИ

Коротко нажимайте кнопки + (2) и – (3), чтобы переключаться между 10 режимами вибрации. Используйте кнопку + (2), чтобы перейти к следующему режиму, и кнопку - (3), чтобы вернуться к предыдущему режиму.

КАК ВЫКЛЮЧИТЬ ВИБРАТОР

Чтобы выключить вибратор, нажмите и удерживайте кнопку питания (1) в течение 3 секунд. Светодиодный индикатор погаснет.

КАК ЗАРЯЖАТЬ

Этот вибратор поставляется с магнитным USB-кабелем. Аккуратно подключите магнитный USB-коннектор к контактным точкам на устройстве (4). Мигающий светодиодный индикатор показывает процесс зарядки.

RU

Полная зарядка занимает 150 минут. После полной зарядки светодиод перестает мигать, а время работы составляет 120 минут.

КАК ОЧИЩАТЬ

Мы настоятельно рекомендуем всегда очищать ваше устройство средством для очистки игрушек без содержания спирта после каждого использования. Такие средства дерматологически безопасны для кожи и обеспечивают полное удаление бактерий. Таким образом вы предотвращаете инфекции и заботитесь об интимной гигиене. Кроме того, это продлевает срок службы вашего устройства! Распылите средство на устройство и протрите его чистой безворсовой тканью. Когда устройство полностью высохнет, лучше всего хранить его в мешочке для хранения (входит в комплект).

Изготовлено из силикона / ABS

**Безопасно для тела
IPX6 Подходит для использования в душе**

Только для взрослых. Этот продукт не предназначен для терапевтических целей. Не использовать на опухшей или воспаленной коже. Длительное и частое использование не рекомендуется. Очищайте до и после использования. Не используйте с силиконовой смазкой.

NL

Flexibele G-spot vibrator met 5 vibratieritmes en 5 snelheden. Je nieuwe vibrator wordt geleverd met een magnetische USB-kabel. De vibrator is al gedeeltelijk opgeladen, maar we raden aan om je toy volledig op te laden vóór het eerste gebruik.

HOE DE VIBRATOR AAN TE ZETTEN

Houd de aan/uit-knop (1) 3 seconden ingedrukt om de vibrator aan te zetten. Een LED-lampje geeft de activatie aan.

HOE DE VIBRATIES TE VERANDEREN

Druk kort op de + (2) en – (3) knoppen om door de 10 vibraties te gaan. Gebruik de + knop (2) om naar de volgende vibratie te gaan en de - knop (3) om terug te gaan naar de vorige vibratie.

HOE DE VIBRATOR UIT TE ZETTEN

Om de vibrator uit te zetten, houd je de aan/uit-knop (1) 3 seconden ingedrukt. Het LED-lampje gaat uit.

HOE OP TE LADEN

Deze vibrator wordt geleverd met een magnetische USB-kabel. Klik de magnetische USB-connector voorzichtig op de magnetische contactpunten van het apparaat (4). Een knipperend LED-lampje geeft de activatie aan.

NL

Het duurt 150 minuten om volledig op te laden. Zodra volledig opgeladen stopt het LED-lampje met knipperen en is de speeltijd 120 minuten.

HOE TE REINIGEN

We raden sterk aan om je toy na elk gebruik altijd te reinigen met een alcoholvrije toy cleaner. Toy cleaners zijn dermatologisch zacht voor de huid en zorgen ervoor dat bacteriën volledig worden verwijderd. Op deze manier voorkom je infecties en zorg je voor je intieme hygiëne. Daarnaast verlengt het de levensduur van je toy! Spray je toy in met de cleaner en droog deze af met een schone pluisvrije doek. Wanneer je toy volledig droog is, kun je deze het beste opbergen in een opbergzakje (inbegrepen).

Gemaakt van siliconen / ABS

**Lichaamsveilig
IPX6 Douchebestendig**

Alleen voor gebruik door volwassenen. Dit product is niet bedoeld voor therapeutische doeleinden. Niet gebruiken op gezwollen of ontstoken huid. Langdurig en frequent gebruik wordt afgeraden. Voor en na gebruik reinigen. Niet gebruiken met siliconen glijmiddel.

CZ

Flexibilní vibrátor na G-bod s 5 vibračními rytmy a 5 rychlostmi. Váš nový vibrátor je dodáván s magnetickým USB kabelem. Vibrátor je již částečně nabitý, ale doporučujeme jej před prvním použitím plně nabít.

JAK ZAPNOUT VIBRÁTOR

Stiskněte a podržte tlačítko napájení (1) po dobu 3 sekund pro zapnutí vibrátoru. LED kontrolka signalizuje aktivaci.

JAK MĚNIT VIBRACE

Krátce stiskněte tlačítka + (2) a – (3) pro procházení 10 vibračních režimů. Použijte tlačítko + (2) pro přechod na další vibraci a tlačítko - (3) pro návrat k předchozí vibraci.

JAK VYPNOUT VIBRÁTOR

Pro vypnutí vibrátoru stiskněte a podržte tlačítko napájení (1) po dobu 3 sekund. LED kontrolka zhasne.

JAK NABÍJET

Tento vibrátor je dodáván s magnetickým USB kabelem. Jemně připojte magnetický USB konektor ke kontaktním bodům na zařízení (4). Blikající LED kontrolka signalizuje nabíjení. Plně nabití trvá 150 minut. Po úplném

CZ

nabití LED kontrolka přestane blikat a doba použití je 120 minut.

JAK ČISTIT

Důrazně doporučujeme vždy po každém použití čistit váš produkt čistícím prostředkem na erotické pomůcky bez alkoholu. Tyto prostředky jsou dermatologicky šetrné k pokožce a zajišťují úplné odstranění bakterií. Tímto způsobem předcházíte infekcím a pečujete o svou intimní hygienu. Navíc to prodlužuje životnost vašeho produktu! Nastříkejte čistící prostředek na produkt a osušte jej čistým hadříkem bez vláken. Jakmile je produkt zcela suchý, je nejlepší jej uložit do úložného sáčku (součástí balení).

Vyrobeno ze silikonu / ABS

**Bezpečné pro tělo
IPX6 Vhodné do sprchy**

Pouze pro dospělé. Tento výrobek není určen k terapeutickým účelům. Nepoužívejte na oteklou nebo zánětlivou pokožku. Dlouhodobé a časté používání se nedoporučuje. Před a po použití očistěte. Nepoužívejte se silikonovým lubrikantem.

CZ

Elastyczny wibrator do punktu G z 5 rytмами wibracji i 5 prędkościami. Twój nowy wibrator jest dostarczany z magnetycznym kablem USB. Wibrator jest już częściowo naładowany, ale zalecamy pełne naładowanie zabawki przed pierwszym użyciem.

JAK WŁĄCZYĆ WIBRATOR

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania (1) przez 3 sekundy, aby włączyć wibrator. Dioda LED wskazuje aktywację. JAK ZMIENIAĆ WIBRACJE

Krótko naciskaj przyciski + (2) i – (3), aby przełączać między 10 trybami wibracji. Użyj przycisku + (2), aby przejść do następnej wibracji, oraz przycisku - (3), aby wrócić do poprzedniej wibracji.

JAK WYŁĄCZYĆ WIBRATOR

Aby wyłączyć wibrator, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania (1) przez 3 sekundy. Dioda LED zgaśnie.

JAK ŁADOWAĆ

Ten wibrator jest dostarczany z magnetycznym kablem USB. Delikatnie podłącz magnetyczne złącze USB do punktów kontaktowych na urządzeniu (4). Migająca dioda LED wskazuje ładowanie. Pełne ładowanie trwa 150 minut.

PL

Po pełnym naładowaniu dioda LED przestaje migać, a czas użytkowania wynosi 120 minut.

JAK CZYŚCIĆ

Zdecydowanie zalecamy zawsze czyścić zabawkę środkiem do czyszczenia zabawek bez alkoholu po każdym użyciu. Środki te są dermatologicznie łagodne dla skóry i zapewniają całkowite usunięcie bakterii. W ten sposób zapobiegasz infekcjom i dbasz o higienę intymną. Dodatkowo wydłuża to żywotność zabawki! Spryskaj zabawkę środkiem czyszczącym i wytrzyj ją czystą, niestrzępiącą się ściereczką. Gdy zabawka jest całkowicie sucha, najlepiej przechowywać ją w woreczku do przechowywania (w zestawie).

Wykonany z silikonu / ABS

**Bezpieczny dla ciała
IPX6 Odporny na prysznice**

Tylko do użytku dla dorosłych. Ten produkt nie jest przeznaczony do celów terapeutycznych. Nie używać na opruchniętej lub podrażnionej skórze. Długotrwałe i częste używanie nie jest zalecane. Czyścić przed i po użyciu. Nie używać z lubrykantem silikonowym.

PL

Гнучкий вібратор для точки G з 5 режимами вібрації та 5 швидкостями. Ваш новий вібратор постачається з магнітним USB-кабелем. Вібратор уже частково заряджений, але ми рекомендуємо повністю зарядити пристрій перед першим використанням.

ЯК УВІМКНУТИ ВІБРАТОР

Натисніть і утримуйте кнопку живлення (1) протягом 3 секунд, щоб увімкнути вібратор. Світлодіодний індикатор показує активацію.

ЯК ЗМІНЮВАТИ ВІБРАЦІЇ

Коротко натискайте кнопки + (2) і – (3), щоб перемикатися між 10 режимами вібрації. Використовуйте кнопку + (2), щоб перейти до наступної вібрації, і кнопку - (3), щоб повернутися до попередньої вібрації.

ЯК ВИМКНУТИ ВІБРАТОР

Щоб вимкнути вібратор, натисніть і утримуйте кнопку живлення (1) протягом 3 секунд. Світлодіодний індикатор згасне.

ЯК ЗАРЯДЖАТИ

Цей вібратор постачається з магнітним USB-кабелем. Обережно під'єднайте магнітний USB-конектор до контактних точок на пристрої (4). Миготливий світлодіодний індикатор показує заряджання. Повне заряджання займає 150

UA

хвилин. Після повного заряджання світлодіод перестає блимати, а час роботи становить 120 хвилин.

ЯК ОЧИЩУВАТИ

Ми наполегливо рекомендуємо завжди очищувати ваш пристрій засобом для очищення іграшок без вмісту алкоголю після кожного використання. Такі засоби є дерматологічно безпечними для шкіри та забезпечують повне видалення бактерій. Таким чином ви запобігаєте інфекціям і dbaєте про інтимну гігієну. Крім того, це подовжує термін служби вашого пристрою! Розпиліть засіб на пристрій і витріть його чистою безворсовою тканиною. Коли пристрій повністю висушить, найкраще зберігати його в мішечку для зберігання (входить у комплект).

Виготовлено з силікону / ABS

**Безпечний для тіла
IPX6 Підходить для використання в душі**

Тільки для використання дорослими. Цей продукт не призначений для терапевтичних цілей. Не використовувати на набряклій або запаленій шкірі. Тривале та часте використання не рекомендується. Очищайте перед і після використання. Не використовуйте з силиконовим лубрикантом.