dreamtoys

AMOUR

HEART SHAPED VIBRATOR

PHTHALATE FREE

Made for Tonga BV
Noordpolderstraat 21
4571 LR Axel
The Netherlands
www.dream-toys.com
info@dream-toys.com

EN

A heart shaped silicone vibrator with 7 vibration rhythms and 3 speeds.

HOW TO USE
For external use, do not insert into the private parts. Press the start button for 2 seconds, and the indicator will light up. Short press to change the vibrations: 10 vibration modes. Long press for 2 seconds to turn off the device.

HOW TO CHARGE
Connect the pin-end to the charging hole in the vibrator and the USB end to a computer or USB charger. The indicator light will blink during charging. When the vibrator is fully charged the light will be on. It is recommended to charge the product for 1 hour before the first use, and a full charge generally takes about 2 hours.

HOW TO CLEAN
We strongly recommend always cleaning your toy with a non-alcohol based toy cleaner after every use. Toy cleaners are dermatologically gentle on the skin and ensure that bacteria are completely removed. This way you prevent infections and take care of your intimate hygiene. In addition, it extends the life of your toy!
Spray your toy with the toy cleaner and wipe it dry with a clean lint-free cloth. When your toy is completely dry, it is best to store it in a storage bag (included).

Made of Silicone
Body Safe
IPX 6 – Shower friendly

For adult use only. This product is not intended for therapeutic purposes. It should not be used on swollen or inflamed areas of the skin. Prolonged and frequent use is not advised or recommended. Clean before and after use. Do not use with silicone lubricant.

EN

A heart shaped silicone vibrator with 7 vibration rhythms and 3 speeds.

HOW TO USE
For external use, do not insert into the private parts. Press the start button for 2 seconds, and the indicator will light up. Short press to change the vibrations: 10 vibration modes. Long press for 2 seconds to turn off the device.

HOW TO CHARGE
Connect the pin-end to the charging hole in the vibrator and the USB end to a computer or USB charger. The indicator light will blink during charging. When the vibrator is fully charged the light will be on. It is recommended to charge the product for 1 hour before the first use, and a full charge generally takes about 2 hours.

HOW TO CLEAN
We strongly recommend always cleaning your toy with a non-alcohol based toy cleaner after every use. Toy cleaners are dermatologically gentle on the skin and ensure that bacteria are completely removed. This way you prevent infections and take care of your intimate hygiene. In addition, it extends the life of your toy!
Spray your toy with the toy cleaner and wipe it dry with a clean lint-free cloth. When your toy is completely dry, it is best to store it in a storage bag (included).

Made of Silicone
Body Safe
IPX 6 – Shower friendly

For adult use only. This product is not intended for therapeutic purposes. It should not be used on swollen or inflamed areas of the skin. Prolonged and frequent use is not advised or recommended. Clean before and after use. Do not use with silicone lubricant.

ES

Un vibrador de silicona con forma de corazón con 7 ritmos de vibración y 3 velocidades.

CÓMO USARLO
Para uso externo, no insertar en las partes íntimas. Mantén presionado el botón de encendido durante 2 segundos y el indicador se iluminará. Presión corta para cambiar las vibraciones: 10 modos de vibración. Mantén presionado durante 2 segundos para apagar el dispositivo.

CÓMO CARGAR
Conecta el extremo del pin al orificio de carga del vibrador y el extremo USB a una computadora o cargador USB. La luz indicadora parpadeará durante la carga. Cuando el vibrador esté completamente cargado, la luz permanecerá encendida. Se recomienda cargar el producto durante 1 hora antes del primer uso, y una carga completa generalmente tarda aproximadamente 2 horas.

CÓMO LIMPIAR

ES

Un vibrador de silicona con forma de corazón con 7 ritmos de vibración y 3 velocidades.

CÓMO USARLO
Para uso externo, no insertar en las partes íntimas. Mantén presionado el botón de encendido durante 2 segundos y el indicador se iluminará. Presión corta para cambiar las vibraciones: 10 modos de vibración. Mantén presionado durante 2 segundos para apagar el dispositivo.

CÓMO CARGAR
Conecta el extremo del pin al orificio de carga del vibrador y el extremo USB a una computadora o cargador USB. La luz indicadora parpadeará durante la carga. Cuando el vibrador esté completamente cargado, la luz permanecerá encendida. Se recomienda cargar el producto durante 1 hora antes del primer uso, y una carga completa generalmente tarda aproximadamente 2 horas.

CÓMO LIMPIAR

Recomendamos encarecidamente limpiar siempre tu juguete con un limpiador de juguetes sin alcohol después de cada uso. Los limpiadores de juguetes son dermatológicamente suaves para la piel y aseguran que las bacterias se eliminen completamente. De esta manera previenes infecciones y cuidas tu higiene íntima. Además, ¡prolonga la vida útil de tu juguete! Rocía tu juguete con el limpiador y sécalo con un paño limpio que no suelte pelusa. Cuando tu juguete esté completamente seco, es mejor guardarlo en una bolsa de almacenamiento (incluida).

Hecho de silicona
Seguro para el cuerpo
IPX 6 – Apto para la ducha

Solo para uso de adultos. Este producto no está destinado a fines terapéuticos. No debe utilizarse sobre piel inflamada o hinchada. No se aconseja ni se recomienda un uso prolongado y frecuente. Limpiar antes y después de usar. No utilizar con lubricante de silicona.

DE

Ein herzförmiger Silikon-Vibrator mit 7 Vibrationsrhythmen und 3 Geschwindigkeiten.

ANWENDUNG
Zur äußeren Anwendung, nicht in die Intimbereiche einführen. Halten Sie die Starttaste 2 Sekunden lang gedrückt, und die Anzeige leuchtet auf. Kurz drücken, um die Vibrationen zu wechseln: 10 Vibrationsmodi. Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten.

AUFLADEN
Verbinden Sie das Pin-Ende mit der Ladeöffnung des Vibrators und das USB-Ende mit einem Computer oder USB-Ladegerät. Die Anzeige blinkt während des Ladevorgangs. Wenn der Vibrator vollständig aufgeladen ist, leuchtet die Anzeige dauerhaft. Es wird empfohlen, das Produkt vor dem ersten Gebrauch 1 Stunde lang zu laden; eine vollständige Aufladung dauert in der Regel etwa 2 Stunden.

REINIGUNG
Wir empfehlen dringend, Ihr Spielzeug nach jedem Gebrauch

DE

Ein herzförmiger Silikon-Vibrator mit 7 Vibrationsrhythmen und 3 Geschwindigkeiten.

ANWENDUNG
Zur äußeren Anwendung, nicht in die Intimbereiche einführen. Halten Sie die Starttaste 2 Sekunden lang gedrückt, und die Anzeige leuchtet auf. Kurz drücken, um die Vibrationen zu wechseln: 10 Vibrationsmodi. Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten.

AUFLADEN
Verbinden Sie das Pin-Ende mit der Ladeöffnung des Vibrators und das USB-Ende mit einem Computer oder USB-Ladegerät. Die Anzeige blinkt während des Ladevorgangs. Wenn der Vibrator vollständig aufgeladen ist, leuchtet die Anzeige dauerhaft. Es wird empfohlen, das Produkt vor dem ersten Gebrauch 1 Stunde lang zu laden; eine vollständige Aufladung dauert in der Regel etwa 2 Stunden.

REINIGUNG
Wir empfehlen dringend, Ihr Spielzeug nach jedem Gebrauch immer mit einem alkoholfreien Toy-Reiniger zu reinigen. Toy-Reiniger sind dermatologisch sanft zur Haut und stellen sicher, dass Bakterien vollständig entfernt werden. Auf diese Weise beugen Sie Infektionen vor und sorgen für Ihre intime Hygiene. Außerdem verlängert es die Lebensdauer Ihres Toys!
Sprühen Sie Ihr Toy mit dem Reiniger ein und wischen Sie es mit einem sauberen, fusselfreien Tuch trocken. Wenn Ihr Toy vollständig trocken ist, bewahren Sie es am besten in einem Aufbewahrungsbeutel (enthalten) auf.

Hergestellt aus Silikon
Körperfreundlich
IPX 6 – Für die Dusche geeignet

Nur für Erwachsene bestimmt. Dieses Produkt ist nicht für therapeutische Zwecke vorgesehen. Nicht auf geschwollener oder entzündeter Haut anwenden. Eine längere und häufige Anwendung wird nicht empfohlen. Vor und nach der Anwendung reinigen. Nicht zusammen mit Silikon-Gleitmittel verwenden.

IT

Un vibratore in silicone a forma di cuore con 7 ritmi di vibrazione e 3 velocità.

COME USARE
Per uso esterno, non inserire nelle parti intime. Tieni premuto il pulsante di accensione per 2 secondi e l'indicatore si illuminerà. Premi brevemente per cambiare le vibrazioni: 10 modalità di vibrazione. Tieni premuto per 2 secondi per spegnere il dispositivo.

COME CARICARE
Collega l'estremità del pin al foro di ricarica del vibratore e l'estremità USB a un computer o a un caricatore USB. La spia lampeggia durante la ricarica. Quando il vibratore è completamente carico, la luce rimane accesa. Si consiglia di caricare il prodotto per 1 ora prima del primo utilizzo e una ricarica completa richiede generalmente circa 2 ore.

COME PULIRE
Si consiglia vivamente di

IT

Un vibratore in silicone a forma di cuore con 7 ritmi di vibrazione e 3 velocità.

COME USARE
Per uso esterno, non inserire nelle parti intime. Tieni premuto il pulsante di accensione per 2 secondi e l'indicatore si illuminerà. Premi brevemente per cambiare le vibrazioni: 10 modalità di vibrazione. Tieni premuto per 2 secondi per spegnere il dispositivo.

COME CARICARE
Collega l'estremità del pin al foro di ricarica del vibratore e l'estremità USB a un computer o a un caricatore USB. La spia lampeggia durante la ricarica. Quando il vibratore è completamente carico, la luce rimane accesa. Si consiglia di caricare il prodotto per 1 ora prima del primo utilizzo e una ricarica completa richiede generalmente circa 2 ore.

COME PULIRE
Si consiglia vivamente di pulire sempre il tuo toy con un detergente per toy senza alcol dopo ogni utilizzo. I detergenti per toy sono dermatologicamente delicati sulla pelle e garantiscono la completa rimozione dei batteri. In questo modo previeni infezioni e ti prendi cura della tua igiene intima. Inoltre, prolunga la durata del tuo toy!
Spruzza il tuo toy con il detergente e asciugalo con un panno pulito e privo di pelucchi. Quando il tuo toy è completamente asciutto, è meglio conservarlo in una custodia (inclusa).

Fatto di silicone
Sicuro per il corpo
IPX 6 – Adatto alla doccia

Solo per uso da parte di adulti. Questo prodotto non è destinato a scopi terapeutici. Non utilizzare su pelle gonfia o infiammata. L'uso prolungato e frequente non è consigliato né raccomandato. Pulire prima e dopo l'uso. Non utilizzare con lubrificante a base di silicone.

FR

Un vibrateur en silicone en forme de cœur avec 7 rythmes de vibration et 3 vitesses.

COMMENT UTILISER
Pour usage externe, ne pas insérer dans les parties intimes. Maintenez le bouton de démarrage enfoncé pendant 2 secondes, et l'indicateur s'allumera. Appuyez brièvement pour changer les vibrations : 10 modes de vibration. Maintenez enfoncé pendant 2 secondes pour éteindre l'appareil.

COMMENT CHARGER
Connectez l'extrémité à broche à l'orifice de charge du vibrateur et l'extrémité USB à un ordinateur ou à un chargeur USB. Le voyant clignotera pendant la charge. Lorsque le vibrateur est complètement chargé, le voyant reste allumé. Il est recommandé de charger le produit pendant 1 heure avant la première utilisation, et une charge complète prend généralement environ 2 heures.

COMMENT NETTOYER
Nous recommandons vivement de toujours nettoyer votre jouet

FR

Un vibrateur en silicone en forme de cœur avec 7 rythmes de vibration et 3 vitesses.

COMMENT UTILISER
Pour usage externe, ne pas insérer dans les parties intimes. Maintenez le bouton de démarrage enfoncé pendant 2 secondes, et l'indicateur s'allumera. Appuyez brièvement pour changer les vibrations : 10 modes de vibration. Maintenez enfoncé pendant 2 secondes pour éteindre l'appareil.

COMMENT CHARGER
Connectez l'extrémité à broche à l'orifice de charge du vibrateur et l'extrémité USB à un ordinateur ou à un chargeur USB. Le voyant clignotera pendant la charge. Lorsque le vibrateur est complètement chargé, le voyant reste allumé. Il est recommandé de charger le produit pendant 1 heure avant la première utilisation, et une charge complète prend généralement environ 2 heures.

COMMENT NETTOYER
Nous recommandons vivement de toujours nettoyer votre jouet avec un nettoyant pour jouets sans alcool après chaque utilisation. Les nettoyants pour jouets sont dermatologiquement doux pour la peau et garantissent que les bactéries sont complètement éliminées. De cette manière, vous prévenez les infections et prenez soin de votre hygiène intime. De plus, cela prolonge la durée de vie de votre jouet !
Vaporisez votre jouet avec le nettoyant et essuyez-le avec un chiffon propre non pelucheux. Lorsque votre jouet est complètement sec, il est préférable de le ranger dans une pochette de rangement (incluse).

Fabriqué en silicone
Sans danger pour le corps
IPX 6 – Adapté à la douche

Réservé aux adultes. Ce produit n'est pas destiné à un usage thérapeutique. Ne pas utiliser sur une peau gonflée ou enflammée. Une utilisation prolongée et fréquente n'est pas conseillée ni recommandée. Nettoyer avant et après utilisation. Ne pas utiliser avec un lubrifiant à base de silicone.

PT

Um vibrador de silicone em forma de coração com 7 ritmos de vibração e 3 velocidades.

COMO USAR
Para uso externo, não inserir nas partes íntimas. Pressione o botão de início por 2 segundos, e o indicador acenderá. Pressione brevemente para mudar as vibrações: 10 modos de vibração. Pressione por 2 segundos para desligar o dispositivo.

COMO CARREGAR
Conecte a extremidade do pino ao orifício de carregamento do vibrador e a extremidade USB a um computador ou carregador USB. A luz indicadora piscará durante o carregamento. Quando o vibrador estiver totalmente carregado, a luz permanecerá acesa. Recomenda-se carregar o produto por 1 hora antes do primeiro uso, e uma carga completa geralmente leva cerca de 2 horas.

COMO LIMPAR
Recomendamos fortemente sempre limpar o seu brinquedo com um limpador de brinquedos

PT

sem álcool após cada uso. Os limpadores de brinquedos são dermatologicamente suaves para a pele e garantem que as bactérias sejam completamente removidas. Desta forma, você previne infecções e cuida da sua higiene íntima. Além disso, prolonga a vida útil do seu brinquedo!
Borrife o seu brinquedo com o limpador e seque-o com um pano limpo que não solte fiapos. Quando o seu brinquedo estiver completamente seco, é melhor guardá-lo em uma bolsa de armazenamento (incluída).

Feito de silicone
Seguro para o corpo
IPX 6 – Adequado para o chuveiro

Apenas para uso adulto. Este produto não se destina a fins terapêuticos. Não utilizar sobre pele inchada ou inflamada. O uso prolongado e frequente não é aconselhado nem recomendado. Limpar antes e depois de usar. Não utilizar com lubrificante de silicone.

RU

Вибратор из силикона в форме сердца с 7 ритмами вибрации и 3 скоростями.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ
Для внешнего использования, не вводить в интимные зоны. Нажмите и удерживайте кнопку включения в течение 2 секунд, и индикатор загорится. Короткое нажатие для смены вибраций: 10 режимов вибрации. Удерживайте кнопку 2 секунды, чтобы выключить устройство.

КАК ЗАРЯЖАТЬ
Подключите штырьковый конец к разъёму для зарядки вибратора, а USB-кабель — к компьютеру или USB-зарядному устройству. Индикатор будет мигать во время зарядки. Когда вибратор полностью заряжен, индикатор будет гореть постоянно. Рекомендуется заряжать изделие в течение 1 часа перед первым использованием, а полная зарядка обычно занимает около 2 часов.

КАК ЧИСТИТЬ
Мы настоятельно рекомендуем всегда очищать ваш аксессуар

RU

с помощью неабразивного очистителя без спирта после каждого использования. Такие очистители бережны для кожи и обеспечивают полное удаление бактерий. Это помогает предотвратить инфекции и поддерживать интимную гигиену. Кроме того, это продлевает срок службы изделия!
Распылите очиститель на изделие и вытрите его насухо чистой безворсовой тканью. Когда изделие полностью высохнет, лучше всего хранить его в мешочке для хранения (в комплекте).

Изготовлено из силикона
Безопасно для тела
IPX 6 – Подходит для использования в душе

Только для взрослых. Этот продукт не предназначен для терапевтических целей. Не использовать на опухшей или воспалённой коже. Длительное и частое использование не рекомендуется. Очищайте до и после использования. Не используйте с силиконовой смазкой.

NL

Een hartvormige siliconen vibrator met 7 vibratieritmes en 3 snelheden.

HOE TE GEBRUIKEN
Voor uitwen dig gebruik, niet in de intieme delen inbrengen. Houd de startknop 2 seconden ingedrukt en het lampje gaat branden. Kort indrukken om de vibraties te veranderen: 10 vibratiemodi. Houd 2 seconden ingedrukt om het apparaat uit te schakelen.

HOE OP TE LADEN
Sluit het pinnetje aan op de oplaadopening van de vibrator en het USB-uiteinde op een computer of USB-oplader. Het indicatielampje knippert tijdens het opladen. Wanneer de vibrator volledig is opgeladen, blijft het lampje branden. Het wordt aanbevolen om het product 1 uur op te laden voor het eerste gebruik, en een volledige lading duurt doorgaans ongeveer 2 uur.

HOE TE REINIGEN
We raden sterk aan om je toy na elk gebruik altijd te reinigen

NL

met een alcoholvrije toy cleaner. Toy cleaners zijn dermatologisch mild voor de huid en zorgen ervoor dat bacteriën volledig worden verwijderd. Op deze manier voorkom je infecties en zorg je voor je intieme hygiëne. Bovendien verlengt het de levensduur van je toy!
Spray je toy met de cleaner en droog het af met een schone, pluisvrije doek. Wanneer je toy volledig droog is, kun je het het beste opbergen in een opbergzakje (inbegrepen).

Gemaakt van siliconen
Lichaamsveilig
IPX 6 – Geschikt voor gebruik onder de douche

Alleen voor gebruik door volwassenen. Dit product is niet bedoeld voor therapeutische doeleinden. Niet gebruiken op gezwollen of ontsteken huid. Langdurig en frequent gebruik wordt afgeraden. Voor en na gebruik reinigen. Niet gebruiken met siliconen glijmiddel.

CZ

Silikonový vibrátor ve tvaru srdce se 7 vibračními rytmy a 3 rychlostmi.

JAK POUŽÍVAT
Pouze pro vnější použití, nevkládejte do intimních partií. Podržte tlačítko zapnutí po dobu 2 sekund, indikátor se rozsvítí. Krátkým stisknutím změníte vibrace: 10 vibračních režimů. Podržením po dobu 2 sekund zařízení vypnete.

JAK NABÍJET
Připojte kolíkový konec do nabíjecího otvoru vibrátoru a USB konec k počítači nebo USB nabíječce. Kontrolka bude během nabíjení blikat. Jakmile je vibrátor plně nabitý, kontrolka zůstane svítit. Doporučuje se produkt nabíjet 1 hodinu před prvním použitím, plné nabití obvykle trvá přibližně 2 hodiny.

JAK ČISTIT
Důrazně doporučujeme vždy po každém použití čistit váš produkt čističím prostředkem na erotické

CZ

pomůcky bez alkoholu.
Tyto čisticí prostředky jsou dermatologicky šetrné k pokožce a zajišťují úplné odstranění bakterií. Tímto způsobem předcházíte infekcím a pečujete o svou intimní hygienu. Navíc prodlužujete životnost produktu!
Nastříkejte čisticí prostředek na produkt a osušte jej čistým hadříkem, který nepouští vlákna. Jakmile je produkt zcela suchý, je nejlepší jej uložit do úložného sáčku (součást balení).

Vyrobeno ze silikonu
Bezpečné pro tělo
IPX 6 – Vhodné do sprchy

Pouze pro dospělé. Tento výrobek není určen k terapeutickým účelům. Nepoužívejte na oteklou nebo zanícenou pokožku. Dlouhodobé a časté používání se nedoporučuje. Před a po použití očistěte. Nepoužívejte se silikonovým lubrikantem.

PL

Silikonowy wibrator w kształcie serca z 7 rytmami wibracji i 3 prędkościami.

JAK UŻYWAĆ
Do użytku zewnętrznego, nie wkładać do miejsc intymnych. Naciśnij i przytrzymaj przycisk start przez 2 sekundy, a wskaźnik się zaświeci. Krótkie naciśnięcie zmienia wibracje: 10 trybów wibracji. Przytrzymaj przez 2 sekundy, aby wyłączyć urządzenie.

JAK ŁADOWAĆ
Podłącz końcówkę pin do portu ładowania wibratora, a końcówkę USB do komputera lub ładowarki USB. Wskaźnik będzie migał podczas ładowania. Gdy wibrator będzie w pełni naładowany, wskaźnik będzie świecić ciągłym światłem. Zaleca się ładowanie produktu przez 1 godzinę przed pierwszym użyciem, a pełne naładowanie zwykle trwa około 2 godzin.

JAK CZYŚCIĆ
Zdecydowanie zalecamy zawsze czyścić swój produkt środkiem do

PL

czyszczenia zabawek erotycznych bez alkoholu po każdym użyciu. Takie środki są dermatologicznie delikatne dla skóry i zapewniają całkowite usunięcie bakterii.
W ten sposób zapobiegasz infekcjom i dbasz o higienę intymną. Dodatkowo wydłuża to żywotność produktu!
Spryskaj produkt środkiem czyszczącym i wytrzyj go do sucha czystą, niestrzępiącą się ściereczką. Gdy produkt jest całkowicie suchy, najlepiej przechowywać go w woreczku (w zestawie).

Wykonany z silikonu
Bezpieczny dla ciała
IPX 6 – Odpowiedni do używania pod prysznicem

Tylko do użytku dla dorosłych. Ten produkt nie jest przeznaczony do celów terapeutycznych. Nie używać na opuchniętej lub podrażnionej skórze. Długotrwałe i częste używanie nie jest zalecane.
Czyścić przed i po użyciu.
Nie używać z lubrykantem silikonowym.

UA

Силіконовий вібратор у формі серця з 7 ритмами вібрації та 3 швидкостями.

ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ
Для зовнішнього використання, не вводити в інтимні частини. Натисніть і утримуйте кнопку увімкнення протягом 2 секунд, індикатор засвітиться. Коротке натискання змінює вібрації: 10 режимів вібрації. Утримуйте кнопку 2 секунди, щоб вимкнути пристрій.

ЯК ЗАРЯДЖАТИ
Підключіть штирьковий кінець до роз'єму для заряджання вібратора, а USB-кінець — до комп'ютера або USB-зарядного пристрою. Індикатор блиматиме під час заряджання. Коли вібратор повністю зарядженй, індикатор світитиметься постійно. Рекомендується заряджати продукт протягом 1 години перед першим використанням, а повне заряджання зазвичай займає близько 2 годин.

ЯК ЧИСТИТИ
Ми наполегливо рекомендуємо завжди очищати ваш продукт

UA

засобом для очищення іграшок без спирту після кожного використання. Такі засоби є дерматологічно м'якими для шкіри та забезпечують повне видалення бактерій. Таким чином ви запобігаєте інфекціям і дбаєте про свою інтимну гігієну. Крім того, це подовжує термін служби вашого продукту!
Розпиліть засіб для очищення на продукт і витріть його насухо чистою безворсовою тканиною. Коли продукт повністю висохне, найкраще зберігати його в мішечку для зберігання (у комплекті).

Виготовлено з силікону
Безпечний для тіла
IPX 6 – Підходить для використання в душі

Тільки для використання дорослими. Цей продукт не призначений для терапевтичних цілей. Не використовувати на набряклій або запаленій шкірі. Тривале та часте використання не рекомендується. Очищайте перед і після використання. Не використовуйте з силіконовим лубрикантом.