



Travel Buddy

Art. 22266

EN

Your new vibrator comes with a magnetic USB cable. The vibrator is already partially charged but we recommend fully charging your toy before first use.

HOW TO TURN ON

To turn on the vibrator press and hold the power button (1) for 3 seconds. Once turned on a LED light will be on and the vibrator immediately starts.

HOW TO CHANGE THE VIBRATION

Shortly press the power button (1) to cycle through vibration patterns.

HOW TO TURN OFF

To turn off the vibrator, press and hold the power button (1) for 3 seconds. The LED light will be off.

HOW TO CHARGE

Click the magnetic USB-connector gently on the magnetic contact points on the device (2). A LED light is flashing once the vibrator is charging. Once fully charged the LED light will stay on steadily. It takes 90 minutes to fully charge. Once fully charged, the play time is 70 minutes at the lowest speed and 50 minutes at the highest speed.

HOW TO CLEAN

We strongly recommend always cleaning your toy with a non-alcohol based toy cleaner after every use. Toy cleaners are dermatologically gentle on the skin and ensure that bacteria are completely removed. This way you prevent infections and take care of your intimate hygiene. In addition, it extends the life of your toy! Spray your toy with the toy cleaner and

wipe it dry with a clean lint-free cloth. When your toy is completely dry, it is best to store it in a storage bag.

Product material: Silicone + ABS



Body safe
IPX6 Shower friendly

DO NOT USE WITH SILICONE-BASED LUBRICANT

Caution

This product is not intended for therapeutic purposes. It should not be used on swollen or inflamed areas of the skin. Prolonged and frequent use is not advised or recommended.

Tonga BV
Noordpolderstraat 21
4571 LR Axel, The Netherlands
dream-toys.com
info@dream-toys.com

EN

ES

Tu nuevo vibrador viene con un cable USB magnético. El vibrador ya está parcialmente cargado, pero te recomendamos cargarlo completamente antes del primer uso.

CÓMO ENCENDERLO

Mantén presionado el botón de encendido (1) durante 3 segundos para encender el vibrador. Una vez encendido, la luz LED se iluminará y el vibrador comenzará a funcionar de inmediato.

CÓMO CAMBIAR LA VIBRACIÓN

Pulsa brevemente el botón de encendido (1) para alternar entre los diferentes patrones de vibración.

CÓMO APAGARLO

Mantén presionado el botón de encendido (1) durante 3 segundos para apagar el vibrador. La luz LED se apagará.

CÓMO CARGAR

Coloca suavemente el conector USB magnético en los puntos de contacto magnéticos del dispositivo (2). La luz LED parpadeará cuando el vibrador se esté cargando. Una vez completamente cargado, la luz LED permanecerá encendida de forma continua. La carga completa tarda 90 minutos. Una vez cargado por completo, el tiempo de uso es de 70 minutos a la velocidad más baja y 50 minutos a la velocidad más alta.

CÓMO LIMPIAR

Recomendamos encarecidamente limpiar tu juguete después de cada uso con un limpiador de juguetes sin alcohol. Los limpiadores de juguetes

ES

son dermatológicamente suaves con la piel y aseguran que las bacterias se eliminen por completo. De esta manera previenes infecciones y cuidas tu higiene íntima. Además, prolongas la vida útil de tu juguete. Rocía tu juguete con el limpiador y sécalo con un paño limpio y sin pelusa. Cuando tu juguete esté completamente seco, lo mejor es guardarlo en una bolsa de almacenamiento.

Material del producto: Silicona + ABS



Seguro para el cuerpo
IPX6 – Apto para usar en la ducha

NO USAR CON LUBRICANTE DE SILICONA

Advertencia

Este producto no está destinado para uso terapéutico. No debe utilizarse sobre piel inflamada o hinchada. No se recomienda un uso prolongado o frecuente.

DE

Dein neuer Vibrator wird mit einem magnetischen USB-Kabel geliefert. Der Vibrator ist bereits teilweise aufgeladen, wir empfehlen jedoch, dein Toy vor der ersten Benutzung vollständig aufzuladen.

EINSCHALTEN

Halte die Ein-/Aus-Taste (1) 3 Sekunden lang gedrückt, um den Vibrator einzuschalten. Sobald er eingeschaltet ist, leuchtet die LED-Anzeige auf und der Vibrator startet sofort.

VIBRATIONSMODUS ÄNDERN

Drücke die Ein-/Aus-Taste (1) kurz, um zwischen den verschiedenen Vibrationsmodi zu wechseln.

AUSSCHALTEN

Halte die Ein-/Aus-Taste (1) 3 Sekunden lang gedrückt, um den Vibrator auszuschalten. Die LED-Anzeige erlischt.

AUFLADEN

Klicke den magnetischen USB-Stecker vorsichtig auf die magnetischen Kontaktpunkte des Geräts (2). Die LED-Anzeige blinkt, sobald der Vibrator aufgeladen wird. Wenn der Vibrator vollständig aufgeladen ist, leuchtet die LED-Anzeige dauerhaft. Das vollständige Aufladen dauert 90 Minuten. Nach vollständigem Aufladen beträgt die Betriebsdauer 70 Minuten auf der niedrigsten Stufe und 50 Minuten auf der höchsten Stufe.

REINIGUNG

Wir empfehlen dringend, dein Toy nach jedem Gebrauch mit einem alkoholfreien Toy Cleaner zu reinigen. Toy Cleaner

DE

sind dermatologisch hautfreundlich und sorgen dafür, dass Bakterien vollständig entfernt werden. So beugst du Infektionen vor und achtest auf deine intime Hygiene. Außerdem verlängerst du damit die Lebensdauer deines Toys. Sprühe dein Toy mit dem Toy Cleaner ein und wische es mit einem sauberen, fusselfreien Tuch trocken. Wenn dein Toy vollständig trocken ist, bewahre es am besten in einem Aufbewahrungsbeutel auf.

Produktmaterial: Silikon + ABS



Körpersicher
IPX6 – Geeignet für die Verwendung unter der Dusche

NICHT MIT SILIKONBASIERTEM GLEITMITTEL VERWENDEN

Warnhinweis

Dieses Produkt ist nicht für therapeutische Zwecke bestimmt. Es darf nicht auf geschwollener oder entzündeter Haut verwendet werden. Ein langfristiger oder häufiger Gebrauch wird nicht empfohlen.

IT

Il tuo nuovo vibratore viene fornito con un cavo USB magnetico. Il vibratore è già parzialmente carico, ma ti consigliamo di caricare completamente il tuo toy prima del primo utilizzo.

COME ACCENDERLO

Tieni premuto il pulsante di accensione (1) per 3 secondi per accendere il vibratore. Una volta acceso, il LED si illuminerà e il vibratore inizierà a funzionare immediatamente.

COME CAMBIARE LA VIBRAZIONE

Premi brevemente il pulsante di accensione (1) per scorrere tra i diversi livelli di vibrazione.

COME SPEGNERLO

Tieni premuto il pulsante di accensione (1) per 3 secondi per spegnere il vibratore. Il LED si spegnerà.

COME CARICARE

Collega delicatamente il connettore USB magnetico ai punti di contatto magnetici del dispositivo (2). Il LED lampeggerà quando il vibratore si sta caricando. Una volta completamente carico, il LED resterà acceso in modo stabile. La carica completa richiede 90 minuti. Una volta completamente carico, il tempo di utilizzo è di 70 minuti alla velocità più bassa e di 50 minuti alla velocità più alta.

COME PULIRE

Consigliamo vivamente di pulire il tuo toy dopo ogni utilizzo con un pulitore per giocattoli senza alcool. I pulitori per giocattoli sono dermatologicamente delicati sulla pelle e garantiscono la



Travel Buddy

Art. 22266

IT

completa rimozione dei batteri. In questo modo preveni infezioni e curi la tua igiene intima. Inoltre, prolunghi la durata del tuo toy!
Spruzza il tuo toy con il pulitore e asciugalo con un panno pulito e senza pelucchi. Quando il toy è completamente asciutto, è meglio conservarlo in una bustina per riporlo.

Materiale del prodotto: Silicone + ABS



Sicuro per il corpo
IPX6 – Adatto all'uso sotto la doccia

NON UTILIZZARE CON LUBRIFICANTE A BASE DI SILICONE

Avvertenza

Questo prodotto non è destinato a scopi terapeutici. Non deve essere utilizzato su pelle gonfia o infiammata. L'uso prolungato o frequente non è consigliato.

FR

Votre nouveau vibromasseur est fourni avec un câble USB magnétique. Le vibromasseur est déjà partiellement chargé, mais nous vous recommandons de le charger complètement avant la première utilisation.

COMMENT L'ALLUMER

Maintenez le bouton d'alimentation (1) enfoncé pendant 3 secondes pour allumer le vibromasseur. Une fois allumé, le voyant LED s'allumera et le vibromasseur démarrera immédiatement.

COMMENT CHANGER LA VIBRATION

Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation (1) pour passer d'un mode de vibration à un autre.

COMMENT L'ÉTEINDRE

Maintenez le bouton d'alimentation (1) enfoncé pendant 3 secondes pour éteindre le vibromasseur. Le voyant LED s'éteindra.

COMMENT CHARGER

Placez délicatement le connecteur USB magnétique sur les points de contact magnétiques de l'appareil (2). Le voyant LED clignote lorsque le vibromasseur est en charge. Une fois complètement chargé, le voyant LED reste allumé en continu.
La charge complète prend 90 minutes. Une fois entièrement chargé, le temps d'utilisation est de 70 minutes à la vitesse la plus basse et de 50 minutes à la vitesse la plus élevée.

COMMENT NETTOYER

Nous recommandons vivement de

FR

nettoyer votre toy après chaque utilisation avec un nettoyant pour toys sans alcool. Les nettoyants pour toys sont dermatologiquement doux pour la peau et garantissent l'élimination complète des bactéries. Cela permet de prévenir les infections et de prendre soin de votre hygiène intime. De plus, cela prolonge la durée de vie de votre toy!
Vaporisez votre toy avec le nettoyant et essuyez-le avec un chiffon propre et sans peluches. Une fois que votre toy est complètement sec, il est préférable de le ranger dans une pochette de rangement.

Matériau du produit : Silicone + ABS



Sécuritaire pour le corps
IPX6 – Convient pour une utilisation sous la douche

NE PAS UTILISER AVEC UN LUBRIFIANT À BASE DE SILICONE

Avertissement

Ce produit n'est pas destiné à un usage thérapeutique. Il ne doit pas être utilisé sur une peau gonflée ou enflammée. Une utilisation prolongée ou fréquente n'est pas recommandée.

PT

O seu novo vibrador vem com um cabo USB magnético. O vibrador já está parcialmente carregado, mas recomendamos carregá-lo completamente antes do primeiro uso.

COMO LIGAR

Mantenha pressionado o botão de ligar/desligar (1) por 3 segundos para ligar o vibrador. Assim que estiver ligado, o LED acenderá e o vibrador começará a funcionar imediatamente.

COMO MUDAR A VIBRAÇÃO

Pressione brevemente o botão de ligar/desligar (1) para alternar entre os diferentes modos de vibração.

COMO DESLIGAR

Mantenha pressionado o botão de ligar/desligar (1) por 3 segundos para desligar o vibrador. O LED se apagará.

COMO CARREGAR

Conecte cuidadosamente o conector USB magnético aos pontos de contato magnéticos do dispositivo (2). O LED piscará enquanto o vibrador estiver carregando. Quando o vibrador estiver totalmente carregado, o LED permanecerá aceso continuamente. O carregamento completo leva 90 minutos. Após totalmente carregado, o tempo de uso é de 70 minutos na velocidade mais baixa e 50 minutos na velocidade mais alta.

COMO LIMPAR

Recomendamos fortemente limpar seu toy após cada uso com um limpador de toys sem álcool. Os limpadores de toys

PT

são dermatologicamente suaves para a pele e garantem a remoção completa de bactérias. Isso ajuda a prevenir infecções e a manter sua higiene íntima. Além disso, prolonga a vida útil do seu toy!
Borrife seu toy com o limpador e seque-o com um pano limpo e sem fiapos. Quando o toy estiver completamente seco, é melhor guardá-lo em uma bolsa de armazenamento.

Material do produto: Silicone + ABS



Seguro para o corpo
IPX6 – Adequado para uso no chuveiro

NÃO UTILIZAR COM LUBRIFICANTE À BASE DE SILICONE

Aviso

Este produto não se destina a fins terapêuticos. Não deve ser usado em pele inchada ou inflamada. O uso prolongado ou frequente não é recomendado.

RU

Ваш новый вибратор поставляется с магнитным USB-кабелем. Вибратор уже частично заряжен, но мы рекомендуем полностью зарядить его перед первым использованием.

КАК ВКЛЮЧИТЬ

Удерживайте кнопку включения/выключения (1) в течение 3 секунд, чтобы включить вибратор. Как только он включится, загорится светодиод, и вибратор начнет работать.

КАК ИЗМЕНИТЬ РЕЖИМ ВИБРАЦИИ

Кратко нажимайте кнопку включения/выключения (1), чтобы переключаться между различными режимами вибрации.

КАК ВЫКЛЮЧИТЬ

Удерживайте кнопку включения/выключения (1) в течение 3 секунд, чтобы выключить вибратор. Светодиод погаснет.

КАК ЗАРЯЖАТЬ

Аккуратно подсоедините магнитный USB-кабель к магнитным контактам устройства (2). Светодиод будет мигать, пока вибратор заряжается. Когда вибратор полностью зарядится, светодиод будет гореть непрерывно. Полная зарядка занимает 90 минут. После полной зарядки время работы составляет 70 минут на самой низкой скорости и 50 минут на самой высокой скорости.

КАК ОЧИСТИТЬ

Мы настоятельно рекомендуем очищать ваш игрушку после

RU

каждого использования с помощью очищающего средства для игрушек без спирта. Эти средства dermatологически безопасны для кожи и обеспечивают полное удаление бактерий. Это помогает предотвратить инфекции и заботиться о вашей интимной гигиене. Кроме того, это продлевает срок службы вашей игрушки!
Распылите очищающее средство на игрушку и протрите её чистой безворсовой тканью. Когда игрушка полностью высохнет, лучше всего хранить её в мешочке для хранения.

Материал продукта: Силикон + ABS



Безопасно для тела
IPX6 – Подходит для использования в душе

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ С СИЛИКОНОВЫМ СКОЛЬЗЯЩИМ ГЕЛЕМ

Предупреждение

Этот продукт не предназначен для терапевтического использования. Не следует использовать на опухшей или воспалённой коже. Длительное или частое использование не рекомендуется.