



TITANZ

MANUAL

THRUSTING BLOW GUN RECHARGEABLE

Titanz – The Ultimate Experience for Men

Discover Titanz, a cutting-edge men's line of masturbators designed to deliver powerful sensations with innovative features.

Engineered to feel just like the real thing, Titanz offers authentic pleasure tailored to every mood and preference.

With rechargeable, multi-function masturbators featuring options like squeezing, heating and suction, there's a perfect match for every man's desires.

Inside each love tunnel, carefully crafted textures provide extra stimulation, taking your solo play or foreplay to the next level.

Thanks to the removable sleeves, cleaning your Titanz masturbator is quick and hassle-free, letting you focus fully on the experience.

Whether you want intense sensation or gentle pleasure, Titanz delivers real satisfaction — anytime, anywhere.

by
dt
dreamtoys

Automatic Rechargeable Masturbator with Removeable Sleeve for easy cleaning. Features a ribbed interior sleeve for enhanced stimulation. Offers 6 thrusting and vibrating patterns for varied pleasure. Your new masturbator comes with a USB-C cable. The masturbator is already partially charged but we recommend fully charging your toy before first use.

HOW TO USE

Gently insert your penis, ensure that the seal is airtight around your penis. For a smooth insertion you can use a water based lubricant.

HOW TO TURN ON

To turn on the masturbator press and hold the power button (1) for 3 seconds. Once turned on a LED light will be on and the masturbator immediately starts.

HOW TO CHANGE THE VIBRATION

Shortly press the power button (1) to cycle through the different vibration patterns.

HOW TO TURN OFF

Press and hold the power button (1) for 3 seconds to turn off the masturbator.

HOW TO CHARGE

Gently insert the USB-C into the charging socket (2). A LED light is flashing once the masturbator is charging. Once fully charged the LED light will stay on steadily.

It takes 150 minutes to fully charge. Once fully charged, the play time is 65 minutes at the lowest speed and 50 minutes at the highest speed.

HOW TO CLEAN

We strongly recommend always cleaning your toy with a non-alcohol based toy cleaner, which is gentle on the skin and removes bacteria to prevent infections and extend the toy's life!

Remove the sleeve from the device and rinse it with lukewarm water. Then clean it thoroughly with the toy cleaner and dry it well with a lint-free cloth. Once completely dry, you can place the sleeve back into the device.

Store the masturbator in a cool, dark place.

Made of TPE / ABS / Silicone

Body safe

IPX 5 – Splash friendly

For adult use only. This product is not intended for therapeutic purposes. It should not be used on swollen or inflamed areas of the skin. Prolonged and frequent use is not advised or recommended. Clean before and after use. Do not use with silicone lubricant.



Masturbador automático recargable con funda extraíble para una limpieza fácil. Cuenta con un interior acanalado para una estimulación mejorada. Ofrece 6 patrones de empuje y vibración para un placer variado. Tu nuevo masturbador viene con un cable USB-C. El masturbador ya está parcialmente cargado, pero recomendamos cargar completamente tu juguete antes del primer uso.

CÓMO USAR

Inserta tu pene suavemente y asegúrate de que el sello quede hermético alrededor del pene. Para una inserción más suave, puedes usar un lubricante a base de agua.

CÓMO ENCENDER

Mantén presionado el botón de encendido (1) durante 3 segundos para encender el masturbador. Una vez encendido, se iluminará un LED y el vibrador comenzará de inmediato.

CÓMO CAMBIAR LA VIBRACIÓN

Presiona brevemente el botón de encendido (1) para recorrer los diferentes patrones de vibración.

CÓMO APAGAR

Mantén presionado el botón de encendido (1) durante 3 segundos para apagar el masturbador.

CÓMO CARGAR

Inserta suavemente el USB-C en el puerto de carga (2). Mientras se carga, el LED parpadea. Una vez completamente cargado, el LED permanecerá encendido de forma continua.

El tiempo de carga completa es de 150 minutos. Con la batería completamente cargada, el tiempo de uso es de 65 minutos a la velocidad más baja y 50 minutos a la más alta.

CÓMO LIMPIAR

Recomendamos encarecidamente limpiar siempre tu juguete con un limpiador para juguetes sin alcohol, que es suave para la piel y elimina las bacterias

para prevenir infecciones y prolongar la vida útil del juguete. Retira la funda extraíble del dispositivo y enjuágala con agua tibia. Luego límpiala a fondo con el limpiador para juguetes y sécala bien con un paño limpio que no deje pelusas. Una vez completamente seca, puedes volver a colocar la funda en el dispositivo. Guarda el masturbador en un lugar fresco y oscuro.

Fabricado en TPE / ABS / silicona

Seguro para el cuerpo

IPX5 – resistente a salpicaduras

Solo para uso de adultos. Este producto no está destinado a fines terapéuticos. No debe utilizarse sobre piel inflamada o hinchada. No se aconseja ni se recomienda un uso prolongado y frecuente. Limpiar antes y después de usar. No utilizar con lubricante de silicona.



Automatischer, wiederaufladbarer Masturbator mit herausnehmbarer Hülle für eine einfache Reinigung. Verfügt über eine gerippte Innenhülle für eine intensivere Stimulation. Bietet 6 Stoß- und Vibrationsmuster für abwechslungsreiches Vergnügen. Dein neuer Masturbator wird mit einem USB-C-Kabel geliefert. Der Masturbator ist bereits teilweise aufgeladen, aber wir empfehlen, dein Spielzeug vor dem ersten Gebrauch vollständig aufzuladen.

ANWENDUNG

Führe deinen Penis vorsichtig ein und achte darauf, dass die Dichtung luftdicht um den Penis sitzt. Für eine sanfte Einführung kannst du ein Gleitmittel auf Wasserbasis verwenden.

EINSCHALTEN

Halte die Ein-/Aus-Taste (1) 3 Sekunden lang gedrückt, um den Masturbator einzuschalten. Sobald er eingeschaltet ist, leuchtet eine LED und der Vibrator startet sofort.

VIBRATION ÄNDERN

Drücke kurz die Ein-/Aus-Taste (1), um durch die verschiedenen Vibrationsmuster zu wechseln.

AUSSCHALTEN

Halte die Ein-/Aus-Taste (1) 3 Sekunden lang gedrückt, um den Masturbator auszuschalten.

AUFLADEN

Stecke das USB-C vorsichtig in den Ladeanschluss (2). Während des Ladevorgangs blinkt die LED. Sobald der Masturbator vollständig aufgeladen ist, leuchtet die LED dauerhaft.

Die vollständige Ladezeit beträgt 150 Minuten. Bei voller Ladung beträgt die Betriebsdauer 65 Minuten auf der niedrigsten Stufe und 50 Minuten auf der höchsten Stufe.

ANLEITUNG ZUR REINIGUNG

Wir empfehlen dringend, Ihr Spielzeug nach jeder Anwendung mit einem

alkoholfreien Toy Cleaner zu reinigen, der hautfreundlich ist und Bakterien entfernt, um Infektionen vorzubeugen und die Lebensdauer des Spielzeugs zu verlängern. Nehmen Sie die herausnehmbare Hülle aus dem Gerät und spülen Sie sie mit lauwarmem Wasser ab. Reinigen Sie sie anschließend gründlich mit dem Toy Cleaner und trocknen Sie sie mit einem fusselfreien, sauberen Tuch gut ab. Sobald sie vollständig trocken ist, können Sie die Hülle wieder in das Gerät einsetzen. Bewahren Sie den Masturbator an einem kühlen, dunklen Ort auf.

Hergestellt aus TPE / ABS / Silikon

Körperverträglich

IPX5 – spritzwassergeschützt

Nur für Erwachsene bestimmt. Dieses Produkt ist nicht für therapeutische Zwecke vorgesehen. Nicht auf geschwollener oder entzündeter Haut anwenden. Eine längere und häufige Anwendung wird nicht empfohlen. Vor und nach der Anwendung reinigen. Nicht zusammen mit Silikon-Gleitmittel verwenden.



Masturbatore automatico ricaricabile con manicotto rimovibile per una facile pulizia. Dotato di un interno scanalato per una stimolazione intensificata. Offre 6 modalità di spinta e vibrazione per un piacere vario. Il tuo nuovo masturbatore viene fornito con un cavo USB-C. Il masturbatore è già parzialmente carico, ma consigliamo di caricare completamente il tuo giocattolo prima del primo utilizzo.

COME UTILIZZARE

Inserisci delicatamente il pene e assicurati che la guarnizione sia ermetica attorno al pene. Per un'inserimento più agevole, puoi usare un lubrificante a base d'acqua.

COME ACCENDERE

Tieni premuto il pulsante di accensione (1) per 3 secondi per accendere il masturbatore. Una volta acceso, il LED si illumina e il vibratore parte immediatamente.

COME CAMBIARE LA VIBRAZIONE

Premi brevemente il pulsante di accensione (1) per scorrere tra i diversi schemi di vibrazione.

COME SPEGNERE

Tieni premuto il pulsante di accensione (1) per 3 secondi per spegnere il masturbatore.

COME CARICARE

Inserisci delicatamente il connettore USB-C nella porta di ricarica (2). Durante la ricarica, il LED lampeggia. Una volta completamente carico, il LED rimane acceso in modo continuo.

Il tempo di ricarica completa è di 150 minuti. Una volta completamente carico, il tempo di utilizzo è di 65 minuti alla velocità più bassa e 50 minuti alla velocità più alta.

COME PULIRE

Raccomandiamo vivamente di pulire sempre il tuo giocattolo con un detergente per giocattoli senza alcool, delicato sulla pelle e in grado di

eliminare i batteri per prevenire infezioni e prolungare la vita del prodotto. Rimuovi la custodia rimovibile dal dispositivo e sciacquala con acqua tiepida. Poi puliscila accuratamente con il detergente per giocattoli e asciugala bene con un panno pulito e senza pelucchi. Una volta completamente asciutta, puoi rimettere la custodia nel dispositivo. Conserva il masturbatore in un luogo fresco e buio.

Fatto di TPE / ABS / silicone

Sicuro per il corpo

IPX5 – resistente agli schizzi

Solo per uso da parte di adulti. Questo prodotto non è destinato a scopi terapeutici. Non utilizzare su pelle gonfia o infiammata. L'uso prolungato e frequente non è consigliato né raccomandato. Pulire prima e dopo l'uso. Non utilizzare con lubrificante a base di silicone.



Masturbateur automatique rechargeable avec manchon amovible pour un nettoyage facile. Doté d'un intérieur nervuré pour une stimulation accrue. Propose 6 modes de poussée et de vibration pour un plaisir varié. Votre nouveau masturbateur est livré avec un câble USB-C. Le masturbateur est déjà partiellement chargé, mais nous recommandons de charger complètement votre jouet avant la première utilisation.

COMMENT UTILISER

Insérez doucement votre pénis et assurez-vous que le joint soit hermétique autour du pénis. Pour une insertion plus facile, vous pouvez utiliser un lubrifiant à base d'eau.

COMMENT ALLUMER

Maintenez le bouton d'alimentation (1) enfoncé pendant 3 secondes pour allumer le masturbateur. Une fois allumé, le voyant LED s'allume et le vibreur démarre immédiatement.

COMMENT CHANGER LA VIBRATION

Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation (1) pour parcourir les différents modes de vibration.

COMMENT ÉTEINDRE

Maintenez le bouton d'alimentation (1) enfoncé pendant 3 secondes pour éteindre le masturbateur.

COMMENT CHARGER

Insérez doucement le connecteur USB-C dans le port de charge (2). Pendant la charge, le LED clignote. Une fois complètement chargé, le LED reste allumé en continu.

Le temps de charge complet est de 150 minutes. Une fois chargé, le temps d'utilisation est de 65 minutes à la vitesse la plus basse et de 50 minutes à la vitesse la plus élevée.

COMMENT NETTOYER

Nous recommandons vivement de toujours nettoyer votre jouet avec un nettoyant pour jouets sans alcool, doux pour la peau et efficace pour éliminer

les bactéries, afin de prévenir les infections et de prolonger la durée de vie de votre jouet. Retirez la housse amovible de l'appareil et rincez-la à l'eau tiède. Nettoyez-la ensuite soigneusement avec le nettoyant pour jouets et séchez-la bien avec un chiffon propre et non pelucheux. Une fois complètement sèche, vous pouvez remettre la housse dans l'appareil. Rangez le masturbateur dans un endroit frais et sombre.

Fabriqué en TPE / ABS / silicone
Sûr pour le corps
IPX5 – résistant aux éclaboussures

Réservé aux adultes. Ce produit n'est pas destiné à un usage thérapeutique. Ne pas utiliser sur une peau gonflée ou enflammée. Une utilisation prolongée et fréquente n'est pas conseillée ni recommandée. Nettoyer avant et après utilisation. Ne pas utiliser avec un lubrifiant à base de silicone.



Masturbador automático recarregável com manga removível para fácil limpeza. Possui interior texturizado para estimulação intensificada. Oferece 6 padrões de movimento e vibração para prazer variado. O seu novo masturbador vem com um cabo USB-C. O masturbador já está parcialmente carregado, mas recomendamos carregar completamente o seu brinquedo antes do primeiro uso.

COMO USAR

Insira o seu pênis cuidadosamente e certifique-se de que a vedação fique hermética em torno do pênis. Para uma inserção mais suave, pode usar um lubrificante à base de água.

COMO LIGAR

Mantenha pressionado o botão de ligar/desligar (1) por 3 segundos para ligar o masturbador. Quando ligado, o LED acenderá e o vibrador começará imediatamente.

COMO MUDAR A VIBRAÇÃO

Pressione brevemente o botão de ligar/desligar (1) para alternar entre os diferentes padrões de vibração.

COMO DESLIGAR

Mantenha pressionado o botão de ligar/desligar (1) por 3 segundos para desligar o masturbador.

COMO CARREGAR

Insira cuidadosamente o USB-C na porta de carregamento (2). Durante o carregamento, o LED pisca. Uma vez totalmente carregado, o LED permanecerá aceso continuamente.

O tempo de carga completa é de 150 minutos. Com a bateria totalmente carregada, o tempo de uso é de 65 minutos na velocidade mais baixa e 50 minutos na mais alta.

COMO LIMPAR

Recomendamos fortemente que você sempre limpe seu brinquedo com um limpador específico para brinquedos sem álcool, que é suave para a pele e

elimina bactérias para prevenir infecções e prolongar a vida útil do produto. Remova a capa removível do dispositivo e enxágue-a com água morna. Em seguida, limpe-a cuidadosamente com o limpador para brinquedos e seque bem com um pano limpo e sem fiapos. Quando estiver completamente seca, você pode recolocar a capa no dispositivo. Guarde o masturbador em um local fresco e escuro.

Fabricado em TPE / ABS / silicone

Seguro para o corpo

IPX5 – resistente a respingos

Apenas para uso adulto. Este produto não se destina a fins terapêuticos. Não utilizar sobre pele inchada ou inflamada. O uso prolongado e frequente não é aconselhado nem recomendado. Limpar antes e depois de usar. Não utilizar com lubrificante de silicone.



Автоматический перезаряжаемый мастурбатор с съемной насадкой для лёгкой чистки. Оснащён ребристой внутренней поверхностью для усиленной стимуляции. Предлагает 6 режимов движения и вибрации для разнообразного удовольствия. Ваш новый мастурбатор поставляется с кабелем USB-C. Мастурбатор уже частично заряжен, но мы рекомендуем полностью зарядить устройство перед первым использованием.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Аккуратно вставьте пенис и убедитесь, что уплотнение герметично вокруг него. Для более лёгкого введения можно использовать лубрикант на водной основе.

КАК ВКЛЮЧИТЬ

Удерживайте кнопку питания (1) в течение 3 секунд, чтобы включить мастурбатор. После включения загорится светодиод, и вибратор сразу начнёт работать.

КАК ИЗМЕНИТЬ ВИБРАЦИЮ

Кратко нажмите кнопку питания (1), чтобы переключаться между различными режимами вибрации.

КАК ВЫКЛЮЧИТЬ

Удерживайте кнопку питания (1) в течение 3 секунд, чтобы выключить мастурбатор.

КАК ЗАРЯДИТЬ

Аккуратно вставьте USB-C в зарядное гнездо (2). Во время зарядки светодиод мигает. Когда мастурбатор полностью зарядится, светодиод будет гореть постоянно.

Полная зарядка занимает 150 минут. После полной зарядки время работы составляет 65 минут на самой низкой скорости и 50 минут на самой высокой.

КАК ОЧИСТИТЬ

Мы настоятельно рекомендуем очищать устройство после каждого использования с помощью очистителя для секс-игрушек без спирта. Очистители безопасны для кожи и обеспечивают полное удаление бактерий. Это помогает предотвратить инфекции и поддерживать интимную гигиену. Кроме того, это продлевает срок службы устройства.

Когда устройство полностью высохнет, лучше хранить его в мешочке для хранения.

из силикона и TPE / ABS / силикон

Безопасно для тела

IPX5 – устойчив к брызгам воды

Только для взрослых. Этот продукт не предназначен для терапевтических целей. Не использовать на опухшей или воспалённой коже. Длительное и частое использование не рекомендуется. Очищайте до и после использования. Не используйте с силиконовой смазкой.



Automatische oplaadbare masturbator met een afneembare sleeve voor eenvoudige reiniging. Voorzien van een geribbelde binnenkant voor extra stimulatie. Biedt 6 stuwende en vibrerende patronen voor gevarieerd plezier. Uw nieuwe masturbator wordt geleverd met een USB-C-kabel. De masturbator is al gedeeltelijk opgeladen, maar we raden aan uw speeltje volledig op te laden vóór het eerste gebruik.

HOE TE GEBRUIKEN

Steek uw penis voorzichtig in de masturbator en zorg ervoor dat de afdichting luchtdicht om uw penis zit. Voor een soepele inbreng kunt u een op waterbasis gemaakt glijmiddel gebruiken.

HOE AAN TE ZETTEN

Om de masturbator aan te zetten, houdt u de aan/uit-knop (1) 3 seconden ingedrukt. Zodra deze is ingeschakeld, gaat een LED-lampje branden en start de masturbator onmiddellijk.

HOE DE TRILLING TE VERANDEREN

Druk kort op de aan/uit-knop (1) om door de verschillende trillingspatronen te schakelen.

HOE UIT TE ZETTEN

Houd de aan/uit-knop (1) 3 seconden ingedrukt om de masturbator uit te schakelen.

HOE OP TE LADEN

Steek voorzichtig de USB-C in de oplaadpoort (2). Een LED-lampje knippert wanneer de masturbator wordt opgeladen. Zodra deze volledig is opgeladen, blijft het LED-lampje continu branden. Het volledig opladen duurt 150 minuten. Eenmaal volledig opgeladen, is de speeltijd 65 minuten op de laagste snelheid en 50 minuten op de hoogste snelheid.

HOE TE REINIGEN

We raden sterk aan uw speeltje altijd schoon te maken met een niet-alcoholische toy cleaner, die zacht is voor de huid, bacteriën verwijdt en infecties voorkomt, waardoor de levensduur van het speeltje wordt

verlengd! Verwijder de sleeve van het apparaat en spoel deze af met lauwwarm water. Reinig daarna grondig met de toy cleaner en droog goed af met een pluisvrije doek. Zodra de sleeve volledig droog is, kunt u deze terugplaatsen in het apparaat. Bewaar de masturbator op een koele, donkere plaats.

Gemaakt van TPE / ABS / silicone

Veilig voor het lichaam

IPX5 – Spatwaterbestendig

Alleen voor gebruik door volwassenen. Dit product is niet bedoeld voor therapeutische doeleinden. Niet gebruiken op gezwollen of ontstoken huid. Langdurig en frequent gebruik wordt afgeraden. Voor en na gebruik reinigen. Niet gebruiken met siliconen glijmiddel.



Automatický dobíjecí masturbátor s vyjímatelnou vložkou pro snadné čištění. Vybaven žebrovaným vnitřkem pro zvýšenou stimulaci. Nabízí 6 režimů přirážení a vibrací pro rozmanitý požitek. Váš nový masturbátor je dodáván s USB-C kabelem. Masturbátor je již částečně nabitý, ale doporučujeme hračku před prvním použitím plně nabít.

JAK POUŽÍVAT

Opatrně vložte svůj penis do masturbátoru a ujistěte se, že těsnění těsně obepíná váš penis. Pro hladký vstup můžete použít lubrikant na vodní bázi.

JAK ZAPNOUT

Pro zapnutí masturbátoru podržte tlačítko zapnutí/vypnutí (1) po dobu 3 sekund. Jakmile se zařízení zapne, rozsvítí se LED kontrolka a masturbátor začne okamžitě fungovat.

JAK ZMĚNIT VIBRACE

Krátce stisknete tlačítko zapnutí/vypnutí (1) pro přepínání mezi různými vibračními režimy.

JAK VYPNOUT

Podržte tlačítko zapnutí/vypnutí (1) po dobu 3 sekund pro vypnutí masturbátoru.

JAK NABÍJET

Opatrně zapojte USB-C do nabíjecího portu (2). LED kontrolka začne blikat, když se masturbátor nabíjí. Po úplném nabití LED kontrolka svítí nepřetržitě. Úplné nabití trvá 150 minut. Po plném nabití je doba hraní 65 minut na nejvyšší rychlost a 50 minut na nejnižší rychlost.

JAK ČISTIT

Důrazně doporučujeme hračku vždy čistit nealkoholickým čističem hraček, který je šetrný k pokožce, odstraňuje bakterie a zabráňuje infekcím, čímž prodlužuje životnost hračky! Odstraňte návrh z přístroje a opláchněte jej vlažnou vodou. Poté důkladně očistěte čističem hraček a osušte bezechlým hadříkem. Jakmile je návrh zcela suchý, můžete jej vložit zpět do zařízení. Masturbátor skladujte na chladném a tmavém místě..

Vyrobeno ze TPE / ABS / silikon

Bezpečné pro tělo

IPX5 – odolný proti stříkající vodě

Pouze pro dospělé. Tento výrobek není určen k terapeutickým účelům. Nepoužívejte na oteklou nebo zanícenou pokožku. Dlouhodobé a časté používání se nedoporučuje. Před a po použití očistěte. Nepoužívejte se silikonovým lubrikantem.



Automatyczny masturbator z możliwością ładowania, z wymiową wkładką dla łatwego czyszczenia. Wyposażony w żebrowane wnętrze dla zwiększonej stymulacji. Oferuje 6 trybów ruchu posuwisto-zwrotnego i wibracji dla zróżnicowanej przyjemności. Twój nowy masturbator jest dostarczany z kablem USB-C. Masturbator jest już częściowo naładowany, ale zalecamy pełne naładowanie zabawki przed pierwszym użyciem.

JAK UŻYWAĆ

Delikatnie włóż penisa do masturbatora i upewnij się, że uszczelka szczelnie przylega do penisa. Dla łatwiejszego wprowadzenia można użyć lubrykantu na bazie wody.

JAK WŁĄCZYĆ

Aby włączyć masturbator, przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania (1) przez 3 sekundy. Po włączeniu zapali się dioda LED, a masturbator zacznie działać natychmiast.

JAK ZMIENIĆ WIBRACJE

Krótko naciśnij przycisk włączania/wyłączania (1), aby przełączać się między różnymi trybami wibracji.

JAK WYŁĄCZYĆ

Przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania (1) przez 3 sekundy, aby wyłączyć masturbator.

JAK ŁADOWAĆ

Delikatnie podłącz USB-C do portu ładowania (2). Dioda LED miga podczas ładowania masturbatora. Po pełnym naładowaniu dioda świeci światłem ciągłym. Pełne ładowanie trwa 150 minut. Po pełnym naładowaniu czas użytkowania wynosi 65 minut przy najniższej prędkości i 50 minut przy najwyższej prędkości.

JAK CZYŚCIĆ

Zalecamy zawsze czyścić zabawkę bezalkoholowym środkiem do czyszczenia zabawek, który jest delikatny dla skóry, usuwa bakterie i zapobiega infekcjom, co wydłuża żywotność zabawki! Wyjmij wkładkę z

urządzenia i przepłucz ją letnią wodą. Następnie dokładnie oczyść środkiem do czyszczenia zabawek i osusz bezpylną szmatką. Gdy wkładka jest całkowicie sucha, można ją ponownie umieścić w urządzeniu. Masturbator przechowuj w chłodnym i ciemnym miejscu.

Wykonane z TPE / ABS / silikon

Bezpieczny dla ciała

IPX5 – odporny na zachłapania

Tylko do użytku dla dorosłych. Ten produkt nie jest przeznaczony do celów terapeutycznych. Nie używać na opuchniętej lub podrażnionej skórze. Długotrwałe i częste używanie nie jest zalecane. Czyścić przed i po użyciu. Nie używać z lubrykantem silikonowym.



Автоматичний перезаряджуваний мастурбатор зі знімною внутрішньою вулкою для легкого очищення. Оснащений внутрішньою рельєфною вулкою для посиленого стимулювання. Пропонує 6 режимів поступальних рухів і вібрації для різноманітного задоволення. Ваш новий мастурбатор постачається з кабелем USB-C. Мастурбатор уже частково заряджений, але рекомендуємо повністю зарядити іграшку перед першим використанням.

ЯК КОРИСТУВАТИСЯ

Обережно вставте свій пеніс у мастурбатор і переконайтеся, що ущільнення щільно прилягає до пеніса. Для легкого введення можна використовувати лубрикант на водній основі.

ЯК УВІМКНУТИ

Щоб увімкнути мастурбатор, утримуйте кнопку увімкнення/вимкнення (1) протягом 3 секунд. Після ввімкнення загориться світлодіод, і мастурбатор одразу почне працювати.

ЯК ЗМІНИТИ ВІБРАЦІЇ

Коротко натисніть кнопку увімкнення/вимкнення (1), щоб перемикатися між різними режимами вібрації.

ЯК ВИМКНУТИ

Утримуйте кнопку увімкнення/вимкнення (1) протягом 3 секунд, щоб вимкнути мастурбатор.

ЯК ЗАРЯДЖАТИ

Обережно підключіть USB-C до зарядного порту (2). Світлодіод блимає під час заряджання мастурбатора. Після повного заряджання світлодіод світиться постійно. Повне заряджання триває 150 хвилин. Після повного заряджання час використання становить 65 хвилин на найнижчій швидкості та 50 хвилин на найвищій швидкості.

ЯК ЧИСТИТИ

Рекомендуємо завжди очищувати іграшку безалкогольним очищувачем для іграшок, який є делікатним для шкіри, видаляє бактерії та запобігає

інфекціям, що подовжує термін служби іграшки! Вийміть вкладиш з пристрою та промийте його теплою водою. Потім ретельно очистіть очищувачем для іграшок та висушіть безворсовою тканиною. Коли вкладиш повністю висохне, можна повернути його назад у пристрій. Зберігайте мастурбатор у прохолодному та темному місці.

Матеріал продукту TPE / ABS / силікон

Безпечний для тіла

IPX5 – захист від бризок води

Тільки для використання дорослими. Цей продукт не призначений для терапевтичних цілей. Не використовувати на набряклій або запаленій шкірі. Тривале та часте





TITANZ



PHTHALATE FREE

Made in China

Made for:
Tonga BV
Noordpolderstraat 21
4571 LR Axel, The Netherlands
www.dream-toys.com
info@dream-toys.com

Art. nr. 22357

by



dreamtoys