



TITANZ

MANUAL

ULTIMATE HEAT & THRUSTING MACHINE WITH VIBRATION

Titanz – The Ultimate Experience for Men

Discover Titanz, a cutting-edge men's line of masturbators designed to deliver powerful sensations with innovative features.

Engineered to feel just like the real thing, Titanz offers authentic pleasure tailored to every mood and preference.

With rechargeable, multi-function masturbators featuring options like squeezing, heating and suction, there's a perfect match for every man's desires.

Inside each love tunnel, carefully crafted textures provide extra stimulation, taking your solo play or foreplay to the next level.

Thanks to the removable sleeves, cleaning your Titanz masturbator is quick and hassle-free, letting you focus fully on the experience.

Whether you want intense sensation or gentle pleasure, Titanz delivers real satisfaction — anytime, anywhere.

by
dt
dreamtoys

Automatic rechargeable Masturbator with a heating function. Thight ribbed love tunnel for ultimate stimulation. Features 9 thrusting and 9 vibrating modes. Equipped with a digital display. Your new masturbator comes with a USB-C cable. The masturbator is already partially charged but we recommend fully charging your toy before first use.

HOW TO USE

Gently insert your penis, ensure that the seal is airtight around your penis. For a smooth insertion you can use a water based lubricant.

HOW TO TURN ON

To turn on the masturbator press and hold the power button (1) for 3 seconds. Once turned on a LED light will be on.

HOW TO CHANGE THE VIBRATION

Shortly press the power-button (1) to cycle through the different vibration patterns.

HOW TO TURN ON THE SQUEEZING MODE

Shortly press the second-button (2) to turn on the squeezing mode. Press the second-button (2) for 3 seconds to turn off the squeezing mode.

HOW TO TURN ON THE SUCKING MODE

Shortly press the cloud-button (3) to cycle through the different sucking patterns. Press the cloud-button (3) for 3 seconds to turn off the sucking mode.

HOW TO TURN ON THE SQUEEZING AND SUCKING MODE

Press shortly the upper-button (4) to turn on both modes at the same time. Press the upper-button (4) for 3 seconds to turn off both modes.

HOW TO TURN OFF

Press and hold the power button (1) for 3 seconds to turn off the masturbator.

HOW TO CHARGE

Gently insert the USB-C into the charging socket (4). A LED light is flashing once the masturbator is charging. Once fully charged the LED light will stay on steadily. It takes 120 minutes to fully charge. Once fully charged, the play time is 90 minutes at the lowest speed and 45 minutes at the highest speed.

HOW TO CLEAN

We strongly recommend always cleaning your toy with a non-alcohol based toy cleaner, which is gentle on the skin and removes bacteria to prevent infections and extend the toy's life! Remove the sleeve from the device and rinse it with lukewarm water. Then clean it thoroughly with the toy cleaner and dry it well with a lint-free cloth. Once completely dry, you can place the sleeve back into the device. Store the masturbator in a cool, dark place.

Made of TPE / ABS / Silicone

Body safe

IPX 4 – Clean friendly

For adult use only. This product is not intended for therapeutic purposes. It should not be used on swollen or inflamed areas of the skin. Prolonged and frequent use is not advised or recommended. Clean before and after use. Do not use with silicone lubricant.



Masturbador automático recargable con función de calentamiento. Túnel interior acanalado y estrecho para una estimulación máxima. Cuenta con 9 modos de empuje y 9 modos de vibración. Equipado con pantalla digital. Tu nuevo masturbador viene con un cable USB-C. El masturbador ya está parcialmente cargado, pero recomendamos cargar completamente tu juguete antes del primer uso.

CÓMO USAR

Introduce suavemente tu pene y asegúrate de que el sellado sea hermético alrededor del pene. Para una inserción más suave, puedes usar un lubricante a base de agua.

CÓMO ENCENDER

Para encender el masturbador, mantén presionado el botón de encendido (1) durante 3 segundos. Una vez encendido, se iluminará un LED.

CÓMO CAMBIAR LA VIBRACIÓN

Presiona brevemente el botón de encendido (1) para recorrer los diferentes patrones de vibración.

CÓMO ACTIVAR EL MODO DE APLICACIÓN DE PRESIÓN

Presiona brevemente el segundo botón (2) para activar el modo de aplicación de presión. Mantén presionado el segundo botón (2) durante 3 segundos para desactivar el modo de aplicación de presión.

CÓMO ACTIVAR EL MODO DE SUCCIÓN

Presiona brevemente el botón con forma de nube (3) para recorrer los diferentes patrones de succión. Mantén presionado el botón con forma de nube (3) durante 3 segundos para desactivar el modo de succión.

CÓMO ACTIVAR EL MODO DE PRESIÓN Y SUCCIÓN

Presiona brevemente el botón superior (4) para activar ambos modos al mismo tiempo. Mantén presionado el botón superior (4) durante 3 segundos para desactivar ambos modos.

CÓMO APAGAR

Mantén presionado el botón de encendido (1) durante 3 segundos para apagar el masturbador.

CÓMO CARGAR

Inserta suavemente el USB-C en el puerto de carga (4). Un LED parpadeará mientras el masturbador se está cargando. Una vez completamente cargado, el LED permanecerá encendido de forma constante. Se tarda 120 minutos en cargarse completamente. Una vez cargado, el tiempo de uso es de 90 minutos a la velocidad más baja y 45 minutos a la velocidad más alta.

CÓMO LIMPIAR

Recomendamos encarecidamente limpiar siempre tu juguete con un limpiador para juguetes sin alcohol, que es suave para la piel y elimina las bacterias para prevenir infecciones y prolongar la vida útil del juguete. Retira la funda extraíble del dispositivo y enjuágala con agua tibia. Luego límpiala a fondo con el limpiador para juguetes y sécala bien con un paño limpio que no deje pelusas. Una vez completamente seca, puedes volver a colocar la funda en el dispositivo. Guarda el masturbador en un lugar fresco y oscuro.

Fabricado en TPE / ABS / silicona

Seguro para el cuerpo

IPX4 – Apto para limpieza

Solo para uso de adultos. Este producto no está destinado a fines terapéuticos. No debe utilizarse sobre piel inflamada o hinchada. No se aconseja ni se recomienda un uso prolongado y frecuente. Limpiar antes y después de usar. No utilizar con lubricante de silicona.



Automatischer, wiederaufladbarer Masturbator mit Heizfunktion. Eng gerippter Tunnel für maximale Stimulation. Verfügt über 9 Stoßmodi und 9 Vibrationsmodi. Ausgestattet mit einem digitalen Display. Ihr neuer Masturbator wird mit einem USB-C-Kabel geliefert. Der Masturbator ist bereits teilweise aufgeladen, aber wir empfehlen, Ihr Spielzeug vor dem ersten Gebrauch vollständig aufzuladen.

ANWENDUNG

Führen Sie Ihren Penis vorsichtig ein und stellen Sie sicher, dass die Abdichtung rund um den Penis luftdicht ist. Für ein sanftes Einführen können Sie ein wasserbasiertes Gleitmittel verwenden.

EINSCHALTEN

Um den Masturbator einzuschalten, halten Sie die Ein-/Aus-Taste (1) 3 Sekunden lang gedrückt. Sobald er eingeschaltet ist, leuchtet eine LED.

VIBRATION ÄNDERN

Drücken Sie kurz die Ein-/Aus-Taste (1), um durch die verschiedenen Vibrationsmuster zu wechseln.

KNEDINGSMODUS AKTIVIEREN

Drücken Sie kurz die zweite Taste (2), um den Knedingmodus einzuschalten. Halten Sie die zweite Taste (2) 3 Sekunden lang gedrückt, um den Knedingmodus auszuschalten.

SUGMODUS AKTIVIEREN

Drücken Sie kurz die Wolken-Taste (3), um durch die verschiedenen Saugmuster zu wechseln. Halten Sie die Wolken-Taste (3) 3 Sekunden lang gedrückt, um den Saugmodus auszuschalten.

KNEDING- UND SUGMODUS AKTIVIEREN

Drücken Sie kurz die obere Taste (4), um beide Modi gleichzeitig zu aktivieren. Halten Sie die obere Taste (4) 3 Sekunden lang gedrückt, um beide Modi auszuschalten.

AUSSCHALTEN

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste (1) 3 Sekunden lang gedrückt, um den Masturbator auszuschalten.

AUFLADEN

Stecken Sie vorsichtig das USB-C-Kabel in den Ladeanschluss (4). Eine LED blinkt, während der Masturbator geladen wird. Sobald er vollständig aufgeladen ist, leuchtet die LED dauerhaft. Es dauert 120 Minuten, um vollständig aufzuladen. Nach vollständiger Aufladung beträgt die Spielzeit 90 Minuten bei der niedrigsten Geschwindigkeit und 45 Minuten bei der höchsten Geschwindigkeit.

ANLEITUNG ZUR REINIGUNG

Wir empfehlen dringend, Ihr Spielzeug nach jeder Anwendung mit einem alkoholfreien Toy Cleaner zu reinigen, der hautfreundlich ist und Bakterien entfernt, um Infektionen vorzubeugen und die Lebensdauer des Spielzeugs zu verlängern. Nehmen Sie die herausnehmbare Hülle aus dem Gerät und spülen Sie sie mit lauwarmem Wasser ab. Reinigen Sie sie anschließend gründlich mit dem Toy Cleaner und trocknen Sie sie mit einem fusselfreien, sauberen Tuch gut ab. Sobald sie vollständig trocken ist, können Sie die Hülle wieder in das Gerät einsetzen. Bewahren Sie den Masturbator an einem kühlen, dunklen Ort auf.

Hergestellt aus TPE / ABS / Silikon

Körperfreundlich

IPX4 – Reinigungsfreundlich

Nur für Erwachsene bestimmt. Dieses Produkt ist nicht für therapeutische Zwecke vorgesehen. Nicht auf geschwollener oder entzündeter Haut anwenden. Eine längere und häufige Anwendung wird nicht empfohlen. Vor und nach der Anwendung reinigen. Nicht zusammen mit Silikon-Gleitmittel verwenden.



Masturbatore automatico ricaricabile con funzione di riscaldamento. Tunnel interno stretto e scanalato per una stimolazione intensa. Dispone di 9 modalità di spinta e 9 modalità di vibrazione. Dotato di display digitale. Il tuo nuovo masturbatore viene fornito con un cavo USB-C. Il masturbatore è già parzialmente carico, ma consigliamo di caricare completamente il tuo giocattolo prima del primo utilizzo.

COME UTILIZZARE

Inserisci delicatamente il pene e assicurati che la chiusura sia ermetica attorno al pene. Per un'inserimento più agevole, puoi utilizzare un lubrificante a base d'acqua.

COME ACCENDERLO

Per accendere il masturbatore, tieni premuto il pulsante di accensione (1) per 3 secondi. Una volta acceso, si accenderà un LED.

COME CAMBIARE LA VIBRAZIONE

Premi brevemente il pulsante di accensione (1) per scorrere tra i diversi schemi di vibrazione.

COME ATTIVARE LA MODALITÀ POMPA

Premi brevemente il secondo pulsante (2) per attivare la modalità pompa. Tieni premuto il secondo pulsante (2) per 3 secondi per disattivare la modalità pompa.

COME ATTIVARE LA MODALITÀ SUZIONE

Premi brevemente il pulsante a forma di nuvola (3) per scorrere tra i diversi schemi di suzione. Tieni premuto il pulsante a forma di nuvola (3) per 3 secondi per disattivare la modalità suzione.

COME ATTIVARE LA MODALITÀ POMPA E SUZIONE

Premi brevemente il pulsante superiore (4) per attivare entrambe le modalità contemporaneamente. Tieni premuto il pulsante superiore (4) per 3 secondi per disattivare entrambe le modalità.

COME SPEGNERLO

Tieni premuto il pulsante di accensione (1) per 3 secondi per spegnere il masturbatore.

COME CARICARLO

Inserisci delicatamente il cavo USB-C nella porta di ricarica (4). Un LED lampeggia mentre il masturbatore si sta caricando. Quando è completamente carico, il LED rimane acceso in modo stabile. Ci vogliono 120 minuti per una carica completa. Una volta carico, il tempo di utilizzo è di 90 minuti alla velocità più bassa e 45 minuti alla velocità massima.

COME PULIRLO

Raccomandiamo vivamente di pulire sempre il tuo giocattolo con un detergente per giocattoli senza alcool, delicato sulla pelle e in grado di eliminare i batteri per prevenire infezioni e prolungare la vita del prodotto. Rimuovi la custodia rimovibile dal dispositivo e sciacquala con acqua tiepida. Poi puliscila accuratamente con il detergente per giocattoli e asciugala bene con un panno pulito e senza pelucchi. Una volta completamente asciutta, puoi rimettere la custodia nel dispositivo. Conserva il masturbatore in un luogo fresco e buio.

Realizzato in TPE / ABS / silicone

Sicuro per il corpo

IPX4 – Facile da pulire

Solo per uso da parte di adulti. Questo prodotto non è destinato a scopi terapeutici. Non utilizzare su pelle gonfia o infiammata. L'uso prolungato e frequente non è consigliato né raccomandato. Pulire prima e dopo l'uso. Non utilizzare con lubrificante a base di silicone.



Masturbateur automatique rechargeable avec fonction de chauffage. Tunnel intérieur étroit et nervuré pour une stimulation optimale. Dispose de 9 modes de va-et-vient et de 9 modes de vibration. Équipé d'un écran numérique. Votre nouveau masturbateur est fourni avec un câble USB-C. Le masturbateur est déjà partiellement chargé, mais nous recommandons de charger complètement votre jouet avant la première utilisation.

COMMENT UTILISER

Insérez doucement votre pénis et assurez-vous que le joint est hermétique autour du pénis. Pour une insertion plus facile, vous pouvez utiliser un lubrifiant à base d'eau.

COMMENT ALLUMER

Pour allumer le masturbateur, maintenez le bouton d'alimentation (1) enfoncé pendant 3 secondes. Une fois allumé, une LED s'allumera.

COMMENT CHANGER LA VIBRATION

Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation (1) pour passer d'un mode de vibration à un autre.

COMMENT ACTIVER LE MODE PRESSAGE

Appuyez brièvement sur le deuxième bouton (2) pour activer le mode pressage. Maintenez le deuxième bouton (2) enfoncé pendant 3 secondes pour désactiver le mode pressage.

COMMENT ACTIVER LE MODE SUCCION

Appuyez brièvement sur le bouton en forme de nuage (3) pour parcourir les différents modes de suction. Maintenez le bouton en forme de nuage (3) enfoncé pendant 3 secondes pour désactiver le mode suction.

COMMENT ACTIVER LES MODES PRESSAGE ET SUCCION

Appuyez brièvement sur le bouton supérieur (4) pour activer les deux modes simultanément. Maintenez le bouton supérieur (4) enfoncé pendant 3 secondes pour désactiver les deux modes.

COMMENT ÉTEINDRE

Maintenez le bouton d'alimentation (1) enfoncé pendant 3 secondes pour éteindre le masturbateur.

COMMENT LE CHARGER

Insérez délicatement le câble USB-C dans le port de charge (4). Une LED clignote pendant que le masturbateur se charge. Une fois complètement chargé, la LED reste allumée en continu. Il faut 120 minutes pour une charge complète. Une fois chargé, le temps d'utilisation est de 90 minutes à la vitesse la plus basse et de 45 minutes à la vitesse la plus élevée.

COMMENT LE NETTOYER

Nous recommandons vivement de toujours nettoyer votre jouet avec un nettoyant pour jouets sans alcool, doux pour la peau et efficace pour éliminer les bactéries, afin de prévenir les infections et de prolonger la durée de vie de votre jouet. Retirez la housse amovible de l'appareil et rincez-la à l'eau tiède. Nettoyez-la ensuite soigneusement avec le nettoyant pour jouets et séchez-la bien avec un chiffon propre et non pelucheux. Une fois complètement sèche, vous pouvez remettre la housse dans l'appareil. Rangez le masturbateur dans un endroit frais et sombre.

Fabriqué en TPE / ABS / silicone

Respectueux du corps

IPX4 – Facile à nettoyer

Réservé aux adultes. Ce produit n'est pas destiné à un usage thérapeutique. Ne pas utiliser sur une peau gonflée ou enflammée. Une utilisation prolongée et fréquente n'est pas conseillée ni recommandée. Nettoyer avant et après utilisation. Ne pas utiliser avec un lubrifiant à base de silicone.



Masturbador automático recarregável com função de aquecimento. Túnel interno estreito e com ranhuras para estimulação máxima. Possui 9 modos de movimento e 9 modos de vibração. Equipado com um ecrã digital. O seu novo masturbador vem com um cabo USB-C. O masturbador já está parcialmente carregado, mas recomendamos carregar completamente o seu brinquedo antes do primeiro uso.

COMO USAR

Insira delicadamente o pênis e certifique-se de que a vedação esteja hermética ao redor do pênis. Para uma inserção mais suave, você pode usar um lubrificante à base de água.

COMO LIGAR

Para ligar o masturbador, mantenha pressionado o botão de energia (1) por 3 segundos. Uma vez ligado, um LED acenderá.

COMO MUDAR A VIBRAÇÃO

Pressione brevemente o botão de energia (1) para alternar entre os diferentes padrões de vibração.

COMO ATIVAR O MODO DE PRENSA

Pressione brevemente o segundo botão (2) para ativar o modo de prensa. Mantenha pressionado o segundo botão (2) por 3 segundos para desligar o modo de prensa.

COMO ATIVAR O MODO DE SUÇÃO

Pressione brevemente o botão em forma de nuvem (3) para alternar entre os diferentes padrões de sucção. Mantenha pressionado o botão em forma de nuvem (3) por 3 segundos para desligar o modo de sucção.

COMO ATIVAR O MODO DE PRENSA E SUÇÃO

Pressione brevemente o botão superior (4) para ativar ambos os modos ao mesmo tempo. Mantenha pressionado o botão superior (4) por 3 segundos para desligar ambos os modos.

COMO DESLIGAR

Mantenha pressionado o botão de energia (1) por 3 segundos para desligar o masturbador.

COMO CARREGAR

Insira delicadamente o cabo USB-C na porta de carregamento (4). Um LED pisca enquanto o masturbador está carregando. Quando estiver completamente carregado, o LED permanecerá aceso continuamente. São necessários 120 minutos para carregar completamente. Uma vez totalmente carregado, o tempo de uso é de 90 minutos na velocidade mais baixa e 45 minutos na velocidade mais alta.

COMO LIMPAR

Recomendamos fortemente que você sempre limpe seu brinquedo com um limpador específico para brinquedos sem álcool, que é suave para a pele e elimina bactérias para prevenir infecções e prolongar a vida útil do produto. Remova a capa removível do dispositivo e enxágue-a com água morna. Em seguida, limpe-a cuidadosamente com o limpador para brinquedos e seque bem com um pano limpo e sem fiapos. Quando estiver completamente seca, você pode recolocar a capa no dispositivo. Guarde o masturbador em um local fresco e escuro.

Fabricado em TPE / ABS / silicone

Seguro para o corpo

IPX4 – Fácil de limpar

Apenas para uso adulto. Este produto não se destina a fins terapêuticos. Não utilizar sobre pele inchada ou inflamada. O uso prolongado e frequente não é aconselhado nem recomendado. Limpar antes e depois de usar. Não utilizar com lubrificante de silicone.



Автоматический перезаряжаемый мастурбатор с функцией подогрева. Узкий рифлёный внутренний канал для максимальной стимуляции. Оснащён 9 режимами толчков и 9 режимами вибрации. Имеет цифровой дисплей. Ваш новый мастурбатор поставляется с кабелем USB-C. Мастурбатор уже частично заряжен, но мы рекомендуем полностью зарядить ваше устройство перед первым использованием.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Аккуратно вставьте пенис и убедитесь, что уплотнение вокруг пениса герметично. Для более лёгкого введения можно использовать лубрикант на водной основе.

КАК ВКЛЮЧИТЬ

Чтобы включить мастурбатор, удерживайте кнопку питания (1) в течение 3 секунд. После включения загорится светодиод.

КАК ИЗМЕНИТЬ ВИБРАЦИЮ

Кратковременно нажмите кнопку питания (1), чтобы переключаться между различными режимами вибрации.

КАК ВКЛЮЧИТЬ РЕЖИМ СЖАТИЯ

Кратковременно нажмите вторую кнопку (2), чтобы включить режим сжатия. Удерживайте вторую кнопку (2) в течение 3 секунд, чтобы выключить режим сжатия.

КАК ВКЛЮЧИТЬ РЕЖИМ СОСАНИЯ

Кратковременно нажмите кнопку с изображением облака (3), чтобы переключаться между различными режимами всасывания. Удерживайте кнопку с изображением облака (3) в течение 3 секунд, чтобы выключить режим всасывания.

КАК ВКЛЮЧИТЬ РЕЖИМЫ СЖАТИЯ И СОСАНИЯ

Кратковременно нажмите верхнюю кнопку (4), чтобы одновременно включить оба режима. Удерживайте верхнюю кнопку (4) в течение 3 секунд, чтобы выключить оба режима.

КАК ВЫКЛЮЧИТЬ

Удерживайте кнопку питания (1) в течение 3 секунд, чтобы выключить мастурбатор.

КАК ЗАРЯДИТЬ

Аккуратно вставьте кабель USB-C в разъем для зарядки (4). Светодиод мигает во время зарядки мастурбатора. После полной зарядки светодиод горит непрерывно. Полная зарядка занимает 120 минут. После полной зарядки время работы составляет 90 минут на минимальной скорости и 45 минут на максимальной скорости.

КАК ОЧИСТИТЬ

Мы настоятельно рекомендуем всегда очищать вашу игрушку средством для чистки игрушек без спирта, которое бережно относится к коже и удаляет бактерии, чтобы предотвратить инфекции и продлить срок службы изделия. Снимите съемный чехол с устройства и промойте его теплой водой. Затем тщательно очистите его средством для чистки игрушек и хорошо высушите чистой безворсовой тканью. После полного высыхания вы можете вернуть чехол на устройство. Храните мастурбатор в прохладном и темном месте.

Изготовлено из TPE / ABS / силикона

Безопасно для тела

IPX4 – Удобно для очистки

Только для взрослых. Этот продукт не предназначен для терапевтических целей. Не использовать на опухшей или воспаленной коже. Длительное и частое использование не рекомендуется. Очищайте до и после использования. Не используйте с силиконовой смазкой.



Automatische oplaadbare masturbator met verwarmingsfunctie. Strakke, geribbelde tunnel voor ultieme stimulatie. Beschikt over 9 stuwende en 9 vibrerende standen. Voorzien van een digitaal display. Je nieuwe masturbator wordt geleverd met een USB-C-kabel. De masturbator is al gedeeltelijk opgeladen, maar we raden aan om je speeltje volledig op te laden vóór het eerste gebruik.

HOE TE GEBRUIKEN

Breng je penis voorzichtig in de masturbator en zorg dat de afdichting luchtdicht rondom je penis zit. Voor een soepele invoering kun je een glijmiddel op waterbasis gebruiken.

HOE AAN TE ZETTEN

Om de masturbator aan te zetten, houd je de aan/uit-knop (1) 3 seconden ingedrukt. Zodra het apparaat aanstaat, gaat een LED-lampje branden.

HOE DE TRILLING TE VERANDEREN

Druk kort op de aan/uit-knop (1) om door de verschillende trilpatronen te schakelen.

HOE DE KLEMMODUS AAN TE ZETTEN

Druk kort op de tweede knop (2) om de klemmodus in te schakelen. Houd de tweede knop (2) 3 seconden ingedrukt om de klemmodus uit te schakelen.

HOE DE ZUIGMODUS AAN TE ZETTEN

Druk kort op de wolk-knop (3) om door de verschillende zuigpatronen te schakelen. Houd de wolk-knop (3) 3 seconden ingedrukt om de zuigmodus uit te schakelen.

HOE DE KLEM- EN ZUIGMODUS TE COMBINEREN

Druk kort op de bovenste knop (4) om beide modi tegelijk in te schakelen. Houd de bovenste knop (4) 3 seconden ingedrukt om beide modi uit te schakelen.

HOE UIT TE ZETTEN

Houd de aan/uit-knop (1) 3 seconden ingedrukt om de masturbator uit te schakelen.

HOE OP TE LADEN

Steek voorzichtig de USB-C-kabel in de oplaadpoort (4). Een LED-lampje knippert zodra de masturbator aan het opladen is. Zodra hij volledig is opgeladen, blijft het LED-lampje constant branden. Het volledig opladen duurt 120 minuten. Na volledig opladen is de speeltijd 90 minuten bij de laagste snelheid en 45 minuten bij de hoogste snelheid.

HOE TE REINIGEN

We raden sterk aan je speeltje altijd schoon te maken met een niet-alcoholische toy cleaner, die huidvriendelijk is en bacteriën verwijdert om infecties te voorkomen en de levensduur van het speeltje te verlengen. Haal de sleeve uit het apparaat en spoel deze af met lauwwarm water. Reinig daarna grondig met de toy cleaner en droog goed af met een pluisvrije doek. Zodra alles volledig droog is, kun je de sleeve terugplaatsen in het apparaat. Bewaar de masturbator op een koele, donkere plek.

Gemaakt van TPE / ABS / siliconen

Body-safe

IPX4 – Reinigingsvriendelijk

Alleen voor gebruik door volwassenen. Dit product is niet bedoeld voor therapeutische doeleinden. Niet gebruiken op gezwollen of ontstoken huid. Langdurig en frequent gebruik wordt afgeraden. Voor en na gebruik reinigen. Niet gebruiken met siliconen glijmiddel.



Automatický dobíjecí masturbátor s funkcí zahřívání. Úzký, žebrovaný vnitřní tunel pro maximální stimulaci. Nabízí 9 režimů pohybu a 9 režimů vibrací. Vybaven digitálním displejem. Váš nový masturbátor je dodáván s USB-C kabelem. Masturbátor je již částečně nabitý, ale doporučujeme jej před prvním použitím plně nabít.

JAK POUŽÍVAT

Opatrně vložte penis do masturbátoru a ujistěte se, že těsnění kolem penisu je vzduchotěsné. Pro snadnější zavedení můžete použít lubrikant na vodní bázi.

JAK ZAPNOUT

Chcete-li masturbátor zapnout, podržte tlačítko zapnutí/vypnutí (1) po dobu 3 sekund. Jakmile je zařízení zapnuté, rozsvítí se LED světlo.

JAK ZMĚNIT VIBRACE

Krátce stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí (1) pro přepínání mezi různými vibračními režimy.

JAK ZAPNOUT STLAČOVACÍ REŽIM

Krátce stiskněte druhé tlačítko (2) pro aktivaci stlačovacího režimu. Podržte druhé tlačítko (2) po dobu 3 sekund pro jeho vypnutí.

JAK ZAPNOUT SACÍ REŽIM

Krátce stiskněte tlačítko ve tvaru mráčku (3) pro přepínání mezi různými sacími režimy. Podržte tlačítko mráčku (3) po dobu 3 sekund pro vypnutí sacího režimu.

JAK KOMBINOVAT STLAČOVACÍ A SACÍ REŽIM

Krátce stiskněte horní tlačítko (4) pro aktivaci obou režimů současně. Podržte horní tlačítko (4) po dobu 3 sekund pro vypnutí obou režimů.

JAK VYPNOUT

Podržte tlačítko zapnutí/vypnutí (1) po dobu 3 sekund pro vypnutí masturbátoru.

JAK NABÍT

Opatrně vložte USB-C kabel do nabíjecího portu (4). LED světlo začne blikat, když se masturbátor nabíjí. Jakmile je plně nabitý, LED světlo svítí stále. Plné nabití trvá 120 minut. Po plném nabití je doba používání 90 minut při nejnižší rychlosti a 45 minut při nejvyšší rychlosti.

JAK ČISTIT

Důrazně doporučujeme vždy čistit hračku nealkoholovým čističem hraček, který je šetrný k pokožce a odstraňuje bakterie, aby se zabránilo infekcím a prodloužila životnost hračky. Vyjměte vložku ze zařízení a opláchněte ji vlažnou vodou. Poté důkladně vyčistěte čističem hraček a osušte utěrkou, která nepouští chlupy. Jakmile je vše zcela suché, můžete vložku vrátit zpět do zařízení. Masturbátor skladujte na chladném a tmavém místě.

Vyrobeno z TPE / ABS / silikonu

Bezpečné pro tělo

IPX4 – Snadné čištění

Pouze pro dospělé. Tento výrobek není určen k terapeutickým účelům.

Nepoužívejte na oteklou nebo zanícenou pokožku. Dlouhodobé a časté používání se nedoporučuje. Před a po použití očistěte. Nepoužívejte se silikonovým lubrikantem.



Automatyczny, ładowalny masturbator z funkcją podgrzewania. Wąski, żebrowany kanał wewnętrzny zapewniający maksymalną stymulację. Posiada 9 trybów ruchu i 9 trybów wibracji. Wyposażony w wyświetlacz cyfrowy. Twój nowy masturbator jest dostarczany z kablem USB-C. Masturbator jest częściowo naładowany, ale zalecamy pełne naładowanie zabawki przed pierwszym użyciem.

JAK UŻYWAĆ

Delikatnie włóż penisa do masturbatora i upewnij się, że uszczelka szczelnie przylega do penisa. Dla łatwiejszego wprowadzenia można użyć lubrykantu na bazie wody.

JAK WŁĄCZYĆ

Aby włączyć masturbator, przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania (1) przez 3 sekundy. Po włączeniu urządzenia zaświeci się dioda LED.

JAK ZMIENIĆ WIBRACJE

Krótko naciśnij przycisk włączania/wyłączania (1), aby przełączać się między różnymi trybami wibracji.

JAK WŁĄCZYĆ TRYB ŚCISKANIA

Krótko naciśnij drugi przycisk (2), aby włączyć tryb ściskania. Przytrzymaj drugi przycisk (2) przez 3 sekundy, aby wyłączyć tryb ściskania.

JAK WŁĄCZYĆ TRYB SSANIA

Krótko naciśnij przycisk w kształcie chmurki (3), aby przełączać się między różnymi trybami ssania. Przytrzymaj przycisk chmurki (3) przez 3 sekundy, aby wyłączyć tryb ssania.

JAK POŁĄCZYĆ TRYB ŚCISKANIA I SSANIA

Krótko naciśnij górny przycisk (4), aby włączyć oba tryby jednocześnie. Przytrzymaj górny przycisk (4) przez 3 sekundy, aby wyłączyć oba tryby.

JAK WYŁĄCZYĆ

Przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania (1) przez 3 sekundy, aby wyłączyć masturbator.

JAK ŁADOWAĆ

Delikatnie włóż kabel USB-C do portu ładowania (4). Dioda LED zacznie migać, gdy masturbator się ładuje. Po pełnym naładowaniu dioda świeci ciągłym światłem. Pełne ładowanie trwa 120 minut. Po pełnym naładowaniu czas użytkowania wynosi 90 minut przy najniższej prędkości i 45 minut przy najwyższej prędkości.

JAK CZYŚCIĆ

Zdecydowanie zalecamy zawsze czyścić zabawkę niealkoholowym środkiem do czyszczenia zabawek, który jest bezpieczny dla skóry i usuwa bakterie, aby zapobiegać infekcjom i przedłużyć żywotność zabawki. Wyjmij wkładkę z urządzenia i opłucz ją letnią wodą. Następnie dokładnie oczyść środkiem do czyszczenia zabawek i osusz ściereczką niepuszczającą włókien. Gdy wszystko jest całkowicie suche, włóż wkładkę z powrotem do urządzenia. Masturbator przechowuj w chłodnym i ciemnym miejscu.

Wykonany z TPE / ABS / silikonu

Bezpieczny dla ciała

IPX4 – łatwy do czyszczenia

Tylko do użytku dla dorosłych. Ten produkt nie jest przeznaczony do celów terapeutycznych. Nie używać na opuchniętej lub podrażnionej skórze.

Długotrwałe i częste używanie nie jest zalecane. Czyścić przed i po użyciu. Nie używać z lubrykantem silikonowym.



Автоматичний перезаряджуваний мастурбатор з функцією підігріву. Вузький рифлений внутрішній канал для максимальної стимуляції. Має 9 режимів руху та 9 режимів вібрації. Оснащений цифровим дисплеєм.

Ваш новий мастурбатор постачається з кабелем USB-C. Мастурбатор вже частково заряджений, але ми рекомендуємо повністю зарядити його перед першим використанням.

ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ

Обережно вставте пеніс у мастурбатор і переконайтеся, що ущільнення щільно прилягає до пеніса. Для легшого введення можна використовувати мастило на водній основі.

ЯК УВІМКНУТИ

Щоб увімкнути мастурбатор, утримуйте кнопку увімкнення/вимкнення (1) протягом 3 секунд. Після ввімкнення пристрою загориться світлодіод.

ЯК ЗМІНИТИ ВІБРАЦІЮ

Коротко натисніть кнопку увімкнення/вимкнення (1), щоб перемикатися між різними режимами вібрації.

ЯК УВІМКНУТИ РЕЖИМ СТИСКАННЯ

Коротко натисніть другу кнопку (2), щоб увімкнути режим стискання. Утримуйте другу кнопку (2) протягом 3 секунд, щоб вимкнути режим стискання.

ЯК УВІМКНУТИ РЕЖИМ ССАННЯ

Коротко натисніть кнопку у формі хмарки (3), щоб перемикатися між різними режимами всмоктування. Утримуйте кнопку хмарки (3) протягом 3 секунд, щоб вимкнути режим всмоктування.

ЯК ОБ'ЄДНАТИ РЕЖИМИ СТИСКАННЯ ТА ССАННЯ

Коротко натисніть верхню кнопку (4), щоб одночасно увімкнути обидва режими. Утримуйте верхню кнопку (4) протягом 3 секунд, щоб вимкнути обидва режими.

ЯК ВИМКНУТИ

Утримуйте кнопку увімкнення/вимкнення (1) протягом 3 секунд, щоб вимкнути мастурбатор.

ЯК ЗАРЯДЖАТИ

Обережно вставте кабель USB-C у порт заряджання (4). Світлодіод почне блимати під час заряджання. Коли мастурбатор повністю заряджений, світлодіод світиться постійно. Повне заряджання триває 120 хвилин. Після повного заряджання час використання становить 90 хвилин при найнижчій швидкості та 45 хвилин при найвищій швидкості.

ЯК ЧИСТИТИ

Рішуче рекомендується завжди очищати іграшку безалкогольним засобом для чищення іграшок, який є безпечним для шкіри та видаляє бактерії, щоб запобігти інфекціям та продовжити термін служби іграшки. Вийміть вкладку з пристрою та промийте її теплою водою. Потім ретельно очистіть засобом для чищення іграшок і висушіть безворсовою тканиною. Коли все повністю висохне, можна повернути вкладку в пристрій. Мастурбатор зберігайте в прохолодному та темному місці.

Виготовлено з TPE / ABS / силікону

Безпечно для тіла

IPX4 – Зручно для очищення

Тільки для використання дорослими. Цей продукт не призначений для терапевтичних цілей. Не використовувати на набряклій або запаленій шкірі. Тривале та часте використання не рекомендується. Очищайте перед і після використання. Не використовуйте з силіконовим лубрикантом.





TITANZ



PHTHALATE FREE

Made in China

Made for:
Tonga BV
Noordpolderstraat 21
4571 LR Axel, The Netherlands
www.dream-toys.com
info@dream-toys.com

Art. nr. 22360

by



dreamtoys