GENDER X

www.genderx.com

PRODUCT SPECIFICATIES:	
MATERIAAL: VLOEIBARE SILICONEN	
FUNCTIES: 10 KRACHTIGE VIBRATIESNELHEDEN EN PATRONEN	
BATTERIJ: LITHIUM-POLYMEER	SPANNING: 3.7 V
GEBRUIKERSTIJD: 70 – 120 MINUTEN	GELUIDSNIVEAU: 55DB
WATERDICHTHEID: IPX-7, BESCHERMD TEGEN ONDERDOMPELING IN WATER. ONDERDOMPELING GEDURENDE 30 MINUTEN OP EEN DIEPTE VAN MAXIMAAL 1 METER.	



BEVESTIG USB OPLADER NAAR PRONGS

OPLAADINSTRUCTIES: Het wordt aanbevolen om dit speeltje voor gebruik op te laden. Om op te laden, sluit u de USB-stekker aan op een stopcontact en de DC-oplader op de oplaadpoort aan de onderkant van de hoofdas van het speeltje. Het indicatielampje knippert tijdens het opladen en blijft constant branden wanneer het speeltje volledig is opgeladen. Het opladen duurt ongeveer 2 uur. De batterij gaat ongeveer 2 uur mee op het laagste vermogensniveau en ongeveer 70 minuten op het hoogste vermogen. Dit speeltje werkt met een geluidsniveau van minder dan 55 dB met een lithiumbatterij met een spanning van 3.7 V.

GEBRUIKSAANWIJZING

1. Dit speeltje kan direct worden bediend met de knop aan de onderkant van de hoofdas van het speeltje, of met de afstandsbediening met één knop.
2. Druk 3 seconden op de knop van de hoofdas van het speeltje om het in te schakelen. De knop licht op en de hoofdmotor zoemt één keer voordat het in de stand-bymodus gaat. 3. Druk nogmaals sneller op de knop om door 10 snelheden en vibratiepatronen in beide motoren tegelijk te schakelen.
4. Schakel de afstandsbediening in door de knop 1 seconde ingedrukt te houden. De knop licht op en de afstandsbediening is klaar voor gebruik. Druk nogmaals op de knop om door 10 snelheden en patronen in zowel de hoofdas als de stekker tegelijk te schakelen. Let op: De afstandsbediening kan het speeltje niet aan- of uitzetten. Deze kan alleen worden gebruikt als het speeltje direct met de knop is ingeschakeld.
5. Druk op elk gewenst moment 1 seconde op de knop van de afstandsbediening om het in de stand-bymodus te zetten.
6. Schakel het speeltje uit door 3 seconden lang op de knop op het speeltje te drukken. Het lampje gaat uit en alle vibraties stoppen.

VERZORGINGSINSTRUCTIES VOOR VIBRATOREN

1. Compatibel met Gender X – watergedragen smeermiddelen en andere watergedragen smeermiddelen. Zorg ervoor dat smeermiddelen niet in het batterijcompartiment terechtkomen, omdat ze kunnen reageren met de batterijen.
2. Continu constant gebruik van de motor van de vibrator kan overmatige hitte veroorzaken. Als uw vibrator te heet aanvoelt, schakel hem dan uit en laat hem afkoelen voordat u hem verder gebruikt.
3. Maak je vibrator na elk gebruik schoon met een Toy Cleaner en spoel af met warm water. Droog grondig voordat u het opbergt.
4. Bewaar uw vibrator op een koele, droge plek, gescheiden van andere speeltjes, omdat speelgoedmaterialen soms chemisch met elkaar reageren.

BEVAT BATTERIJ EN MOET WORDEN GERECYCLEERD

Li-ion

DUTCH

GENDER X

www.genderx.com

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN:	
MATERIAL: FLÜSSIGSILIKON	
FUNKTIONEN: 10 KRAFTVOLLE VIBRATIONSGESCHWINDIGKEITEN UND MUSTER	
BATTERIE: LITHIUM-POLYMER	SPANNUNG: 3.7 V
BENUTZERZEIT: 70 – 120 MINUTEN	SCHALLPEGEL: 55DB
WASSERDICHTIGKEIT: IPX-7, GESCHÜTZT GEGEN EINTAUCHEN IN WASSER. 30 MINUTEN LANG IN EINER TIEFE VON BIS ZU 1 METER.	



USB ANSCHLIESSEN LADEGERÄT ZU ZACKEN

LADEHINWEISE: Es wird empfohlen, dieses spielzeug vor gebrauch aufzuladen. Schließen sie dazu den USB stecker an eine stromquelle und das DC ladekabel an den ladeanschluss am schaft an. Die ladeanzeige blinkt während des ladevorgangs und leuchtet konstant, sobald das spielzeug vollständig geladen ist. Der ladevorgang dauert ca. 2 stunden. Die akkuladung hält bei niedrigster leistungsstufe ca. 2 stunden und bei höchster leistungsstufe ca. 70 minuten. Das spielzeug arbeitet mit einem geräuschpegel von weniger als 55 db und verfügt über eine lithiumbatterie mit einer spannung von 3.7 V.

BEDIENUNGSANLEITUNG

1. Das spielzeug kann direkt über den knopf am schaft oder über die 1-tasten fernbedienung bedient werden.
2. Drücken sie den knopf am schaft 3 sekunden lang, um das spielzeug einzuschalten. Der knopf leuchtet auf, und der hauptmotor summt einmal, bevor er in den standby-modus wechselt.
3. Drücken sie die taste erneut schneller, um gleichzeitig 10 geschwindigkeiten und vibrationsmuster beider motoren zu durchlaufen.
4. Schalten sie die fernbedienung ein, indem sie die taste 1 sekunde lang drücken. Die taste leuchtet auf und die fernbedienung ist einsatzbereit. Drücken sie die taste erneut, um gleichzeitig 10 geschwindigkeiten und vibrationsmuster sowohl im hauptschaft als auch im plug zu durchlaufen. Hinweis: Die fernbedienung kann das toy nicht ein oder ausschalten. Sie kann nur verwendet werden, wenn das toy direkt über die taste eingeschaltet wurde.
5. Drücken sie die taste der fernbedienung jederzeit 1 sekunde lang, um das toy in den standby-modus zu versetzen.
6. Schalten sie das toy aus, indem sie die taste direkt am toy 3 sekunden lang drücken. Das licht erlischt und die vibrationen hören auf.

PFLEGEANLEITUNG FÜR VIBRATOREN

1. Kompatibel mit Gender X – gleitmittel auf wasserbasis sowie andere gleitmittel auf wasserbasis. Achten sie darauf, dass keine gleitmittel in das batteriefach gelangen, da diese mit den batterien reagieren können.
2. Dauerhafter dauerbetrieb des vibratormotors kann zu übermäßiger hitze führen. Wenn sich ihr vibrator zu heiss anfühlt, schalten sie ihn aus und lassen sie ihn abkühlen, bevor sie ihn weiter verwenden.
3. Reinigen sie ihren vibrator nach jedem gebrauch mit einem Toy Cleaner und mit warmem wasser abspülen. Vor der lagerung gründlich trocknen.
4. Bewahren sie ihren vibrator an einem kühlen, trockenen ort getrennt von anderen spielzeugen auf, da die materialien der spielzeuge manchmal chemisch miteinander reagieren.

ENTHÄLT BATTERIE UND MÜSSEN RECYCELT WERDEN

Li-ion

GERMAN

GENDER X

www.genderx.com

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА:	
МАТЕРИАЛ: ЖИДКИЙ СИЛИКОН	
ФУНКЦИИ: 10 МОЩНЫХ СКОРОСТЕЙ И РЕЖИМОВ ВИБРАЦИИ	
АККУМУЛЯТОР: ЛИТИЙ-ПОЛИМЕРНЫЙ	НАПРЯЖЕНИЕ: 3.7 В
ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 70 – 120 МИНУТ	УРОВЕНЬ ЗВУКА: 55 ДБ
СТЕПЕНЬ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ: IPX-7 ЗАЩИЩЕН ОТ ПОГРУЖЕНИЯ В ВОДУ. ПОГРУЖЕНИЕ НА 30 МИНУТ НА ГЛУБИНУ ДО 1 МЕТРА.	



ПОДКЛЮЧИТЬ USB накопитель ЗАРЯДНОЕУСТРОЙСТВО К зубцам

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАРЯДКЕ: Рекомендуется зарядить игрушку перед использованием. Для зарядки подключите USB-штекер к источнику питания, а конец зарядного устройства постоянного тока — к порту зарядки в основании главного вала игрушки. Индикатор будет мигать во время зарядки устройства и гореть постоянно, когда игрушка полностью заряжена. Зарядка займет около 2 часов. Зарядка батареи длится около 2 часов на самом низком уровне мощности и около 70 минут на самом высоком. Эта игрушка работает с уровнем шума менее 55 дБ с литиевой батареей при напряжении 3.7 В.

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. Этой игрушкой можно управлять напрямую с помощью кнопки игрушки, расположенной в основании главного вала игрушки, или с помощью однокнопочного пульта дистанционного управления.
2. Нажмите кнопку главного вала игрушки на 3 секунды, чтобы включить игрушку. Кнопка загорится, а главный двигатель издаст один звуковой сигнал перед переходом в режим ожидания.
3. Нажмите кнопку еще раз быстрее, чтобы перебрать 10 скоростей и режимов вибрации в обоих двигателях одновременно.
4. Включите пульт дистанционного управления, нажав кнопку на 1 секунду. Кнопка загорится, и пульт будет готов к использованию. Нажмите кнопку еще раз, чтобы перебрать 10 скоростей и режимов одновременно в главном валу и вилке. Примечание: пульт дистанционного управления не может включать или выключать игрушку. Его можно использовать только после того, как игрушка будет включена напрямую с помощью кнопки.
5. Нажмите кнопку пульта дистанционного управления на 1 секунду в любое время, чтобы перевести ее в режим ожидания.
6. Выключите игрушку, нажав кнопку на игрушке напрямую в течение 3 секунд. Свет погаснет, и вся вибрация прекратится.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ ЗА ВИБРАТОРОМ

1. Совместимо с Gender X – лубриканты на водной основе, а также другие лубриканты на водной основе. Убедитесь, что лубриканты не попадают в батарейный отсек, так как они могут вступить в реакцию с батареями.
2. Постоянное использование двигателя вибратора может привести к чрезмерному нагреву. Если ваш вибратор слишком горячий, выключите его и дайте ему остыть перед продолжением использования.
3. Чистите вибратор после каждого использования с помощью Toy Cleaner и промыть теплой водой. Тщательно высушить перед хранением.
4. Храните вибратор в сухом прохладном месте отдельно от других игрушек, поскольку материалы игрушек иногда вступают в химическую реакцию друг с другом.

СОДЕРЖИТ БАТАРЕЮ И ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПЕРЕРАБОТАНЫ

RUSSIAN

GENDER X

www.genderx.com

PRODUCT SPECIFICATIONS:	
MATERIAL: LIQUID SILICONE	
FUNCTIONS: 10 POWERFUL VIBRATING SPEEDS & PATTERNS	
BATTERY: LITHIUM POLYMER	VOLTAGE: 3.7 V
USER TIME: 70 – 120 MINUTES	SOUND LEVEL: 55DB
WATERPROOF RATING: IPX-7 PROTECTED AGAINST WATER IMMERSION. IMMERSION FOR 30 MINUTES AT A DEPTH OF UP TO 1 METER.	



ATTACH USB CHARGER TO PRONGS

CHARGING INSTRUCTIONS: It is recommended to charge this toy before use. To charge, connect the USB plug into a power source and the DC charger end into the charging port at the base of the toy's main shaft. The indicator light will flash while device is charging and stay constant when toy is fully charged. Charges will take about 2 hours to complete. Battery charge lasts for about 2 hours at the lowest power level and about 70 minutes at the highest. This toy operates at a sound level of less than 55db with a lithium battery at a voltage of 3.7V.

INSTRUCTIONS FOR USE

1. This toy can be operated directly with the toy's button located at the base of the toy's main shaft, or the 1-button remote control.
2. Press the toy's main shaft button for 3 seconds to turn the toy on. The button will light up and the main motor will buzz once before entering standby.
3. Press the button again more quickly to cycle through 10 speeds and patterns of vibration in both motors together.
4. Turn on the remote control by pressing its button for 1 second. The button will light up and remote will be ready for use. Press the button again to cycle through 10 speeds and patterns in both the main shaft and plug simultaneously. Note: The remote cannot turn the toy on or off. It can only be used once the toy is turned on with its button directly.
5. Press the remote button for 1 second at any time to put into standby.
6. Turn off the toy by pressing the button on the toy directly for 3 seconds. The light will turn off and all vibration will cease.

VIBRATOR CARE INSTRUCTIONS

1. Compatible with Gender X – water-based lubricants as well as other water-based lubricants. Make sure lubricants do not enter the battery compartment, as they may react with the batteries.
2. Continuous constant use of the vibrator's motor may create excessive heat. If your vibrator feels too hot, switch it off and allow it to cool before continuing use.
3. Clean your vibrator after every use with a Toy Cleaner and a warm water rinse. Dry thoroughly before storage.
4. Store your vibrator in a cool, dry place separated from other toys, as toy materials sometimes react chemically with each other.

CONTAINS BATTERY AND MUST BE RECYCLED

Li-ion

ENGLISH

3” x 5” - can be folded to 1.5” x 5”

GENDER X
www.genderx.com

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:	
MATERIAL: SILICONA LÍQUIDA	
FUNCIONES: 10 POTENTES VELOCIDADES Y PATRONES DE VIBRACIÓN	
BATERÍA: POLÍMERO DE LITIO	VOLTAJE: 3.7 V
TIEMPO DE USO: 70 – 120 MINUTOS	NIVEL DE SONIDO: 55DB
CLASIFICACIÓN DE IMPERMEABILIDAD: IPX-7, PROTECCIÓN CONTRA INMERSIÓN EN AGUA. INMERSIÓN DURANTE 30 MINUTOS A UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 1 METRO.	



CONECTAR USB
CARGADOR
A LAS PUNTAS

INSTRUCCIONES DE CARGA: Se recomienda cargar este juguete antes de usarlo. Para cargarlo, conecte el conector USB a una fuente de alimentación y el extremo del cargador de CC al puerto de carga ubicado en la base del eje principal. La luz indicadora parpadeará mientras el dispositivo se carga y permanecerá encendida cuando el juguete esté completamente cargado. La carga tarda aproximadamente 2 horas en completarse.
La batería dura aproximadamente 2 horas al mínimo y 70 minutos al máximo. Este juguete funciona con un nivel de ruido inferior a 55 dB gracias a una batería de litio de 3.7 V.

INSTRUCCIONES DE USO
1. Este juguete se puede operar directamente con el botón ubicado en la base del eje principal o con el control remoto de un solo botón.
2. Presione el botón del eje principal durante 3 segundos para encenderlo. El botón se iluminará y el motor principal emitirá un zumbido antes de entrar en modo de espera. 3. Presione el botón de nuevo más rápido para alternar entre las 10 velocidades y patrones de vibración en ambos motores a la vez.
4. Encienda el control remoto presionando su botón durante 1 segundo. El botón se iluminará y el control remoto estará listo para usar. Presione el botón de nuevo para alternar entre las 10 velocidades y patrones, tanto en el eje principal como en el enchufe, simultáneamente. Nota: El control remoto no puede encender ni apagar el juguete. Solo se puede usar una vez que el juguete se enciende directamente con su botón.
5. Presione el botón del control remoto durante 1 segundo en cualquier momento para ponerlo en espera.
6. Apague el juguete presionando el botón del juguete directamente durante 3 segundos. La luz se apagará y cesará la vibración.

INSTRUCCIONES PARA EL CUIDADO DEL VIBRADOR
1. Compatible con Gender X – Lubricantes a base de agua, así como otros lubricantes a base de agua. Asegúrese de que los lubricantes no entren en el compartimento de la batería, ya que pueden reaccionar con las baterías.
2. El uso constante y continuo del motor del vibrador puede generar un calor excesivo. Si el vibrador se calienta demasiado, apáguelo y déjelo enfriar antes de continuar usándolo.
3. Limpie el vibrador después de cada uso con un Toy Cleaner y enjuague con agua tibia. Seque bien antes de guardarlo.
4. Guarde el vibrador en un lugar fresco y seco, separado de otros juguetes, ya que los materiales de los juguetes a veces reaccionan químicamente entre sí.

CONTIENE BATERÍA Y DEBE SER RECICLADO
Li-ion

GENDER X
www.genderx.com

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO:	
MATERIAL: SILICONE LÍQUIDO	
FUNÇÕES: 10 VELOCIDADES E PODEROSOS PADRÕES DE VIBRAÇÃO	
BATERIA: POLÍMERO DE LÍTIO	TENSÃO: 3.7 V
TEMPO DE UTILIZAÇÃO: 70 – 120 MINUTOS	NÍVEL DE SOM: 55DB
CLASSIFICAÇÃO DE IMPERMEABILIDADE: IPX-7, PROTEÇÃO CONTRA A IMERSÃO EM ÁGUA. IMERSÃO DURANTE 30 MINUTOS A UMA PROFUNDIDADE ATÉ 1 METRO.	



ANEXAR USB
CARREGADOR
PARA PRONGAS

INSTRUÇÕES DE CARREGAMENTO: Recomenda-se carregar este brinquedo antes de o utilizar. Para carregar, ligue a ficha USB a uma fonte de alimentação e a extremidade do carregador CC à porta de carregamento na base do eixo principal do brinquedo. A luz indicadora piscará enquanto o dispositivo estiver a carregar e permanecerá acesa quando o brinquedo estiver totalmente carregado. O carregamento demorará cerca de 2 horas. A bateria dura cerca de 2 horas no nível de potência mais baixo e cerca de 70 minutos no nível mais alto. Este brinquedo opera a um nível sonoro inferior a 55 dB com uma bateria de lítio a uma voltagem de 3.7 V.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
1. Este brinquedo pode ser operado diretamente com o botão localizado na base do eixo principal ou com o comando à distância de 1 botão.
2. Pressione o botão do eixo principal do brinquedo durante 3 segundos para o ligar. O botão acenderá e o motor principal emitirá um sinal sonoro antes de entrar em modo de espera.
3. Prima novamente o botão mais rapidamente para alternar entre 10 velocidades e padrões de vibração em ambos os motores em simultâneo.
4. Ligue o comando premindo o botão durante 1 segundo. O botão acenderá e o comando estará pronto a utilizar. Prima novamente o botão para alternar entre 10 velocidades e padrões no eixo principal e na ficha simultaneamente. Nota: O comando à distância não liga nem desliga o brinquedo. Só pode ser utilizado após o brinquedo ser ligado diretamente com o botão.
5. Pressione o botão do comando à distância durante 1 segundo a qualquer momento para o colocar em modo de espera.
6. Desligue o brinquedo premindo o botão diretamente no brinquedo durante 3 segundos. A luz apagar-se-á e toda a vibração cessará.

INSTRUÇÕES DE CUIDADOS COM O VIBRADOR
1. Compatível com Gender X – lubrificantes à base de água, bem como outros lubrificantes à base de água lubrificantes. Certifique-se de que os lubrificantes não entram no compartimento da bateria, pois eles pode reagir com as baterias.
2. O uso contínuo e constante do motor do vibrador pode criar calor excessivo. Se o seu vibrador estiver demasiado quente, desligue-o e deixe-o arrefecer antes de continuar o uso.
3. Limpe o seu vibrador após cada utilização com um Toy Cleaner e um enxaguamento com água morna. Seque bem antes de armazenar.
4. Guarde o seu vibrador num local fresco e seco, separado de outros brinquedos, pois os materiais dos brinquedos por vezes reagem quimicamente entre si.

CONTÉM BATERIA E DEVE SER RECICLADO
Li-ion

GENDER X
www.genderx.com

SPECIFICHE DEL PRODOTTO:	
MATERIALE: SILICONE LIQUIDO	
FUNZIONI: 10 POTENTI VELOCITÀ E MODALITÀ DI VIBRAZIONE	
BATTERIA: AI POLIMERI DI LITIO	VOLTAGGIO: 3.7 V
TEMPO DI UTILIZZO: 70 – 120 MINUTI	LIVELLO SONORO: 55DB
GRADO DI IMPERMEABILITÀ: IPX-7, PROTETTO CONTRO L'IMMERSIONE IN ACQUA PER 30 MINUTI A UNA PROFONDITÀ MASSIMA DI 1 METRO.	



COLLEGA USB
CARICABATTERIE
A RAMI

ISTRUZIONI DI RICARICA: Si consiglia di caricare questo giocattolo prima dell'uso. Per caricare, collegare la spina USB a una fonte di alimentazione e l'estremità del caricabatterie CC alla porta di ricarica alla base dell'asta principale del giocattolo. La spia luminosa lampeggerà durante la ricarica e rimarrà fissa quando il giocattolo sarà completamente carico. La ricarica richiederà circa 2 ore. La carica della batteria dura circa 2 ore al livello di potenza più basso e circa 70 minuti al livello più alto. Questo giocattolo funziona con un livello sonoro inferiore a 55 dB con una batteria al litio a una tensione di 3.7 V.

ISTRUZIONI PER L'USO
1. Questo giocattolo può essere azionato direttamente tramite il pulsante situato alla base dell'asta principale del giocattolo o tramite il telecomando a 1 pulsante.
2. Premere il pulsante dell'asta principale del giocattolo per 3 secondi per accenderlo. Il pulsante si illuminerà e il motore principale emetterà un segnale acustico prima di entrare in standby.
3. Premere nuovamente il pulsante più velocemente per scorrere 10 velocità e modalità di vibrazione per entrambi i motori contemporaneamente.
4. Accendere il telecomando premendo il relativo pulsante per 1 secondo. Il pulsante si illuminerà e il telecomando sarà pronto per l'uso. Premere nuovamente il pulsante per scorrere 10 velocità e modalità di vibrazione sia per l'albero principale che per la spina contemporaneamente. Nota: il telecomando non può accendere o spegnere il giocattolo. Può essere utilizzato solo dopo averlo acceso direttamente con il relativo pulsante.
5. Premere il pulsante del telecomando per 1 secondo in qualsiasi momento per metterlo in standby.
6. Spegnere il giocattolo premendo direttamente il pulsante sul giocattolo per 3 secondi. La luce si spegnerà e tutte le vibrazioni cesseranno.

ISTRUZIONI PER LA CURA DEL VIBRATORE
1. Compatibile con Gender X – lubrificanti a base d'acqua e altri lubrificanti a base d'acqua. Assicurarsi che i lubrificanti non entrino nel vano batterie, poiché potrebbero reagire con le batterie.
2. L'uso continuo e costante del motore del vibratore può creare calore eccessivo. Se il vibratore è troppo caldo, spegnerlo e lasciarlo raffreddare prima di continuare a utilizzarlo.
3. Pulisci il tuo vibratore dopo ogni utilizzo con unToy Cleaner e un risciacquo con acqua calda. Asciugare accuratamente prima di riporlo.
4. Conservare il vibratore in un luogo fresco e asciutto, separato dagli altri giocattoli, poiché i materiali dei giocattoli a volte reagiscono chimicamente tra loro.

CONTIENE BATTERIA E DEVE ESSERE RICICLATO
Li-ion

GENDER X
www.genderx.com

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT:	
MATÉRIAU: SILICONE LIQUIDE	
FONCTIONS: 10 VITESSES ET MODES DE VIBRATION PUISSANTS	
BATTERIE: LITHIUM POLYMÈRE	
TEMPS D'UTILISATION: 70 À 120 MINUTES	
INDICE D'ÉTANCHÉITÉ: IPX-7 PROTÉGÉ CONTRE L'IMMERSION DANS L'EAU. IMMERSION PENDANT 30 MINUTES À UNE PROFONDEUR ALLANT JUSQU'À 1 MÈTRE.	



ATTACHEUR UN USB
CHARGEUR
BROCHES AUX

INSTRUCTIONS DE CHARGE: Il est recommandé de charger ce jouet avant utilisation. Pour le charger, branchez la prise USB sur une source d'alimentation et l'extrémité du chargeur CC sur le port de charge situé à la base du corps principal du jouet. Le voyant lumineux clignote pendant la charge et reste allumé une fois le jouet complètement chargé. La charge dure environ 2 heures. La batterie dure environ 2 heures à la puissance la plus faible et environ 70 minutes à la puissance la plus élevée. Ce jouet fonctionne à un niveau sonore inférieur à 55 dB avec une batterie au lithium de 3.7 V.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION
1. Ce jouet peut être utilisé directement avec le bouton situé à la base du corps principal ou avec la télécommande à un bouton.
2. Appuyez sur le bouton du corps principal du jouet pendant 3 secondes pour l'allumer. Le bouton s'allume et le moteur principal émet un bip avant de passer en veille.
3. Appuyez à nouveau plus rapidement sur le bouton pour faire défiler les 10 vitesses et modes de vibration des deux moteurs simultanément.
4. Allumez la télécommande en appuyant sur son bouton pendant 1 seconde. Le bouton s'allumera et la télécommande sera prête à l'emploi. Appuyez à nouveau sur le bouton pour faire défiler les 10 vitesses et modes de vibration simultanément sur l'arbre principal et la prise. Remarque: la télécommande ne peut pas allumer ou éteindre le jouet. Elle ne peut être utilisée qu'une fois le jouet allumé directement avec son bouton.
5. Appuyez sur le bouton de la télécommande pendant 1 seconde à tout moment pour le mettre en veille.
6. Éteignez le jouet en appuyant directement sur son bouton pendant 3 secondes. La lumière s'éteindra et toutes les vibrations cesseront.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN DU VIBRATEUR
1. Compatible avec Gender X – lubrifiants à base d'eau ainsi que d'autres lubrifiants à base d'eau. Assurez-vous que les lubrifiants ne pénètrent pas dans le compartiment à piles, car ils peuvent réagir avec les piles.
2. L'utilisation continue et constante du moteur du vibrateur peut créer une chaleur excessive. Si votre vibrateur est trop chaud, éteignez-le et laissez-le refroidir avant de continuer à l'utiliser.
3. Nettoyez votre vibromasseur après chaque utilisation avec un Toy Cleaner et rincez à l'eau tiède. Séchez soigneusement avant de le ranger.
4. Rangez votre vibromasseur dans un endroit frais et sec, séparé des autres jouets, car les matériaux des jouets réagissent parfois chimiquement les uns avec les autres.

CONTIENT UNE BATTERIE ET DOIT ÊTRE RECYCLÉ
Li-ion

SPANISH

PORTUGESE

ITALIAN

FRENCH