



TITANZ

MANUAL

AUTO SUCK MACHINE WITH VIBRATION

Titanz – The Ultimate Experience for Men

Discover Titanz, a cutting-edge men's line of masturbators designed to deliver powerful sensations with innovative features.

Engineered to feel just like the real thing, Titanz offers authentic pleasure tailored to every mood and preference.

With rechargeable, multi-function masturbators featuring options like squeezing, heating and suction, there's a perfect match for every man's desires.

Inside each love tunnel, carefully crafted textures provide extra stimulation, taking your solo play or foreplay to the next level.

Thanks to the removable sleeves, cleaning your Titanz masturbator is quick and hassle-free, letting you focus fully on the experience.

Whether you want intense sensation or gentle pleasure, Titanz delivers real satisfaction — anytime, anywhere.

by
dt
dreamtoys

Automatic Rechargeable Masturbator with removeable Sleeve for easy cleaning. Experience lifelike sensations with a tight, ribbed love tunnel designed for intense stimulation. Features 9 sucking modes and 9 vibrating modes to customize your pleasure. Your new masturbator comes with a USB-C cable. The masturbator is already partially charged but we recommend fully charging your toy before first use.

HOW TO USE

Gently insert your penis, ensure that the seal is airtight around your penis. For a smooth insertion you can use a water based lubricant.

HOW TO TURN ON

To turn on the masturbator press and hold the power button (1) for 3 seconds. Once turned on a LED light will be on.

HOW TO CHANGE THE VIBRATION

Shortly press the wave-button (2) to cycle through the different vibration patterns.

HOW TO TURN ON THE SUCTION

Shortly press the lip-button (3) to cycle through the different suction modes.

HOW TO TURN OFF

Press and hold the power button (1) for 3 seconds to turn off the masturbator.

HOW TO CHARGE

Gently insert the USB-C into the charging socket (4). A LED light is flashing once the masturbator is charging. Once fully charged the LED light will stay on steadily.

It takes 120 minutes to fully charge. Once fully charged, the play time is 60 minutes at the lowest speed and 45 minutes at the highest speed.

HOW TO CLEAN

We strongly recommend always cleaning your toy with a non-alcohol based toy cleaner, which is gentle on the skin and removes bacteria to prevent infections and extend the toy's life! Remove the sleeve from the device and

rinse it with lukewarm water. Then clean it thoroughly with the toy cleaner and dry it well with a lint-free cloth. Once completely dry, you can place the sleeve back into the device. Store the masturbator in a cool, dark place.

Made of TPE / ABS / Silicone

Body safe

IPX 7 – Bath Tub friendly

For adult use only. This product is not intended for therapeutic purposes. It should not be used on swollen or inflamed areas of the skin. Prolonged and frequent use is not advised or recommended. Clean before and after use. Do not use with silicone lubricant.



Masturbador automático recargable con funda extraíble para una fácil limpieza. Experimenta sensaciones realistas con un túnel de amor ajustado y acanalado, diseñado para una estimulación intensa. Cuenta con 9 modos de succión y 9 modos de vibración para personalizar tu placer. Tu nuevo masturbador viene con un cable USB-C. El masturbador ya está parcialmente cargado, pero recomendamos cargar completamente tu juguete antes del primer uso.

CÓMO USAR

Inserta tu pene suavemente y asegúrate de que el sello quede hermético alrededor del pene. Para una inserción más fácil, puedes usar un lubricante a base de agua.

CÓMO ENCENDER

Mantén presionado el botón de encendido (1) durante 3 segundos para encender el masturbador. Una vez encendido, se iluminará un LED.

CÓMO CAMBIAR LA VIBRACIÓN

Presiona brevemente el botón de onda (2) para recorrer los diferentes patrones de vibración.

CÓMO ACTIVAR LA SUCCIÓN

Presiona brevemente el botón "lip" (3) para recorrer los diferentes modos de succión.

CÓMO APAGAR

Mantén presionado el botón de encendido (1) durante 3 segundos para apagar el masturbador.

CÓMO CARGAR

Inserta suavemente el USB-C en el puerto de carga (4). Mientras se carga, el LED parpadea. Una vez completamente cargado, el LED permanecerá encendido de forma continua.

El tiempo de carga completo es de 120 minutos. Con la batería completamente cargada, el tiempo de uso es de 60 minutos a la velocidad más baja y 45 minutos a la más alta.

CÓMO LIMPIAR

Recomendamos encarecidamente limpiar siempre tu juguete con un limpiador para juguetes sin alcohol, que es suave para la piel y elimina las bacterias para prevenir infecciones y prolongar la vida útil del juguete. Retira la funda extraíble del dispositivo y enjuágala con agua tibia. Luego límpiala a fondo con el limpiador para juguetes y sécala bien con un paño limpio que no deje pelusas. Una vez completamente seca, puedes volver a colocar la funda en el dispositivo. Guarda el masturbador en un lugar fresco y oscuro.

Fabricado en TPE / ABS / silicona

Seguro para el cuerpo

IPX7 – apto para usar en la bañera

Solo para uso de adultos. No aplicar demasiado apretado y asegúrese de que la circulación no esté restringida. Nunca deje a una persona inmovilizada sin supervisión. No usar sobre piel lesionada o irritada. Interrumpa el uso si aparece dolor o entumecimiento.



Automatischer, wiederaufladbarer Masturbator mit herausnehmbarem Sleeve für einfache Reinigung. Erlebe realistische Empfindungen mit einem engen, gerippten Liebestunnel, der für intensive Stimulation entwickelt wurde. Verfügt über 9 Saugmodi und 9 Vibrationsmodi, um dein Vergnügen individuell anzupassen. Dein neuer Masturbator wird mit einem USB-C-Kabel geliefert. Der Masturbator ist bereits teilweise aufgeladen, aber wir empfehlen, dein Spielzeug vor dem ersten Gebrauch vollständig aufzuladen.

ANWENDUNG

Führe deinen Penis vorsichtig ein und achte darauf, dass die Dichtung luftdicht um den Penis sitzt. Für eine sanfte Einführung kannst du ein Gleitmittel auf Wasserbasis verwenden.

EINSCHALTEN

Halte die Ein-/Aus-Taste (1) 3 Sekunden lang gedrückt, um den Masturbator einzuschalten. Sobald er eingeschaltet ist, leuchtet die LED.

VIBRATION ÄNDERN

Drücke kurz die Wellen-Taste (2), um zwischen den verschiedenen Vibrationsmustern zu wechseln.

SUGUNG AKTIVIEREN

Drücke kurz die Lip-Taste (3), um durch die verschiedenen Saugstufen zu wechseln.

AUSSCHALTEN

Halte die Ein-/Aus-Taste (1) 3 Sekunden lang gedrückt, um den Masturbator auszuschalten.

AUFLADEN

Stecke das USB-C vorsichtig in den Ladeanschluss (4). Während des Ladevorgangs blinkt die LED. Sobald der Masturbator vollständig aufgeladen ist, leuchtet die LED dauerhaft. Die vollständige Ladezeit beträgt 120 Minuten. Nach vollständiger Ladung beträgt die Nutzungsdauer 60 Minuten bei der niedrigsten Stufe und 45 Minuten bei der höchsten Stufe.

ANLEITUNG ZUR REINIGUNG

Wir empfehlen dringend, Ihr Spielzeug nach jeder Anwendung mit einem alkoholfreien Toy Cleaner zu reinigen, der hautfreundlich ist und Bakterien entfernt, um Infektionen vorzubeugen und die Lebensdauer des Spielzeugs zu verlängern. Nehmen Sie die herausnehmbare Hülle aus dem Gerät und spülen Sie sie mit lauwarmem Wasser ab. Reinigen Sie sie anschließend gründlich mit dem Toy Cleaner und trocknen Sie sie mit einem fusselfreien, sauberen Tuch gut ab. Sobald sie vollständig trocken ist, können Sie die Hülle wieder in das Gerät einsetzen. Bewahren Sie den Masturbator an einem kühlen, dunklen Ort auf.

Hergestellt aus TPE /ABS / Silikon

Körperverträglich

IPX7 – für die Badewanne geeignet

Nur für Erwachsene bestimmt. Dieses Produkt ist nicht für therapeutische Zwecke vorgesehen. Nicht auf geschwollener oder entzündeter Haut anwenden. Eine längere und häufige Anwendung wird nicht empfohlen. Vor und nach der Anwendung reinigen. Nicht zusammen mit Silikon-Gleitmittel verwenden.



Masturbatore automatico ricaricabile con manicotto rimovibile per una facile pulizia. Prova sensazioni realistiche con un tunnel del piacere stretto e scanalato, progettato per una stimolazione intensa. Dispone di 9 modalità di aspirazione e 9 modalità di vibrazione per personalizzare il tuo piacere.

COME UTILIZZARE

Inserisci delicatamente il pene e assicurati che la guarnizione sia ermetica attorno al pene. Per un'inserimento più agevole, puoi usare un lubrificante a base d'acqua.

COME ACCENDERE

Tieni premuto il pulsante di accensione (1) per 3 secondi per accendere il masturbatore. Una volta acceso, il LED si illumina.

COME CAMBIARE LA VIBRAZIONE

Premi brevemente il pulsante "wave" (2) per scorrere tra i diversi schemi di vibrazione.

COME ATTIVARE L'ASPIRAZIONE

Premi brevemente il pulsante "lip" (3) per scorrere tra le diverse modalità di aspirazione.

COME SPEGNERE

Tieni premuto il pulsante di accensione (1) per 3 secondi per spegnere il masturbatore.

COME CARICARE

Inserisci delicatamente il connettore USB-C nella porta di ricarica (4).

Durante la ricarica, il LED lampeggia. Quando il masturbatore è completamente carico, il LED rimane acceso in modo continuo.

Il tempo di ricarica completo è di 120 minuti. Una volta carico, il tempo di utilizzo è di 60 minuti alla velocità più bassa e 45 minuti alla più alta.

COME PULIRE

Raccomandiamo vivamente di pulire sempre il tuo giocattolo con un detergente per giocattoli senza alcool, delicato sulla pelle e in grado di

eliminare i batteri per prevenire infezioni e prolungare la vita del prodotto. Rimuovi la custodia rimovibile dal dispositivo e sciacquala con acqua tiepida. Poi puliscila accuratamente con il detergente per giocattoli e asciugala bene con un panno pulito e senza pelucchi. Una volta completamente asciutta, puoi rimettere la custodia nel dispositivo. Conserva il masturbatore in un luogo fresco e buio.

Fratto di TPE / ABS / silicone

Sicuro per il corpo

IPX7 – adatto per l'uso nella vasca da bagno

Solo per uso da parte di adulti. Questo prodotto non è destinato a scopi terapeutici. Non utilizzare su pelle gonfia o infiammata. L'uso prolungato e frequente non è consigliato né raccomandato. Pulire prima e dopo l'uso. Non utilizzare con lubrificante a base di silicone



Masturbateur automatique rechargeable avec manchon amovible pour un nettoyage facile. Découvrez des sensations réalistes grâce à un tunnel de plaisir étroit et nervuré, conçu pour une stimulation intense. Dispose de 9 modes de succion et 9 modes de vibration pour personnaliser votre plaisir. Votre nouveau masturbateur est livré avec un câble USB-C. Le masturbateur est déjà partiellement chargé, mais nous recommandons de charger complètement votre jouet avant la première utilisation.

COMMENT UTILISER

Insérez doucement votre pénis et assurez-vous que le joint soit hermétique autour du pénis. Pour une insertion plus facile, vous pouvez utiliser un lubrifiant à base d'eau.

COMMENT ALLUMER

Maintenez le bouton d'alimentation (1) enfoncé pendant 3 secondes pour allumer le masturbateur. Une fois allumé, le voyant LED s'allume.

COMMENT CHANGER LA VIBRATION

Appuyez brièvement sur le bouton "wave" (2) pour parcourir les différents motifs de vibration.

COMMENT ACTIVER L'ASPIRATION

Appuyez brièvement sur le bouton "lip" (3) pour parcourir les différents modes d'aspiration.

COMMENT ÉTEINDRE

Maintenez le bouton d'alimentation (1) enfoncé pendant 3 secondes pour éteindre le masturbateur.

COMMENT CHARGER

Insérez doucement le connecteur USB-C dans le port de charge (4). Pendant la charge, le voyant LED clignote. Une fois complètement chargé, le voyant LED reste allumé en continu. Le temps de charge complet est de 120 minutes. Une fois chargé, le temps d'utilisation est de 60 minutes à la vitesse la plus basse et 45 minutes à la plus élevée.

COMMENT NETTOYER

Nous recommandons vivement de toujours nettoyer votre jouet avec un nettoyant pour jouets sans alcool, doux pour la peau et efficace pour éliminer les bactéries, afin de prévenir les infections et de prolonger la durée de vie de votre jouet. Retirez la housse amovible de l'appareil et rincez-la à l'eau tiède. Nettoyez-la ensuite soigneusement avec le nettoyant pour jouets et séchez-la bien avec un chiffon propre et non pelucheux. Une fois complètement sèche, vous pouvez remettre la housse dans l'appareil. Rangez le masturbateur dans un endroit frais et sombre.

Fabriqu  en TPE / ABS / silicone

S r pour le corps

IPX7 – adapt  pour la baignoire

R serv  aux adultes. Ce produit n'est pas destin    un usage th rapeutique. Ne pas utiliser sur une peau gonfl e ou enflamm e. Une utilisation prolong e et fr quente n'est pas conseill e ni recommand e. Nettoyer avant et apr s utilisation. Ne pas utiliser avec un lubrifiant   base de silicone.



Masturbador automático recarregável com manga removível para fácil limpeza. Experimente sensações realistas com um túnel do prazer apertado e texturizado, projetado para estimulação intensa. Possui 9 modos de sucção e 9 modos de vibração para personalizar seu prazer. O seu novo masturbador vem com um cabo USB-C. O masturbador já está parcialmente carregado, mas recomendamos carregar completamente o seu brinquedo antes do primeiro uso.

COMO USAR

Insira o seu pênis cuidadosamente e certifique-se de que a vedação fique hermética em torno do pênis. Para uma inserção mais suave, pode usar um lubrificante à base de água.

COMO LIGAR

Mantenha pressionado o botão de ligar/desligar (1) por 3 segundos para ligar o masturbador. Quando ligado, o LED acenderá.

COMO MUDAR A VIBRAÇÃO

Pressione brevemente o botão "wave" (2) para alternar entre os diferentes padrões de vibração.

COMO ATIVAR A SUCÇÃO

Pressione brevemente o botão "lip" (3) para alternar entre os diferentes modos de sucção.

COMO DESLIGAR

Mantenha pressionado o botão de ligar/desligar (1) por 3 segundos para desligar o masturbador.

COMO CARREGAR

Insira cuidadosamente o USB-C na porta de carregamento (4). Durante o carregamento, o LED pisca. Uma vez totalmente carregado, o LED permanecerá aceso continuamente.

O tempo de carga completa é de 120 minutos. Com a bateria totalmente carregada, o tempo de uso é de 60 minutos na velocidade mais baixa e 45 minutos na mais alta.

COMO LIMPAR

Recomendamos fortemente que você sempre limpe seu brinquedo com um limpador específico para brinquedos sem álcool, que é suave para a pele e elimina bactérias para prevenir infecções e prolongar a vida útil do produto. Remova a capa removível do dispositivo e enxágue-a com água morna. Em seguida, limpe-a cuidadosamente com o limpador para brinquedos e seque bem com um pano limpo e sem fiapos. Quando estiver completamente seca, você pode recolocar a capa no dispositivo. Guarde o masturbador em um local fresco e escuro.

Fabricado em TPE / ABS / silicone

Seguro para o corpo

IPX7 – adequado para usar na banheira

Apenas para uso adulto. Este produto não se destina a fins terapêuticos. Não utilizar sobre pele inchada ou inflamada. O uso prolongado e frequente não é aconselhado nem recomendado. Limpar antes e depois de usar. Não utilizar com lubrificante de silicone.



Автоматический перезаряжаемый мастурбатор с съёмным манжетом для лёгкой очистки. Испытайте реалистичные ощущения с узким, ребристым туннелем любви, созданным для интенсивной стимуляции. Оснащён 9 режимами всасывания и 9 режимами вибрации для индивидуального удовольствия. Ваш новый мастурбатор поставляется с кабелем USB-C. Мастурбатор уже частично заряжен, но мы рекомендуем полностью зарядить устройство перед первым использованием.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Аккуратно вставьте пенис и убедитесь, что уплотнение герметично вокруг него. Для более лёгкого введения можно использовать лубрикант на водной основе.

КАК ВКЛЮЧИТЬ

Удерживайте кнопку питания (1) в течение 3 секунд, чтобы включить мастурбатор. После включения загорится светодиод.

КАК ИЗМЕНИТЬ ВИБРАЦИЮ

Кратко нажмите кнопку "wave" (2), чтобы переключаться между различными режимами вибрации.

КАК АКТИВИРОВАТЬ ВСАСЫВАНИЕ

Кратко нажмите кнопку "lip" (3), чтобы переключаться между различными режимами всасывания.

КАК ВЫКЛЮЧИТЬ

Удерживайте кнопку питания (1) в течение 3 секунд, чтобы выключить мастурбатор.

КАК ЗАРЯДИТЬ

Аккуратно вставьте USB-C в зарядное гнездо (4). Во время зарядки светодиод мигает. Когда мастурбатор полностью зарядится, светодиод будет гореть постоянно.

Полная зарядка занимает 120 минут. После полной зарядки время работы составляет 60 минут на самой низкой скорости и 45 минут на самой высокой.

КАК ОЧИСТИТЬ

Мы настоятельно рекомендуем очищать устройство после каждого использования с помощью очистителя для секс-игрушек без спирта.

Очистители безопасны для кожи и обеспечивают полное удаление бактерий. Это помогает предотвратить инфекции и поддерживать интимную гигиену. Кроме того, это продлевает срок службы устройства.

Когда устройство полностью высохнет, лучше хранить его в мешочке для хранения.

из силикона и TPE / ABS / силикон

Безопасно для тела

IPX7 – подходит для использования в ванной

Только для взрослых. Этот продукт не предназначен для терапевтических целей. Не использовать на опухшей или воспалённой коже. Длительное и частое использование не рекомендуется. Очищайте до и после использования. Не используйте с силиконовой смазкой.



Automatische oplaadbare masturbator met een afneembare sleeve voor eenvoudige reiniging. Ervaar levensechte sensaties met een strakke, geribbelde tunnel die is ontworpen voor intense stimulatie. Voorzien van 9 zuigstanden en 9 vibratiestanden om je plezier naar wens aan te passen. Je nieuwe masturbator wordt geleverd met een USB-C-kabel. De masturbator is al gedeeltelijk opgeladen, maar we raden aan om je speeltje volledig op te laden vóór het eerste gebruik.

HOE TE GEBRUIKEN

Breng voorzichtig je penis in de masturbator en zorg dat de afdichting rondom je penis luchtdicht is. Voor een soepele inbreng kun je een op waterbasis gemaakte glijmiddel gebruiken.

HOE AAN TE ZETTEN

Om de masturbator aan te zetten, houd je de aan/uit-knop (1) 3 seconden ingedrukt. Zodra hij aan staat, gaat er een LED-lampje branden.

HOE DE TRILLING TE VERANDEREN

Druk kort op de golf-knop (2) om door de verschillende trillingspatronen te navigeren.

HOE DE ZUIGING AAN TE ZETTEN

Druk kort op de lip-knop (3) om door de verschillende zuigmodi te navigeren.

HOE UIT TE ZETTEN

Houd de aan/uit-knop (1) 3 seconden ingedrukt om de masturbator uit te schakelen.

HOE OP TE LADEN

Steek voorzichtig de USB-C in de oplaadpoort (4). Een LED-lampje knippert wanneer de masturbator wordt opgeladen. Zodra hij volledig is opgeladen, blijft het LED-lampje continu branden. Het volledig opladen duurt 120 minuten. Na volledig opladen is de speeltijd 60 minuten op de laagste snelheid en 45 minuten op de hoogste snelheid.

HOE TE REINIGEN

We raden sterk aan om je speeltje altijd te reinigen met een niet-alcoholische toy cleaner, die zacht is voor de huid en bacteriën verwijdert om infecties te voorkomen en de levensduur van het speeltje te verlengen! Verwijder de sleeve van het apparaat en spoel deze af met lauwwarm water. Reinig vervolgens grondig met de toy cleaner en droog goed af met een pluisvrije doek. Zodra hij volledig droog is, kun je de sleeve weer in het apparaat plaatsen. Bewaar de masturbator op een koele, donkere plaats.

Gemaakt van TPE / ABS / Siliconen

Huidveilig

IPX 7 – Geschikt voor badkuip

Alleen voor gebruik door volwassenen. Dit product is niet bedoeld voor therapeutische doeleinden. Niet gebruiken op gezwollen of ontstoken huid. Langdurig en frequent gebruik wordt afgeraden. Voor en na gebruik reinigen. Niet gebruiken met siliconen glijmiddel.



Automatický dobíjecí masturbátor s vyjímatelnou vložkou pro snadné čištění. Zažijte realistické pocity díky úzkému, žebrovanému tunelu navrženému pro intenzivní stimulaci. Nabízí 9 režimů sání a 9 režimů vibrací pro přizpůsobení vašeho potěšení. Váš nový masturbátor je dodáván s USB-C kabelem. Masturbátor je již částečně nabitý, ale doporučujeme před prvním použitím zařízení plně nabít.

JAK POUŽÍVAT

Opatrně vložte penis do masturbátoru a ujistěte se, že těsnění kolem penisu je vzduchotěsné. Pro hladké vložení můžete použít lubrikant na vodní bázi.

JAK ZAPNOUT

Chcete-li masturbátor zapnout, podržte tlačítko zapnutí/vypnutí (1) po dobu 3 sekund. Jakmile se zapne, rozsvítí se LED kontrolka.

JAK ZMĚNIT VIBRACE

Krátce stiskněte tlačítko ve tvaru vlny (2) pro přepínání mezi různými vibračními režimy.

JAK ZAPNOUT SACÍ FUNKCI

Krátce stiskněte tlačítko s rty (3) pro přepínání mezi různými sacími režimy.

JAK VYPNOUT

Podržte tlačítko zapnutí/vypnutí (1) po dobu 3 sekund pro vypnutí masturbátoru.

JAK NABÍT

Opatrně připojte USB-C do nabíjecího portu (4). LED kontrolka začne blikat během nabíjení. Po úplném nabití zůstane LED kontrolka svítit nepřetržitě. Úplné nabití trvá 120 minut. Po úplném nabití je doba používání 60 minut při nejvyšší rychlosti a 45 minut při nejnižší rychlosti.

JAK ČISTIT

Důrazně doporučujeme vždy čistit vaše zařízení čistícím prostředkem na erotické pomůcky bez alkoholu, který je šetrný k pokožce a odstraňuje bakterie, aby se zabránilo infekcím a prodloužila se životnost pomůcky!

Odstraňte vložku z přístroje a opláchněte ji vlažnou vodou. Poté důkladně očistěte pomocí čistícího prostředku a osušte bezchuchvalcovou utěrkou. Jakmile je zcela suchá, vložku můžete znovu umístit do zařízení. Masturbátor skladujte na chladném a tmavém místě.

Vyrobeno ze TPE / ABS / silikon

Bezpečné pro pokožku

IPX 7 – vhodné pro koupel

Pouze pro dospělé. Tento výrobek není určen k terapeutickým účelům. Nepoužívejte na oteklou nebo zanícenou pokožku. Dlouhodobé a časté používání se nedoporučuje. Před a po použití očistěte. Nepoužívejte se silikonovým lubrikantem



Automatyczny masturbator z możliwością ładowania, z wyjmowaną wkładką dla łatwego czyszczenia. Doświadcz realistycznych doznań dzięki ciasnemu, żebrowanemu tunelowi zaprojektowanemu dla intensywnej stymulacji. Wyposażony w 9 trybów ssania i 9 trybów wibracji, aby dostosować przyjemność do własnych preferencji. Twój nowy masturbator jest dostarczany z kablem USB-C. Masturbator jest już częściowo naładowany, ale zalecamy pełne naładowanie urządzenia przed pierwszym użyciem

JAK UŻYWAĆ

Delikatnie włóż penisa do masturbatora i upewnij się, że uszczelka wokół penisa jest szczelna. Dla łatwego wprowadzenia można użyć lubrykantu na bazie wody.

JAK WŁĄCZYĆ

Mantenha pressionado o botão de ligar/desligar (1) por 3 segundos para ligar o masturbador. Quando ligado, o LED acenderá.

JAK ZMIENIĆ WIBRACJE

Krótko naciśnij przycisk w kształcie fali (2), aby przechodzić przez różne tryby wibracji.

JAK WŁĄCZYĆ FUNKCJĘ SSANIA

Krótko naciśnij przycisk w kształcie ust (3), aby przechodzić przez różne tryby ssania.

JAK WYŁĄCZYĆ

Przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania (1) przez 3 sekundy, aby wyłączyć masturbator.

JAK ŁADOWAĆ

Delikatnie podłącz kabel USB-C do portu ładowania (4). Dioda LED miga podczas ładowania. Po pełnym naładowaniu dioda LED świeci się stale. Pełne naładowanie trwa 120 minut. Po pełnym naładowaniu czas użytkowania wynosi 60 minut przy najniższej prędkości i 45 minut przy najwyższej prędkości.

JAK CZYŚCIĆ

Zalecamy zawsze czyścić urządzenie środkiem do zabawek erotycznych bez alkoholu, który jest delikatny dla skóry i usuwa bakterie, aby zapobiec infekcjom i przedłużyć żywotność zabawki! Usuń wkładkę z urządzenia i spłucz ją letnią wodą. Następnie dokładnie wyczyść środkiem do zabawek i osusz bezpuchową ściereczką. Po całkowitym wyschnięciu wkładkę można ponownie włożyć do urządzenia. Przechowuj masturbator w chłodnym i ciemnym miejscu.

Wykonane z TPE / ABS / silikon

Bezpieczne dla skóry

IPX 7 – odpowiednie do kąpieli

Tylko do użytku dla dorosłych. Ten produkt nie jest przeznaczony do celów terapeutycznych. Nie używać na opuchniętej lub podrażnionej skórze. Długotrwałe i częste używanie nie jest zalecane. Czyścić przed i po użyciu. Nie używać z lubrykantem silikonowym.



Автоматичний перезаряджуваний мастурбатор зі знімною втулкою для легкого очищення. Відчуйте реалістичні відчуття завдяки щільному рельєфному каналу, створеному для інтенсивної стимуляції. Оснащений 9 режимами всмоктування та 9 режимами вібрації для індивідуального налаштування задоволення. Ваш новий мастурбатор постачається з кабелем USB-C. Мастурбатор вже частково заряджений, але рекомендується повністю зарядити його перед першим використанням.

ЯК КОРИСТУВАТИСЯ

Обережно вставте пеніс у мастурбатор і переконайтеся, що ущільнення навколо пеніса герметичне. Для легшого введення можна використовувати змазку на водній основі.

ЯК УВІМКНУТИ

Щоб увімкнути мастурбатор, утримуйте кнопку увімкнення/вимкнення (1) протягом 3 секунд. Коли пристрій увімкнено, загориться світлодіод.

ЯК ЗМІНИТИ ВІБРАЦІЮ

Коротко натисніть кнопку у формі хвилі (2), щоб перемикатися між різними режимами вібрації.

ЯК УВІМКНУТИ ФУНКЦІЮ ССАННЯ

Коротко натисніть кнопку у формі губ (3), щоб перемикатися між різними режимами ссання.

ЯК ВИМКНУТИ

Утримуйте кнопку увімкнення/вимкнення (1) протягом 3 секунд, щоб вимкнути мастурбатор.

ЯК ЗАРЯДЖАТИ

Обережно підключіть USB-C до зарядного порту (4). Під час заряджання світлодіод блимає. Після повного заряджання світлодіод світиться постійно. Повне заряджання триває 120 хвилин. Після повного заряджання час роботи становить 60 хвилин на найнижчій швидкості та 45 хвилин на найвищій швидкості.

ЯК ЧИСТИТИ

Рекомендується завжди очищати пристрій очищувачем для іграшок без алкоголю, який є делікатним для шкіри та видаляє бактерії, щоб запобігти інфекціям і продовжити термін служби іграшки! Вийміть рукав із пристрою та промийте його теплою водою. Потім ретельно очистіть очищувачем для іграшок і добре висушіть безворсовою тканиною. Після повного висихання рукав можна знову вставити в пристрій. Зберігайте мастурбатор у прохолодному та темному місці.

Матеріал продукту TPE /ABS / силікон

Безпечний для шкіри

IPX 7 – підходить для ванни

Тільки для використання дорослими. Цей продукт не призначений для терапевтичних цілей. Не використовувати на набряклій або запаленій шкірі. Тривале та часте використання не рекомендується. Очищайте перед і після використання. Не використовуйте з силіконовим лубрикантом.





TITANZ



PHTHALATE FREE

Made in China

Made for:
Tonga BV
Noordpolderstraat 21
4571 LR Axel, The Netherlands
www.dream-toys.com
info@dream-toys.com

Art. nr. 22358

by



dreamtoys