

PT

Vibrador com um motor potente e uma haste flexível. O seu novo vibrador vem com um cabo USB magnético. O vibrador já está parcialmente carregado, mas recomendamos carregá-lo completamente antes da primeira utilização.

COMO LIGAR O VIBRADOR
Prima o botão de alimentação (1) durante 3 segundos para ligar o vibrador. Uma luz LED indica a ativação.

COMO ALTERAR AS VIBRAÇÕES
Prima brevemente os botões + (2) e – (3) para percorrer as 10 vibrações. Utilize o botão + (2) para passar para a vibração seguinte e o botão - (3) para voltar à vibração anterior.

COMO DESLIGAR O VIBRADOR
Para desligar o vibrador, prima o botão de alimentação (1) durante 3 segundos. A luz LED apagará.

COMO CARREGAR
Este vibrador vem com um cabo USB magnético. Encaixe suavemente o conector USB magnético nos pontos de contacto magnéticos do dispositivo (4). Uma luz LED intermitente indica a ativação. Demora 150 minutos para carregar completamente. Uma vez totalmente carregado, a luz

PT

LED deixa de piscar e o tempo de utilização é de 120 minutos.

COMO LIMPAR
Recomendamos vivamente limpar sempre o seu brinquedo com um limpador de brinquedos sem álcool após cada utilização. Os limpadores de brinquedos são dermatologicamente suaves para a pele e garantem que as bactérias são completamente removidas. Desta forma, previne infeções e cuida da sua higiene íntima. Além disso, prolonga a vida útil do seu brinquedo!

Pulverize o seu brinquedo com o limpador e seque-o com um pano limpo e sem fiapos. Quando o seu brinquedo estiver completamente seco, é melhor guardá-lo num saco de armazenamento (incluído).

Fabricado em silicone / ABS Seguro para o corpo IPX6 adequado para uso no duche

Apenas para uso adulto. Este produto não se destina a fins terapêuticos. Não utilizar sobre pele inchada ou inflamada. O uso prolongado e frequente não é aconselhado nem recomendado. Limpar antes e depois de usar. Não utilizar com lubrificante de silicone.

RU

Вибратор с мощным мотором и гибким стержнем. Ваш новый вибратор поставляется с магнитным USB-кабелем. Вибратор уже частично заряжен, но мы рекомендуем полностью зарядить его перед первым использованием.

КАК ВКЛЮЧИТЬ ВИБРАТОР
Нажмите и удерживайте кнопку питания (1) в течение 3 секунд, чтобы включить вибратор. Светодиодный индикатор указывает на активацию.

КАК ИЗМЕНИТЬ ВИБРАЦИИ
Коротко нажимайте кнопки + (2) и – (3), чтобы переключаться между 10 режимами вибрации. Используйте кнопку + (2), чтобы перейти к следующему режиму, и кнопку - (3), чтобы вернуться к предыдущему режиму.

КАК ВЫКЛЮЧИТЬ ВИБРАТОР
Чтобы выключить вибратор, нажмите и удерживайте кнопку питания (1) в течение 3 секунд. Светодиодный индикатор погаснет.

КАК ЗАРЯЖАТЬ
Этот вибратор поставляется с магнитным USB-кабелем. Аккуратно подключите магнитный USB-разъём к магнитным контактам устройства (4). Мигающий светодиодный индикатор указывает на процесс зарядки. Полная зарядка занимает 150 минут.

RU

После полной зарядки светодиод перестает мигать, а время работы составляет 120 минут.

КАК ОЧИЩАТЬ
Мы настоятельно рекомендуем всегда очищать ваш продукт с помощью чистящего средства без содержания спирта после каждого использования. Такие средства являются дерматологически мягкими для кожи и обеспечивают полное удаление бактерий. Таким образом вы предотвращаете инфекции и заботитесь о своей интимной гигиене. Кроме того, это продлевает срок службы вашего изделия!

Распылите чистящее средство на изделие и вытрите его чистой безворсовой тканью. Когда изделие полностью высохнет, лучше всего хранить его в мешочке для хранения (в комплекте).

Изготовлено из силикона / ABS Безопасно для тела IPX6 подходит для использования в душе

Только для взрослых. Этот продукт не предназначен для терапевтических целей. Не использовать на опухшей или воспалённой коже. Длительное и частое использование не рекомендуется. Очищайте до и после использования. Не используйте с силиконовой смазкой.

NL

Vibrator met een krachtige motor en een flexibele schacht. Je nieuwe vibrator wordt geleverd met een magnetische USB-kabel. De vibrator is al gedeeltelijk opgeladen, maar we raden aan om hem vóór het eerste gebruik volledig op te laden.

HOE JE DE VIBRATOR AANZET
Houd de aan/uit-knop (1) 3 seconden ingedrukt om de vibrator aan te zetten. Een LED-lampje geeft de activatie aan.

HOE JE DE VIBRATIES WIJZIGT
Druk kort op de + (2) en – (3) knoppen om door de 10 vibraties te gaan. Gebruik de + knop (2) om naar de volgende vibratie te gaan en de - knop (3) om terug te gaan naar de vorige vibratie.

HOE JE DE VIBRATOR UITZET
Om de vibrator uit te zetten, houd je de aan/uit-knop (1) 3 seconden ingedrukt. Het LED-lampje gaat uit.

HOE JE OPLAADT
Deze vibrator wordt geleverd met een magnetische USB-kabel. Klik de magnetische USB-connector voorzichtig op de magnetische contactpunten van het apparaat (4). Een knipperend LED-lampje geeft de activatie aan. Het duurt 150 minuten om volledig

NL

op te laden. Zodra hij volledig is opgeladen, stopt het LED-lampje met een knippen en is de speeltijd 120 minuten.

HOE JE REINIGT
We raden sterk aan om je toy na elk gebruik altijd te reinigen met een alcoholvrije toyreiniger. Toyreinigers zijn dermatologisch mild voor de huid en zorgen ervoor dat bacteriën volledig worden verwijderd. Op deze manier voorkom je infecties en zorg je voor je intieme hygiëne. Daarnaast verlengt het de levensduur van je toy!

Spray je toy met de reiniger en droog hem af met een schone, pluisvrije doek. Wanneer je toy volledig droog is, kun je hem het beste opbergen in een opbergzakje (inbegrepen).

Gemaakt van siliconen / ABS Lichaamsveilig IPX6 douchebestendig

Alleen voor gebruik door volwassenen. Dit product is niet bedoeld voor therapeutische doeleinden. Niet gebruiken op gezwollen of ontstoken huid. Langdurig en frequent gebruik wordt afgeraden. Voor en na gebruik reinigen. Niet gebruiken met siliconen glijmiddel.

CZ

Vibrátor se silným motorem a flexibilní hřídelí. Váš nový vibrátor je dodáván s magnetickým USB kabelem. Vibrátor je již částečně nabitý, ale doporučujeme jej před prvním použitím plně nabít.

JAK ZAPNOUT VIBRÁTOR
Stiskněte a podržte tlačítko napájení (1) po dobu 3 sekund, abyste vibrátor zapnuli. LED kontrolka signalizuje aktivaci.

JAK MĚNIT VIBRACE
Krátce stiskněte tlačítka + (2) a – (3) pro přepínání mezi 10 vibracemi. Pomocí tlačítka + (2) přejdete na další vibraci a tlačítkem - (3) se vrátíte na předchozí vibraci.

JAK VYPNOUT VIBRÁTOR
Pro vypnutí vibrátoru stiskněte a podržte tlačítko napájení (1) po dobu 3 sekund. LED kontrolka zhasne.

JAK NABÍJET
Tento vibrátor je dodáván s magnetickým USB kabelem. Jemně přiložte magnetický USB konektor ke kontaktním bodům na zařízení (4). Blikající LED kontrolka signalizuje nabíjení. Plné nabití trvá 150 minut. Po úplném nabití LED kontrolka

CZ

přestane blikat a doba použití je 120 minut.

JAK ČISTIT
Důrazně doporučujeme vždy po každém použití čistit váš produkt čistícím prostředkem bez alkoholu. Tyto prostředky jsou dermatologicky šetrné k pokožce a zajišťují úplné odstranění bakterií. Tímto způsobem předcházíte infekcím a pečujete o svou intimní hygienu. Navíc prodlužujete životnost produktu! Nastříkejte čistící prostředek na produkt a osušte jej čistým hadříkem, který nepouští vlákna. Jakmile je produkt zcela suchý, je nejlepší jej uložit do úložného sáčku (součást balení).

Vyrobeno ze silikonu / ABS Bezpečné pro tělo IPX6 vhodné do sprchy

Pouze pro dospělé. Tento výrobek není určen k terapeutickým účelům. Nepoužívejte na oteklou nebo zánícenou pokožku. Dlouhodobé a časté používání se nedoporučuje. Před a po použití očistěte. Nepoužívejte se silikonovým lubrikantem.

CZ

Wibrator z mocnym silnikiem i elastycznym trzonem. Twój nowy wibrator jest dostarczany z magnetycznym kablem USB. Wibrator jest już częściowo naładowany, ale zalecamy jego pełne naładowanie przed pierwszym użyciem.

JAK WŁĄCZYĆ WIBRATOR
Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania (1) przez 3 sekundy, aby włączyć wibrator. Dioda LED wskazuje aktywację.

JAK ZMIENIAĆ WIBRACJE
Krótko naciskaj przyciski + (2) i – (3), aby przełączać się między 10 trybami wibracji. Użyj przycisku + (2), aby przejść do następnej wibracji, a przycisku - (3), aby wrócić do poprzedniej wibracji.

JAK WYŁĄCZYĆ WIBRATOR
Aby wyłączyć wibrator, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania (1) przez 3 sekundy. Dioda LED zgaśnie.

JAK ŁADOWAĆ
Ten wibrator jest dostarczany z magnetycznym kablem USB. Delikatnie podłącz magnetyczną końcówkę USB do magnetycznych punktów styku na urządzeniu (4). Migająca dioda LED wskazuje ładowanie. Pełne naładowanie zajmuje 150 minut. Po pełnym naładowaniu dioda

PL

LED przestaje migać, a czas pracy wynosi 120 minut.

JAK CZYŚCIĆ
Zdecydowanie zalecamy zawsze czyścić swój produkt środkiem do czyszczenia zabawek bez alkoholu po każdym użyciu. Środki te są dermatologicznie łagodne dla skóry i zapewniają całkowite usunięcie bakterii. W ten sposób zapobiegasz infekcjom i dbasz o higienę intymną. Dodatkowo wydłuża to żywotność produktu! Spryskaj produkt środkiem czyszczącym i wytrzyj go do sucha czystą, niestrzępiącą się ściereczką. Gdy produkt jest całkowicie suchy, najlepiej przechowywać go w woreczku do przechowywania (w zestawie).

Wykonany z silikonu / ABS Bezpieczny dla ciała IPX6 odpowiedni do użytku pod prysznicem

Tylko do użytku dla dorosłych. Ten produkt nie jest przeznaczony do celów terapeutycznych. Nie używać na opruchniętej lub podrażnionej skórze. Długotrwałe i częste używanie nie jest zalecane. Czyścić przed i po użyciu. Nie używać z lubrykantem silikonowym.

Pełne naładowanie zajmuje 150 minut. Po pełnym naładowaniu dioda

PL

Вібратор з потужним мотором і гнучким стрижнем. Ваш новий вібратор постачається з магнітним USB-кабелем. Вібратор уже частково заряджений, але ми рекомендуємо повністю зарядити його перед першим використанням. Як увімкнути вібратор Натисніть і утримуйте кнопку живлення (1) протягом 3 секунд, щоб увімкнути вібратор. Світлодіодний індикатор показує активацію.

ЯК ЗМІНЮВАТИ ВІБРАЦІЇ
Коротко натискайте кнопки + (2) і – (3), щоб перемикатися між 10 режимами вібрації. Використовуйте кнопку + (2), щоб перейти до наступної вібрації, і кнопку - (3), щоб повернутися до попередньої.

ЯК ВИМКНУТИ ВІБРАТОР
Щоб вимкнути вібратор, натисніть і утримуйте кнопку живлення (1) протягом 3 секунд. Світлодіодний індикатор згасне.

ЯК ЗАРЯДЖАТИ
Цей вібратор постачається з магнітним USB-кабелем. Обережно під'єднайте магнітний USB-конектор до контактних точок на пристрої (4). Блімання світлодіодного індикатора означає процес заряджання. Повна зарядка займає 150 хвилин.

UA

Після повного заряджання світлодіод перестає блимати, а час роботи становить 120 хвилин.

ЯК ОЧИЩАТИ
Ми наполегливо рекомендуємо завжди очищати ваш вибір засобом для очищення без вмісту спирту після кожного використання. Такі засоби є дерматологічно м'якими для шкіри та забезпечують повне видалення бактерій. Таким чином ви запобігаєте інфекціям і dbаєте про свою інтимну гігієну. Крім того, це продовжує термін служби вашого виробу! Розпиліть засіб для очищення на вибір і витріть його насухо чистою безворсовою тканиною. Коли вибір повністю висохне, найкраще зберігати його в мішечку для зберігання (входить до комплекту).

Виготовлено із силікону / ABS Безпечно для тіла IPX6 підходить для використання в душі

Тільки для використання дорослими. Цей продукт не призначений для терапевтичних цілей. Не використовувати на набряклій або запаленій шкірі. Тривале та часте використання не рекомендується. Очищайте перед і після використання. Не використовуйте з силіконовим лубрикантом.